

mijia Smart Air Purifier 6 Plus User Manual · 01
Mijia Intelligenter Luftreiniger 6 Plus Bedienungsanleitung · 04
Manuale utente Mijia Smart Air Purifier 6 Plus · 07
Manuel d'utilisation de Mijia Smart Air Purifier 6 Plus · 10
Manual de usuario de Mijia Smart Air Purifier 6 Plus · 13
Руководство пользователя умного очистителя воздуха Mijia Smart Air Purifier 6 Plus · 16
Instrukcja obsługi Inteligentnego oczyszczacza powietrza Mijia 6 Plus · 19
Mijia 6 Plus دليل مستخدم منقي الهواء الذكي · 22
Mijia Akıllı Hava Temizleyici 6 Plus Kullanım Kılavuzu · 25
Mijia 6 Plus смарт ауа тазартқышының пайдаланушы нұсқаулығы · 28
Panduan Pengguna Pemurni Udara Pintar Mijia 6 Plus · 31
Uživatelská příručka pro Chytrou čističku vzduchu Mijia 6 Plus · 34
Manual do utilizador do Purificador de ar inteligente Mijia 6 Plus · 37
Purificator de aer inteligent Mijia 6 Plus - Manual de utilizare · 40
Používateľská príručka - Inteligentná čistička vzduchu Mijia 6 Plus · 43
Mijia Smart Luftrenare 6 Plus Användarmanual · 46
Посібник користувача розумного очищувача повітря Mijia Smart Air Purifier 6 Plus · 49
Korisnički priručnik za Pametni pročišćivač zraka Mijia 6 Plus · 52
Uputstvo za korisnika za Mijia Pametni prečišćivač vazduha 6 Plus · 55
Mijia 6 Plus okos légtisztító Használati útmutató · 58
Išmaniojo oro valytuvo „Mijia Smart Air Purifier 6 Plus“ naudotojo vadovas · 61
Hướng dẫn sử dụng Máy lọc không khí thông minh Mijia 6 Plus · 64
Mijia 6 Plus מדרוך למשתמש במטהר אוויר חכם · 67
Mijia Smart Luchtreiniger 6 Plus Gebruikershandleiding · 70
Εγχειρίδιο χρήστη Έξυπνου καθαριστή αέρα Mijia 6 Plus · 73
Mijia älykäs ilmanpuhdistin 6 Plus -käyttöopas · 76
Brugervejledning til Mijia Smart Luftrenser 6 Plus · 79
Brugerhåndbok for Mijia smart luftrenser 6 Plus · 82
Uporabniški priročnik za Pametni čistilec zraka Mijia 6 Plus · 85



Safety Instructions

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
- Prior to cleaning or other maintenance, the appliance must be disconnected from the power supply.
- The appliance contains a UV-C emitter.
- Users are not permitted to replace the UV-C emitter by themselves.
- Appliances that are obviously damaged must not be operated.
- Unintended use of the appliance or damage to the housing may result in the escape of dangerous UV-C radiation. UV-C radiation may, even in little doses, cause harm to the eyes and skin.
- Before use, insert the power plug firmly into the power outlet and maintain a secure contact between the plug and the outlet.
- When a power outlet with an extension cord is required, ensure it complies with national standards.
- When the product makes abnormal noises, emits odors, overheats, or has other errors, immediately stop using it, turn it off, and disconnect the power supply.
- Power supply to the product should not be drawn from a lamp holder with a power outlet.
- The total rated current value of the product connected to the power outlet with an extension cord should not exceed the rated current value of the original fixed outlet or circuit.
- Do not use the product near flammables or explosives, or in similar environments.
- Do not attempt to disassemble the product or alter the internal wiring, parts, or protective devices.
- Do not unplug the product by pulling the power cord.
- Do not attempt to replace the fuses of the product and the power supply with ordinary electric conductors or fuses that exceed the specified current capacity.
- Do not attempt to modify the setting values of the low-voltage circuit breaker or residual current device.

Moving	⚠ Before moving the product, set it on standby and unplug it.
Installation	• If the filter or filter compartment cover is not properly installed, the product cannot be turned on. • The product should be kept at a distance of at least 25 cm from walls or other obstacles.
Cleaning	• Frequently cleaning dust, hair, and debris from the outer surface of the filter helps minimize bacterial growth. • Removing dust and debris from the air purifier's air inlet grille helps prevent a reduction in air intake. • When the product is not used for an extended period, it is recommended to store it in the packaging box or cover the air inlet/outlet grilles and filter compartment cover to prevent dust buildup.
Power supply	Use the power cord and power outlet as instructed to avoid fire, electric shock, and other damage: • Do not excessively pull, twist, or bend the power cord, as this may expose or break its core. • Use only the power outlet that matches the power cord. • Use the power cord provided with the air purifier rather than any third-party power cord.
During use	• Immediately stop using the air purifier if any abnormalities arise, such as unusual sounds, odors, overheating, or irregular fan rotation. • Do not insert your fingers or any foreign objects into the air inlet/outlet grilles or filter compartment cover. • Keep hair or fabrics away from the air purifier to prevent them from being caught in or blocking the air inlet/outlet grilles. • Do not sit on, lean on, or tilt the product. • When using the air purifier in conjunction with household gas-fueled appliances (such as gas stoves and gas heaters), ensure adequate ventilation to prevent carbon monoxide poisoning. • Do not pour liquids or throw powders or other small substances into the air purifier through the air inlet/outlet grilles or filter compartment cover.
Usage restrictions	• Avoid prolonged use in high-fume environments, as this may accelerate filter failure. • Do not place the air purifier on unstable surfaces prone to tipping over. • Do not place the air purifier in hot, humid, or damp environments such as bathrooms. Do not use the air purifier in the following circumstances, as this may result in fire, electric shock, or other damage: ⚠ Keep the product, especially the air inlet grille, away from open-flame appliances (such as candles, incense burners, stoves, fireplaces, cigarettes, firecrackers, lighters, electronic ignition spray guns, candle lighters, or fire pans). ⚠ Keep the product away from high-temperature heat-generating appliances (such as electric heaters, fan heaters, foot warmers, electric stoves, or electric irons), and prevent flammables from entering it.

Regulatory Compliance Information

Europe — EU declaration of conformity



Hereby, Xiaomi Communications Co., Ltd. declares that the radio equipment type AC-M35-SC is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Disposal and recycling information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in Directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Description of network interfaces		
Name	Default	Description
Wi-Fi	Open	The interface is used for internet connection and network configuration.
Bluetooth	Open	The interface is used for network configuration.
DHCP	Open	The service is used for network configuration through equipment hotspot.
UDP54321	Open	1. The port is for communication during AP network configuration. 2. The port is for local communication with the Mi Smart Home Hub.

Wi-Fi Status	Awaiting Connection	Connected	Disabled
Icon	Blinking	Stays on	Stays off

Note: The equipment will use and save the Wi-Fi name and password for network connection.

Enabling/Disabling Wi-Fi

Wi-Fi is enabled by default. When the air purifier is on, simultaneously press and hold the brightness button and mode button for 7 seconds to enable or disable Wi-Fi.
Wi-Fi indicator lights up when Wi-Fi is enabled, and goes off when Wi-Fi is disabled.

Care & Maintenance

⚠ WARNING: Ensure that the air purifier is in standby mode and disconnected from the power supply before performing the following operations. It is recommended to clean and maintain the air purifier every 3 months.

Cleaning the laser particle sensor

As shown in the figure, use a blunt tool to open the laser particle sensor's compartment cover, and use an air gun or blower to clean the compartment cover filter and sensor.

Cleaning the air purifier

Use a soft cloth to gently wipe dust from the surface of the air purifier.
Open the filter compartment cover and remove the filters to clean the filter compartment.

CAUTION:

Do not use hot air.

CAUTION:

Do not rinse or spray the air purifier housing with water, and do not wipe it with a dripping wet cloth, as this may allow water droplets to enter the air purifier.

Replacing filters

⚠ WARNING: Ensure that the air purifier is in standby mode and disconnected from the power supply before performing the following operations. Be sure to remove the packaging bags of new filters before installing them.

Open the filter compartment cover, grasp the handle, and remove the old filters. Insert the new filters while keeping the handle upward and outward, and close the filter compartment cover.

Notes: Replace both filters at a time to avoid compromising the purification performance. Please purchase genuine and compatible filters from official channels.
Be sure to use a filter that is compatible with the air purifier.
- Model: AFEP7TFM35
- Dimensions: $\phi 245 \times H200$ mm

Resetting filters

After replacing the filters, press and hold the display button for 7 seconds. The display will show the filter lifespan at 100%, indicating the filters are successfully reset.

Specifications

Name: Air Purifier
Model: AC-M35-SC
Item Dimensions: 280 × 280 × 713 mm
Net Weight: Approx. 7.9 kg
Applicable Area: 53–91 m²*
Rated Voltage: 200–240 V~
Rated Frequency: 50/60 Hz
Rated Power: 60 W
Particle Clean Air Delivery Rate (PCADR): 760 m³/h*
Formaldehyde Clean Air Delivery Rate (Single Component Loading): 200 m³/h*

*Measured according to GB/T 18801-2022.

Purification Mechanism: When airborne pollutants pass through the filter, solid particles are captured by the melt-blown layer, formaldehyde is quickly decomposed upon contact with active chemicals, and TVOCs along with odors are adsorbed by activated carbon, ensuring effective air purification.

Manufacturer: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
For further information, please go to www.mi.com
For detailed e-manual, please go to www.mi.com/global/support/user-guide
Made in China
User Manual Version: V1.0

Noise: 66 dB(A)
Noise in Sleep Mode: 33 dB(A)
Types of Target Pollutants Removed: Particulate matter, Formaldehyde, H1N1
Power Consumption
· Networked standby mode: ≤ 2.0 W
· Off mode: ≤ 0.3 W
Time to Enter the Condition
· Networked standby mode: ≤ 20 min
Wireless Connectivity: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz

RF Specification:
Wi-Fi Operation Frequency: 2400–2483.5 MHz
Wi-Fi Maximum Output Power: < 20 dBm
Bluetooth Operation Frequency: 2400–2483.5 MHz
Bluetooth Maximum Output Power: < 10 dBm
Under normal use conditions, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.

WARRANTY NOTICE

As a Xiaomi consumer, you benefit under certain conditions from additional warranties. Xiaomi offers specific consumer warranty benefits which are in addition to, and not instead of, any legal warranties provided by your national consumer law. The duration and conditions related to the legal warranties are provided by respective local laws. For more information about the consumer warranty benefits, please refer to Xiaomi's official website <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Except as prohibited by laws or otherwise promised by Xiaomi, the after-sales services shall be limited to the country or region of the original purchase. Under the consumer warranty, to the fullest extent permitted by law, Xiaomi will, at its discretion, repair, replace or refund your product. Normal wear and tear, force majeure, abuse or damage caused by the user's negligence or fault are not warranted. The contact person for the after-sale service may be any person in Xiaomi's authorized service network, Xiaomi's authorized distributors or the final vendor who sold the products to you. If in doubt please contact the relevant person as Xiaomi may identify.
The present warranties do not apply in Hong Kong and Taiwan.
Products which were not duly imported and/or were not duly manufactured by Xiaomi and/or were not duly acquired from Xiaomi or a Xiaomi's official seller are not covered by the present warranties. As per applicable law you may benefit from warranties from the non-official retailer who sold the product. Therefore, Xiaomi invites you to contact the retailer from whom you purchased the product.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.

Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist für Kinder ab einem Alter von 8 Jahren und Personen geeignet, die körperlich, sensorisch oder geistig behindert sind oder nicht über ausreichend Erfahrung oder Kenntnisse verfügen, wenn sie eine Beaufsichtigung oder Anweisung zur sicheren Nutzung des Geräts erhalten haben und wissen, welche Gefahren auftreten können. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen nur unter Aufsicht Wartungs- oder Reinigungsarbeiten an dem Gerät ausführen.
- Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (inklusive Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, oder für Personen mit einem Mangel an Erfahrung und Wissen geeignet, es sei denn, diese werden beaufsichtigt oder erhalten von einer Person, die für die Sicherheit dieser Person(en) verantwortlich ist, eine Anleitung bezüglich der Bedienung des Gerätes.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, die beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich sind.
- Vor der Säuberung oder anderen Wartungsarbeiten muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.
- Das Gerät enthält einen UV-C-Strahler.
- Der UV-C-Strahler darf vom Benutzer nicht selbst ausgetauscht werden.
- Geräte, die offensichtlich beschädigt sind, dürfen nicht betrieben werden.
- Eine unbeabsichtigte Verwendung des Geräts oder eine Beschädigung des Gehäuses kann zum Austritt gefährlicher UV-C-Strahlung führen. UV-C-Strahlung kann schon in geringen Dosen Augen- und Hautschäden verursachen.
- Stecken Sie vor der Verwendung den Netzstecker fest in die Steckdose und achten Sie darauf, dass der Kontakt zwischen Stecker und Steckdose stets sicher ist.
- Wenn Sie eine Steckdose mit Verlängerungskabel verwenden müssen, stellen Sie sicher, dass diese den nationalen Normen entspricht.
- Wenn das Produkt ungewöhnliche Geräusche macht, Gerüche abgibt, überhitzt oder andere Störungen aufweist, stellen Sie die Nutzung unverzüglich ein, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Die Stromversorgung des Produkts sollte nicht von einem Lampenhalter mit einer Steckdose erfolgen.
- Der Gesamtstromstromwert der Produkte, die über ein Verlängerungskabel an die Steckdose angeschlossen sind, darf den Nennstromwert der ursprünglichen festen Steckdose oder des Schaltkreises nicht überschreiten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von entflammaren oder explosiven Stoffen oder in ähnlichen Umgebungen.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen oder die interne Verkabelung, Teile oder Schutzvorrichtungen zu verändern.
- Trennen Sie das Produkt nicht vom Stromnetz, indem Sie am Stromkabel ziehen.
- Versuchen Sie nicht, die Sicherungen des Produkts und des Netzteils mit gewöhnlichen elektrischen Leitern oder Sicherungen zu ersetzen, die mehr als die angegebene Strombelastbarkeit haben.
- Versuchen Sie nicht, die Einstellwerte des Schutzschalters des Niederspannungsschaltkreises oder des Fehlerstromschutzschalters zu verändern.

Bewegen	⚠ Bevor Sie das Produkt bewegen, sollten Sie es auf Standby einstellen und es vom Stromnetz trennen.
Installation	• Falls der Filter oder die Filterfachabdeckung nicht ordnungsgemäß installiert ist, lässt sich das Produkt nicht einschalten. • Das Produkt sollte in einem Abstand von mindestens 25 cm zu Wänden oder anderen Hindernissen aufgestellt werden.
Säuberung	• Durch regelmäßiges Entfernen von Staub, Haaren und Schmutz von der Außenfläche des Filters wird das Bakterienwachstum minimiert. • Das Entfernen von Staub und Schmutz vom Lufteinlassgitter des Luftreinigers trägt dazu bei, eine Verringerung der Luftaufnahme zu verhindern. • Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, wird empfohlen, es in der Verpackungsbox aufzubewahren oder die Lufteinlass-/auslassgitter und die Filterfachabdeckung abzudecken, um Staubansammlungen zu vermeiden.
Netzteil	Verwenden Sie das Stromkabel und die Steckdose wie angewiesen, um Feuer, Stromschläge und andere Schäden zu vermeiden: • Ziehen, verdrehen oder verbiegen Sie das Stromkabel nicht zu stark, da dies den Kern des Kabels freilegen oder brechen kann. • Verwenden Sie nur eine Steckdose, die zum Stromkabel passt. • Verwenden Sie das Stromkabel, das mit dem Luftreiniger geliefert wurde, verwenden Sie keine Stromkabel von Drittanbietern.
Während der Verwendung	• Stellen Sie den Luftreiniger sofort außer Betrieb, wenn Anomalien auftreten, wie z. B. ungewöhnliche Geräusche, Gerüche, Überhitzung oder unregelmäßiges Drehen des Ventilators. • Stecken Sie Ihre Finger oder Fremdkörper nicht in die Lufteinlass-/auslassgitter oder in die Filterfachabdeckung. • Halten Sie Haare oder Stoffe vom Luftreiniger fern, damit sie sich nicht in den Lufteinlass-/auslassgittern verfangen oder diese blockieren. • Setzen Sie sich nicht auf das Produkt, lehnen Sie sich nicht an und kippen sie es nicht. • Wenn Sie den Luftreiniger in Verbindung mit gasbetriebenen Haushaltsgeräten (wie z. B. Gasherde und Gasheizgeräte) verwenden, stellen Sie eine ausreichende Belüftung sicher, um einer Kohlenmonoxidvergiftung vorzubeugen. • Schütten Sie keine Flüssigkeiten, Pulver oder andere kleine Substanzen durch die Lufteinlass-/auslassgitter oder die Filterfachabdeckung in den Luftreiniger.
Nutzungseinschränkungen	• Vermeiden Sie eine längere Verwendung in Umgebungen mit starker Rauchentwicklung, da dies den Ausfall des Filters beschleunigen kann. • Stellen Sie den Luftreiniger nicht auf instabile Oberflächen, die umkippen können. • Stellen Sie den Luftreiniger nicht in heißen, feuchten oder nassen Umgebungen wie z. B. in Badezimmern auf. Verwenden Sie den Luftreiniger nicht unter den folgenden Umständen, da dies zu Feuer, Stromschlägen oder anderen Schäden führen kann: ⚠ Bewahren Sie das Produkt, insbesondere das Lufteinlassgitter, fern von Geräten mit offener Flamme auf (wie z. B. Kerzen, Weihrauchbrenner, Öfen, Kamine, Zigaretten, Feuerwerkskörper, Feuerzeuge, elektronische Zündpistolen, Kerzenanzünder oder Feuerschalen). ⚠ Bewahren Sie das Produkt fern von Geräten auf, die hohe Temperaturen erzeugen (wie z. B. elektrische Heizgeräte, Ventilatoren, Fußwärmer, elektrische Öfen oder elektrische Bügeleisen), und verhindern Sie, dass entzündliche Stoffe in das Produkt eintreten.

Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Europa — EU-Konformitätserklärung



Hiermit bestätigt Xiaomi Communications Co., Ltd., dass das Funkgerät des Typs AC-M35-SC mit der Verordnung 2014/53/EU in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten



Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Erfassung für elektrische und elektronische Geräte zugeführt werden muss und nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Bitte entnehmen Sie Batterien und Lampen, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Abgabe aus dem Gerät und entsorgen diese über die offiziellen Sammelstellen für Batterien und Lampen.

Beim Kauf eines neuen Elektrogerätes können Sie beim Verkäufer ein gleichartiges Altgerät unentgeltlich zurückgeben. Elektrogeräte mit einer Kantenlänge von maximal 25 cm können unentgeltlich bei Verkäufern von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² sowie in Geschäften des Lebensmittelhandels (z.B. Supermärkten, Lebensmitteldiscountern, Drogerien) mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, abgegeben werden, ohne dass ein Neugerät erworben werden muss. Größere Elektrogeräte können kostenlos bei kommunalen Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Durch die korrekte Entsorgung tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Erfassung und Behandlung von Elektroaltgeräten entstehen können. Bitte löschen Sie sämtliche personenbezogenen Daten auf dem Gerät, bevor Sie es entsorgen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre Kommunalverwaltung, Ihren örtlichen Abfallentsorger oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Beschreibung der Netzwerkschnittstellen			
Bezeichnung	Standard	Beschreibung	
WLAN	Offen	Die Schnittstelle wird für die Internetverbindung und die Netzwerkkonfiguration verwendet.	
Bluetooth	Offen	Die Schnittstelle wird für die Netzwerkkonfiguration verwendet.	
DHCP	Offen	Der Dienst wird für die Netzwerkkonfiguration über den Hotspot des Geräts verwendet.	
UDP54321	Offen	1. Der Anschluss dient zur Kommunikation während der AP-Netzwerkkonfiguration. 2. Der Anschluss dient der lokalen Kommunikation mit dem Mi Smart Home Hub.	

WLAN-Status	Warten auf Verbindung	Verbunden	Deaktiviert
Symbol	Blinkt	Leuchtet ständig	Bleibt aus

Hinweis: Das Gerät verwendet und speichert den WLAN-Namen und das Passwort für die Netzwerkkonfiguration.

Aktivieren/Deaktivieren des WLANs

WLAN ist standardmäßig aktiviert. Wenn der Luftreiniger eingeschaltet ist, halten Sie die Helligkeitstaste und die Modus-Taste gleichzeitig 7 Sekunden lang gedrückt, um WLAN zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Die WLAN-Anzeige leuchtet auf, wenn WLAN aktiviert ist und erlischt, wenn WLAN deaktiviert ist.

Pflege und Wartung

⚠️ WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass sich der Luftreiniger im Standby-Modus befindet und von der Stromversorgung getrennt ist, bevor Sie die folgenden Vorgänge ausführen. Es wird empfohlen, den Luftreiniger alle 3 Monate zu reinigen und zu warten.

Reinigung des Laser-Partikelsensors

Öffnen Sie, wie in der Abbildung gezeigt, mit einem stumpfen Werkzeug die Laser-Partikelsensor-Fachabdeckung und reinigen Sie den Filter und den Sensor der Abdeckung mit einer Druckluftpistole oder einem Gebläse.

Reinigung des Luftreinigers

Wischen Sie Staub vorsichtig mit einem weichen Tuch von der Oberfläche des Luftreinigers ab.
Öffnen Sie die Filterfachabdeckung und entfernen Sie die Filter, um das Filterfach zu reinigen.

VORSICHT:

Verwenden Sie keine heiße Luft.

VORSICHT:

Spülen oder besprühen Sie das Gehäuse des Luftreinigers nicht mit Wasser und wischen Sie es nicht mit einem tropfnassen Tuch ab, da dadurch Wassertropfen in den Luftreiniger gelangen können.

Filter ersetzen

⚠️ WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass sich der Luftreiniger im Standby-Modus befindet und von der Stromversorgung getrennt ist, bevor Sie die folgenden Vorgänge ausführen. Entfernen Sie unbedingt die Verpackungsbeutel der neuen Filter, bevor Sie diese einsetzen.

Öffnen Sie die Filterfachabdeckung, fassen Sie den Griff und entfernen Sie die alten Filter. Setzen Sie die neuen Filter ein, während Sie den Griff nach oben und außen halten, und schließen Sie die Filterfachabdeckung.

Hinweise: Tauschen Sie beide Filter gleichzeitig aus, um die Reinigungsleistung nicht zu beeinträchtigen. Bitte kaufen Sie Original- und kompatible Filter von offiziellen Stellen.
Achten Sie darauf, einen Filter zu verwenden, der mit dem Luftreiniger kompatibel ist.
- Modell: AFEP7TFM35
- Abmessungen: ϕ 245 × H200 mm

Zurücksetzen des Filter

Nachdem Sie die Filter ersetzt haben, halten Sie die Displaytaste 7 Sekunden lang gedrückt. Das Display zeigt dann eine Filterlebensdauer von 100 % an, was bedeutet, dass die Filter erfolgreich zurückgesetzt wurden.

Spezifikationen

Bezeichnung: Luftreiniger
Modell: AC-M35-SC
Artikelmaße: 280 × 280 × 713 mm
Nettogewicht: Ca. 7,9 kg
Abgedeckte Fläche: 53–91 m²*
Nennspannung: 200–240 V~
Nennfrequenz: 50/60 Hz
Nennleistung: 60 W
Partikel-Reinluftlieferrate (PCADR): 760 m³/h*
Formaldehyd-Reinluftförderleistung (Einzelkomponentenbelastung): 200 m³/h*

*Gemessen nach GB/T 18801-2022.

Reinigungsmechanismus: Wenn Luftschadstoffe den Filter passieren, werden feste Partikel durch die Schmelzblasschicht aufgefangen, Formaldehyd wird bei Kontakt mit aktiven Chemikalien schnell zersetzt, und TVOC sowie Gerüche werden von Aktivkohle adsorbiert, wodurch eine effektive Luftreinigung gewährleistet wird.

Hersteller: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com
Eine detaillierte elektronische Bedienungsanleitung finden Sie unter <https://www.mi.com/global/support/user-guide>
Hergestellt in China
Bedienungsanleitung-Version: V1.0

Geräuschpegel: 66 dB(A)
Geräuschpegel im Schlafmodus: 33 dB(A)
Arten der entfernten Schadstoffe: Feinstaub, Formaldehyd, H1N1
Stromverbrauch
· Vernetzter Standby-Modus: $\leq$ 2,0 W
· Aus-Modus: $\leq$ 0,3 W
Zeit bis zum Eintritt in den Zustand
· Vernetzter Standby-Modus: $\leq$ 20 Min
WLAN-Verbindung: WLAN IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

HF-Spezifikation:
WLAN-Betriebsfrequenz: 2400–2483,5 MHz
Maximale WLAN-Ausgangsleistung: $<$ 20 dBm
Bluetooth-Betriebsfrequenz: 2400–2483,5 MHz
Maximale Bluetooth-Ausgangsleistung: $<$ 10 dBm
Unter normalen Einsatzbedingungen muss dieses Gerät einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers einhalten.

GARANTIEERKLÄRUNG

Unter bestimmten Voraussetzungen profitieren Sie als Xiaomi-Kunde von zusätzlichen Garantien. Xiaomi bietet Verbrauchern spezielle Garantieleistungen zusätzlich zur und nicht anstelle der durch das jeweilige nationale Verbraucherrecht festgelegten gesetzlichen Gewährleistung. Die gesetzlichen Gewährleistungsfristen und -bestimmungen ergeben sich aus den jeweiligen lokalen Gesetzen. Weitere Informationen zu den Garantieleistungen für Verbraucher finden Sie auf der Website von Xiaomi unter <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Sofern dies nicht gesetzlich verboten oder anderweitig von Xiaomi versprochen wurde, ist der Kundendienst auf das Land oder die Region des ursprünglichen Kaufs beschränkt. Im Rahmen der Verbrauchergarantie wird Xiaomi das Produkt, soweit gesetzlich zulässig, nach eigenem Ermessen reparieren, ersetzen oder den Kaufpreis erstatten. Normale Abnutzung, höhere Gewalt, Missbrauch oder Schäden, die durch Fahrlässigkeit oder Verschulden des Benutzers verursacht wurden, unterliegen nicht der Garantie. Der Kundendienst kann durch jede Person im autorisierten Servicenetz von Xiaomi erbracht werden, durch die autorisierten Händler von Xiaomi oder durch den Endverkäufer, der die Produkte an Sie verkauft hat. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die entsprechende von Xiaomi angegebene Person. Diese Garantieerklärung ist nicht auf Hong Kong und Taiwan anwendbar. Produkte, die nicht ordnungsgemäß eingeführt wurden und/oder nicht ordnungsgemäß von Xiaomi hergestellt wurden und/oder nicht ordnungsgemäß von Xiaomi oder einem offiziellen Händler von Xiaomi erworben wurden, fallen nicht unter diese Garantie. Gemäß geltendem Recht können Garantieforderungen gegen Einzelhändler geltend gemacht werden, die das Produkt trotz Ermangelung gegenseitiger Vertriebsvereinbarungen in Umlauf gebracht haben. In solchen Fällen ermutigt Sie Xiaomi, den Händler zu kontaktieren, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Istruzioni di sicurezza

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte oppure da persone prive di esperienza o conoscenza dell'apparecchio, purché siano sorvegliate o siano state istruite sull'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e comprendano i rischi che ne possono derivare. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini, a meno che non siano sorvegliati.
- Questo apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di persone (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, oppure con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non ricevano supervisione e istruzione riguardo l'utilizzo dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro incolumità.
- Si consiglia di sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione fornito è danneggiato, deve essere sostituito da uno speciale cavo o gruppo disponibile presso il produttore o il suo agente di servizio.
- Prima della pulizia o della manutenzione, è necessario scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- L'apparecchio contiene un emettitore UV-C.
- Gli utenti non sono autorizzati a sostituire autonomamente l'emettitore UV-C.
- Gli apparecchi palesemente danneggiati non devono essere messi in funzione.
- L'uso improprio dell'apparecchio o il danneggiamento dell'involucro possono provocare la fuoriuscita di pericolose radiazioni UV-C. Le radiazioni UV-C possono, anche in piccole dosi, causare danni agli occhi e alla pelle.
- Prima dell'uso, inserire saldamente la spina di alimentazione nella presa di corrente e assicurarsi che il contatto tra la spina e la presa sia ben saldo.
- Qualora sia necessaria una presa di corrente con prolunga, assicurarsi che sia conforme agli standard nazionali.
- Se il prodotto emette rumori anomali, odori sgradevoli, si surriscalda o presenta altri difetti, interromperne immediatamente l'utilizzo, spegnerlo e scollegarlo dall'alimentazione elettrica.
- L'alimentazione elettrica del prodotto non deve essere prelevata da un portalampada con presa di corrente.
- Il valore totale della corrente nominale del prodotto collegato alla presa di corrente con una prolunga non deve superare il valore della corrente nominale della presa di corrente fissa o del circuito originale.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di sostanze infiammabili o esplosive, né in ambienti simili.
- Non tentare di smontare il prodotto né di modificare il cablaggio interno, i componenti o i dispositivi di protezione.
- Non scollegare il prodotto tirando il cavo di alimentazione.
- Non tentare di sostituire i fusibili del prodotto e dell'alimentatore con conduttori elettrici ordinari o fusibili che superano la capacità di corrente specificata.
- Non tentare di modificare i valori di impostazione dell'interruttore automatico a bassa tensione o del dispositivo di corrente residua.

Spostamento ⚠ Prima di spostare il prodotto, impostarlo in modalità standby e scollegarlo dalla presa di corrente.

Installazione • Se il filtro o il coperchio del vano del filtro non è installato correttamente, il prodotto non può essere acceso.
• Il prodotto deve essere tenuto a una distanza di almeno 25 cm dalle pareti o da altri ostacoli.

Pulizia • Pulire frequentemente la superficie esterna del filtro da polvere, capelli e residui aiuta a ridurre al minimo la proliferazione batterica.
• Rimuovere la polvere e i detriti dalla griglia di ingresso dell'aria del purificatore d'aria aiuta a evitare una riduzione del flusso d'aria in entrata.
• Se il prodotto non viene utilizzato per un periodo prolungato, si consiglia di riporlo nella confezione originale oppure di coprire le griglie di ingresso e uscita dell'aria e il coperchio del vano del filtro per evitare l'accumulo di polvere.

Alimentazione Utilizzare il cavo di alimentazione e la presa di corrente secondo le istruzioni per evitare incendi, scosse elettriche e altri danni:

- Non tirare eccessivamente, torcere o piegare il cavo di alimentazione, in quanto ciò potrebbe esporre o rompere il nucleo del cavo.
- Utilizzare solo la presa di corrente corrispondente al cavo di alimentazione.
- Utilizzare il cavo di alimentazione fornito con il purificatore d'aria, non utilizzare cavi di alimentazione di terze parti.

Durante l'uso • Interrompere immediatamente l'uso del purificatore d'aria in caso di anomalie, come suoni insoliti, odori, surriscaldamento o rotazione irregolare della ventola.
• Non inserire le dita o altri oggetti estranei nelle griglie di ingresso/uscita dell'aria o nel coperchio del vano del filtro.
• Tenere capelli e tessuti lontani dal purificatore d'aria in modo da evitare che restino impigliati o che blocchino le griglie di ingresso/uscita dell'aria.
• Non sedersi o appoggiarsi sul prodotto né inclinarlo.
• Quando si utilizza il purificatore d'aria in combinazione con apparecchi domestici alimentati a gas (come stufe a gas e riscaldatori a gas), assicurarsi che la ventilazione sia adeguata per evitare l'avvelenamento da monossido di carbonio.
• Non versare liquidi né gettare polveri o altre sostanze di piccole dimensioni nel purificatore d'aria attraverso le griglie di ingresso/uscita dell'aria o il coperchio del vano del filtro.

Restrizioni per l'utilizzo • Evitare l'uso prolungato in ambienti con elevata presenza di fumi, poiché ciò potrebbe accelerare il deterioramento del filtro.

- Non collocare il purificatore d'aria su superfici instabili che potrebbero ribaltarsi.
- Non collocare il purificatore d'aria in ambienti caldi, umidi o bagnati come i bagni.

Non utilizzare il purificatore d'aria nelle seguenti circostanze, poiché potrebbero provocare scosse elettriche, incendi o altri danni:

⚠ Tenere il prodotto, in particolare la griglia di ingresso dell'aria, lontano da apparecchi a fiamma libera (come candeled, bruciatori di incenso, stufe, caminetti, sigarette, petardi, accendini, pistole a spruzzo con accensione elettronica, accenditori per candeled o bracieri).

⚠ Tenere il prodotto lontano da apparecchi che generano calore ad alta temperatura (come riscaldatori elettrici, termoventilatori, scaldapiedi, stufe elettriche o ferri da stiro elettrici) ed evitare che sostanze infiammabili entrino in contatto con esso.

Informazioni sulla conformità a normative e standard

Europa - Dichiarazione di conformità europea



Con la presente, Xiaomi Communications Co., Ltd. dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo AC-M35-SC è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio



Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla Direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

Descrizione delle interfacce di rete		
Nome	Impostazione predefinita	Descrizione
Wi-Fi	Aperta	L'interfaccia viene utilizzata per la connessione a Internet e la configurazione della rete.
Bluetooth	Aperta	L'interfaccia viene utilizzata per la configurazione della rete.
DHCP	Aperta	Il servizio viene utilizzato per la configurazione della rete tramite hotspot.
UDP54321	Aperta	1. La porta serve per la comunicazione durante la configurazione della rete dell'AP. 2. La porta serve per la comunicazione locale con Mi Smart Home Hub.

Stato Wi-Fi	In attesa di connessione	Connesso	Disabilitato
Icona	Lampeggiante	Fissa	Spenta
Nota: l'apparecchiatura utilizzerà e salverà il nome e la password del Wi-Fi per la connessione alla rete.			

Abilitazione/Disabilitazione del Wi-Fi

Il Wi-Fi è abilitato per impostazione predefinita. Quando il purificatore d'aria è acceso, tenere premuti contemporaneamente il pulsante di regolazione della luminosità e il pulsante della modalità per 7 secondi per abilitare o disabilitare il Wi-Fi. La spia Wi-Fi si accende quando il Wi-Fi è abilitato e si spegne quando il Wi-Fi è disabilitato.

Cura e manutenzione

⚠ AVVERTENZA: Prima di eseguire le operazioni riportate di seguito, assicurarsi che il purificatore d'aria sia in modalità standby e scollegato dall'alimentazione elettrica. Si consiglia di pulire e sottoporre a manutenzione il purificatore d'aria ogni 3 mesi.

Pulizia del sensore laser di rilevamento delle particelle

Come illustrato nella figura, utilizzare uno strumento smussato per aprire il coperchio del vano del sensore laser di rilevamento delle particelle, quindi pulire il filtro del coperchio e il sensore con una pistola ad aria compressa o un soffiatore.

Pulizia del purificatore d'aria

Utilizzare un panno morbido per rimuovere delicatamente la polvere dalla superficie del purificatore d'aria. Aprire il coperchio del vano del filtro e rimuovere i filtri per pulire il vano.

ATTENZIONE:

Non usare aria molto calda.

ATTENZIONE:

Non sciacquare né spruzzare acqua sull'involucro del purificatore d'aria e non pulirlo con un panno bagnato, poiché ciò potrebbe causare la penetrazione di gocce d'acqua all'interno del purificatore.

Sostituzione dei filtri

⚠ AVVERTENZA: Prima di eseguire le operazioni riportate di seguito, assicurarsi che il purificatore d'aria sia in modalità standby e scollegato dall'alimentazione elettrica. Assicurarsi di rimuovere le confezioni dei filtri nuovi prima di installarli.

Aprire il coperchio del vano del filtro, afferrare l'impugnatura e rimuovere i filtri usati. Inserire i nuovi filtri tenendo l'impugnatura rivolta verso l'alto e verso l'esterno, quindi chiudere il coperchio del vano del filtro.

Note: sostituire entrambi i filtri contemporaneamente per evitare di compromettere le prestazioni di purificazione. Acquistare filtri originali e compatibili dai canali ufficiali. Accertarsi di utilizzare un filtro compatibile con il purificatore d'aria.

- Modello: AFE7TFM35

- Dimensioni: ϕ 245 × A 200 mm

Ripristino dei filtri

Dopo aver sostituito i filtri, tenere premuto il pulsante del display per 7 secondi.

Il display mostrerà il ciclo di vita dei filtri al 100%, indicando che sono stati ripristinati correttamente.

Specifiche tecniche

Nome: Purificatore d'aria

Modello: AC-M35-SC

Dimensioni articolo: 280 × 280 × 713 mm

Peso netto: Ca. 7,9 kg

Area applicabile: 53–91 m²*

Tensione nominale: 200–240 V~

Frequenza nominale: 50/60 Hz

Potenza nominale: 60 W

Tasso di erogazione di aria pulita da particelle (PCADR): 760 m³/h*

Tasso di erogazione di aria pulita da formaldeide

*Misurata in conformità a GB/T 18801-2022.

Mecanismo di purificazione: quando gli inquinanti presenti nell'aria attraversano il filtro, le particelle solide vengono catturate dallo strato melt-blown, la formaldeide viene rapidamente decomposta al contatto con le sostanze chimiche attive e i TVOC, insieme agli odori, vengono assorbiti dal carbone attivo, garantendo un'efficace purificazione dell'aria.

Produttore: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Indirizzo: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erji Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mi.com

Il manuale elettronico dettagliato è disponibile all'indirizzo <https://www.mi.com/global/support/user-guide>

Prodotto in Cina

Versione manuale utente: V1.0

(caricamento di un singolo componente): 200 m³/h*

Rumorosità: 66 dB(A)

Rumore in Modalità sospensione: 33 dB(A)

Tipi di inquinanti target rimossi: particolato, formaldeide, H1N1

Consumo energetico

· Modalità standby in rete: ≤ 2,0 W

· Modalità spenta: ≤ 0,3 W

Tempo per entrare nella condizione

· Modalità standby in rete: ≤ 20 min

Connettività wireless: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Specifiche tecniche RF:

Frequenza d'esercizio Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz

Potenza in uscita massima Wi-Fi: < 20 dBm

Frequenza d'esercizio Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

Potenza in uscita massima Bluetooth: < 10 dBm

In condizioni d'uso normali, questa apparecchiatura deve essere tenuta a una distanza minima di 20 cm tra l'antenna e il corpo dell'utente.

AVVISO SULLA GARANZIA

Il consumatore Xiaomi può usufruire di garanzie aggiuntive a determinate condizioni. Xiaomi offre specifici vantaggi di garanzia per il consumatore in aggiunta, e non in sostituzione, di qualsiasi garanzia legale stabilita dal diritto nazionale sulla protezione dei consumatori. La durata e le condizioni relative alle garanzie legali sono stabilite dalle relative norme locali. Per ulteriori informazioni sui vantaggi della garanzia per i consumatori, fare riferimento al sito Web ufficiale di Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Salvo quanto vietato dalle leggi o altrimenti promesso da Xiaomi, i servizi post-vendita saranno limitati al Paese o alla regione dell'acquisto originale. In base alla garanzia dei consumatori, nella misura massima consentita dalla legge, Xiaomi riparerà, sostituirà o rimborserà il prodotto a sua discrezione. Non sono coperti dalla garanzia la normale usura, cause di forza maggiore, uso improprio o danni causati da negligenza o errori da parte dell'utente. La persona di contatto per il servizio post-vendita può essere qualsiasi addetto della rete di assistenza autorizzata Xiaomi, un addetto dei distributori autorizzati Xiaomi o il venditore finale che ha venduto i prodotti al cliente. In caso di dubbi, contattare la persona indicata da Xiaomi.

Le presenti garanzie non si applicano a Hong Kong e Taiwan.

I Prodotti che non sono stati debitamente importati e/o debitamente prodotti da Xiaomi e/o debitamente acquisiti da Xiaomi o da un rivenditore ufficiale di Xiaomi non sono coperti dalle presenti garanzie. Come da legislazione applicabile, l'utente può usufruire delle garanzie dal rivenditore non ufficiale che ha venduto il prodotto. Perciò Xiaomi invita l'utente a contattare il rivenditore da cui ha acquistato il prodotto.

Consignes relatives à la sécurité

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans, des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou encore manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou sensibilisés à l'utilisation de manière sécurisée de l'appareil et qu'ils comprennent les risques impliqués. Il est déconseillé de laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires, sauf sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité, qui doit leur donner des instructions sur l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il faut le remplacer par un cordon ou un assemblage spécial disponible auprès du fabricant ou d'un agent de maintenance.
- Avant tout nettoyage ou entretien, l'appareil doit être débranché de toute source d'alimentation électrique.
- L'appareil est équipé d'un émetteur d'UV-C.
- Les utilisateurs ne sont pas autorisés à remplacer eux-mêmes l'émetteur d'UV-C.
- Les appareils qui sont visiblement endommagés ne doivent pas être mis en fonctionnement.
- Toute utilisation fortuite de l'appareil ou dommage au boîtier peut donner lieu à l'échappement de dangereuses radiations d'UV-C. Les radiations d'UV-C peuvent, même en infimes doses, causer des dommages aux yeux et à la peau.
- Avant utilisation, insérez la prise d'alimentation fermement dans la prise de courant et veillez à ce que le contact entre la fiche et la prise reste bien solide.
- Lorsqu'une prise de courant avec rallonge est requise, assurez-vous qu'elle est conforme aux normes nationales.
- Lorsque le produit fait des bruits anormaux, émet des mauvaises odeurs, surchauffe ou présente d'autres erreurs, arrêtez immédiatement de l'utiliser, éteignez-le et débranchez l'adaptateur secteur.
- L'adaptateur secteur du produit ne doit pas provenir d'un support de lampe doté d'une prise de courant.
- La valeur totale du courant nominal du produit connecté à la prise de courant avec une rallonge ne doit pas dépasser la valeur du courant nominal de la prise fixe ou du circuit d'origine.
- N'utilisez pas le produit en présence de vapeurs inflammables ou explosives, ou dans des environnements similaires.
- N'essayez pas de démonter le produit ou de modifier son câblage interne, ses pièces ou appareils de protection.
- Ne débranchez pas le produit en tirant sur le cordon d'alimentation.
- N'essayez pas de remplacer les fusibles du produit et l'alimentation électrique par des conducteurs électriques ordinaires ou des fusibles qui dépassent la capacité de courant spécifiée.
- N'essayez pas de modifier les valeurs de réglage du disjoncteur basse tension ou de l'appareil à courant résiduel.

Déplacement ⚠ Avant de déplacer le produit, mettez-le en veille et débranchez-le.

Installation • Si le filtre ou le couvercle du compartiment du filtre n'est pas correctement installé, le produit ne peut pas être allumé.
• Le produit doit être maintenu à une distance d'au moins 25 cm des murs ou autres obstacles.

Nettoyage • Nettoyer fréquemment la poussière, les cheveux et les débris de la surface extérieure du filtre aide à minimiser la croissance bactérienne.
• Enlever la poussière et les débris de la grille d'entrée d'air du purificateur d'air peut aider à prévenir une réduction de l'admission d'air.
• Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il est recommandé de le conserver dans la boîte d'emballage ou de couvrir les grilles d'entrée/de sortie d'air et le couvercle du compartiment du filtre pour éviter l'accumulation de poussière.

Alimentation électrique Utilisez le cordon d'alimentation et la prise de courant selon les instructions, pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique ou d'autres dommages :
• Ne tirez, tordez ou recourbez pas à l'excès le cordon d'alimentation, car cela peut exposer ou casser le noyau du cordon.
• Utilisez uniquement la prise de courant qui correspond au cordon d'alimentation.
• Utilisez le cordon d'alimentation fourni avec le purificateur d'air plutôt qu'un cordon d'alimentation tiers.

Pendant l'utilisation • Cessez immédiatement d'utiliser le purificateur d'air si des anomalies se produisent, telles que des bruits inhabituels, des mauvaises odeurs, des surchauffes ou une rotation irrégulière du ventilateur.
• N'insérez pas vos doigts ou tout autre corps étranger dans les grilles d'entrée/sortie d'air ou le couvercle du compartiment du filtre.
• Gardez les cheveux ou les tissus loin du purificateur d'air pour éviter qu'ils ne soient pris dans ou bloquent les grilles d'entrée/sortie d'air.
• Ne vous asseyez pas ou ne vous appuyez pas sur le produit, et ne le penchez pas.
• Lors de l'utilisation du purificateur d'air avec des appareils ménagers alimentés au gaz (tels que les cuisinières à gaz et les radiateurs à gaz), assurez une ventilation adéquate pour éviter toute intoxication au monoxyde de carbone.
• Ne versez pas de liquides ou de poudres ou d'autres petites substances dans le purificateur d'air à travers les grilles d'entrée/sortie d'air ou le couvercle du compartiment du filtre.

Restrictions d'utilisation • Évitez une utilisation prolongée dans des environnements à forte teneur en fumée, car cela peut accélérer la défaillance du filtre.
• Ne placez pas le purificateur d'air sur des surfaces instables susceptibles de basculer.
• Ne placez pas le purificateur d'air dans des environnements chauds, humides ou mouillés tels que les salles de bains. N'utilisez pas le purificateur d'air dans les circonstances suivantes, car cela pourrait entraîner un incendie, un choc électrique ou d'autres dommages :

⚠ Gardez le produit, en particulier la grille d'entrée d'air, à l'écart des appareils à flamme nue (tels que les bougies, les brûleurs d'encens, les cuisinières, les cheminées, les cigarettes, les pétards, les briquets, les pistolets d'allumage électroniques ou les casseroles).

⚠ Gardez le produit à l'écart des appareils générateurs de chaleur à haute température (tels que les radiateurs électriques, les ventilateurs chauffants, les chauffe-pieds, les cuisinières électriques ou les fers à repasser) et empêcher les matières inflammables d'y pénétrer.

Informations sur la conformité et les réglementations

Europe - Déclaration de conformité pour l'Union européenne



Par la présente, Xiaomi Communications Co., Ltd. déclare que cet équipement radio de type AC-M35-SC est conforme à la directive européenne 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante : <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Informations relatives à l'élimination et au recyclage



Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez plutôt contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

Description des interfaces réseau		
Nom	Par défaut	Description
Wi-Fi	Ouvert	L'interface est utilisée pour la connexion Internet et la configuration du réseau.
Bluetooth	Ouvert	L'interface est utilisée pour la configuration du réseau.
DHCP	Ouvert	Le service est utilisé pour la configuration du réseau via le point d'accès de l'équipement.
UDP54321	Ouvert	1. Le port est destiné à la communication lors de la configuration du réseau AP. 2. Le port est destiné à la communication locale avec le Mi Smart Home Hub.

État du Wi-Fi	En attente de connexion	Connecté	Désactivé
Icône	Clignotement	Reste allumé	Reste éteint

Remarque : L'équipement utilisera et enregistrera le nom et le mot de passe du Wi-Fi pour la connexion au réseau.

Activation/désactivation du Wi-Fi

Le Wi-Fi est activé par défaut. Lorsque le purificateur d'air est allumé, appuyez longuement sur le bouton de luminosité et le bouton de mode en même temps pendant 7 secondes pour activer ou désactiver le Wi-Fi.

Le voyant Wi-Fi s'allume lorsque le Wi-Fi est activé et s'éteint lorsque le Wi-Fi est désactivé.

Entretien et maintenance

⚠ AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le purificateur d'air est en mode veille et débranchez-le de l'adaptateur secteur avant d'effectuer les opérations suivantes. Il est recommandé de nettoyer et d'entretenir le purificateur d'air tous les 3 mois.

Nettoyage du capteur de particule laser

Comme illustré sur la figure, utilisez un outil contondant pour ouvrir le couvercle du compartiment du capteur de particules laser, et utilisez un pistolet à air ou un souffleur pour nettoyer le filtre et le capteur du couvercle du compartiment.

Nettoyage du purificateur d'air

Utilisez un chiffon doux pour essuyer délicatement la poussière à la surface du purificateur d'air.

Ouvrez le couvercle du compartiment du filtre et retirez les filtres pour nettoyer le compartiment du filtre.

ATTENTION :

N'utilisez pas d'air chaud.

ATTENTION :

Ne rincez pas et ne vaporisez pas le boîtier du purificateur d'air avec de l'eau, et ne l'essuyez pas avec un chiffon gorgé d'eau, car des gouttelettes d'eau pourraient pénétrer dans le purificateur d'air.

Remplacement des filtres

⚠ AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le purificateur d'air est en mode veille et débranchez-le de l'adaptateur secteur avant d'effectuer les opérations suivantes. Assurez-vous de retirer les sacs d'emballage des nouveaux filtres avant de les installer.

Ouvrez le couvercle du compartiment du filtre et saisissez le manche pour retirer les anciens filtres. Insérez les nouveaux filtres tout en gardant le manche vers le haut et vers l'extérieur, et fermez le couvercle du compartiment du filtre.

Remarques : Remplacez les deux filtres en même temps pour éviter de compromettre les performances de purification. Veuillez acheter des filtres d'origine et compatibles à partir des canaux officiels. Veuillez à utiliser un filtre compatible avec le purificateur d'air.
- Modèle : AFEPT7FM35
- Dimensions : $\phi 245 \times H200$ mm

Réinitialisation des filtres

Après avoir remplacé les filtres, appuyez longuement sur le bouton d'affichage pendant 7 secondes. L'écran affichera la durée de vie des filtres à 100 %, indiquant que les filtres ont été réinitialisés avec succès.

Caractéristiques

Nom : Purificateur d'air
Modèle : AC-M35-SC
Dimensions du produit : $280 \times 280 \times 713$ mm
Poids net : env. 7,9 kg
Zone d'application : $53-91 \text{ m}^2$ *
Tension nominale : 200-240 V~
Fréquence nominale : 50/60 Hz
Puissance nominale : 60 W
Débit d'air pur des particules (PCADR) : $760 \text{ m}^3/\text{h}^*$
Débit d'air pur formaldéhyde (charge en un seul composant) : $200 \text{ m}^3/\text{h}^*$

* Mesuré selon GB/T 18801-2022.

Mécanisme de purification : Lorsque les polluants en suspension dans l'air passent à travers le filtre, des particules solides sont capturées par la couche soufflée par fusion, le formaldéhyde est rapidement décomposé au contact des produits chimiques actifs et les COVT, ainsi que les mauvaises odeurs, sont adsorbés par le charbon actif, assurant une purification efficace de l'air.

Bruit : 66 dB(A)
Bruit en mode veille : 33 dB(A)
Types de polluants cibles éliminés : Particules en suspension, formaldéhyde, H1N1
Consommation d'énergie
- Mode veille en réseau : $\leq 2,0$ W
- Mode hors tension : $\leq 0,3$ W
Temps pour passer dans l'état en question
- Mode veille en réseau : ≤ 20 min
Connectivité sans fil : Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Spécifications RF :
Fréquence de fonctionnement Wi-Fi : 2400-2483,5 MHz
Puissance de sortie maximale Wi-Fi : < 20 dBm
Fréquence de fonctionnement Bluetooth : 2400-2483,5 MHz
Puissance de sortie maximale Bluetooth : < 10 dBm
Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.

Fabricant : Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse : #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xferqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mi.com
Pour obtenir un manuel électronique détaillé, rendez-vous sur le site <https://www.mi.com/global/support/user-guide>
Fabriqué en Chine
Version du manuel d'utilisation : V1.0

GARANTIE

En tant que consommateur Xiaomi, vous disposez sous certaines conditions de garanties supplémentaires. Xiaomi offre à certains consommateurs des avantages de garantie qui sont parallèlement à, et non à la place de, n'importe quelle garantie légale fournie par les droits nationaux du consommateur. La durée et les conditions relatives aux garanties légales sont prévues par les lois locales afférentes. Pour plus d'informations sur les avantages du droit du consommateur, veuillez consulter le site web officiel de Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Sauf mesures prohibées par la loi ou promesse contraire par Xiaomi, les services après-ventes sont limités au pays ou à la région de l'achat initial. Conformément à la garantie du consommateur, dans la pleine mesure prévue par la loi, Xiaomi va, à sa discrétion, réparer, changer ou rembourser le produit. Usure normale, force majeure, abus ou dommage causés par la négligence ou par la faute de l'utilisateur ne sont pas justifiés. La personne à contacter pour le service après-vente peut être n'importe quelle personne de service agréé Xiaomi, les distributeurs agréés Xiaomi ou le vendeur final qui vous a vendu le produit. En cas de doute, veuillez contacter la personne concernée que Xiaomi peut identifier.

Les présentes garanties ne s'appliquent pas à Hong Kong et à Taïwan.

Les produits qui n'ont pas été dûment importés et/ou n'ont pas été dûment fabriqués par Xiaomi et/ou n'ont pas été dûment obtenus chez Xiaomi ou un vendeur officiel de Xiaomi ne sont pas couverts par les présentes garanties. Conformément à la loi applicable, vous pouvez bénéficier des garanties depuis le détaillant non officiel qui vous a vendu le produit. Pour cela, Xiaomi vous invite à contacter le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit.

Instrucciones de seguridad

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben realizarse por niños sin supervisión de un adulto.
- Este dispositivo no está diseñado para personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén bajo supervisión o que la persona responsable de su seguridad les haya proporcionado instrucciones sobre el uso del producto.
- Los niños deberán estar bajo supervisión para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un cable o conjunto especial disponible a través del fabricante o de su agente de servicio técnico.
- Antes de proceder a la limpieza u otras operaciones de mantenimiento, desconecte el aparato de la red eléctrica.
- El aparato contiene un emisor de UV-C.
- Los usuarios no están autorizados a reemplazar el emisor UV-C por sí mismos.
- No se deben usar los aparatos que estén evidentemente dañados.
- El uso involuntario del aparato o los daños en la carcasa pueden provocar la salida de radiaciones UV-C peligrosas. La radiación UV-C puede, incluso en pequeñas dosis, causar daños en los ojos y la piel.
- Antes de usarlo, introduzca el enchufe de alimentación firmemente en la toma de corriente y verifique que haya un contacto seguro entre el enchufe y la toma.
- Cuando se requiera una toma de corriente con un alargador, garantice que cumpla con las normativas nacionales.
- Si el producto genera ruidos inusuales, olores, se sobrecalienta o presenta otros errores, deje de usarlo inmediatamente, apáguelo y desconecte la fuente de alimentación.
- La fuente de alimentación del producto no debe tomarse de un portalámparas con toma de corriente.
- La corriente nominal total del producto conectado a la toma de corriente mediante un alargador no debe exceder la corriente nominal de la toma de corriente fija o circuito original.
- No utilice el producto cerca de materiales inflamables o explosivos, ni en entornos parecidos.
- No intente desmontar el producto ni altere su cableado interno, sus piezas o sus dispositivos de protección.
- No desconecte el producto tirando del cable de alimentación.
- No intente sustituir los fusibles del producto ni de la fuente de alimentación por conductores eléctricos ordinarios ni por fusibles que superen la capacidad de corriente especificada.
- No intente modificar los valores de ajuste del interruptor automático de baja tensión ni del dispositivo de corriente residual.

Mover

- ⚠ Antes de mover el producto, póngalo en modo de espera y desenchúfelo.

Instalación

- Si el filtro o la cubierta del compartimento del filtro no están correctamente instalados, el producto no se puede encender.
- El producto debe mantenerse a una distancia mínima de 25 cm de las paredes u otros obstáculos.

Limpieza

- Limpiar con frecuencia el polvo, el pelo y los residuos de la superficie exterior del filtro ayuda a minimizar el crecimiento de las bacterias.
- Eliminar el polvo y los residuos de la rejilla de entrada de aire del purificador de aire ayuda a prevenir una reducción en la entrada de aire.
- Cuando el producto no se utilice durante un período prolongado, se recomienda que lo guarde en la caja de embalaje o cubra las rejillas de entrada/salida de aire y la cubierta del compartimento del filtro para evitar la acumulación de polvo.

Fuente de alimentación

- Utilice el cable de alimentación y la toma de corriente siguiendo las instrucciones para evitar incendios, descargas eléctricas y otros daños:
- No tire, tuerza ni doble en exceso el cable de alimentación, ya que podría dejar al descubierto o romper su núcleo.
 - Utilice únicamente la toma de corriente que sea compatible con el cable de alimentación.
 - Utilice el cable de alimentación proporcionado con el purificador de aire en lugar de cualquier cable de alimentación de terceros.

Durante el uso

- Deje de utilizar de inmediato el purificador de aire si sucede cualquier anomalía, como sonidos extraños, olores, calentamiento excesivo o una rotación del ventilador irregular.
- No introduzca los dedos ni ningún objeto extraño en las rejillas de entrada/salida de aire ni en la cubierta del compartimento del filtro.
- Mantenga el pelo o los tejidos alejados del purificador de aire para evitar que queden atrapados o bloqueen las rejillas de entrada/salida de aire.
- No se siente, recueste ni incline sobre el producto.
- Al utilizar el purificador de aire junto con aparatos domésticos alimentados por gas (como cocinas de gas y calentadores de gas), asegure una ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.
- No vierta líquidos ni introduzca polvos u otras sustancias pequeñas en el purificador de aire a través de las rejillas de entrada/salida de aire o de la cubierta del compartimento del filtro.

Restricciones de uso

- Evite el uso prolongado en entornos con alta concentración de humos, ya que esto puede acelerar el deterioro del filtro.
 - No coloque el purificador de aire en superficies inestables que sean propensas a volcar.
 - No coloque el purificador de aire en entornos calurosos, húmedos o con condensación, como los baños.
- No utilice el purificador de aire en las siguientes circunstancias, ya que puede provocar incendios, descargas eléctricas u otros daños:

- ⚠ Mantenga el producto, especialmente la rejilla de entrada de aire, alejado de aparatos con llama abierta (como velas, quemadores de incienso, estufas, chimeneas, cigarrillos, petardos, mecheros, pistolas de spray de encendido electrónico, encendedores para velas o braseros).
- ⚠ Mantenga el producto alejado de aparatos que generan altas temperaturas (como calefactores eléctricos, calefactores con ventilador, calentapiés, cocinas eléctricas o planchas eléctricas) y evite que entren materiales inflamables en su interior.

Información sobre el cumplimiento de la normativa

Europa - Declaración de conformidad de la UE



Por la presente, Xiaomi Communications Co., Ltd. declara que el tipo de equipo radioeléctrico AC-M35-SC cumple con la Directiva 2014/53/UE. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de internet: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Información sobre eliminación y reciclaje



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la Directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.

Descripción de interfaces de red		
Nombre	Por defecto	Descripción
Wi-Fi	Abrir	La interfaz se utiliza para la conexión a Internet y la configuración de la red.
Bluetooth	Abrir	La interfaz se utiliza para la configuración de la red.
DHCP	Abrir	El servicio se utiliza para la configuración de red a través del punto de acceso del equipo.
UDP54321	Abrir	1. El puerto se utiliza para la comunicación durante la configuración de la red AP. 2. El puerto se utiliza para la comunicación local con Mi Smart Home Hub.

Estado del Wi-Fi	En espera de conexión	Conectado	Deshabilitado
Icono	Parpadeando	Permanece encendido	Permanece apagado

Nota: El equipo utilizará y guardará el nombre de la red Wi-Fi y la contraseña para la conexión a la red.

Activar/desactivar el Wi-Fi

El Wi-Fi está activado por defecto. Con el purificador de aire encendido, mantenga pulsados simultáneamente el botón de brillo y el botón de modo durante 7 segundos para activar o desactivar el Wi-Fi. El indicador Wi-Fi se ilumina cuando el Wi-Fi está activado y se apaga cuando el Wi-Fi está desactivado.

Cuidado y mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA: Compruebe que el purificador de aire esté en modo de espera y desconectado de la fuente de alimentación antes de realizar las siguientes operaciones. Se recomienda limpiar y realizar el mantenimiento del purificador de aire cada 3 meses.

Limpieza del sensor de partículas láser

Como se puede ver en la figura, utilice una herramienta sin filo para abrir la cubierta del compartimento del sensor de partículas láser y utilice una pistola de aire o un soplador para limpiar el filtro de la cubierta del compartimento y el sensor.

Limpieza del purificador de aire

Con un paño suave, limpie con cuidado el polvo de la superficie del purificador de aire. Abra la cubierta del compartimento del filtro para extraer el filtro y, a continuación, limpie el compartimento del filtro.

PRECAUCIÓN:

No use aire caliente.

PRECAUCIÓN:

No enjuague ni pulverice la carcasa del purificador de aire con agua, ni la limpie con un paño empapado, ya que esto podría hacer que entren gotas de agua en el purificador de aire.

Reemplazo de los filtros

⚠ ADVERTENCIA: Compruebe que el purificador de aire esté en modo de espera y desconectado de la fuente de alimentación antes de realizar las siguientes operaciones. No olvide retirar las bolsas de embalaje de los filtros nuevos antes de instalarlos.

Abra la cubierta del compartimento del filtro, sujete el mango y retire los filtros antiguos. Inserte los filtros nuevos manteniendo el mango hacia arriba y hacia afuera, y cierre la cubierta del compartimento del filtro.

Notas: Reemplace ambos filtros a la vez para evitar que pueda afectar al rendimiento de la purificación. Adquiera filtros originales y compatibles de los canales oficiales.

Asegúrese de utilizar un filtro compatible con el purificador de aire.

- Modelo: AFEPT7FM35

- Dimensiones: $\phi 245 \times H200 \text{ mm}$

Restablecer los filtros

Tras reemplazar los filtros, mantenga pulsado el botón de pantalla durante 7 segundos. Aparecerá en la pantalla que la vida útil del filtro está al 100 %, lo que indica que los filtros se han reiniciado correctamente.

Especificaciones

Nombre: Purificador de aire

Modelo: AC-M35-SC

Dimensiones del artículo: $280 \times 280 \times 713 \text{ mm}$

Peso neto: 7,9 kg aprox.

Área de aplicación: $53\text{--}91 \text{ m}^2$ *

Tensión nominal: 200–240 V~

Frecuencia nominal: 50/60 Hz

Potencia nominal: 60 W

Tasa de suministro de aire limpio de partículas

(PCADR): $760 \text{ m}^3/\text{h}^*$

Tasa de suministro de aire limpio de formaldehído

(carga de un solo componente): $200 \text{ m}^3/\text{h}^*$

*Medido según GB/T 18801-2022.

Mecanismo de purificación: Cuando los contaminantes presentes en el aire pasan a través del filtro, las partículas sólidas son capturadas por la capa de material fundido soplado, el formaldehído se descompone rápidamente al entrar en contacto con productos químicos activos y los COV totales, junto con los olores, son absorbidos por el carbón activado, lo que garantiza una purificación eficaz del aire.

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Dirección: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Para obtener más información, visite www.mi.com

Para un manual electrónico detallado, vaya a <https://www.mi.com/global/support/user-guide>

Fabricado en China

Versión del manual del usuario: V1.0

Ruido: 66 dB(A)

Ruido en modo de suspensión: 33 dB(A)

Tipos de contaminantes objetivo eliminados:

Material particulado, formaldehído, H1N1

Consumo de energía

- Modo de espera de red: $\leq 2,0 \text{ W}$

- Modo apagado: $\leq 0,3 \text{ W}$

Tiempo para entrar en la condición

- Modo de espera de red: $\leq 20 \text{ min}$

Conexión inalámbrica: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Especificación RF:

Frecuencia de operación Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz

Potencia máxima de salida Wi-Fi: $< 20 \text{ dBm}$

Frecuencia de operación Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

Potencia máxima de salida Bluetooth: $< 10 \text{ dBm}$

En condiciones normales de uso, este equipo debe mantenerse a una distancia de, al menos, 20 cm entre la antena y el cuerpo del usuario.

AVISO DE GARANTÍA

Como consumidor de Xiaomi, se beneficia de garantías adicionales en determinadas circunstancias. Xiaomi ofrece a consumidores específicos beneficios en las garantías que son complementarios y no sustitutivos de cualquier garantía legal contemplada en su legislación nacional. La duración y las condiciones relativas a las garantías legales se contemplan en la legislación local respectiva. Para más información acerca de los beneficios del consumidor en las garantías, diríjase a la página web oficial de Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Excepto cuando la ley lo prohíba o cuando Xiaomi prometa lo contrario, el servicio posventa quedará limitado al país o región de compra original. Bajo la garantía del consumidor, en la máxima medida que permita la ley, Xiaomi, a su criterio, reparará, reemplazará o le reembolsará su producto. El desgaste normal por uso, fuerza mayor, abusos o daños provocados por negligencias del usuario o fallos no están bajo garantía. La persona de contacto del servicio posventa puede ser cualquier persona de la red de servicio autorizado de Xiaomi, los distribuidores autorizados de Xiaomi o el vendedor final que vendió los productos. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con la persona correspondiente que pueda identificar a Xiaomi.

Las presentes garantías no se aplican en Hong Kong y Taiwán.

Los productos que no se importaron debidamente y/o que Xiaomi no fabricó debidamente y/o no fueron adquiridos a Xiaomi o a un vendedor oficial de Xiaomi no están cubiertos por las presentes garantías. De acuerdo con la ley aplicable, usted puede beneficiarse de las garantías del minorista no oficial que vendió el producto. Por lo tanto, Xiaomi le invita a que se ponga en contacto con el minorista al que compró el producto.

Инструкции по безопасности

- Этим устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию устройства и понимают связанные с ним опасности. Дети не должны играть с устройством. Не разрешайте детям чистить устройство и выполнять другие действия по уходу за ним без присмотра взрослых.
- Этот прибор не должны использовать лица (взрослые или дети) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и лица, не обладающие соответствующим опытом и знаниями, если они не находятся под присмотром или руководством человека, ответственного за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы убедиться в том, что они не играют с прибором.
- Если кабель питания поврежден, замените его специальным кабелем или комплектом, приобретенным у производителя или в соответствующем сервисном центре.
- Перед чисткой или техническим обслуживанием устройство следует отключить от электросети.
- Данное устройство содержит излучатель UV-C.
- Пользователям запрещается самостоятельно заменять излучатель UV-C.
- Приборы с явными повреждениями не должны эксплуатироваться.
- Использование прибора не по назначению или повреждение корпуса может привести к утечке опасного излучения UV-C. Излучение UV-C, даже в небольших дозах, может причинить вред глазам и коже.
- Перед использованием полностью вставьте вилку питания в розетку и убедитесь, что они надежно контактируют.
- Если требуется розетка питания с удлинительным кабелем, убедитесь, что она соответствует национальным стандартам.
- При появлении посторонних шумов, запахов, перегреве или других неисправностях немедленно прекратите использование изделия, выключите и отсоедините его от адаптера питания.
- Источником питания изделия не может быть патрон лампы, совмещенный с розеткой питания.
- Общая номинальная сила тока изделия, подключенного к розетке питания с удлинителем, не должна превышать номинальную силу тока оригинальной установленной розетки или цепи.
- Не используйте изделия вблизи источников возгорания или взрывчатых веществ или в аналогичной среде.
- Не пытайтесь разбирать изделие и не вносите изменения в его внутреннюю проводку, детали или защитные устройства.
- Не отключайте изделие от сети, дергая за кабель питания.
- Не пытайтесь заменить предохранители изделия и источника питания обычными электрическими проводниками или предохранителями, превышающими указанную допустимую нагрузку по току.
- Не пытайтесь изменить значения настроек низковольтного автоматического выключателя или устройства дифференциального тока.

Перемещение

- ▲ Перед перемещением изделия переведите его в режим ожидания и отключите от сети.

Установка

- Если фильтр или крышка отсека фильтра установлены неправильно, изделие не может быть включено.
- Изделие следует держать на расстоянии не менее 25 см от стен и других препятствий.

Чистка

- Частое удаление пыли, волос и загрязнений с внешней поверхности фильтра поможет минимизировать рост бактерий.
- Удаление пыли и загрязнений с решетки воздухозаборных отверстий очистителя воздуха может предотвратить уменьшение забора воздуха.
- Если изделие не используется в течение продолжительного времени, рекомендуется хранить его в упаковочной коробке или накрыть решетку воздухозаборного отверстия/выходного отверстия для воздуха и крышку отсека фильтра для предотвращения скопления пыли.

Источник питания

- Во избежание пожара, поражения электрическим током и другого ущерба используйте кабель и розетки питания согласно приведенной инструкции:
- Не тяните кабель питания слишком сильно, не скручивайте и не сгибайте его, поскольку это может привести к оголению или разлому его сердцевины.
- Используйте только розетку питания, соответствующую кабелю питания.
- Используйте кабель питания, который поставляется с очистителем воздуха, не используйте какие-либо сторонние кабели питания.

Во время использования

- Немедленно прекратите использование очистителя воздуха при возникновении любых неисправностей, таких как необычные звуки, запахи, перегрев или неправильное вращение вентилятора.
- Не вставляйте пальцы и какие-либо посторонние предметы в решетки воздухозаборного отверстия/выходного отверстия для воздуха или в крышку отсека фильтра.
- Следите, чтобы волосы или ткани не попали внутрь очистителя воздуха или не заблокировали решетки воздухозаборного отверстия/выходного отверстия для воздуха.
- Не садитесь и не опирайтесь на изделие, не наклоняйте его.
- При использовании очистителя воздуха одновременно с газовыми приборами, такими как газовые плиты и газовые нагреватели, обеспечьте надлежащую вентиляцию во избежание отравления монооксидом углерода.
- Не наливайте жидкости и не насыпайте порошок или другие мелкие вещества в очиститель воздуха через решетки воздухозаборного отверстия/выходного отверстия для воздуха или крышку отсека фильтра.

Эксплуатационные ограничения

- Избегайте длительного использования в сильно задымленной среде, поскольку это может ускорить выход фильтра из строя.
- Не устанавливайте очиститель воздуха на неустойчивые поверхности, которые могут перевернуться.
- Не устанавливайте очиститель воздуха в помещениях, где жарко, влажно или сыро, таких как ванная комната.
- Не используйте очиститель воздуха при следующих обстоятельствах, поскольку это может привести к пожару, поражению электрическим током или другому ущербу:
- ▲ Держите изделие, особенно решетку воздухозаборного отверстия, вдали от источников открытого пламени, таких как свечи, аромалампы, плиты, камин, сигареты, петарды, зажигалки, пистолеты-распылители для электронного зажигания, лучины, жаровни и т. д.
- ▲ Держите изделие вдали от приборов, генерирующих высокую температуру, таких как электронагреватели, тепловые вентиляторы, грелки для ног, электрические плиты, электрические утюги и т. д., а также не допускайте попадания в него воспламеняемых материалов.

Информация о соответствии требованиям

Европа — Декларация о соответствии нормативным требованиям ЕС



Настоящим компания Xiaomi Communications Co., Ltd. заявляет, что тип радиооборудования AC-M35-SC соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Информация об утилизации и переработке



Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.



Описание сетевых интерфейсов			
Название	По умолчанию	Описание	
Wi-Fi	Открыть	Этот интерфейс используется для подключения к интернету и настройки сети.	
Bluetooth	Открыть	Этот интерфейс используется для настройки сети.	
DHCP	Открыть	Этот сервис используется для настройки сети через точку доступа устройства.	
UDP54321	Открыть	1. Этот порт предназначен для коммуникации в процессе настройки сети AP. 2. Этот порт предназначен для локальной коммуникации с центральным контроллером Mi Smart Home Hub.	
Состояние сети Wi-Fi	Ожидание соединения	Подключено	Отключено
Значок	Мигает	Горит	Не горит

Примечание. Устройство использует и сохраняет имя и пароль сети Wi-Fi для подключения к сети.

Включение/выключение Wi-Fi

Wi-Fi включен по умолчанию. Когда очиститель воздуха включен, одновременно нажмите и удерживайте кнопку регулировки яркости и кнопку переключения режимов в течение 7 секунд, чтобы включить или выключить Wi-Fi. Индикатор сети Wi-Fi загорается, когда Wi-Fi включен, и гаснет, когда Wi-Fi выключен.

Уход и техническое обслуживание

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Перед выполнением следующих операций убедитесь, что очиститель воздуха находится в режиме ожидания и отсоединен от источника питания. Рекомендуется чистить и обслуживать очиститель воздуха каждые 3 месяца.

Очистка лазерного датчика частиц

Используйте неострый инструмент, чтобы открыть крышку отсека лазерного датчика частиц, а затем используйте продувочный пистолет или фен для очистки фильтра крышки отсека и датчика, как показано на рисунке.

Чистка очистителя воздуха

Мягкой тканью аккуратно удалите пыль с поверхности очистителя воздуха. Откройте крышку отсека фильтра и извлеките фильтры, чтобы очистить отсек фильтра.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте горячий воздух.

ВНИМАНИЕ!

Не промывайте и не сбрызгивайте корпус очистителя воздуха водой и не протирайте его мокрой тканью, чтобы капли воды не попали в очиститель воздуха.

Замена фильтров

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Перед выполнением следующих операций убедитесь, что очиститель воздуха находится в режиме ожидания и отсоединен от источника питания. Обязательно снимите упаковочные пакеты с новых фильтров перед установкой.

Откройте крышку отсека фильтра и возьмитесь за ручку для извлечения старых фильтров. Вставьте новые фильтры, держа ручку снаружи по направлению вверх, и закройте крышку отсека фильтра.

Примечания. Своевременно меняйте оба фильтра, чтобы не допустить снижения эффективности очистки воздуха. Приобретайте оригинальные и совместимые фильтры на официальных каналах. Всегда используйте фильтры, совместимые с очистителем воздуха.
- Модель: AFEP7TFM35
- Размеры: ф 245 × H200 мм

Сброс фильтров

После замены фильтров нажмите и удерживайте кнопку дисплея в течение 7 секунд. На дисплее отобразится ресурс фильтра, равный 100 %, что указывает на успешный сброс фильтров.

Технические характеристики

Название: Очиститель воздуха

Модель: AC-M35-SC

Размеры изделия: 280 × 280 × 713 мм

Вес нетто: прилб. 7,9 кг

Область применения: 53–91 м²*

Номинальное напряжение: 200–240 В~

Номинальная частота: 50/60 Гц

Номинальная мощность: 60 Вт

Интенсивность подачи чистого воздуха (PCADR): 760 м³/ч*

Скорость очистки воздуха от формальдегида (однокомпонентная загрузка): 200 м³/ч*

Шум: 66 дБ(А)

Шум в режиме сна: 33 дБ(А)

Типы удаляемых целевых загрязнителей:

взвешенные частицы, формальдегид, H1N1

* Измерено в соответствии со стандартом GB/T 18801-2022.

Механизм очистки: когда загрязняющие вещества, находящиеся в воздухе, проходят через фильтр, твердые частицы задерживаются на слое мелблауна, формальдегид быстро разлагается при контакте с активными химическими веществами, а ЛОС (летучие органические соединения), а также запахи адсорбируются активированным углем, обеспечивая эффективную очистку воздуха.

TR TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

TR TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

TR ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Производитель: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.mi.com

Подробное электронное руководство см. по адресу <https://www.mi.com/global/support/user-guide>

Сделано в Китае

Версия руководства пользователя: V1.0

Энергопотребление

· Режим ожидания в сети: ≤ 2,0 Вт

· Режим выключения: ≤ 0,3 Вт

Время для ввода условия

· Режим ожидания в сети: ≤ 20 мин

Беспроводное подключение: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц

Температура хранения: от -10°C до 40 °C

Влажность при хранении: 5%–90% RH

Безопасный срок службы: 5,7 лет

Дата изготовления: см. на упаковке

Сведения об импортере указаны на упаковке.

Правила и условия реализации: без ограничений.

Продукт должен транспортироваться в упаковке. Не

подвергайте продукт давлению или ударам во время

транспортировки.

Сделано в Китае

Радиочастотные характеристики:

Рабочий диапазон частот Wi-Fi: 2400–2483,5 МГц

Максимальная выходная мощность Wi-Fi: < 20 дБм

Рабочий диапазон частот Bluetooth: 2400–2483,5 МГц

Максимальная выходная мощность Bluetooth: < 10 дБм

При обычных условиях использования между антенной этого оборудования и телом пользователя должно сохраняться расстояние не менее 20 см.

ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Как клиент Xiaomi вы получаете преимущества от дополнительных гарантий при определенных условиях. Компания Xiaomi предлагает определенные гарантийные преимущества для клиентов, дополняющие, но не заменяющие законные гарантии вашего национального законодательства о защите прав потребителей. Продолжительность и условия правовых гарантий представлены в соответствующих местных законах. Дополнительные сведения о преимуществах гарантий для потребителей см. на официальном веб-сайте Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Послепродажное обслуживание осуществляется в стране или регионе покупки, за исключением случаев, запрещенных законом, или если иное предусмотрено компанией Xiaomi. Компания Xiaomi обязуется осуществлять ремонт, замену или возмещение стоимости продукта согласно условиям гарантии для потребителей и в случаях, предусмотренных законодательством. Гарантия не покрывает случаи обычного эксплуатационного износа, форс-мажоров, злоупотребления или повреждений в результате халатности или по вине пользователя. Контактным лицом для послепродажного обслуживания может быть любое лицо из авторизованной сервисной сети Xiaomi, авторизованный дистрибьютор Xiaomi или продавец, у которого вы приобрели продукт. Если у вас возникли какие-либо вопросы, обратитесь к соответствующему лицу в компании Xiaomi. Настоящая гарантия не распространяется на Гонконг и Тайвань. Настоящая гарантия не покрывает продукты, которые не были должным образом импортированы, были изготовлены не компанией Xiaomi и/или приобретены не у Xiaomi либо ее официального представителя. Согласно действующему законодательству, вы можете рассчитывать на гарантии от официального дистрибьютора, который продал продукт. Поэтому компания Xiaomi предлагает обращаться к продавцу, у которого вы приобрели продукт.

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także przez osoby bez doświadczenia ze sprzętem bądź z brakiem wiedzy na jego temat, jeśli odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i ze zrozumieniem występujących zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- Tego urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej ani osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że nad ich bezpieczeństwem będzie czuwała osoba za nie odpowiedzialna.
- Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby uniemożliwić im zabawę urządzeniem.
- W razie uszkodzenia przewodu zasilania należy go wymienić na specjalny przewód lub na cały zespół dostępny u producenta lub u agenta serwisowego.
- Przed przeprowadzeniem czyszczenia lub innych czynności konserwacyjnych urządzenie musi zostać odłączone od zasilania.
- To urządzenie zawiera generator promieni UV-C.
- Użytkownicy nie mogą dokonywać samodzielnej wymiany generatora promieni UV-C.
- Nie obsługiwać urządzeń, które noszą wyraźne oznaki uszkodzeń.
- Użytkowanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem lub uszkodzenie obudowy może skutkować emisją niebezpiecznego promieniowania UV-C. Nawet małe dawki promieniowania UV-C mogą uszkodzić oczy i skórę.
- Przed użyciem wetknąć mocno wtyczkę zasilającą do gniazda zasilania i upewnić się, że kontakt wtyczki z gniazdem jest prawidłowy.
- Jeśli wymagane jest gniazdo zasilania z przedłużaczem, należy upewnić się, że spełnia krajowe normy.
- Jeśli produkt wydaje nienaturalne dźwięki, wydiera zapachy, przegrzewa się lub ma inne błędy, należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z niego, wyłączyć go i odłączyć zasilanie.
- Zasilanie nie powinno być doprowadzane do produktu z oprawki z gniazdem zasilania.
- Całkowite natężenie znamionowe produktu podłączonego do gniazda zasilania z przedłużaczem nie powinno przekraczać natężenia znamionowego oryginalnego stałego gniazda lub obwodu.
- Nie używać produktu w pobliżu materiałów palnych lub wybuchowych ani w podobnych miejscach.
- Nie demontować produktu ani nie modyfikować wewnętrznego okablowania, części lub urządzeń zabezpieczających.
- Nie odłączać produktu, ciągnąć za przewód zasilania.
- Nie podejmować prób wymiany bezpieczników produktu ani zasilacza na zwykłe przewody elektryczne lub bezpieczniki o obciążalności prądowej przekraczającej określoną wartość.
- Nie podejmować prób zmiany wartości ustawień wyłącznika niskonapięciowego ani wyłącznika różnicowoprądowego.

Przeniesienie ⚠ Przed przystąpieniem do przenoszenia produktu ustaw go w trybie gotowości i odłącz od zasilania.

Montaż • W przypadku nieprawidłowo zamontowanego filtra lub pokrywy komory filtra produktu nie będzie można włączyć.
• Należy zachować odległość co najmniej 25 cm między produktem a ścianami lub innymi przeszkodami.

Czyszczenie • Częste usuwanie kurzu, włosów i cząsteczek z zewnętrznej powierzchni filtra pomaga zminimalizować rozwój bakterii.
• Usuwanie kurzu i cząsteczek z kratki wlotu powietrza w oczyszczaczu powietrza pomaga zapobiegać spadkowi ilości dopływającego powietrza.
• Jeśli produkt nie będzie używany przez długi czas, zaleca się przechowywanie go w opakowaniu lub zasłonięciu kratki wlotu/wylotu powietrza oraz pokrywy komory filtra, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu.

Zasilanie Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym i innych szkód, używaj przewodu zasilania i gniazda zasilania zgodnie z instrukcjami:
• Nie ciągnij nadmiernie za przewód zasilania, nie skracaj go ani nie wyginaj go za mocno, bo może to spowodować odosłonięcie lub zerwanie rdzenia.
• Używaj wyłącznie gniazda zasilania, które pasuje do przewodu zasilania.
• Używaj przewodu zasilania dostarczonego wraz z oczyszczaczem powietrza; nie używaj przewodów innych producentów.

Podczas użytkowania • W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, takich jak nietypowe dźwięki, zapachy, przegrzewanie lub nieregularne obroty wentylatora, należy natychmiast przerwać korzystanie z oczyszczacza powietrza.
• Nie wkładaj palców ani ciał obcych do kratki wlotu/wylotu powietrza ani do pokrywy komory filtra.
• Trzymaj włosy i tkaniny z dala od oczyszczacza powietrza, aby uniknąć ich pochwycenia lub zablokowania kratki wlotu/wylotu powietrza.
• Nie siadaj na produkcie, nie opieraj się o niego ani go nie przechylaj.
• Podczas korzystania z oczyszczacza powietrza wraz z urządzeniami gospodarstwa domowego zasilanymi gazem (np. kuchenkami i grzejnikami gazowymi) zapewnij odpowiednią wentylację, aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla.
• Nie wlewaj płynów ani nie wsympij proszków lub innych drobnych substancji do oczyszczacza powietrza poprzez kratki wlotu/wylotu powietrza lub pokrywę komory filtra.

Ograniczenia dotyczące użytkowania • Unikaj długiego stosowania oczyszczacza w zadyymionym środowisku, ponieważ może to spowodować szybszą awarię filtra.
• Nie umieszczaj oczyszczacza powietrza na niestabilnych powierzchniach, które zwiększają ryzyko przewrócenia.
• Nie umieszczaj oczyszczacza powietrza w gorących, wilgotnych lub mokrych miejscach, takich jak łazienki.
Aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub innych szkód, nie używaj oczyszczacza powietrza w poniższych warunkach:

- ⚠ Trzymaj produkt, a zwłaszcza kratkę wlotu powietrza, z dala od urządzeń z otwartym płomieniem (np. świec, kadzielnicy, kuchenek, kominków, papierosów, petard, zapalniczek, pistoletów natryskowych z zapłonem elektronicznym, zapalniczek do świeczek, naczyń ogniowych).
- ⚠ Trzymaj produkt z dala od wysokotemperaturowych urządzeń generujących ciepło (np. grzejników elektrycznych, ogrzewaczy wentylatorowych, ogrzewaczy do stóp, kuchenek elektrycznych, żelazek elektrycznych) i nie dopuszczaj do przedostania się materiałów łatwopalnych do wnętrza produktu.

Informacje dotyczące zgodności z przepisami

Europa — Deklaracja zgodności UE



Niniejszym firma Xiaomi Communications Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu AC-M35-SC jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem uznano za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE) i nie można ich wyrzucić po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi zmieszanyymi odpadami z gospodarstw domowych. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji o warunkach i lokalizacji punktów zbiórki można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Opis interfejsów sieciowych		
Nazwa	Domyślny	Opis
Wi-Fi	Otwarty	Interfejs służy do nawiązywania połączenia internetowego i konfiguracji sieci.
Bluetooth	Otwarty	Interfejs służy do konfiguracji sieci.
DHCP	Otwarty	Usługa służy do konfiguracji sieci za pośrednictwem hotspota sprzętowego.
UDP54321	Otwarty	1. Port umożliwia komunikację podczas konfiguracji sieciowej AP. 2. Port umożliwia lokalną komunikację z Inteligentnym centrum domowym Mi.

Status Wi-Fi	Oczekiwanie na połączenie	Połączono	Wyłączono
Ikona	Miga	Pozostaje włączona	Pozostaje wyłączona
Uwaga: Sprzęt wykorzysta i zapisze nazwę i hasło Wi-Fi w celu nawiązania połączenia sieciowego.			

Włączanie/wyłączanie Wi-Fi

Wi-Fi jest domyślnie włączone. Po włączeniu oczyszczacza powietrza naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk jasności i przycisk trybu przez 7 sekund, aby włączyć lub wyłączyć Wi-Fi.

Wskaźnik Wi-Fi zaświeci się po włączeniu Wi-Fi i zgaśnie po wyłączeniu Wi-Fi.

Dbanie o urządzenie i konserwacja

⚠ OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania poniższych czynności upewnij się, że oczyszczacz powietrza jest w trybie gotowości i odłączony od zasilania. Zalecane jest czyszczenie i konserwowanie oczyszczacza powietrza co 3 miesiące.

Czyszczenie laserowego czujnika cząstek stałych Czyszczenie oczyszczacza powietrza

Użyj nieostrych narzędzi, aby otworzyć pokrywę komory laserowego czujnika cząstek stałych, a następnie użyj pistoletu pneumatycznego lub dmuchawy, aby wyczyścić filtr na pokrywie komory i czujnik, jak pokazano na rysunku.

Za pomocą miękkiej ściereczki delikatnie zetrzyj kurz z powierzchni oczyszczacza powietrza. Otwórz pokrywę komory filtra i wyjmij filtry, aby wyczyścić komorę filtra.

PRZESTROGA:

Nie używaj gorącego powietrza.

PRZESTROGA:

Aby zapobiec wnikaniu kropelek wody do oczyszczacza powietrza, nie opłukuj obudowy, nie spryskuj jej wodą ani nie wycieraj jej ociekającą wodą ściereczką.

Wymiana filtrów

⚠ OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania poniższych czynności upewnij się, że oczyszczacz powietrza jest w trybie gotowości i odłączony od zasilania. Przed instalacją nowych filtrów zdejmij z nich opakowania.

Otwórz pokrywę komory filtra, chwycić za uchwyt i wyjmij stare filtry. Włóż nowe filtry, utrzymując uchwyt skierowany do góry i na zewnątrz, a następnie zamknij pokrywę komory filtra.

Uwagi: Wymieniaj oba filtry jednocześnie, aby uniknąć niekorzystnego wpływu na wydajność oczyszczania. Prosimy o zakup oryginalnych i zgodnych filtrów z oficjalnych źródeł. Upewnij się, że używany jest filtr zgodny z oczyszczaczem powietrza.
- Model: AFEF7TFM35
- Wymiary: ϕ 245 × H200 mm

Resetowanie filtrów

Po wymianie filtrów naciśnij i przytrzymaj przycisk wyświetlacza przez 7 sekund.
Na wyświetlaczu pojawi się wartość okresu eksploatacyjnego filtra 100%, co oznacza pomyślne zresetowanie filtrów.

Dane techniczne

Nazwa: Oczyszczacz powietrza

Model: AC-M35-SC

Wymiary produktu: 280 × 280 × 713 mm

Masa netto: ok. 7,9 kg

Obszar stosowania: 53–91 m²*

Napięcie znamionowe: 200–240 V~

Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz

Moc znamionowa: 60 W

Wskaźnik czystości dostarczanego powietrza

z cząstkami (PCADR): 760 m³/godz.*

Wskaźnik czystości dostarczanego powietrza

z formaldehydem (ładowanie jednokomponentowe):

200 m³/godz.*

*Pomiar zgodny z normą GB/T 18801-2022.

Mechanizm oczyszczania: gdy znajdujące się w powietrzu zanieczyszczenia przechodzą przez filtr, cząstki stałe są wychwytywane przez warstwę z włóknami typu melt-blown, formaldehyd ulega szybkiemu rozkładowi po zetknięciu się z aktywnymi związkami chemicznymi, a LZO wraz z nieprzyjemnymi zapachami są pochłaniane przez węgiel aktywny, zapewniając w ten sposób skuteczne oczyszczanie powietrza.

Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Więcej informacji: www.mi.com

Szczegółową elektroniczną instrukcję obsługi można znaleźć na stronie <https://www.mi.com/global/support/user-guide>

Wyprodukowano w Chinach

Wersja instrukcji obsługi: V1.0

Hałas: 66 dB(A)

Hałas w trybie uśpienia: 33 dB(A)

Rodzaje usuwanych docelowych zanieczyszczeń:

cząstki stałe, formaldehyd, H1N1

Pobór energii

· Tryb gotowości sieciowej: $\leq$ 2,0 W

· Tryb wyłączenia: $\leq$ 0,3 W

Czas do przejścia w stan

· Tryb gotowości sieciowej: $\leq$ 20 min

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
2,4 GHz

Dane techniczne częstotliwości radiowej:
Częstotliwość robocza Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz
Maksymalna moc wyjściowa Wi-Fi: < 20 dBm
Częstotliwość robocza Bluetooth: 2400–2483,5 MHz
Maksymalna moc wyjściowa Bluetooth: < 10 dBm
W normalnych warunkach użytkowania to urządzenie powinno znajdować się w odległości 20 cm od anteny i ciała użytkownika.

GWARANCJA

Użytkownikowi jako klientowi firmy Xiaomi przysługują w określonych okolicznościach dodatkowe gwarancje. Firma Xiaomi oferuje określone gwarancje konsumenckie, które stanowią uzupełnienie rękojmi przewidzianych krajowym prawem konsumenckim, lecz ich nie zastępują. Okres obowiązywania i warunki rękojmi są określone w odpowiednich przepisach lokalnych. Więcej informacji na temat korzyści wynikających z gwarancji konsumenckiej można znaleźć na oficjalnej stronie firmy Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Usługi posprzedażne ograniczają się do kraju lub regionu, w którym dokonano pierwotnego zakupu, chyba że obowiązujące prawo zabrania nałożenia takiego ograniczenia lub firma Xiaomi złożyła w tym zakresie inne zobowiązanie. W ramach gwarancji konsumenckiej, w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie, firma Xiaomi zobowiązuje się według własnego uznania naprawić produkt, wymienić go lub zwrócić jego koszt. Normalne zużycie, siła wyższa, niewłaściwe używanie lub uszkodzenie spowodowane przez zaniedbanie użytkownika lub z jego winy nie są objęte gwarancją. Osobą kontaktową w zakresie obsługi posprzedażnej może być dowolna osoba w autoryzowanej sieci serwisowej Xiaomi, autoryzowany dystrybutor Xiaomi lub ostateczny sprzedawca, który sprzedał produkt użytkownikowi. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z odpowiednią osobą wskazaną przez firmę Xiaomi. Niniejsze gwarancje nie mają zastosowania w Hongkongu i Tajwanie. Produkty, które nie zostały sprowadzone i/lub nie zostały wyprodukowane przez firmę Xiaomi i/lub nie zostały nabyte od firmy Xiaomi lub oficjalnego sprzedawcy firmy Xiaomi, nie są objęte niniejszymi gwarancjami. Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownikowi mogą przysługiwać gwarancje udzielone przez nieoficjalnego sprzedawcę, który sprzedał dany produkt. Dlatego firma Xiaomi zachęca do skontaktowania się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.

تعليمات الأمان

- يمكن للأطفال في سن 8 أعوام أو أكبر استخدام هذا الجهاز، وكذلك من يعانون من إعاقات جسدية أو حسية أو عقلية أو لديهم نقص في الخبرة والمعلومات بشرط الإشراف عليهم أو تزويدهم بتعليمات الاستخدام الآمن للجهاز وفهمهم للمخاطر المتعلقة به. لا يجوز للأطفال اللعب بالجهاز. ينبغي أن لا تتم عملية التنظيف أو الصيانة بواسطة المستخدم عن طريق الأطفال إلا تحت الإشراف.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام بواسطة أطفال أو أشخاص يعانون من إعاقات جسدية أو حسية أو عقلية أو لديهم نقص في الخبرة والمعلومات إلا إذا خضعوا للإشراف أو تم تزويدهم بالإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يعينون بالجهاز.
- إذا تلف سلك الطاقة، فيجب استبداله بسلك خاص أو مجموعة خاصة من الجهة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها.
- قبل التنظيف أو غيره من أعمال الصيانة، يجب فصل الجهاز من الكهرباء.
- يحتوي الجهاز على باعث الأشعة فوق البنفسجية-C.
- لا يُسمح للمستخدمين باستبدال باعث الأشعة فوق البنفسجية-C بأنفسهم.
- يجب عدم تشغيل الأجهزة التي تكون تالفة بشكل واضح.
- قد يؤدي الاستخدام غير المقصود للجهاز أو تلف الهيكل إلى تسرب إشعاع الأشعة فوق البنفسجية-C الخطيرة. يمكن أن يتسبب إشعاع الأشعة فوق البنفسجية-C، حتى بجرعات صغيرة، بضرر للعينين والبشرة.
- قبل الاستخدام، أدخل قابس التيار الكهربائي بإحكام في مقبس الطاقة وتأكد من ثبات التوصيل بين القابس والمقبس.
- عند الحاجة إلى مقبس طاقة مزود بسلك تمديد، تأكد من أنه يتوافق مع المعايير الوطنية.
- عندما يصدر الجهاز أصواتاً غير طبيعية، أو تبيعث منه روائح كريهة، أو ترتفع درجة حرارته بشكل مفرط، أو تظهر به أي أعطال أخرى، يجب التوقف فوراً عن استخدامه، وإيقاف تشغيله، وفصل محول الطاقة عنه.
- يجب عدم توصيل المنتج بمحول طاقة من خلال مأخذ الطاقة المتصل بحامل مصباح.
- ينبغي ألا يتجاوز إجمالي قيمة التيار المقدر للمنتج بمأخذ تمديد قيمة التيار المقدر للمأخذ الثابت الأصلي أو الدائرة الكهربائية.
- لا تستخدم الجهاز بالقرب من المواد القابلة للاشتعال أو القابلة للانفجار، أو في بيئات مماثلة.
- لا تحاول تفكيك المنتج أو تعديل أسلاكه الداخلية، أو أجزائه، أو أجهزة الحماية فيه.
- لا تفصل المنتج عن الكهرباء عن طريق سحب سلك الطاقة.
- لا تحاول استبدال مصهرات المنتج ومحول الطاقة بموصلات كهربائية عادية أو مصهرات تتجاوز سعة التيار المحددة.
- لا تحاول تعديل قيم الإعداد الخاصة بقاطع الدائرة الكهربائية المنخفضة الجهد أو جهاز التيار المتبقي.

النقل

⚠ قبل نقل المنتج، ضعه في وضع الاستعداد وافصله عن الكهرباء.

التثبيت

- إذا لم يتم تثبيت الفلتر أو غطاء غرفة الفلتر بشكل صحيح، فلا يمكن تشغيل المنتج.
- يجب وضع المنتج على مسافة لا تقل عن 25 سم من الجدران أو أي عوائق أخرى.

التنظيف

- يساعد التنظيف المتكرر للغبار والشعر والأوساخ من السطح الخارجي للفلتر على الحد من نمو البكتيريا.
- تساعد إزالة الغبار والأوساخ من شبكة مدخل الهواء في منفي الهواء على منع انخفاض كمية الهواء الداخل.
- عندما لا يتم استخدام المنتج لفترة طويلة، يوصى بتخزينه في صندوق التغليف الخاص به، أو قم بتغطية شبكات مدخل/ مخرج الهواء وغطاء غرفة الفلتر، لمنع تراكم الغبار.

محول الطاقة

- لتجنب مخاطر الحريق أو الصدمة الكهربائية أو غيرها من الأضرار، استخدم سلك الطاقة ومقبس الطاقة على النحو الموضح أدناه:
- لا تسحب أو تلف أو تنني سلك الطاقة بشكل مفرط، لأن ذلك قد يكشف الأجزاء الداخلية للسلك أو يتلفها.
- استخدم فقط مقبس الطاقة المتوافق مع سلك الطاقة.
- استخدم سلك الطاقة الملحق بمنفي الهواء، بدلاً من سلك الطاقة من جهة خارجية.

أثناء الاستخدام

- توقف فوراً عن استخدام منفي الهواء إذا ظهرت أي حالات غير طبيعية، مثل الأصوات أو الروائح غير العادية أو الحرارة الزائدة أو دوران المروحة بشكل غير منتظم.
- لا تدخل أصابعك أو أي أجسام غريبة في شبكات مدخل/ مخرج الهواء أو في غطاء غرفة الفلتر.
- حافظ على بقاء الشعر أو الأقمشة بعيداً عن منفي الهواء لمنعها من أن تعلق أو تسد شبكات مدخل/ مخرج الهواء.
- لا تجلس على المنتج أو تتكئ عليه أو تعرضه للإمالة.
- عند استخدام منفي الهواء المنزلية مع الأجهزة المنزلية التي تعمل بالغاز (مثل مواقد الغاز، وسخانات الغاز)، تأكد من وجود تهوية كافية لتجنب التسمم بأول أكسيد الكربون.
- لا تسحب السوائل أو تلقي المساحيق أو المواد الصغيرة الأخرى داخل منفي الهواء من خلال شبكات مدخل/ مخرج الهواء أو غطاء غرفة الفلتر.

محظورات الاستخدام

- تجنب الاستخدام المطول في البيئات ذات الأبخرة الكثيفة، حيث قد يؤدي ذلك إلى تسريع تلف الفلتر.
- لا تضع منفي الهواء على أسطح غير مستقرة معرضة للانقلاب.
- لا تضع منفي الهواء في بيئات حارة أو رطبة أو مبللة مثل الحمامات.
- لا تستخدم منفي الهواء في الحالات التالية، حيث قد تؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق أو غيرها من الأضرار:
- ⚠ أبقي المنتج، وخاصة شبكة مدخل الهواء، بعيداً عن الأجهزة ذات اللمبة المكشوفة (مثل الشموع أو المبخار، أو الموقد أو المدافئ، أو السجائر، أو الألعاب النارية، أو الولاعات، أو مسدسات الإشعاع الإلكترونية، أو ولعات الشموع، أو مواقد النار).
- ⚠ أبقي المنتج بعيداً عن الأجهزة التي تولد درجات حرارة عالية، (مثل السخانات الكهربائية، أو سخانات المروحة، أو مسخنات الأقدام، أو المواقد الكهربائية، أو مكايي الملابس الكهربائية، وأمنع دخول المواد القابلة للاشتعال إليه).

معلومات الامتثال التنظيمي

أوروبا - إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي

بموجب هذا، تعلن شركة Xiaomi Communications Co., Ltd. أن نوع جهاز الراديو AC-M35-SC يتوافق مع التوجيه 2014/53/EU. النص الكامل لإعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي متاح على عنوان الإنترنت التالي: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>



معلومات التخلص وإعادة التدوير

جميع المنتجات التي تحمل هذا الرمز هي نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) وفقًا للتوجيه 2012/19/EU التي لا ينبغي أن تختلط بالنفايات المنزلية التي لم يتم فرزها. وبدلاً من ذلك، يجب حماية صحة الإنسان والبيئة بتسليم معدات النفايات إلى نقطة تجميع مخصصة معينة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية لإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. سيساعد التخلص الصحيح وإعادة التدوير على منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. يرجى الاتصال بشركة التركيب أو السلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات حول الموقع بالإضافة إلى شروط وأحكام نقاط التجميع هذه.



وصف واجهات الشبكة		
الاسم	الافتراضي	الوصف
شبكة Wi-Fi	الفتح	تستخدم الواجهة للاتصال بالإنترنت وضبط تكوين الشبكة.
Bluetooth	الفتح	تستخدم الواجهة لضبط تكوين الشبكة.
DHCP	الفتح	تستخدم الخدمة لضبط تكوين الشبكة من خلال نقطة اتصال المعدات.
UDP54321	الفتح	1. المنفذ مخصص للاتصال أثناء ضبط تكوين شبكة نقطة الوصول (AP). 2. المنفذ مخصص للاتصال المحلي مع موزع المنزل الذكي من Mi.

Wi-Fi شبكة	بانتظار الاتصال	متصلة	معلقة
الأيفونة	تومض	تظل مضاءة	تظل مظلمة

ملاحظة: سيستخدم الجهاز ويحفظ اسم شبكة Wi-Fi وكلمة المرور للاتصال بالشبكة.

إعادة ضبط إعدادات Wi-Fi

في حالة الاتصال لأول مرة أو فشل الاتصال بتطبيق Xiaomi Home، اضغط مطولاً على زر السطوع لمدة 7 ثوانٍ. عندما تظهر رسالة "افتح تطبيق Xiaomi Home لبدء الاتصال" على الشاشة، فهذا يعني أن إعادة ضبط شبكة Wi-Fi قد تمت بنجاح.

العناية والصيانة

⚠ تحذير: تأكد من أن منقي الهواء في وضع الاستعداد ومنفصل عن محول الطاقة قبل القيام بالعمليات التالية. يوصى بتنظيف منقي الهواء وصيانته كل 3 أشهر.

تنظيف منقي الهواء

استخدم قطعة قماش ناعمة لمسح الغبار برفق عن سطح منقي الهواء.
افتح غطاء غرفة الفلتر وأخرج الفلتر لتنظيف غرفة الفلتر.

تنظيف مستشعر الغبار بالليزر

على النحو الموضح في الشكل، استخدم أداة غير حادة لفتح غطاء غرفة مستشعر الغبار بالليزر، واستخدم مسدس هواء أو منفاخ لتنظيف فلتر غطاء الغرفة والمستشعر.

تنبيه:

لا تشطف هيكل منقي الهواء أو ترشه بالماء، ولا تمسحه بقطعة قماش مبللة، لأن ذلك قد يؤدي إلى دخول قطرات الماء إلى منقي الهواء.

تنبيه:

لا تستخدم الهواء الساخن.

استبدال الفلاتر

⚠ تحذير: تأكد من أن منقي الهواء في وضع الاستعداد ومنفصل عن محول الطاقة قبل القيام بالعمليات التالية. تأكد من إزالة أكياس التغليف عن الفلاتر الجديدة قبل تنصيبها.

افتح غطاء غرفة الفلتر، وأمسك بالمقبض، ثم أزل الفلاتر القديمة. أدخل الفلاتر الجديدة مع إبقاء المقبض متجهًا للأعلى وللخارج، ثم أغلق غطاء غرفة الفلتر.

إعادة ضبط الفلاتر

بعد استبدال الفلتر، اضغط مطولاً على زر الشاشة لمدة 7 ثوانٍ. ستظهر الشاشة أن عمر خدمة الفلتر قد وصل إلى 100%، ما يشير إلى أنه قد تمت إعادة ضبط الفلاتر بنجاح.

ملاحظات: استبدل كلا الفلترين في نفس الوقت لتجنب الإضرار بأداء عملية التنقية. يرجى شراء فلتر أصلي ومتوافقة مع قنوات رسمية. تأكد من استخدام فلتر متوافق مع منقي الهواء. - الطراز: AFEP7TFM35
- الأبعاد: 245 × 45 × H200 ملم

المواصفات

الاسم: منقي الهواء
الطراز: AC-M35-SC
أبعاد المنتج: 280 × 280 × 713 ملم
الوزن الصافي: 7.9 كجم تقريباً
منطقة الاستخدام: 53-91 م²*
الجهد المقدر: 200-240 فولت~
التردد المقدر: 60/50 هرتز
القدرة المقدر: 60 واط
معدل توصيل الهواء النظيف للجسيمات (PCADR): 760 م³/س*
معدل توصيل الهواء النظيف للفورمالدهيد (تحميل أحادي المكون): 200 م³/س*
الاتصال اللاسلكي: 2.4 Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n جيجاهرتز

الضوضاء: 66 ديسيبل (أمبير)
الضوضاء في وضع السكون: 33 ديسيبل (أمبير)
أنواع الملوثات المستهدفة التي تتم إزالتها: الجسيمات الدقيقة، الفورمالدهيد، H1N1
استهلاك الطاقة
• وضع الاستعداد المتصل بالشبكة: ≥ 2.0 واط
• وضع إيقاف التشغيل: ≥ 0.3 واط
الوقت اللازم لدخول الحالة
• وضع الاستعداد المتصل بالشبكة: ≥ 20 د
المواصفات الترددات اللاسلكية:
تردد تشغيل شبكة واي فاي: 2400-2483.5 ميجاهرتز
أقصى طاقة خرج لشبكة واي فاي: > 20 ديسيبل ميلي واط
تردد تشغيل شبكة Bluetooth: 2400-2483.5 ميجاهرتز
الحد الأقصى لطاقة خرج Bluetooth: > 10 ديسيبل ميلي واط
أثناء الاستخدام العادي، يجب إبقاء هذا الجهاز على مسافة فاصلة لا تقل عن 20 سم بين الهوائي وجسم المستخدم.

آلية التنقية: عندما تمر الملوثات المحمولة جواً عبر الفلتر، يتم احتجاز الجسيمات الصلبة على الطبقة المصنعة بتقنية النفخ بالهفر، ويحتل الفورمالدهيد بسرعة عند ملامسته للمواد الكيميائية النشطة، بينما يتم امتزاز المركبات العضوية المتطايرة الكلية (TVOC) والروائح بواسطة الكربون النشط لضمان كفاءة تنقية الهواء.

Xiaomi Communications Co., Ltd
9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China, #019
للمزيد من المعلومات، الرجاء الانتقال إلى موقع www.mi.com
للحصول على دليل إلكتروني مفصل، يُرجى الانتقال إلى <https://www.mi.com/global/support/user-guide>
صنع في الصين
إصدار دليل المستخدم: الإصدار 1.0

إشعار الضمان

بصفحتك مستهلكاً لدى Xiaomi، يمكنك الاستفادة من الضمانات الإضافية بموجب شروط معينة. تقدم Xiaomi مزايا ضمان استهلاكية محددة بالإضافة إلى، وليس بدلاً من، أي ضمانات قانونية ينص عليها قانون المستهلك الوطني. يتم توفير المدة والشروط المتعلقة بالضمانات القانونية بموجب القوانين المحلية المعنية. لمزيد من المعلومات حول مزايا الضمان الاستهلاكي، يرجى الرجوع إلى موقع Xiaomi الرسمي <https://www.mi.com/global/support/warranty>. باستثناء ما تحظره القوانين أو ما تعهده به Xiaomi، تقتصر خدمات ما بعد البيع على بلد أو منطقة الشراء الأصلي. بموجب الضمان الاستهلاكي، وإلى أقصى حد يسمح به القانون، ستقوم Xiaomi، حسب تقديرها، بإصلاح منتجك أو استبداله أو إرجاعه. لا يشمل الضمان التلف أو التمرق العادي أو القوة القاهرة أو سوء الاستخدام أو التلف الناجم عن إهمال المستخدم أو خطأه. يمكن أن يكون الشخص المسؤول عن خدمة ما بعد البيع أي شخص في شبكة الخدمات المتقدمة لشركة Xiaomi أو الموزعين المعتمدين لشركة Xiaomi أو البائع النهائي الذي قام ببيع المنتج لك. إذا كنت في شك، فيرجى الاتصال بالشخص المعني، حيث قد تحدده Xiaomi. لا تنطبق الضمانات الحالية في هونغ كونغ وتايوان.

لا تشمل الضمانات الحالية المنتجات التي لم تستور و / أو لم يتم تصنيعها على النحو المطلوب من قبل شركة Xiaomi و / أو لم يتم الحصول عليها من شركة Xiaomi أو بائع رسمي تابع لها. وفقاً للقانون المعمول به، قد تستفيد من ضمانات بائع الجزرة غير الرسمي الذي باع المنتج. لذلك، نناشدك شركة Xiaomi بالاتصال ببائع الجزرة الذي اشتريته منه المنتج.

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Güvenlik Talimatları

- Bu cihaz, gözetim altında olmaları veya kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ve ilgili tehlikelerin anlaşılmasına yönelik talimatlar verilmiş olması durumunda 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetileri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu cihazın, gözetim altında olmamaları veya kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ve ilgili tehlikelerin anlaşılmasına yönelik talimatlar verilmemiş olması durumunda fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetileri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmaması gerekir.
- Cihazla oynamalarını sağlamak için çocukların gözetim altında tutulması gerekir.
- Güç kablosu hasar görürse üreticiden veya servis acentesinden temin edilebilen özel bir kablo veya düzeneğe değiştirilmelidir.
- Temizlik veya diğer bakım işlemlerinden önce cihazın güç bağlantısı kesilmelidir.
- Cihazda bir UV-C yayıcı bulunur.
- Kullanıcının UV-C yayıcıyı kendi başına değiştirmesine izin verilmez.
- Açıkça hasar görmüş cihazlar çalıştırılmamalıdır.
- Cihazın amaç dışı kullanılması veya muhafazanın hasar görmesi, tehlikeli UV-C radyasyonun kaçmasına neden olabilir. UV-C radyasyonu küçük dozlarda bile gözle ve cilde zarar verebilir.
- Kullanmadan önce elektrik fişini prize sıkıca takın ve fiş ile priz arasında güçlü temas sağlayın.
- Uzatma kablosu bulunan bir priz kullanılması gerektiğinde bunun ulusal standartlara uygun olduğundan emin olun.
- Üründen anormal sesler ve kokular gelirse ya da aşırı ısınma veya farklı hatalar görülürse ürünü kullanmayı derhal bırakın, kapatın ve güç adaptörünün bağlantısını kesin.
- Ürünün güç adaptörü elektrik prizi bulunan bir lamba tutucusundan çekilmemelidir.
- Uzatma kablosu aracılığıyla elektrik prize bağlanan ürünün toplam nominal akım değeri, orijinal sabit prizin veya devrenin nominal akım değerini aşmamalıdır.
- Ürünü yanıcı veya patlayıcı maddelerin yakınında ya da bu tür ortamlarda kullanmayın.
- Ürünü sökmeyin veya iç kablolarını, parçalarını ya da koruyucu cihazlarını değiştirmeyin.
- Ürünün fişini güç kablosundan çekerek çıkarmayın.
- Ürünün ve güç adaptörünün sigortalarını, belirtilen akım kapasitesini aşan sıradan elektrik iletkenleri veya sigortalara değiştirmeye çalışmayın.
- Düşük voltajlı devre kesici veya artık akım cihazının ayar değerlerini değiştirmeye çalışmayın.

Taşıma

- ▲ Ürünü taşımadan önce bekleme moduna alın ve fişini çekin.

Kurulum

- Filtre veya filtre haznesi kapağı doğru şekilde takılmamışsa ürün açılmaz.
- Ürün duvarlardan ve diğer engellerden en az 25 cm mesafede tutulmalıdır.

Temizlik

- Toz, tüy ve kalıntıların filtresinin dış yüzeyinden sıklıkla temizlenmesi bakteri üremesini en aza indirmeye yardımcı olur.
- Hava temizleyicinin hava girişi ızgarasındaki tozu ve kalıntıları temizlemek giren havanın azalmasını önlemesine yardımcı olur.
- Ürün uzun süre kullanılmayacaksa toz birikmesini önlemek için ambalaj kutusunda saklanması veya hava girişi/çıkışı ızgaralarını ve filtre haznesi kapağının örtülmesi önerilir.

Güç adaptörü

- Yangın, elektrik çarpması ve diğer hasarları önlemek için güç kablosunu ve prizi talimatlara uygun şekilde kullanın:
- Güç kablosunu aşırı çekmeyin, bükmeyin veya eğmeyin, aksi takdirde kablo iç kısmı açığa çıkabilir veya kırılabilir.
- Yalnızca güç kablosuna uygun prizi kullanın.
- Üçüncü taraf güç kabloları yerine, hava temizleyiciyle birlikte verilen güç kablosunu kullanın.

Kullanım sırasında

- Olağandışı sesler, kokular, aşırı ısınma veya düzensiz fan dönüşü gibi herhangi bir anormallik ortaya çıkarsa hava temizleyiciyi kullanmayı derhal bırakın.
- Parmaklarınızı veya yabancı nesneleri hava girişi/çıkışı ızgaralarına veya filtre haznesi kapağına sokmayın.
- Hava temizleyicinin hava girişi/çıkışı ızgaralarına saç veya kumaşların takılmasını veya tıkanmasını önlemek için bunları hava temizleyiciden uzak tutun.
- Ürünün üzerine oturmayın, ürüne yaslanmayın veya ürünü eğmeyin.
- Hava temizleyiciyi ev tipi gazla çalışan cihazlarla (örneğin gaz ocakları, gazlı ısıtıcılar) birlikte kullanırken karbon monoksit zehirlenmesini önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Hava temizleyicinin hava girişi/çıkışı ızgaraları veya filtre haznesi kapağına sıvı dökmeyin, toz veya diğer küçük maddeleri atmayın.

Kullanım kısıtlamaları

- Filtre arızasını hızlandırabileceğinden, dumanın yoğun olduğu ortamlarda uzun süreli kullanımdan kaçın.
- Hava temizleyiciyi devrilmeye meyilli dengersiz yüzeylere yerleştirmeyin.
- Hava temizleyiciyi banyo gibi sıcak, nemli veya rutubetli ortamlara yerleştirmeyin.
- Aşağıdaki durumlarda hava temizleyiciyi kullanmayın, aksi takdirde yangın, elektrik çarpması veya başka hasarlar meydana gelebilir:
- ▲ Ürünü, özellikle hava girişi ızgarasını açık alevli cihazlardan (örneğin mumlar, tütüs yakıcılar, sobalar, şömineler, sigaralar, havai fişekler, çakmaklar, elektronik ateşlemler, püskürtme tabancaları, mum yakıcılar veya ateş tavaları) uzak tutun.
- ▲ Ürünü yüksek sıcaklıkta ısı üreten cihazlardan (örneğin elektrikli ısıtıcılar, fanlı ısıtıcılar, ayak ısıtıcıları, elektrikli sobalar, elektrikli ütüler) uzak tutun ve yanıcı maddelerin içine girmesini önleyin.

Yönetmeliğe Uygunluk Bilgileri

Avrupa — AB Uygunluk Beyanı



İşbu belge ile Xiaomi Communications Co., Ltd., radyo ekipmanı tipi AC-M35-SC ürününün 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

İmha ve geri dönüşüm bilgileri



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarıdır (2012/19/EU sayılı Direktifte WEEE olarak belirtilmiştir) ve bunların sınıflandırılmamış evsel atıklarla birlikte atılması gerekir. Bunun yerine ekipman atıklarınızı, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür toplama noktalarının koşulları ve şartları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kurulumcuya veya yerel makamlara başvurun.

Ağ arayüzlerinin açıklaması		
Ad	Varsayılan	Açıklama
Wi-Fi	Açık	Arayüz internet bağlantısı ve ağ yapılandırması için kullanılır.
Bluetooth	Açık	Arayüz ağ yapılandırması için kullanılır.
DHCP	Açık	Hizmet, ekipman erişim noktası aracılığıyla ağ yapılandırması için kullanılır.
UDP54321	Açık	1. Bağlantı noktası AP ağ yapılandırması sırasında iletişim içindir. 2. Bağlantı noktası Mi Akıllı Ev Merkezi ile yerel iletişim içindir.

Wi-Fi Durumu	Bağlantı Bekliyor	Bağlandı	Devre dışı
Simge	Yanıp sönüyor	Yanıyor	Kapalı kalıyor

Not: Ekipman, ağ bağlantısı için Wi-Fi adını ve şifresini kullanacak ve kaydedecektir.

Wi-Fi'ı Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma

Wi-Fi varsayılan olarak etkindir. Hava temizleyiciyi açırken

Wi-Fi'ı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için parlaklık düğmesini ve mod düğmesini aynı anda 7 saniye basılı tutun.

Wi-Fi etkinleştirildiğinde Wi-Fi göstergesi yanar ve Wi-Fi devre dışı bırakıldığında söner.

Bakım ve Onarım

⚠ UYARI: Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmeden önce hava temizleyicinin bekleme modunda ve güç adaptörü ile bağlantısının kesilmiş durumda olduğundan emin olun. Hava temizleyiciyi 3 ayda bir temizlemeniz ve onarmanız önerilir.

Lazer partikül sensörünü temizleme

Şekilde gösterildiği gibi küt bir aletle lazer partikül sensörünün hazne kapağını açın, hazne kapağı filtresi ve sensörünü temizlemek için bir hava üfleme tabancası veya saç kurutma makinesi kullanın.

Hava temizleyiciyi temizleme

Hava temizleyicinin yüzeyindeki tozu hafifçe temizlemek için yumuşak bir bez kullanın. Filtre haznesini temizlemek için filtre haznesi kapağını açın ve filtreleri çıkarın.

DİKKAT:

Sıcak hava kullanmayın.

DİKKAT:

Hava temizleyici muhafazasını suyla durulamayın veya muhafazaya su püskürtmeyin, ayrıca ıslak bezle silmeyin, aksi takdirde hava temizleyicinin içine su damlaları girebilir.

Filtreleri deęiřtirme

! UYARI: Ařaęıdaki iřlemleri gerekleřtirmeden nce hava temizleyicinin bekleme modunda ve g adaptr ile baęlantısının kesilmiř durumda olduęundan emin olun. Yeni filtreleri takmadan nce yeni filtrelerin ambalaj paketlerinden ıkarıldıęından emin olun.

Filtre haznesi kapaęını aın, kolu tutun ve eski filtreleri ıkarın. Kolu yukarı ve dıřarı doęru tutarak yeni filtreleri takın, ardından filtre haznesi kapaęını kapatın.

Notlar: Temizleme performansının dřmemesi iin iki filtreyi aynı anda deęiřtirin. Ltfen orijinal ve uyumlu filtreleri resmi kanallardan satın alın. Hava temizleyiciyle uyumlu bir filtre kullandıęınızdan emin olun.
- Model: AFEP7TFM35
- Boyutlar: ϕ 245 × H200 mm

Filtreleri sıfırlama

Filtreleri deęiřtirdikten sonra ekran dřmesini 7 saniye basılı tutun. Ekranda filtre kullanım mr %100 olarak grntlenir, böylece filtreler bařarıyla sıfırlanmıřtır.

Teknik zellikler

Ad: Hava Temizleyici

Model: AC-M35-SC

rn Boyutları: 280 × 280 × 713 mm

Net Aęırlık: Yaklařık 7,9 kg

Uygulama Alanı: 53–91 m² *

Nominal Voltaj: 200–240 V~

Nominal Frekans: 50/60 Hz

Nominal G: 60 W

Partikl Temiz Hava Saęlama Oranı (PCADR):

760 m³/sa*

Formaldehit Temiz Hava Daęıtım Oranı (Tek Bileřen

Ykleme): 200 m³/sa*

*GB/T 18801-2022'ye gre llmřtr.

Temizleme Mekanizması: Havadaki kirleticiler filtreden getięinde katı partikller eriyik flemeli tabakada tutulur, formaldehit aktif kimyasallarla temas ettięinde hızla ayrırır ve TVOC'ler, kokular vb. aktif karbonun yzeyine tutunarak etkin hava temizleme saęlanır.

retici: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Daha fazla bilgi iin ltfen www.mi.com'u ziyaret edin

Ayrıntılı e-kılavuz iin ltfen <https://www.mi.com/global/support/user-guide> adresine gidin

in'de retilmiřtir

Kullanım Kılavuzu Srm: V1.0

Grlt: 66 dB(A)

Uyku Modunda Grlt: 33 dB(A)

Temizlenen Hedef Kirletici Trleri: Partikl madde, Formaldehit, H1N1

G Tketimi

· Aęa baęlıyken bekleme modu: $\leq$ 2,0 W

· Kapalı modu: $\leq$ 0,3 W

Kořulu Girme Zamanı

· Aęa baęlıyken bekleme modu: $\leq$ 20 dk

Kablosuz Baęlantı: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

RF Teknik zellikleri:

Wi-Fi İřlem Frekansı: 2400–2483,5 MHz

Wi-Fi Maksimum ıkıř G: < 20 dBm

Bluetooth İřlem Frekansı: 2400–2483,5 MHz

Bluetooth Maksimum ıkıř G: < 10 dBm

Normal kořullar altında, bu ekipman iin anten ile kullanıcı arasında en az 20 cm'lik bir mesafe bırakılmalıdır.

GARANTİ BİLDİRİMİ

Bir Xiaomi tketicisi olarak, belirli kořullar altında ek garantilerden faydalanırsınız. Xiaomi, ulusal tketicici yasalarnız tarafından saęlanan yasal garantilerin yerine deęil, bunlara ek olarak saęlanan zel tketicici garantisi avantajları sunar. Yasal garantilerle ilgili sre ve kořullar ilgili yerel yasalardan saęlanır. Tketicici garantisiyle sunulan avantajlar hakkında daha fazla bilgi edinmek iin ltfen Xiaomi'nin resmi web sitesine bařvurun: <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Yasalarla engellendięi veya Xiaomi'nin farklı vaatlerde bulunduęu durumlar haricinde, satıř sonrası hizmetler ilk satın alımın yapıldıęı lke veya blge ile sınırlı olacaktır. Tketicici garantisi kapsamında ve yasaların izin verdięi lde Xiaomi, kendi takdirine baęlı olarak rnnz onarır, deęiřtirir veya iade eder. Normal ařınma ve yıpranma, mcibir sebepler, kullanıcı ihmalı veya kusurundan kaynaklanan ktye kullanım veya zararlar garanti kapsamında yer almaz. Satıř sonrası hizmet iin irtibat kiřiři, Xiaomi yetkili servis aęında alıřan herhangi bir kiři, Xiaomi yetkili daęıtıcıları veya rnleri satın aldıęınız nihai satıcı olabilir. Emin deęilseniz ltfen Xiaomi'nin belirleyebileceęi ilgili kiřiřiyle iletiřime gein.

Mevcut garantiler Hong Kong ve Tayvan'da geerli deęildir.

Usulnce ithal edilmiř ve/veya Xiaomi tarafından usulne uygun olarak retilmemiř ve/veya Xiaomi veya Xiaomi'nin resmi satıcısından usulne uygun olarak alınmamıř rnler, bu garantiler kapsamında deęildir. Yrrlkteki yasalara gre, rnn satıcısını yapmıř olan, resmi olmayan satıcıların sunduęu garantilerden yararlanabilirsiniz. Bu nedenle, Xiaomi sizi rn satın aldıęınız satıcıyla iletiřim kurmaya davet ediyor.

Қауіпсіздік туралы нұсқаулар

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан және одан жоғары жастағы балалар және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар, егер олар бақылауда болса немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулар берілген болса және қауіптерді түсінсе, пайдалана алады. Балалар құрылғымен ойнамауы тиіс. Тазалау және пайдаланушының қызмет көрсету жұмысын балалар бақылаусыз орындамауы керек.
- Қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауысыз немесе құрылғыны пайдалану нұсқауларыңыз, физикалық және ойлау қабілеті шектеулі, сезімталдығы төмен, сондай-ақ білімі мен тәжірибесі аз адамдар (соның ішінде балалар) бұл құрылғыны қолданбауы керек.
- Балалар құрылғымен ойнамауына көз жеткізу үшін қадағалауда болуы керек.
- Электр сымы зақымдалған болса, оны өндірушіде немесе сервистік агентінде қолжетімді арнайы симмен немесе жинақпен ауыстыру қажет.
- Тазалау немесе басқа техникалық қызмет көрсету алдында құрылғыны электр желісінен ажырату керек.
- Бұл құрылғыда УК-С таратқышы бар.
- Пайдаланушыларға УК-С таратқышын өз бетінше ауыстыруға рұқсат етілмейді.
- Айқын зақымдалған құрылғыларды қолдануға болмайды.
- Құрылғыны мақсатсыз пайдалану немесе корпус зақымдалуы қауіпті УК-С сәулесінің шығуына әкелуі мүмкін.
- УК-С сәулесі тіпті аз мөлшерде болса да көз және теріге зиян келтіруі мүмкін.
- Қолданар алдында қуат ашасын қуат розеткасына мықтап салып, аша мен розетка арасында сенімді байланыс сақтаңыз.
- Ұзартқыш сымы бар қуат розеткасы қажет болған кезде, оның ұлттық стандарттарға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Өнім қалыптан тыс дыбыстар шығарса, иістер шығарса, қызып кетсе немесе басқа қателер пайда болса, оны пайдалануды дереу тоқтатыңыз, өшіріңіз және қуат көзін ажыратыңыз.
- Өнімнің қуат көзін қуат розеткасы бар шам ұстағыштан алуға болмайды.
- Ұзартқыш сымы бар қуат розеткасына қосылған өнімнің жалпы номиналды тогы мәні бастапқы бекітілген розетканың немесе тізбектің номиналды тогы мәнінен аспауы керек.
- Өнімді тұтанғыш немесе жарылғыш заттардың жанында немесе ұқсас орталарда қолданбаңыз.
- Өнімді бөлшектеуге немесе ішкі сымдарды, бөлшектерді немесе қорғаныс құрылғыларын өзгертуге тырыспаңыз.
- Өнімді қуат сымынан тартып ажыратпаңыз.
- Өнімнің сақтандырылғандығы мен қуат көзін қарапайым электр өткізгіштермен немесе белгіленген ток сыйымдылығынан асатын сақтандығыштармен ауыстыруға әрекеттенбеңіз.
- Төмен вольтты ажыратқыштың немесе қалдық ток құрылғысының параметр мәндерін өзгертуге әрекеттенбеңіз.

Жылжыту

- ▲ Өнімді жылжытпай тұрып күту режиміне қойып, электр желісінен ажыратыңыз.

Орнату

- Сүзгі немесе сүзгі контейнерінің қақпағы дұрыс орнатылмаған болса, өнімді қосу мүмкін емес.
- Өнімді қабырғалардан немесе басқа кедергілерден кемінде 25 см қапшақтықта ұстау керек.

Тазалау

- Сүзгінің сыртқы бетіндегі шаңды, шашты және қоқысты жиі тазалау бактериялардың көбеюін азайтуға көмектеседі.
- Ауа тазартқыштың ауа кірісінің торынан шаң мен қоқысты кетіру ауа кірісінің азаюына жол бермейді.
- Өнім ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, шаңның жиналуын болдырмау үшін оны қаптама пакетінде сақтау немесе ауа кірісінің/шығысының торлары мен сүзгі контейнерінің қақпағын жабу ұсынылады.

Қуат көзі

- Өрттің, электр тогының соғуының және басқа да зақымдардың алдын алу үшін қуат сымы мен қуат розеткасын нұсқаулыққа сәйкес пайдаланыңыз:
- Қуат сымын шамадан тыс тарту, бұрау немесе майыстыруға болмайды, себебі бұл оның өзегінің ашылуына немесе сынуына әкелуі мүмкін.
- Тек қуат сымына сәйкес келетін қуат розеткасын пайдаланыңыз.
- Кез келген үшінші тарап қуат сымын емес, ауа тазартқышпен бірге берілген қуат сымын пайдаланыңыз.

Пайдалану барысында

- Ерекше дыбыстар, иістер, қызып кету немесе желдеткіштің тұрақты емес айналуы сияқты қандай да бір ауытқулар пайда болса, ауа тазартқышты пайдалануды дереу тоқтатыңыз.
- Ауа кірісінің/шығысының торларына немесе сүзгі контейнерінің қақпағына саусақтарыңызды немесе кез келген бөгде заттарды салмаңыз.
- Шашты немесе маталарды ауа кірісінің/шығысының торларына ілініп қалмауы немесе оны бітемей үшін ауа тазартқыштан алыс ұстаңыз.
- Өнімге отыруға, сүйенуге немесе оны еңкейтуге болмайды.
- Ауа тазартқышты тұрмыстық газбен жұмыс істейтін құрылғылармен (мысалы, газ плиталары мен газ жылытқыштары) бірге пайдаланған кезде көміртегі тотығымен улануды болдырмау үшін жеткілікті желдетуді қамтамасыз етіңіз.
- Ауа кірісінің/шығысының торлары немесе сүзгі контейнерінің қақпағы арқылы ауа тазартқышқа сұйықтық құйғандық немесе ұнтақтарды немесе басқа ұсақ заттарды тастамаңыз.

Пайдалану шектеулері

- Көп түтін болатын орталарда ұзақ пайдаланудан аулақ болыңыз, себебі бұл сүзгінің істен шығуын тездетуі мүмкін.
- Ауа тазартқышты аударылып кетуге бейім тұрақсыз беттерге қоймаңыз.
- Ауа тазартқышты ванна бөлмелері сияқты ыстық, ылғалды немесе дымық орталарға қоймаңыз.
- Ауа тазартқышты келесі жағдайларда пайдаланбаңыз, себебі бұл өрте, электр тогының соғуына немесе басқа зақымға әкелуі мүмкін:
- ▲ Өнімді, әсіресе ауа кірісінің торын ашық отты құрылғылардан (мысалы, шамдар, хош иістендіргіштер, пештер, каминдер, темекілер, петардалар, оттықтар, электронды тұтану бүркішші пистолеттер, шам шақпактары немесе от жағуға арналған табалар) алыс ұстаңыз.
- ▲ Өнімді жоғары температуралы жылу шығаратын құрылғылардан (мысалы, электр жылытқыштар, желдеткіш жылытқыштар, аяқ жылытқыштар, электрлік пештер немесе электрлік үтіктер) алыс ұстаңыз және оған тұтанғыш заттардың түсуіне жол бермеңіз.

Нормативтерге сәйкестік туралы ақпарат

Еуропа — ЕО сәйкестік декларациясы

CE Осылайша, Xiaomi Communications Co., Ltd. компаниясы AC-M35-SC типті радиожабдықтың 2014/53/ЕО директивасына сәйкес келетінін мәлімдейді. ЕО сәйкестік декларациясының толық мәтіні мына интернет мекенжайында қолжетімді: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Қоқысқа тастау және қайта өңдеу туралы ақпарат

 Осы таңбамен белгіленген барлық өнімдер электрлік және электрондық жабдық қалдығы болып табылады (WEEE 2012/19/ЕУ директивасына сәйкес) және сұрыпталмаған тұрмыстық қалдықтармен араласпауы керек. Оның орнына өзіңіздің қалдық жабдығыңызды үкімет немесе жергілікті билік тағайындаған электрлік және электрондық жабдық қалдықтарын қайта өңдеуге арналған арнайы жинау орнына тапсыру арқылы адам денсаулығы мен ортаны қорғауыңыз керек. Дұрыс қадеге жарату және қайта өңдеу қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал теріс салдарын алдын алуға көмектеседі. Осындай жинау орындарының орналасқан жері мен шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін орнатушыға немесе жергілікті билік органдарына хабарласыңыз.

Желілік интерфейстердің сипаттамасы		
Аты	Әдепкі	Сипаттама
Wi-Fi	Ашу	Интерфейс интернетке қосылу және желіні конфигурациялау үшін пайдаланылады.
Bluetooth	Ашу	Интерфейс желіні конфигурациялау үшін пайдаланылады.
DHCP	Ашу	Қызмет жабдықтың рұқсат нүктесі арқылы желіні конфигурациялау үшін пайдаланылады.
UDP54321	Ашу	1. Порт AP желісін конфигурациялау кезінде байланысу үшін арналған. 2. Порт Mi Smart Home Hub басқару орталығымен жергілікті байланысуға арналған.

Wi-Fi күйі	Байланыс күтілуде	Байланыс орнатылды	Өшірілген
Белгіше	 Жыпылықтау	 Қосылуы болып тұрады	 Өшірілуі болып тұрады
Ескерту: жабдық желіге қосылу үшін Wi-Fi аты мен құпия сөзін пайдаланады және сақтайды.			

Wi-Fi-ды қосу/өшіру

Wi-Fi әдепкі бойынша қосылған. Ауа тазартқыш қосылу кезде, Wi-Fi-ды қосу немесе өшіру үшін жарықтық түймесін және режим түймесін бір уақытта 7 секунд бойы басып тұрыңыз.
Wi-Fi индикаторы Wi-Fi қосылған кезде жанады және Wi-Fi өшірілгенде сөнеді.

Күтім және техникалық қызмет көрсету

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

Келесі әрекеттерді орындамай тұрып ауа тазартқыш күту режимінде екеніне және қуат көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Ауа тазартқышты 3 ай сайын тазалау және техникалық қызмет көрсету ұсынылады.

Лазерлік бөлшектер датчигін тазалау

Суретте көрсетілгендей лазерлік бөлшектер датчигі бөлігінің қақпағын доғал құралмен ашып, бөлім қақпағының сүзгісі мен датчигін тазалау үшін пневматикалық пистолетті немесе үрлегішті пайдаланыңыз.

Ауа тазартқышты тазалау

Ауа тазартқыштың бетіндегі шаңды ақырын сүрту үшін жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.
Сүзгі контейнерін тазалау үшін сүзгі бөлімінің қақпағын ашып, сүзгілерді алыңыз.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ:

Ыстық ауаны пайдаланбаңыз.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ:

Ауа тазартқыштың корпусын сумен шаймаңыз немесе бүркіп алмаңыз, сондай-ақ су тамшылап тұрған шүберекпен сүртіңіз, себебі бұл су тамшыларының ауа тазартқышқа енуіне жол беруі мүмкін.

Сүзгілерді ауыстыру

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

Келесі әрекеттерді орындамай тұрып ауа тазартқыш күту режимінде екеніне және қуат көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Жаңа сүзгілерді орнатпай тұрып қаптама пакеттерін алып тастауды ұмытпаңыз.

Сүзгі контейнерінің қақпағын ашып, тұтқасынан ұстаңыз да, ескі сүзгілерді алыңыз. Тұтқаны жоғары және сыртқа қаратып, жаңа сүзгілерді салыңыз да, сүзгі контейнерінің қақпағын жабыңыз.

Ескертулер: тазарту өнімділігіне нұқсан келтірмеу үшін екі сүзгіні де бір уақытта ауыстырыңыз. Ресми арналардан шынайы және үйлесімді сүзгілерді сатып алыңыз.
Ауа тазартқышпен үйлесімді сүзгіні қолданғаныңызға көз жеткізіңіз.
- Модель: AFEPT7FM35
- Өлшемдері: $\phi 245 \times H200$ мм

Сүзгілерді қайта орнату

Сүзгілерді ауыстырғаннан кейін дисплей түймесін 7 секунд басып тұрыңыз. Дисплейде сүзгінің қызмет мерзімі 100% көрсетіледі, бұл сүзгілердің сәтті қалпына келтірілгенін білдіреді.

Техникалық сипаттамалар

Аты: Аяа тазартқыш

Модель: AC-M35-SC

Тауар өлшемдері: 280 × 280 × 713 мм

Таза салмағы: шамамен 7,9 кг

Қолданылатын аумақ: 53–91 м²*

Номиналды кернеуі: 200–240 В~

Номиналды жиілігі: 50/60 Гц

Номиналды қуаты: 60 Вт

Бөлшектердің таза ауа жеткізу жылдамдығы (PCADR): 760 м³/сағ*

Формальдегидтің таза ауа жеткізу жылдамдығы (жалғыз компонентті жүктеу): 200 м³/сағ*

*GB/T 18801-2022 бойынша өлшенген.

Тазарту механизмі: ауадағы ластанушы заттар сүзгіден өткен кезде, қатты бөлшектер балқытылған қабатпен ұсталады, формальдегид белсенді химиялық заттармен жанасқанда тез ыдырайды, ал TVOC иістермен бірге белсендірілген көмірмен адсорбцияланады, бұл ауаны тиімді тазартуды қамтамасыз етеді.

Өндіруші: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Мекенжайы: #019, 9th Floor, Building 6, 33 X'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Қосымша ақпарат алу үшін www.mi.com сайтына өтіңіз

Толық электрондық нұсқаулықты алу үшін <https://www.mi.com/global/support/user-guide> веб-бетіне өтіңіз

Қытайда жасалған

Пайдаланушы нұсқаулығының нұсқасы: V1.0

Шу: 66 дБ(А)

Ұйқы режиміндегі шу: 33 дБ(А)

Жойылған нысаналы ластанушы заттардың түрлері: бөлшек заттар, формальдегид, H1N1

Қуат тұтыну

· Желілік күту режимі: ≤ 2,0 Вт

· Өшірулі режим: ≤ 0,3 Вт

Шартты енгізу уақыты

· Желілік күту режимі: ≤ 20 мин

Сымсыз қосылу мүмкіндігі: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц

РЖ техникалық сипаттамасы:

Wi-Fi жұмыс жиілігі: 2400–2483,5 МГц

Wi-Fi ең жоғары шығыс қуаты: < 20 дБм

Bluetooth жұмыс жиілігі: 2400–2483,5 МГц

Bluetooth ең жоғары шығыс қуаты: < 10 дБм

Қалыпты пайдалану жағдайында бұл жабдықты антенна мен пайдаланушы денесі арасында кемінде 20 см қашықтықта ұстау керек.

КЕПІЛДІК ЕСКЕРТПЕСІ

Xiaomi тұтынушысы ретінде сіз белгілі бір шарттарда қосымша кепілдіктерден пайда көресіз. Xiaomi компаниясы тұтынушылардың ұлттық заңнамасында көзделген кез келген заңды кепілдіктерге қосымша және олардың орнына емес арнайы тұтынушылық кепілдік артықшылықтарын ұсынады. Заңды кепілдіктердің мерзімі мен шарттары тиісті жергілікті заңдармен анықталады.

Тұтынушылық кепілдік артықшылықтары туралы қосымша ақпарат алу үшін Xiaomi компаниясының ресми веб-сайтына кіріңіз:

<https://www.mi.com/kz-kk/support/warranty/>. Заңмен немесе Xiaomi компаниясының берген уәдelerінен басқа, сатудан кейінгі қызметтер тек бастапқы сатып алынған елмен немесе аймақпен шектеледі. Тұтынушылық кепілдік бойынша заңмен рұқсат етілген ең толық көлемде Xiaomi өнімді жөндейді, ауыстырады немесе ақшасын қайтарады. Әдеттегі тозу, форс-мажор, пайдаланушының неміс құрайлығы немесе кінасын болған зақымдар кепілдікке жатпайды. Сатудан кейінгі қызмет үшін байланыс тұлғасы Xiaomi уәкілетті қызмет көрсету желісіндегі кез келген тұлға, Xiaomi уәкілетті дистрибьюторлары немесе сізге өнімді сатқан соңғы сатушы болуы мүмкін. Күмәніңіз болса, Xiaomi компаниясындағы тиісті тұлғаға хабарласыңыз.

Осы кепілдіктер Гонконг пен Тайваньға қолданылмайды.

Тиісті түрде импортталмаған және/немесе Xiaomi тиісті түрде өндірілмеген және/немесе Xiaomi немесе Xiaomi компаниясының ресми сатушысынан тиісті түрде сатып алынбаған өнімдер осы кепілдіктерге жатпайды. Қолданыстағы заңдарға сәйкес сіз ресми емес сатушыдан сатып алынған өнімдер үшін кепілдіктерді пайдалана аласыз. Сондықтан Xiaomi компаниясы сізді өнімді сатып алған сатушымен байланысуға шақырады.

Распространяется только на территории Казахстана

Как потребитель продукции Xiaomi, вы имеете право на дополнительные гарантии при определенных условиях. Xiaomi предоставляет особые гарантии для потребителей, которые дополняют, но не заменяют юридические гарантии, предусмотренные вашим национальным законодательством. Срок действия и условия юридических гарантий регулируются местными законами. Для получения более подробной информации о гарантиях и преимуществах для потребителей, пожалуйста, посетите официальный сайт Xiaomi: <https://www.mi.com/kz-ru/support/warranty/>. Если иное не предусмотрено законами или обещано Xiaomi, послепродажное обслуживание органичивается страной или регионом первоначальной покупки. В рамках гарантии для потребителей и в пределах, разрешенных законом, Xiaomi по своему усмотрению может отремонтировать, заменить или вернуть стоимость вашего продукта. Гарантия не покрывает случаи обычного эксплуатационного износа, форс-мажоров, злоупотребления или повреждений в результате халатности или по вине пользователя. Контактным лицом для послепродажного обслуживания может быть любой представитель в авторизованной сервисной сети Xiaomi, авторизованный дистрибутор Xiaomi или конечный продавец, у которого вы приобрели продукцию. Если у вас возникли какие-либо вопросы, обратитесь к соответствующему лицу в компании Xiaomi.

Настоящие гарантии не распространяются на Гонконг и Тайвань.

Настоящая гарантия не покрывает продукты, которые не были должным образом импортированы, были изготовлены не компанией Xiaomi и/или приобретены не у Xiaomi либо ее официального представителя. Согласно действующему законодательству, вы можете воспользоваться гарантиями от неофициального продавца, который реализовал товар. Поэтому Xiaomi рекомендует вам обратиться к продавцу, у которого вы приобрели продукцию.

Bacalah petunjuk ini sebelum menggunakan produk dan simpanlah untuk rujukan di lain waktu.

Instruksi Keselamatan

- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun ke atas, orang dengan keterbatasan fisik, sensoris, atau mental, atau orang yang kurang memahami dan tidak berpengalaman menggunakan alat ini asalkan mereka diawasi atau sudah diberi petunjuk mengenai penggunaan alat secara aman dan telah memahami bahaya yang mungkin terjadi. Anak-anak tidak boleh memainkan alat ini. Pembersihan dan pemeliharaan alat oleh pengguna tidak boleh dilakukan anak-anak kecuali dengan pengawasan.
- Alat ini tidak digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan keterbatasan fisik, sensorik, atau mental, atau orang yang kurang memahami dan tidak berpengalaman, kecuali mereka diawasi atau diberi petunjuk penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
- Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat.
- Jika kabel daya rusak, kabel harus diganti dengan kabel atau perakitan khusus yang disediakan oleh produsen atau agen servisnya.
- Sebelum membersihkan atau melakukan pemeliharaan lainnya, cabut alat dari sumber listrik.
- Alat mengandung pemancar UV-C.
- Pengguna tidak diizinkan untuk mengganti pemancar UV-C sendiri.
- Alat yang jelas rusak tidak boleh dioperasikan.
- Penggunaan alat secara tidak sengaja atau kerusakan pada rangka dapat mengakibatkan lepasnya radiasi UV-C yang berbahaya. Radiasi UV-C dapat, bahkan dengan dosis kecil, menyebabkan bahaya bagi mata dan kulit.
- Sebelum penggunaan, masukkan steker daya dengan kencang ke dalam stopkontak daya dan pastikan steker terhubung aman dengan stopkontak.
- Jika diperlukan stopkontak daya dengan kabel ekstensi, pastikan stopkontak memenuhi standar nasional.
- Jika produk mengeluarkan derau tidak normal, mengeluarkan bau, terlalu panas, atau mengalami kesalahan lain, segera hentikan penggunaan, matikan, dan putus dari adaptor daya.
- Adaptor daya ke produk tidak boleh diambil dari dudukan lampu dengan stopkontak daya.
- Total nilai arus pengenal produk yang terhubung ke stopkontak daya dengan kabel ekstensi tidak boleh melebihi nilai arus pengenal stopkontak atau sirkuit permanen asli.
- Jangan menggunakan produk di dekat bahan yang mudah terbakar atau meledak, atau di lingkungan serupa.
- Jangan coba-coba membongkar produk atau mengotak-atik kabel internal, komponen, atau perangkat pelindungnya.
- Jangan mencabut produk dengan menarik kabel daya.
- Jangan coba-coba mengganti sekring produk dan adaptor daya dengan konduktor listrik atau sekring biasa yang melebihi kapasitas arus yang ditentukan.
- Jangan coba-coba memodifikasi nilai pengaturan pemutus sirkuit tegangan rendah atau perangkat arus sisa.

Memindahkan ⚠ Sebelum memindahkan produk, setel ke siaga, dan cabut colokannya.

Pemasangan • Jika filter atau penutup kompartemen filter tidak dipasang dengan baik, produk tidak dapat dinyalakan.
• Produk ini harus diletakkan dengan jarak minimal 25 cm dari dinding atau penghalang lainnya.

Pembersihan • Membersihkan debu, rambut, dan serpihan dari permukaan luar filter secara rutin membantu meminimalkan pertumbuhan bakteri.
• Membersihkan debu dan serpihan dari kisi saluran udara masuk pada pemurni udara membantu mencegah berkurangnya aliran udara yang masuk.
• Jika produk tidak akan digunakan untuk waktu yang lama, sebaiknya simpan produk dalam kotak kemasan, atau tutup kisi saluran udara masuk/keluar dan penutup kompartemen filter untuk mencegah penumpukan debu.

Adaptor daya Gunakan kabel daya dan stopkontak daya sebagaimana diinstruksikan untuk menghindari kebakaran, sengatan listrik, dan kerusakan lainnya:

- Jangan menarik, memuntir, atau menekuk kabel daya secara berlebihan, karena dapat membuka atau merobek intinya.
- Gunakan hanya stopkontak daya yang cocok dengan kabel daya.
- Gunakan kabel daya yang disediakan bersama pemurni udara, bukan kabel daya pihak ketiga.

Selama penggunaan • Segera hentikan penggunaan pemurni udara jika terjadi ketidaknormalan, seperti suara yang tidak lazim, bau, panas berlebih, atau putaran kipas yang tidak teratur.
• Jangan memasukkan jari atau benda asing apa pun ke dalam kisi saluran udara masuk/keluar atau penutup kompartemen filter.
• Jauhkan rambut atau kain dari pemurni udara supaya tidak tersangkut pemurni udara atau menghalangi kisi saluran udara masuk/keluar.
• Jangan menduduki, bersandar pada, atau memiringkan produk.
• Saat menggunakan pemurni udara bersamaan dengan peralatan rumah tangga berbahan bakar gas (seperti kompor gas dan pemanas gas), pastikan ventilasi udara memadai untuk menghindari keracunan karbon monoksida.
• Jangan menuangkan cairan atau melemparkan serbuk atau zat kecil lain ke dalam pemurni udara melalui kisi saluran udara masuk/keluar atau penutup kompartemen filter.

Batasan penggunaan • Hindari penggunaan jangka panjang di lingkungan dengan banyak asap, karena dapat mempercepat kerusakan filter.
• Jangan meletakkan pemurni udara pada permukaan yang tidak stabil atau rentan terbalik.
• Jangan meletakkan pemurni udara di lingkungan yang panas, lembap, atau basah, seperti kamar mandi.
• Jangan gunakan pemurni udara di lingkungan berikut, karena dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, atau kerusakan lainnya:

- ⚠ **Jaga produk, khususnya kisi saluran udara masuk dari peralatan dengan api terbuka (seperti lilin, pembakar dupa, tungku, perapian, rokok, kembang api, korek, alat semprot picu elektronik, pemantik lilin, atau panci api).**
- ⚠ **Jauhkan produk dari peralatan penghasil panas bersuhu tinggi (seperti pemanas listrik, pemanas kipas, penghangat kaki, tungku listrik, atau setrika listrik) dan cegah benda yang mudah terbakar masuk ke dalamnya.**

Informasi Kepatuhan terhadap Peraturan

Eropa — Deklarasi Kesesuaian Uni Eropa



Dengan ini, Xiaomi Communications Co., Ltd. menyatakan bahwa jenis peralatan radio AC-M35-SC sudah mematuhi Arahan 2014/53/EU. Berikut adalah teks lengkap deklarasi kesesuaian Uni Eropa yang tersedia di alamat internet berikut: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Informasi Pembuangan dan Daur Ulang



Semua produk yang disertai simbol ini adalah limbah peralatan elektrik dan elektronik (WEEE sesuai Arahan 2012/19/EU) sehingga tidak boleh dicampur dengan limbah rumah tangga yang tidak disortir. Alih-alih, Anda harus melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dengan menyerahkan limbah peralatan Anda ke titik pengumpulan yang ditunjuk untuk daur ulang limbah peralatan elektrik dan elektronik, ditentukan oleh pemerintah atau otoritas setempat. Proses pembuangan dan daur ulang yang benar akan membantu mencegah potensi konsekuensi negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Hubungi pemasang atau otoritas setempat untuk informasi lebih lanjut tentang lokasi serta syarat dan ketentuan titik pengumpulan tersebut.

Deskripsi antarmuka jaringan			
Nama	Default	Deskripsi	
Wi-Fi	Buka	Antarmuka digunakan untuk koneksi internet dan konfigurasi jaringan.	
Bluetooth	Buka	Antarmuka digunakan untuk konfigurasi jaringan.	
DHCP	Buka	Layanan digunakan untuk konfigurasi jaringan melalui hotspot peralatan.	
UDPS4321	Buka	1. Port untuk komunikasi selama konfigurasi jaringan AP. 2. Port ini untuk komunikasi lokal dengan Mi Hub Rumah Pintar.	

Status Wi-Fi	Menunggu Koneksi	Terhubung	Dinonaktifkan
Ikona	Berkedip	Tetap nyala	Tetap mati

Catatan: Peralatan akan menggunakan dan menyimpan nama Wi-Fi dan kata sandi untuk koneksi jaringan.

Mengaktifkan/Menonaktifkan Wi-Fi

Wi-Fi diaktifkan secara default. Saat pemurni udara dinyalakan, tekan dan tahan tombol kecerahan dan tombol mode secara bersamaan selama 7 detik untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Wi-Fi. Indikator Wi-Fi akan menyala saat Wi-Fi diaktifkan dan mati saat Wi-Fi dinonaktifkan.

Perawatan & Pemeliharaan

⚠ PERINGATAN: Pastikan pemurni udara dalam mode siaga dan diputus dari adaptor daya sebelum melakukan operasi berikut. Disarankan untuk membersihkan dan melakukan pemeliharaan pemurni udara setiap 3 bulan sekali.

Membersihkan sensor partikel laser

Seperti yang ditunjukkan pada gambar, gunakan perkakas tumpul untuk membuka penutup kompartemen sensor partikel laser, dan gunakan semprotan angin atau blower untuk membersihkan filter penutup kompartemen dan sensor.

Membersihkan pemurni udara

Gunakan kain lembut untuk menyeka debu dengan perlahan dari permukaan pemurni udara. Buka penutup kompartemen filter dan lepaskan filter untuk membersihkan kompartemen filter.

PERHATIAN:

Jangan menggunakan angin panas.

PERHATIAN:

Jangan membas atau menyemprotkan air pada casing pemurni udara, dan jangan menekanya dengan kain basah, karena dapat menyebabkan tetesan air masuk ke dalam pemurni udara.

Mengganti filter

⚠ PERINGATAN: Pastikan pemurni udara dalam mode siaga dan diputus dari adaptor daya sebelum melakukan operasi berikut. Pastikan untuk melepas kantung kemasan filter baru sebelum memasangnya.

Buka penutup kompartemen filter, genggam gagangnya, dan lepaskan filter lama. Pasang filter baru sambil memastikan gagang menghadap ke atas dan ke luar, lalu tutup penutup kompartemen filter.

Catatan: Gantilah kedua filter sekaligus agar kinerja pemurnian udara tidak terganggu. Silakan beli filter asli dan kompatibel dari distributor resmi.
Pastikan untuk menggunakan filter yang kompatibel dengan pemurni udara.
- Model: AFEF7TFM35
- Dimensi: $\phi 245 \times H200$ mm

Meriset filter

Setelah mengganti filter, tekan dan tahan tombol layar selama 7 detik. Layar akan menampilkan masa pakai filter sebesar 100%, menunjukkan filter berhasil direset.

Spesifikasi

Nama: Pemurni Udara
Model: AC-M35-SC
Dimensi Barang: $280 \times 280 \times 713$ mm
Berat Bersih: Kira-kira 7,9 kg
Area yang Berlaku: $53-91 \text{ m}^2$
Tegangan Pengenal: 200-240 V~
Frekuensi Pengenal: 50/60 Hz
Daya Pengenal: 60 W
Tingkat Produksi Udara Bersih Partikel (PCADR): $760 \text{ m}^3/\text{j}^*$
Tingkat Produksi Udara Bersih Formaldehida (Pemuatan Komponen Tunggal): $200 \text{ m}^3/\text{j}^*$
*Diukur menurut GB/T 18801-2022.

Mekanisme Pemurnian: Saat polutan yang melayang di udara melewati filter, partikel padat akan ditangkap oleh lapisan melt-blown, formaldehida dengan cepat diuraikan setelah kontak dengan bahan kimia aktif, dan TVOC bersama dengan bau akan diadsorpsi oleh karbon aktif, memastikan pemurnian udara yang efektif.

Diproduksi oleh: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Alamat: #019, 9th Floor, Building 6, 33 X'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Diimpor oleh: PT. Xiaomi Communications Indonesia
Alamat: One Pacific Place Suite 9-H,J.J.K Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Lot 3&5, Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.mi.com
Untuk mendapatkan panduan elektronik selengkapnya, silakan kunjungi <https://www.mi.com/global/support/user-guide>
Dibuat di Tiongkok
Versi Panduan Pengguna: V1.0

Kebisingan: 66 dB(A)
Kebisingan dalam Mode Tidur: 33 dB(A)
Jenis Polutan Target yang Dihilangkan: Materi partikulat, Formaldehida, H1N1
Konsumsi Daya
· Mode siaga terhubung: $\leq 2,0 \text{ W}$
· Mode mati: $\leq 0,3 \text{ W}$
Waktu untuk Memasuki Kondisi
· Mode siaga terhubung: ≤ 20 mnt
Konektivitas Nirkabel: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Spesifikasi RF:
Frekuensi Operasi Wi-Fi: 2400-2483,5 MHz
Daya Keluaran Maksimum Wi-Fi: $< 20 \text{ dBm}$
Frekuensi Operasi Bluetooth: 2400-2483,5 MHz
Daya Keluaran Maksimum Bluetooth: $< 10 \text{ dBm}$
Dalam kondisi penggunaan normal, peralatan ini harus diberikan jarak setidaknya 20 cm antara antenna dan tubuh pengguna.

PEMBERITAHUAN GARANSI

Sebagai konsumen Xiaomi, Anda mendapatkan manfaat dari garansi tambahan dengan kondisi tertentu. Xiaomi menawarkan manfaat garansi kepada konsumen tertentu yang merupakan tambahan dari, dan tidak menggantikan, garansi sah apa pun yang terdapat dalam undang-undang konsumen di negara Anda. Jangka waktu dan ketentuan terkait garansi sah disediakan oleh hukum setempat masing-masing. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang manfaat garansi konsumen, silakan lihat situs web resmi Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Kecuali dilarang oleh hukum atau dijamin oleh Xiaomi, layanan purnajual hanya akan tersedia di negara atau daerah tempat pembelian produk. Sesuai dengan garansi konsumen, Xiaomi dengan kebijakannya sendiri akan memperbaiki, mengganti, atau mengembalikan uang pembelian produk Anda hingga sejauh yang diizinkan oleh hukum. Bentuk keausan normal, keadaan kahar, penyalahgunaan, atau kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengguna tidak dijamin. Orang yang dapat dihubungi untuk layanan purnajual dapat ditentukan oleh jaringan layanan resmi Xiaomi, distributor resmi Xiaomi, atau vendor akhir yang menjual produk kepada Anda. Jika ragu, silakan hubungi orang bersangkutan yang disebutkan oleh Xiaomi.
Garansi yang ada saat ini tidak berlaku di Hong Kong dan Taiwan.
Produk yang tidak diimpor dan/atau tidak diproduksi sewajarnya oleh Xiaomi dan/atau tidak diperoleh secara sewajarnya dari Xiaomi atau penjual resmi Xiaomi tidak masuk dalam cakupan garansi yang ada saat ini. Sesuai dengan hukum yang berlaku, Anda dapat memperoleh manfaat garansi dari ritel tidak resmi yang menjual produk. Oleh karena itu, Xiaomi menghimbau Anda untuk menghubungi ritel tempat Anda membeli produk.

Bezpečnostní pokyny

- Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud je jim poskytnut dohled a vedení týkající se bezpečného použití zařízení a pochopení případných rizik. Děti by si neměly se zařízením hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dohledu.
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim není poskytnut dohled a vedení týkající se použití zařízení osobou, která zodpovídá za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Pokud je napájecí šňůra poškozená, musí být nahrazena speciální šňůrou nebo sestavou dostupnou od výrobce nebo jeho servisního střediska.
- Před čištěním nebo jinou údržbou musí být zařízení odpojeno od elektrické sítě.
- Tento spotřebič obsahuje UV-C zářič.
- Uživatelé nesmějí vyměňovat UV-C zářič sami.
- Spotřebič, který je zjevně poškozený, se nesmí používat.
- Nezamýšlené použití spotřebiče nebo poškození krytu může dojít k úniku nebezpečného UV-C záření. UV-C záření může i v malých dávkách způsobit poškození očí a pokožky.
- Před použitím zasuňte elektrickou zástrčku do napájecí zásuvky a zajistěte bezpečný kontakt mezi zástrčkou a zásuvkou.
- Pokud potřebujete napájecí zásuvku s prodlužovacím kabelem, ujistěte se, že splňuje národní normy.
- Pokud produkt vydává neobvyklé zvuky, šifí pachy, přehřívá se nebo vykazuje jiné závady, okamžitě jej přestaňte používat, vyhněte jej a odpojte od zdroje napájení.
- Zdroj napájení produktu by nemělo být použit z napájecí zásuvky na držáku lampy.
- Celková jmenovitá hodnota proudu produktu připojeného k napájecí zásuvce pomocí prodlužovacího kabelu by neměla překročit jmenovitou hodnotu proud původní pevné zásuvky nebo elektrického obvodu.
- Tento produkt nepoužívejte v blízkosti hořlavých nebo výbušných látek ani v podobném prostředí.
- Nepokoušejte se produkt rozebírat ani měnit jeho vnitřní zapojení, součásti nebo ochranná zařízení.
- Neodpojujte produkt zatažením za napájecí šňůru.
- Nepokoušejte se vyměnit pojistky produktu a zdroje napájení za běžné elektrické vodiče nebo pojistky, které překračují stanovenou proudovou kapacitu.
- Nepokoušejte se měnit nastavené hodnoty nízkonapěťového jističe nebo proudového chrániče.

Přesouvání ⚠ Před přemístěním produkt přepněte do pohotovostního režimu a odpojte od napájení.

Instalace • Pokud není filtr nebo kryt oddílu filtru správně nainstalován, nelze produkt zapnout.
• Produkt by měl být umístěn ve vzdálenosti nejméně 25 cm od stěn nebo jiných překážek.

Čištění • Časté čištění prachu, vlasů a nečistot z vnějšího povrchu filtru pomáhá minimalizovat růst bakterií.
• Odstraňování prachu a nečistot z mřížky na přívodu vzduchu čističky vzduchu pomáhá zabránit snížení objemu přiváděného vzduchu.
• Pokud produkt nepoužíváte, doporučujeme jej uložit do obalové krabice nebo zakrýt mřížky na přívodu/výstupu vzduchu a kryt oddílu filtru, aby se zabránilo hromadění prachu.

Zdroj napájení Abyste předešli požáru, úrazu elektrickým proudem a jiným škodám, používejte napájecí šňůru a elektrickou zásuvku podle pokynů:
• Napájecí šňůru nadměrně netahejte, neohýbejte ani nekrutíte, protože by mohlo dojít k odhalení nebo poškození jejího jádra.
• Používejte pouze elektrickou zásuvku, která odpovídá napájecí šňůře.
• Používejte napájecí šňůru dodanou s čističkou vzduchu, nikoli napájecí šňůru jiného výrobce.

Během používání • Pokud se objeví jakékoli abnormality, například neobvyklé zvuky, pachy, přehřívání nebo nepravdivé otáčení ventilátoru, okamžitě přestaňte čističku vzduchu používat.
• Nevkládejte prsty ani žádné cizí předměty do mřížek na přívodu/výstupu vzduchu nebo krytu oddílu filtru.
• Udržujte vlasy a textilie v dostatečné vzdálenosti od čističky vzduchu, aby se nezachytily v mřížkách na přívodu/výstupu vzduchu nebo kryt oddílu filtru.
• Na produkt nesedějte, neopírejte se o něj ani jej nenaklánejte.
• Při používání čističky vzduchu společně s plynovými spotřebiči v domácnosti (jak jsou plynové sporáky a plynová topidla) zajistěte dostatečné větrání, aby nedošlo k otravě oxidem uhelnatým.
• Do čističky vzduchu nevykládejte tekutiny ani do ní nevhazujte prášek nebo jiné drobné látky přes mřížky na přívodu/výstupu vzduchu nebo kryt oddílu filtru.

Omezení použití • Vyhněte se dlouhodobému používání v prostředí s vysokým obsahem kouře, protože to může urychlit selhání filtru.
• Neumísťujte čističku vzduchu na nestabilní povrchy náchylné k převrácení.
• Neumísťujte čističku vzduchu do horkého, mokrého nebo vlhkého prostředí, jako jsou koupelny.
• Nepoužívejte čističku vzduchu v následujících případech, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému poškození:
⚠ Udržujte produkt, zejména mřížku na přívodu vzduchu, mimo dosah zařízení s otevřeným plamenem (jako jsou svíčky, vonné tyčinky, kamna, krby, cigarety, petardy, zapalovače, elektronické zapalovací pistole, zapalovače svíček nebo ohniště).
⚠ Udržujte produkt mimo dosah zařízení generujících vysoké teploty (jako jsou elektrické ohřívače, ventilátorové ohřívače, ohřívače nohou, elektrické sporáky nebo elektrické žehličky) a zabraňte vniknutí hořlavých látek dovnitř produktu.

Informace o shodě s předpisy

Evropa — EU – Prohlášení o shodě



Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu AC-M35-SC je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Informace o likvidaci a recyklaci



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

Popis síťových rozhraní		
Název	Výchozí	Popis
Wi-Fi	Otevřené	Rozhraní se používá pro připojení k internetu a konfiguraci sítě.
Bluetooth	Otevřené	Rozhraní se používá pro konfiguraci sítě.
DHCP	Otevřené	Služba se používá pro konfiguraci sítě prostřednictvím hotspotu zařízení.
UDP54321	Otevřené	1. Port slouží pro komunikaci během konfigurace sítě AP. 2. Port slouží pro místní komunikaci s Chytrým domácím hubem Mi.

Stav Wi-Fi	Čekání na připojení	Připojeno	Vypnuto
Ikona	Bliká	Zůstává zapnutá	Zůstává vypnutá

Poznámka: Zařízení použije a uloží název a heslo Wi-Fi pro připojení k síti.

Zapnutí/vypnutí Wi-Fi

Wi-Fi je ve výchozím nastavení zapnuta. Když je čistička vzduchu zapnutá, stisknete současně tlačítko jasu a tlačítko režimu a podržte je stisknutá po dobu 7 sekund, aby se Wi-Fi zapnula nebo vypnula.

Kontrolka Wi-Fi se rozsvítí, když je Wi-Fi zapnuta, a zhasne, když je Wi-Fi vypnuta.

Péče a údržba

⚠ VÝSTRAHA: Před provedením následujících operací se vždy ujistěte, že je čistička vzduchu v pohotovostním režimu a odpojená od zdroje napájení. Doporučujeme provádět čištění a údržbu čističky vzduchu každé 3 měsíce.

Čištění laserového senzoru částic

Jak je znázorněno na obrázku, k otevření krytu oddílů laserového senzoru částic použijte neostrý nástroj a pomocí vzduchové pistole nebo dmychadla vyčistěte filtr a senzor pod krytem oddílů.

Čištění čističky vzduchu

Pomocí měkké tkaniny opatrně setřete prach z povrchu čističky vzduchu. Otevřete kryt oddílů filtru, vyjměte filtry a vyčistěte oddíl filtru.

VAROVÁNÍ:

Nepoužívejte horký vzduch.

VAROVÁNÍ:

Kryt čističky vzduchu neoplachujte ani na něj nestříkejte vodu a neutříkejte jej mokrou tkaninou, protože by se tak mohly do čističky vzduchu dostat kapky vody.

Výměna filtrů

⚠ VÝSTRAHA: Před provedením následujících operací se vždy ujistěte, že je čistička vzduchu v pohotovostním režimu a odpojená od zdroje napájení. Před instalací nových filtrů z nich odstraňte obalové sáčky.

Otevřete kryt oddílu filtru a uchopením za rukojeť vyjměte staré filtry. Vložte nové filtry tak, aby rukojeť směřovala nahoru a ven, a zavřete kryt oddílu filtru.

Poznámky: Vyměňujte oba filtry najednou, aby nedošlo ke snížení účinnosti čištění. Kupte originální a kompatibilní filtry z oficiálních zdrojů.

Je nutné používat filtr, který je kompatibilní s čističkou vzduchu.

- Model: AFEF7TFM35

- Rozměry: ϕ 245 × H200 mm

Resetování filtrů

Po výměně filtrů stiskněte a podržte tlačítko displeje stisknuté po dobu 7 sekund. Na displeji se zobrazí životnost filtru 100 %, což znamená, že filtry byly úspěšně resetovány.

Parametry

Název: Čistička vzduchu

Model: AC-M35-SC

Rozměry výrobku: 280 × 280 × 713 mm

Čistá hmotnost: Přibl. 7,9 kg

Oblast použití: 53–91 m²*

Jmenovité napětí: 200–240 V~

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Jmenovitý výkon: 60 W

Rychlost dodávání čistého vzduchu pro částice

(PCADR): 760 m³/h*

Rychlost dodávání čistého vzduchu pro formaldehyd

(zatížení jednou složkou): 200 m³/h*

* Měřeno podle GB/T 18801-2022.

Mechanismus čištění: Když znečišťující látky ve vzduchu procházejí filtrem, pevné částice jsou zachyceny na vrstvě vyrobené technologií melt-blown, formaldehyd je rychle rozkládán při kontaktu s aktivními chemikáliemi a TVOC, pachy atd. jsou adsorbovány aktivním uhlím, čímž je zajištěno účinné čištění vzduchu.

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com

Podrobnou elektronickou příručku najdete na stránce <https://www.mi.com/global/support/user-guide>

Vyrobeno v Číně

Verze uživatelské příručky: V1.0

Hlučnost: 66 dB(A)

Hlučnost v režimu spánku: 33 dB(A)

Typy odstraňovaných cizích znečišťujících látek:

Pevné částice, formaldehyd, H1N1

Spotřeba energie

· Pohotovostní režim při připojení na síť: $\leq$ 2,0 W

· Režim vypnutí: $\leq$ 0,3 W

Doba do přechodu do stavu

· Pohotovostní režim při připojení na síť: $\leq$ 20 min

Bezdrátová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Specifikace RF:

Provozní frekvence Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz

Maximální výstupní výkon Wi-Fi: $<$ 20 dBm

Provozní frekvence Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

Maximální výstupní výkon Bluetooth: $<$ 10 dBm

Při běžném použití tohoto zařízení by se měla udržovat

vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele alespoň 20 cm.

UPOZORNĚNÍ K ZÁRUCE

Jako uživatel produktů Xiaomi máte za určitých podmínek nárok na dodatečné záruky. Společnost Xiaomi nabízí specifické spotřebitelské záruky v rámci výhod poskytovaných jako doplněk k zákonným zárukám poskytovaným na základě zákona o ochraně spotřebitelů platného ve vaší zemi, nikoli namísto těchto záruk. Doba platnosti a podmínky týkající se zákonných záruk jsou uvedeny v příslušných místních zákonech. Další informace o výhodách spotřebitelských záruk naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. V případě sporů, kdy to zakazují zákony nebo jinak příslíbila společnost Xiaomi, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu. V rámci spotřebitelské záruky a v maximálním rozsahu povoleném zákonem společnost Xiaomi dle svého uvážení opraví nebo vymění váš produkt, případně vám vrátí zpět částku, která za něj byla zaplacená. Na běžnou míru opotřebení, zásah vyšší moci, zneužití nebo poškození způsobené nedbalostí nebo chybou uživatele se záruka nevztahuje. Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkt prodal. V případě pochybností kontaktujte příslušnou osobu, kterou společnost Xiaomi určila. Současné záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.

Na výrobky, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně pořízeny od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce produktů Xiaomi, se stávající záruky nevztahují. Na základě platných zákonů můžete získat záruky od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili.

Instruções de segurança

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, se as mesmas forem corretamente supervisionadas ou instruídas sobre a utilização do aparelho de forma segura e se compreenderem os riscos envolvidos. As crianças não deverão brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser executadas por crianças sem supervisão.
- Este aparelho não se destina a pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a não ser que estejam a ser supervisionadas ou que lhes tenham sido dadas instruções relativamente ao uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincom com o aparelho.
- Se o cabo fornecido estiver danificado, terá de ser substituído por uma unidade ou um cabo especial disponibilizado pelo fabricante ou pelo respetivo agente de assistência.
- Antes da limpeza ou outras atividades de manutenção, o aparelho tem de ser desligado da rede elétrica.
- O aparelho contém um emissor UV-C.
- Os utilizadores não têm autorização a para substituir o emissor UV-C sozinhos.
- Os aparelhos que estejam manifestamente danificados não devem ser utilizados.
- A utilização incorreta do aparelho ou a danos na caixa podem provocar emissão de radiação UV-C perigosa. A radiação UV-C pode ser prejudicial para os olhos e a pele, mesmo em pequenas quantidades.
- Antes da utilização, insira a ficha de alimentação com firmeza na tomada elétrica e mantenha um contacto seguro entre a ficha e a tomada.
- Quando for necessário utilizar uma tomada elétrica, assegure-se de que esta cumpre as normas nacionais.
- Se o produto fizer ruídos anómalos, emitir odores, sobreaquecer ou apresentar outros erros, interrompa a utilização de imediato, desligue-o e desligue a fonte de alimentação.
- A fonte de alimentação do produto não deve ser obtida a partir de um suporte de lâmpada com tomada elétrica.
- O valor total da corrente nominal do produto ligado à tomada elétrica não deve exceder o valor da corrente nominal da tomada fixa ou do circuito original.
- Não utilize o produto perto de materiais inflamáveis ou explosivos, nem em ambientes semelhantes.
- Não tente desmontar o produto nem alterar a cablagem interna, peças ou dispositivos de proteção.
- Não desligue o produto da tomada puxando pelo cabo de alimentação.
- Não tente substituir os fusíveis do produto e a fonte de alimentação por condutores elétricos comuns ou fusíveis que excedam a capacidade de corrente especificada.
- Não tente modificar os valores de definição do disjuntor de baixa tensão ou do dispositivo de corrente residual.

Mover

- ⚠ Antes de mover o produto, coloque-o no modo de espera e retire-o da tomada.

Instalação

- Se o filtro ou a tampa do compartimento do filtro não estiver instalada corretamente, não será possível ligar o produto.
- O produto deve ser mantido a uma distância de, pelo menos, 25 cm de paredes ou outros obstáculos.

Limpeza

- A limpeza frequente de pó, pelos e resíduos da superfície externa do filtro ajuda a minimizar a proliferação de bactérias.
- A remoção de pó e resíduos da grelha de entrada de ar do purificador ajuda a evitar a redução do fluxo de ar.
- Se o produto não for utilizado durante um período prolongado, é recomendável guardá-lo na caixa de embalagem ou tapar as grelhas de entrada/saída de ar e a tampa do compartimento do filtro, para evitar que se acumule pó.

Fonte de alimentação

- Utilize o cabo de alimentação e a tomada elétrica conforme instruído para evitar incêndios, choque elétrico e outros danos:
- Não puxe, torça ou dobre excessivamente o cabo de alimentação, porque pode expor ou partir o núcleo.
- Utilize apenas uma tomada elétrica que corresponda ao cabo de alimentação.
- Utilize o cabo de alimentação fornecido com o purificador de ar, em vez de um cabo de alimentação de terceiros.

Durante a utilização

- Interrompa de imediato a utilização do purificador de ar se surgirem anomalias, como ruídos invulgares, odores, sobreaquecimento ou a rotação irregular da ventoinha.
- Não introduza os dedos ou objetos estranhos nas grelhas de entrada/saída de ar ou na tampa do compartimento do filtro.
- Mantenha o cabelo ou tecidos afastados do purificador de ar para evitar que fiquem presos ou bloqueiem as grelhas de entrada/saída de ar.
- Não se sente, apoie ou incline o produto.
- Quando utilizar o purificador de ar em conjunto com aparelhos domésticos alimentados a gás (como fogões a gás, aquecedores a gás), garanta uma ventilação adequada para evitar intoxicação por monóxido de carbono.
- Não verta líquidos nem atire pó ou outras substâncias pequenas para dentro do purificador de ar através das grelhas de entrada/saída de ar ou da tampa do compartimento do filtro.

Restrições de utilização

- Evite a utilização prolongada em ambientes com fumo intenso, pois pode acelerar a falha do filtro.
 - Não coloque o purificador de ar em superfícies instáveis propensas a tombar.
 - Não coloque o purificador de ar em ambientes quentes, húmidos ou molhados, como casas de banho.
- Não utilize o purificador de ar nas seguintes circunstâncias, pois podem resultar em incêndios, choque elétrico ou outros danos:
- ⚠ Mantenha o produto, especialmente a grelha de entrada de ar, afastado de aparelhos com chama aberta (por exemplo, velas, queimadores de incenso, fogões, lareiras, cigarros, petardos, isqueiros, pistolas de ignição eletrônica, acendedores de velas ou braseiras).
 - ⚠ Mantenha o produto afastado de aparelhos que produzam calor a altas temperaturas (por exemplo, aquecedores elétricos, aquecedores com ventoinha, aquecedores de pés, fogões elétricos, ferros elétricos) e evite a entrada de materiais inflamáveis no mesmo.

Informação sobre o cumprimento da regulamentação

Europa — Declaração de conformidade da UE



Pelo presente, Xiaomi Communications Co., Ltd. declara que o equipamento de rádio do tipo AC-M35-SC está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Informações sobre a eliminação e reciclagem



Todos os produtos que apresentem este símbolo são considerados resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE, conforme a Diretiva 2012/19/UE), não devendo ser misturados com resíduos domésticos indiscriminados. Em vez disso, o Utilizador deve proteger a saúde humana e o meio ambiente, e entregar o respetivo equipamento num ponto de recolha designado para reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. A correta eliminação e a reciclagem ajudarão a prevenir eventuais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana. Para obter mais informações sobre os locais e os termos e condições dos referidos pontos de recolha, entre em contacto com a entidade responsável pela instalação ou com as autoridades locais.

Descrição das interfaces de rede		
Nome	Predefinição	Descrição
Wi-Fi	Abrir	A interface é utilizada para ligação à Internet e configurar a rede.
Bluetooth	Abrir	A interface é utilizada para configurar a rede.
DHCP	Abrir	O serviço é utilizado para configurar a rede através do ponto de acesso do equipamento.
UDP54321	Abrir	1. A porta destina-se à comunicação durante a configuração da rede AP. 2. A porta destina-se à comunicação local com o Centro doméstico inteligente Mi.

Estado do Wi-Fi	A aguardar ligação	Ligado	Desativado
Ícone	Intermittente	Sempre ligado	Sempre desligado

Nota: o equipamento utiliza e guarda o nome e a palavra-passe do Wi-Fi para a ligação de rede.

Ativar/desativar o Wi-Fi

O Wi-Fi está ativado por predefinição. Quando o purificador de ar estiver ligado, mantenha premidos simultaneamente o botão de brilho e o botão de modo durante 7 segundos para ativar ou desativar o Wi-Fi. O indicador de Wi-Fi acende-se quando o Wi-Fi é ativado e apaga quando o Wi-Fi é desativado.

Cuidados e manutenção



AVISO:

certifique-se de que o purificador de ar está em modo de espera e desligado da fonte de alimentação antes de efetuar as seguintes operações. É recomendável limpar e efetuar a manutenção do purificador de ar a cada 3 meses.

Limpar o sensor de partículas de laser

Como indicado na figura, utilize uma ferramenta romba para abrir a tampa do compartimento do sensor de partículas laser e utilize uma pistola de ar comprimido ou um soprador para limpar o filtro da tampa e o sensor.

Limpar o purificador de ar

Utilize um pano macio para limpar suavemente o pó da superfície do purificador de ar. Abra a tampa do compartimento do filtro e retire os filtros para limpar o compartimento do filtro.

PRECAUÇÃO:

Não use ar quente.

PRECAUÇÃO:

Não enxague nem pulverize a estrutura do purificador de ar com água, e não a limpe com um pano a pingar, porque pode permitir a entrada de gotas de água no interior do purificador.

Substituir os filtros

⚠️ AVISO: certifique-se de que o purificador de ar está em modo de espera e desligado da fonte de alimentação antes de efetuar as seguintes operações. Certifique-se de que retira as embalagens dos filtros novos antes de instalá-los.

Abra a tampa do compartimento do filtro, segure na pega e retire os filtros antigos. Insira os filtros novos mantendo a pega voltada para cima e para fora, e feche a tampa do compartimento do filtro.

Notas: substitua ambos os filtros em simultâneo para evitar comprometer o desempenho de purificação. Compre filtros originais e compatíveis dos canais oficiais. Certifique-se de que utiliza um filtro compatível com o purificador de ar.
- Modelo: AFEF7TFM35
- Dimensões: $\phi 245 \times A200$ mm

Repor filtros

Depois de substituir os filtros, mantenha premido o botão do ecrã durante 7 segundos. O ecrã apresenta a vida útil do filtro a 100%, indicando que a reposição dos filtros foi efetuada com sucesso.

Especificações

Nome: Purificador de ar

Modelo: AC-M35-SC

Dimensões do produto: 280 × 280 × 713 mm

Peso líquido: aprox. 7,9 kg

Área de aplicação: 53–91 m² *

Tensão nominal: 200–240 V~

Frequência nominal: 50/60 Hz

Potência nominal: 60 W

Taxa de entrega de ar limpo de partículas (PCADR):

760 m³/h*

Taxa de entrega de ar limpo de formaldeído (carga de componente único): 200 m³/h*

*Medido de acordo com a norma GB/T 18801-2022.

Mecanismo de purificação: quando os poluentes suspensos no ar passam pelo filtro, as partículas sólidas são retidas pela camada de matéria fundida, o formaldeído é decomposto rapidamente quando entrar em contacto com agentes químicos ativos e os COVT, em conjunto com os odores, são adsorvidos pelo carvão ativado, garantindo uma purificação eficaz do ar.

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Morada: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Para mais informações, consulte o site www.mi.com

Para consultar o manual detalhado online, visite <https://www.mi.com/global/support/user-guide>

Fabricado na China

Versão do Manual do utilizador: V1.0

Ruído: 66 dB(A)

Ruído no modo de suspensão: 33 dB(A)

Tipos de poluentes visados removidos: partículas, formaldeído, H1N1

Consumo de energia

· Modo de espera em rede: $\leq 2,0$ W

· Modo desligado: $\leq 0,3$ W

Tempo para entrar na condição

· Modo de espera em rede: ≤ 20 min

Ligação sem fios: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Especificação RF:

Frequência de operação do Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz

Potência máxima de saída do Wi-Fi: < 20 dBm

Frequência de operação do Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

Potência máxima de saída do Bluetooth: < 10 dBm

Em condições normais de utilização, este equipamento deve ser mantido a uma distância de separação de, pelo menos, 20 cm entre a antena e o corpo do utilizador.

AVISO DE GARANTIA

Enquanto cliente da Xiaomi, beneficia de mais garantias ao abrigo de determinadas condições. A Xiaomi oferece vantagens específicas sobre a garantia do cliente que são um complemento a, não um substituto de, quaisquer garantias legais fornecidas pela legislação nacional do cliente. Os termos e as condições relacionadas com garantias legais são fornecidas pela respetiva legislação local. Para mais informações sobre as vantagens da garantia do cliente, consulte o site oficial da Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Salvo se proibido pela legislação ou de outra forma prometido pela Xiaomi, os serviços de pós-venda deverão ser limitados ao país ou região da compra original. Em conformidade com a garantia do cliente, dentro do permitido por lei, a Xiaomi irá, a seu próprio critério, reparar, substituir ou reembolsar o produto. A garantia não cobre a utilização e o desgaste normal, situações de força maior ou de abuso ou danos provocados por negligência ou por culpa do utilizador. A pessoa de contacto para os serviços pós-venda pode ser qualquer pessoa na rede de serviços autorizados da Xiaomi, distribuidores autorizados da Xiaomi ou o vendedor final que lhe vendeu os produtos. Em caso de dúvida, contacte a pessoa de contacto identificada pela Xiaomi.

As presentes garantias não se aplicam em Hong Kong e Taiwan.

Os produtos que não foram devidamente importados e/ou não foram devidamente fabricados pela Xiaomi e/ou não foram devidamente adquiridos à Xiaomi ou a um vendedor oficial da Xiaomi, não se encontram cobertos pelas presentes garantias. Conforme aplicável por lei, pode beneficiar das garantias do retalhista não oficial que lhe vendeu o produto. Nesse caso, a Xiaomi recomenda que entre em contacto com o retalhista a quem comprou o Produto.

Instrucțiuni privind siguranța

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au primit supravegherea sau instrucțiunile privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura faptul că nu se joacă cu aparatul.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu sau un ansamblu special, care este pus la dispoziție de producător sau de agentul de service al acestuia.
- Înainte de curățare sau altă întreținere, aparatul trebuie deconectat de la rețeaua de alimentare.
- Aparatul conține un emițător UV-C.
- Utilizatorii nu au voie să înlocuiască singuri emițătorul UV-C.
- Aparatele care sunt evident deteriorate nu trebuie utilizate.
- Utilizarea neintenționată a aparatului sau deteriorarea carcasei poate duce la scurgerea radiațiilor UV-C periculoase. Radiațiile UV-C pot, chiar și în doze mici, să dăuneze ochilor și pielii.
- Înainte de utilizare, introduceți bine fișa de alimentare în priză de alimentare și asigurați-vă că există un contact bun între fișă și priză.
- Atunci când este necesară utilizarea unei prize de alimentare cu prelungitor, asigurați-vă că acesta respectă standardele naționale.
- În cazul în care produsul scoate zgomote neobișnuite, emană mirosuri neplăcute, se supraîncălește sau prezintă alte erori, încetați imediat utilizarea acestuia, opriți-l și deconectați-l de la adaptorul de alimentare.
- Adaptorul de alimentare a produsului nu trebuie să fie extras dintr-un suport de lampă cu o priză de alimentare.
- Valoarea curentului evaluat total al produsului conectat la priză de alimentare cu ajutorul unui prelungitor nu trebuie să depășească valoarea curentului evaluat al prizei fixe originale sau al circuitului.
- Nu utilizați produsul în apropierea substanțelor inflamabile sau explozive sau în medii similare.
- Nu încercați să dezasamblați produsul sau să modificați cablurile interne, componentele sau dispozitivele de protecție.
- Nu deconectați produsul trăgând de cablul de alimentare.
- Nu încercați să înlocuiți siguranțele produsului și adaptorul de alimentare cu conductoare electrice obișnuite sau siguranțe care depășesc capacitatea de curent specificată.
- Nu încercați să modificați valorile de setare ale întrerupătorului de circuit de joasă tensiune sau ale dispozitivului de curent rezidual.

Mutarea

- ▲ Înainte de a muta produsul, puneți-l în standby și deconectați-l.

Instalare

- Dacă filtrul sau capacul compartimentului filtrului nu este instalat corect, produsul nu poate fi pornit.
- Produsul trebuie păstrat la o distanță de cel puțin 25 cm față de pereți sau alte obstacole.

Curățare

- Curățarea regulată a prafului, a părului și a reziduurilor de pe suprafața exterioră a filtrului contribuie la reducerea la minimum a dezvoltării bacteriilor.
- Îndepărtarea prafului și a reziduurilor din grila de intrare a aerului cu care este dotat purificatorul de aer ajută la prevenirea reducerii admisiei de aer.
- Când produsul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, este recomandat să îl depozitați în cutia de ambalare sau să acoperiți grilele de intrare/ieșire a aerului și capacul compartimentului filtrului pentru a preveni acumularea de praf.

Adaptor de alimentare

- Folosiți cablul de alimentare și priză de alimentare conform instrucțiunilor pentru a evita incendiile, șocul electric și alte daune:
- Nu trageți, răsucați sau îndoiți cablul de alimentare în mod excesiv, pentru că se poate expune sau își poate rupe miezul.
 - Utilizați numai priză de alimentare care se potrivește cu cablul de alimentare.
 - Utilizați cablul de alimentare furnizat împreună cu purificatorul de aer, nu utilizați cabluri de alimentare terțe.

În timpul utilizării

- Opriți imediat utilizarea purificatorului de aer dacă apar anomalii, cum ar fi sunete neobișnuite, mirosuri, supraîncălzire sau rotație neregulată a ventilatorului.
- Nu introduceți degetele sau orice obiecte străine în grilele de intrare/ieșire a aerului sau în capacul compartimentului filtrului.
- Țineți părul și țesăturile departe de purificatorul de aer pentru a preveni prinderea sau blocarea grilelor de intrare/ieșire a aerului.
- Nu stați pe produs, nu vă sprijiniți de el și nu îl înclinați.
- Când utilizați purificatorul de aer împreună cu aparate de uz casnic alimentare cu gaz (cum ar fi sobe cu gaz și încălzitoare pe gaz), asigurați o ventilație adecvată pentru a preveni otrăvirea cu monoxid de carbon.
- Nu turnați lichide și nu aruncați pulberi sau alte substanțe mici în purificatorul de aer prin grilele de intrare/ieșire a aerului sau capacul compartimentului filtrului.

Restricții de utilizare

- Evitați utilizarea prelungită în medii cu fum ridicat, deoarece acest lucru poate accelera defectarea filtrului.
 - Nu așezați purificatorul de aer pe suprafețe instabile predispușe la răsturnare.
 - Nu așezați purificatorul de aer în medii calde, umede sau cu umiditate, cum ar fi băile.
- Nu utilizați purificatorul de aer în următoarele circumstanțe, deoarece acestea pot duce la incendii, șocuri electrice, sau alte daune:
- ▲ Păstrați produsul, în special grila de intrare a aerului, departe de aparatele cu flacără deschisă, (cum ar fi lumânări, arzătoare de tămâie, sobe, șeminee, țigări, petarde, brichete, pistoale de pulverizare cu aprindere electronică, brichete de lumânări sau țigări de foc).
 - ▲ Țineți produsul la distanță de aparatele care generează căldură la temperaturi ridicate (cum ar fi radiatoarele electrice, radiatoarele cu ventilator, încălzitoarele de picioare, sobele electrice sau firele de călcat electrice) și preveniți pătrunderea substanțelor inflamabile.

Informații de conformitate cu reglementările

Europa — Declarație de conformitate UE



Prin prezenta, Xiaomi Communications Co., Ltd. declară că echipamentul radio tip AC-M35-SC este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă internet: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Informații privind reciclarea și eliminarea



Toate produsele care poartă acest simbol reprezintă deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE, conform Directivei 2012/19/UE), care nu trebuie amestecate cu deșeuri menajere nesortate. În schimb, trebuie să protejați sănătatea umană și mediul înconjurător prin predarea deșeurilor de echipamente la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, autorizat de către autoritățile guvernamentale sau locale. Casarea și reciclarea corecte contribuie la evitarea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și a sănătății umane. Contactați instalatorul sau autoritățile locale pentru mai multe informații despre localizarea punctelor de colectare, precum și despre clauzele și condițiile acestora.

Descriere a interfețelor rețelei		
Nume	Implicit	Descriere
Wi-Fi	Deschis	Interfața este utilizată pentru conexiunea la internet și configurarea rețelei.
Bluetooth	Deschis	Interfața este utilizată pentru configurarea rețelei.
DHCP	Deschis	Serviciul este utilizat pentru configurarea rețelei prin hotspotul echipamentului.
UDP54321	Deschis	1. Portul este pentru comunicare în timpul configurării rețelei AP. 2. Portul este pentru comunicarea locală cu Hubul pentru locuințe inteligente Mi.

Stare Wi-Fi	În așteptarea conexiunii	Conectat	Dezactivat
Pictogramă	Intermitent	Rămâne pornit	Rămâne oprit

Notă: Echipamentul va utiliza și salva numele rețelei Wi-Fi și parola pentru conexiunea rețelei.

Activare/Dezactivare Wi-Fi

Wi-Fi este activat în mod implicit. Când purificatorul de aer este pornit, țineți apăsat simultan butonul de luminozitate și butonul de mod timp de 7 secunde pentru a activa sau dezactiva Wi-Fi.

Indicatorul Wi-Fi se aprinde când Wi-Fi este activat și se stinge când Wi-Fi este dezactivat.

Îngrijire și întreținere

⚠️ AVERTIZARE: Asigurați-vă că purificatorul de aer se află în modul standby și este deconectat de la adaptorul de alimentare înainte de a efectua următoarele operațiuni. Se recomandă curățarea și întreținerea purificatorului de aer la fiecare 3 luni.

Curățarea senzorului de particule laser

După cum se arată în figură, folosiți o unealtă fără vârf ascuțit pentru a deschide capacul compartimentului senzorului de particule cu laser, apoi folosiți un compresor sau un ventilator pentru a curăța filtrul capacului compartimentului și senzorul.

Curățarea purificatorului de aer

Folosiți o cârpă moale pentru a șterge cu grijă praful de pe suprafața purificatorului de aer. Deschideți capacul compartimentului pentru filtre și scoateți filtrele pentru a curăța compartimentul.

ATENȚIE:

Nu folosiți aer cald.

ATENȚIE:

Nu clătiți și nu pulverizați carcasa purificatorului de aer cu apă și nu o ștergeți cu o cârpă udă, deoarece acest lucru ar putea permite pătrunderea picăturilor de apă în interiorul purificatorului de aer.

Înlocuirea filtrelor

⚠️ AVERTIZARE: Asigurați-vă că purificatorul de aer se află în modul standby și este deconectat de la adaptorul de alimentare înainte de a efectua următoarele operațiuni.
Asigurați-vă că îndepărtați ambalajele noilor filtre înainte de a le instala.

Deschideți capacul compartimentului pentru filtre, apucați mânerul și scoateți filtrele uzate. Introduceți noile filtre ținând mânerul îndreptat în sus și spre exterior, apoi închideți capacul compartimentului pentru filtre.

Note: Înlocuiți ambele filtre simultan pentru a nu afecta eficiența procesului de purificare. Vă rugăm să achiziționați filtre originale și compatibile de pe canalele oficiale.

Asigurați-vă că utilizați un filtru compatibil cu purificatorul de aer.

- Model: AFEF7TFM35

- Dimensiuni: $\phi 245 \times \uparrow 200$ mm

Resetarea filtrelor

După înlocuirea filtrelor, țineți apăsat butonul de afișaj timp de 7 secunde. Afișajul va arăta durata de viață a filtrului la 100%, indicând faptul că filtrele au fost resetate cu succes.

Specificații

Nume: Purificator de aer

Model: AC-M35-SC

Dimensiuni articol: $280 \times 280 \times 713$ mm

Greutate netă: aprox. 7,9 kg

Zona de aplicare: $53-91 \text{ m}^2$ *

Tensiune evaluată: 200 – 240 V~

Frecvență evaluată: 50/60 Hz

Putere evaluată: 60 W

Rata de livrare a aerului curat în particule (PCADR): $760 \text{ m}^3/\text{h}^*$

Rata de eliberare a formaldehidei în aerul curat (încărcare cu o singură componentă): $200 \text{ m}^3/\text{h}^*$

*Măsurat conform GB/T 18801-2022.

Mecanismul de purificare: Atunci când poluanții din aer trec prin filtru, particulele solide sunt captate de stratul obținut prin suflarea la topire, formaldehida se descompune rapid la contactul cu substanțele chimice active, iar compușii organici volatili totali (TVOC) și mirosurile sunt adsorbite de cărbunele activ, asigurând o purificare eficientă a aerului.

Producător: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresă: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Pentru mai multe informații, accesați adresa www.mi.com

Pentru manualul în format electronic detaliat, accesați <https://www.mi.com/global/support/user-guide>

Fabricat în China

Version manual de utilizare: V1.0

Zgomot: 66 dB(A)

Zgomotul în modul de repaus: 33 dB(A)

Tipuri de poluanți vizati eliminați: Particule în suspensie, formaldehidă, H1N1

Consum de energie

• Mod standby în rețea: $\leq 2,0$ W

• Mod oprit: $\leq 0,3$ W

Interval pentru introducerea condiției

• Mod standby în rețea: ≤ 20 min

Conectivitate wireless: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Specificații RF:

Frecvență de operare Wi-Fi: 2400 – 2483,5 MHz

Putere maximă la ieșire Wi-Fi: < 20 dBm

Frecvență de operare Bluetooth: 2400 – 2483,5 MHz

Putere maximă la ieșire Bluetooth: < 10 dBm

În condiții normale de utilizare, acest echipament trebuie așezat cu o distanță de cel puțin 20 cm între antenă și corpul utilizatorului.

NOTIFICARE PRIVIND GARANȚIA

În calitate de client Xiaomi de tip consumator, beneficiați, în anumite condiții, de garanții suplimentare. Xiaomi oferă consumatorilor anumite avantaje specifice legate de garanție, care se adaugă la și nu înlocuiesc garanțiile prevăzute de legislația națională privind protecția consumatorilor. Durata și condițiile care privesc respectivele garanții sunt prevăzute în legislația locală aferentă. Pentru mai multe informații despre avantajele legate de garanție pentru consumatori, consultați site-ul web oficial al Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Cu excepția cazurilor în care legislația interzice acest lucru sau Xiaomi a făcut o promisiune contrară, serviciile post-vânzări vor fi limitate la țara sau regiunea în care s-a efectuat achiziția inițială. În temeiul garanției pentru consumatori, în măsura permisă de lege, Xiaomi, la discreția sa, va repara, va înlocui sau vă va rambursa prețul produsului. Uzura normală, forța majoră, abuzul sau deteriorarea cauzată de neglijența sau de culpa utilizatorului nu fac obiectul garanției. Persoana de contact pentru activități de service post-vânzări poate fi orice persoană din rețeaua de service autorizat a Xiaomi, distribuitori autorizați ai Xiaomi sau distribuitorul final care v-a vândut produsele. Dacă aveți nelămuriri, contactați persoana relevantă, așa cum este ea identificată de către Xiaomi. Prezențele garanții nu se aplică în Hong Kong și în Taiwan. Produsele care nu au fost importate și/sau nu au fost produse de Xiaomi cu respectarea legislației și/sau care nu au fost achiziționate legal de la Xiaomi sau de la un distribuitor oficial al Xiaomi nu sunt acoperite de prezențele garanții. Conform legislației în vigoare, este posibil să beneficiați de garanții de la distribuitorul neoficial care v-a vândut produsul. Prin urmare, Xiaomi vă invită să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.

Bezpečnostné pokyny

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a vedomostí, ak spotrebič používajú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli rizikám spojeným s jeho používaním. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú so spotrebičom upratovať ani vykonávať jeho údržbu bez dohľadu dospelých osôb.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ spotrebič nepoužívajú pod dozorom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený špeciálnym káblom alebo zostavou, ktorá je k dispozícii od výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.
- Pred čistením alebo inou údržbou musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete.
- Spotrebič obsahuje UV-C žiarič.
- Používatelia nesmú sami vymieňať UV-C žiarič.
- Spotrebiče, ktoré sú viditeľne poškodené, sa nesmú prevádzkovať.
- Neúmyselné použitie spotrebiča alebo poškodenie krytu môže viesť k úniku nebezpečného UV-C žiarenia. UV-C žiarenie aj v malých dávkach môže poškodiť oči a pokožku.
- Pred použitím pevne zasunúť napájaciu zástrčku do elektrickej zásuvky a zabezpečte spoľahlivý kontakt medzi zástrčkou a zásuvkou.
- Ak potrebujete elektrickú zásuvku s predlžovacím káblom, uistite sa, že spĺňa vnútroštátne normy.
- Ak produkt vydáva nezvyčajné zvuky, šíri zápach, prehrieva sa alebo vykazuje iné chyby, okamžite prestaňte produkt používať, vypnite a odpojte ho od zdroja napájania.
- Zdroj napájania tohto produktu by nemal byť odoberaný z objímky svietidla s elektrickou zásuvkou.
- Celková hodnota menovitého prúdu produktu pripojeného k elektrickej zásuvke pomocou predlžovacieho kábla nesmie prekročiť hodnotu menovitého prúdu pôvodnej pevnej zásuvky alebo obvodu.
- Nepoužívajte produkt v blízkosti horľavých alebo výbušných látok alebo v podobných prostrediach.
- Nepokúšajte sa produkt rozoberať ani upravovať vnútorné vedenie, súčiastky alebo ochranné zariadenia.
- Neodpájajte produkt fahaním za napájací kábel.
- Nesnažte sa nahradiť poistky produktu a zdroja napájania bežnými elektrickými vodičmi alebo poistkami, ktoré prekračujú špecifikovanú prúdovú kapacitu.
- Nesnažte sa meniť nastavené hodnoty nízkonapäťového ističa alebo zariadenia na ochranu pred zvyškovým prúdom.

Presúvanie

- ▲ Pred presunutím produktu ho prepnite do pohotovostného režimu a odpojte ho zo zásuvky.

Inštalácia

- Ak nie je filter alebo kryt filtračného priestoru správne nainštalovaný, produkt nie je možné zapnúť.
- Produkt by mal byť umiestnený vo vzdialenosti minimálne 25 cm od stien alebo iných prekážok.

Čistenie

- Pravidelné odstraňovanie prachu, vlasov a nečistôt z vonkajšieho povrchu filtra pomáha obmedziť rozmnožovanie baktérií.
- Odstránenie prachu a nečistôt z mriežky prívodu vzduchu čističky vzduchu pomáha predchádzať zníženiu prívodu vzduchu.
- Ak sa produkt dlhší čas nepoužíva, odporúča sa ho uschovať v pôvodnom obale alebo zakryť mriežky prívodu a odvodu vzduchu a kryt filtračného priestoru, aby sa zabránilo usadzovaniu prachu.

Zdroj

napájania

Aby ste predišli požiaru, zásahu elektrickým prúdom a iným poškodeniam, používajte napájací kábel a elektrickú zásuvku podľa pokynov:

- Napájací kábel nadmerne nefahajte, neohýbajte ani nekrúťte, môže to viesť k odhaleniu alebo poškodeniu jeho jadra.
- Používajte iba elektrickú zásuvku, ktorá zodpovedá napájaciemu káblu.
- Používajte napájací kábel dodaný s čističkou vzduchu, nie napájací kábel iného výrobcu.

Počas

používania

- Ak sa vyskytnú akékoľvek abnormality, ako sú nezvyčajné zvuky, pachy, prehrievanie alebo nerovnomerné otáčanie ventilátora, okamžite prestaňte čističku vzduchu používať.
- Nevkladajte prsty ani žiadne cudzie predmety do mriežok prívodu/odvodu vzduchu ani do krytu filtračného priestoru.
- Udržujte vlasy alebo textilie v dostatočnej vzdialenosti od čističky vzduchu, aby sa nezachytili alebo nezablokovali mriežky prívodu/odvodu vzduchu.
- Na produkt si nesadajte, neopierajte sa oň ani ho nenakláňajte.
- Pri používaní čističky vzduchu spolu s domácimi spotrebičmi na plyn (napríklad plynovými sporákmi a plynovými ohrievačmi) zabezpečte dostatočné vetranie, aby sa predišlo otrave oxidom uhoľnatým.
- Do čističky vzduchu nevlievajte tekutiny ani nevhadzujte prášky alebo iné drobné látky cez mriežky prívodu/odvodu vzduchu alebo kryt filtračného priestoru.

Obmedzenia pri používaní

- Vyhnite sa dlhodobému používaniu v prostredí s vysokou koncentráciou dymu, pretože to môže urýchliť poruchu filtra.
- Neumiestňujte čističku vzduchu na nestabilné povrchy, ktoré sa môžu prevrátiť.
- Neumiestňujte čističku vzduchu do horúcich, vlhkých alebo mokrých prostredí, ako sú kúpeľne.
- Nepoužívajte čističku vzduchu za nasledujúcich okolností, pretože to môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo iné poškodenie:
 - ▲ Udržujte produkt, najmä mriežku prívodu vzduchu, mimo dosahu zariadení s otvoreným plameňom (ako napr. sviečky, vonné tyčinky, sporáky, krby, cigarety, petardy, zapalovače, elektronické zapalovacie pištole, zapalovače sviečok, alebo podložky na oheň).
 - ▲ Uchovávajte produkt mimo zariadení, ktoré generujú vysokú teplotu (ako napr. elektrické ohrievače, ventilátorové ohrievače, ohrievače nôh, elektrické sporáky, alebo elektrické žehličky), a zabráňte vniknutiu horľavých látok do produktu.

Informácie o dodržiavaní súladu s regulačnými predpismi

Európa – Vyhlásenie o súlade pre EÚ



Výrobca Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu AC-M35-SC je v súlade s požiadavkami smernice 2014/53/EÚ. Celý text Vyhlásenia o súlade pre EÚ je dostupný na tejto internetovej adrese: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Informácie o likvidácii a recyklovaní



Všetky produkty označené týmto symbolom sú definované ako odpad z elektrických a elektronických zariadení (tzv. OEEZ, ako sa udáva v smernici 2012/19/EÚ) a nesmú sa vyhadzovať do bežného netriedeného domáceho odpadu. S cieľom ochrany ľudského zdravia aj životného prostredia je potrebné, aby ste svoje zariadenie určené do odpadu odovzdali na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určili štátne alebo miestne orgány. Správna likvidácia a recyklovanie pomôže zabrániť negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o mieste, ako aj o podmienkach a požiadavkách platných pre zberné miesta vám poskytne zástupca servisu alebo miestne orgány.

Popis sieťových rozhraní		
Názov	Predvolené	Opis
Wi-Fi	Otvorené	Rozhranie sa používa na internetové pripojenie a konfiguráciu siete.
Bluetooth	Otvorené	Rozhranie sa používa na konfiguráciu siete.
DHCP	Otvorené	Služba sa používa na konfiguráciu siete prostredníctvom hotspotu zariadenia.
UDP54321	Otvorené	1. Port slúži na komunikáciu počas konfigurácie siete AP. 2. Port slúži na lokálnu komunikáciu s Inteligentným ovládacím centrom pre domácnosť Mi.

Stav Wi-Fi	Čaká sa na pripojenie	Pripojené	Vypnuté
Ikona	bliká	svieti nepretržite	nesvieti

Poznámka: Zariadenie použije a uloží názov siete Wi-Fi a heslo pre pripojenie k sieti.

Zapnutie/vypnutie siete Wi-Fi

Funkcia Wi-Fi je predvolene zapnutá. Keď je čistička vzduchu zapnutá, súčasným stlačením a podržaním tlačidla jasu a tlačidla na výber režimu na 7 sekúnd zapnete alebo vypnete Wi-Fi.

Indikátor siete Wi-Fi sa rozsvieti, keď je Wi-Fi zapnuté, a zhasne, keď je Wi-Fi vypnuté.

Starostlivosť a údržba

VAROVANIE: Pred vykonaním nasledujúcich úkonov sa uistite, že je čistička vzduchu v pohotovostnom režime a odpojená od zdroja napájania. Čističku vzduchu sa odporúča čistiť a udržiavať každé 3 mesiace.

Čistenie laserového snímača častíc

Ako je znázornené na obrázku, pomocou tupého nástroja otvorte kryt priestoru pre laserový snímač častíc a pomocou vzduchovej pištole alebo fénu vyčistíte filter krytu priestoru a snímač.

Čistenie čističky vzduchu

Pomocou mäkkého obrúska jemne utrite prach z povrchu čističky vzduchu.

Otvorte kryt filtračného priestoru a vyberte filtre, aby ste filtračný priestor vyčistili.

UPOZORNENIE:

Nepoužívajte horúci vzduch.

UPOZORNENIE:

Kryt čističky vzduchu neoplachujte ani naň priamo nestriekajte vodu a neutierajte ho mokrou handričkou, pretože by sa tak mohli kvapky vody dostať dovnútra čističky vzduchu.

Výmena filtrov

VAROVANIE: Pred vykonaním nasledujúcich úkonov sa uistite, že je čistička vzduchu v pohotovostnom režime a odpojená od zdroja napájania. Pred inštaláciou nových filtrov nezabudnite odstrániť obalové vrečky.

Otvorte kryt filtračného priestoru, uchopte rukoväť a vyberte staré filtre. Vložte nové filtre tak, aby rukoväť smerovala nahor a von, a zatvorte kryt filtračného priestoru.

Poznámky: Vymeňte oba filtre naraz, aby nedošlo k zníženiu účinnosti čistenia. Kúpajte originálne a kompatibilné filtre prostredníctvom oficiálnych predajných kanálov.

Nezabudnite použiť filter, ktorý je kompatibilný s čističkou vzduchu.

- Model: AFEP7TFM35

- Rozmery: ϕ 245 × V 200 mm

Resetovanie filtrov

Po výmene filtra stlačte a podržte tlačidlo displeja po dobu 7 sekúnd. Na displeji sa zobrazí životnosť filtra na úrovni 100 %, čo znamená, že filtre boli úspešne resetované.

Špecifikácie

Názov: Čistička vzduchu

Model: AC-M35-SC

Rozmery položky: 280 × 280 × 713 mm

Čistá hmotnosť: približne 7,9 kg

Použitelná plocha: 53 – 91 m² *

Menovité napätie: 200 – 240 V~

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Menovitý výkon: 60 W

Prietok vzduchu vyčisteného od častíc (PCADR):

760 m³/h*

Prietok vzduchu vyčisteného od formaldehydu

(jednozložkové zaťaženie): 200 m³/h*

* Merané podľa GB/T 18801-2022

Metóda čistenia: Keď znečisťujúce látky prítomné vo vzduchu prechádzajú cez filter, pevné častice sú zachytené na vrstve melt-blown, formaldehyd sa pri kontakte s aktívnymi chemikáliami rýchlo rozkladá a TVOC, spolu s pachmi atď. sú adsorbované aktívnym uhlím, čím sa zaisťuje efektívna filtrácia.

Hluk: 66 dB(A)

Hluk v režime spánku: 33 dB(A)

Typy odstraňovaných znečisťujúcich látok: Tuhé častice, formaldehyd, H1N1

Spotreba energie

· Sieťový pohotovostný režim: ≤ 2,0 W

· Režim Vypnuté: ≤ 0,3 W

Čas na zadanie podmienky

· Sieťový pohotovostný režim: ≤ 20 min

Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
2,4 GHz

Špecifikácia RF:

Prevádzková frekvencia siete Wi-Fi: 2400 – 2483,5 MHz

Maximálny výstupný výkon siete Wi-Fi: < 20 dBm

Prevádzková frekvencia rozhrania Bluetooth:

2400 – 2483,5 MHz

Maximálny výstupný výkon rozhrania Bluetooth: < 10 dBm

Pri bežnom používaní tohto zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom používateľa minimálne 20 cm.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Dalšie informácie nájdete na stránke www.mi.com

Podrobnú elektronickú príručku nájdete na stránke <https://www.mi.com/global/support/user-guide>

Vyrobené v Číne

Verzia používateľskej príručky: V1.0

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Ako zákazník spoločnosti Xiaomi môžete za určitých podmienok využívať dodatočné záruky. Spoločnosť Xiaomi ponúka špecifické výhody v rámci spotrebiteľskej záruky, ktoré predstavujú doplnok, a nie náhradu, akýchkoľvek zákonných záruk vyplývajúcich z vnútroštátnych zákonov o ochrane spotrebiteľa. Trvanie záručnej lehoty a podmienky spojené so zákonnou zárukou sú uvedené v príslušnej miestnej legislatíve. Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľskej záruky nájdete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Xiaomi na adrese <https://www.mi.com/global/support/warranty>. S výnimkou prípadov, kedy to zakazujú zákony alebo inak prísľubila spoločnosť Xiaomi, sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu. V rámci spotrebiteľskej záruky spoločnosť Xiaomi podľa vlastného uváženia opraví alebo vymení váš produkt, prípadne vám vráti peniaze v maximálnom rozsahu povolenom zákonom. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, zásah vyššej moci, nesprávne používanie alebo poškodenie spôsobené nedbalosťou alebo chybou používateľa. Kontaktnou osobou v rámci popredajných služieb môže byť ľubovoľná osoba v sieti autorizovaného servisu spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo koncový predajca, ktorý vám produkty predal. V prípade pochybností kontaktujte osobu, ktorú vám odporučí spoločnosť Xiaomi. Táto záruka neplatí na území Hongkongu a Taiwanu.

Táto záruka nepokrýva produkty, ktoré neboli náležite importované a/alebo neboli náležite vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli náležite získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi. Podľa príslušnej legislatívy môžete využiť záruku poskytovanú neoficiálnym predajcom, ktorý produkt predal. Spoločnosť Xiaomi vám preto odporúča kontaktovať predajcu, od ktorého ste produkt kúpili.

Säkerhetsinstruktioner

- Den här apparaten kan användas av barn som är åtta år eller äldre och personer med fysiska, sensoriska eller mentala funktionsnedsättningar eller bristande erfarenhet och kunskap, om de är under tillsyn eller har fått instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och är införstådda med riskerna. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Den här enheten är inte avsedd för användning av personer (däribland barn) med fysiska, sensoriska eller mentala funktionsnedsättningar, eller med bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller har fått instruktioner om hur enheten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Om elsladden är skadad måste den bytas ut mot en speciell sladd eller enhet som finns tillgänglig från tillverkaren eller dess servicerepresentant.
- Innan rengöring eller annat underhåll utförs måste apparaten kopplas bort från elnätet.
- Apparaten innehåller en UV-C-sändare.
- Användare får inte byta ut UV-C-sändaren själva.
- Apparater som är uppenbart skadade får inte användas.
- Oavsiktlig användning av apparaten eller skador på höljet kan leda till att farlig UV-C-strålning läcker ut. UV-C-strålning kan, även i små doser, orsaka skador på ögon och hud.
- Före användning ska du sätta i elkontakten ordentligt i eluttaget och se till att det är säker kontakt mellan kontakten och uttaget.
- När ett eluttag med förlängningssladd krävs ska du se till att det uppfyller nationella standarder.
- När produkten låter onormalt, avger lukt, överhettas eller har andra fel ska du omedelbart sluta använda den, stänga av den och koppla bort nätadaptern.
- Strömförsörjningen till produkten bör inte tas från en lamphållare med ett eluttag.
- Den totala märkströmmen för produkten som är ansluten till eluttaget med en förlängningssladd bör inte överstiga märkströmmen för det ursprungliga fasta uttaget eller kretsen.
- Använd inte produkten nära brandfarliga eller explosiva ämnen, eller i liknande miljöer.
- Försök inte att demontera produkten eller ändra interna ledningar, delar eller skyddsanordningar.
- Koppla inte från produkten genom att dra i strömkabeln.
- Försök inte att byta ut säkringarna för produkten och nätadaptern med vanliga elektriska ledare eller säkringar som överstiger den angivna strömkapaciteten.
- Försök inte att ändra inställningsvärdena för lågspänningsbrytaren eller jordfelsbrytaren.

Förflyttning ⚠ Innan du flyttar produkten ska du sätta den i standby och dra ur sladden.

Installation • Om filtret eller filterfacket lock inte är korrekt monterat kan produkten inte slås på.
• Produkten bör hållas på ett avstånd av minst 25 cm från väggar eller andra hinder.

Rengöring • Att regelbundet ta bort damm, hår och skräp från filtrets yttre yta hjälper till att minimera bakterietillväxt.
• Att ta bort damm och skräp från luftrenarens luftinloppsgaller hjälper till att förhindra en minskning av luftintaget.
• När produkten inte används under en längre tid rekommenderas det att förvara den i förpackningen eller täcka över luftintags-/luftutloppsgallren och filterfackets lock för att förhindra dammansamling.

Nätadapter Använd strömkabeln och eluttaget enligt anvisningarna för att undvika brand, elektriska stötar och andra skador:
• Dra, vrid eller böj inte strömkabeln för mycket, eftersom det kan exponera eller bryta dess kärna.
• Använd endast det eluttag som passar till strömkabeln.
• Använd den strömkabel som medföljer luftrenaren och inte någon annan strömkabel från en annan tillverkare.

Under användning • Sluta omedelbart använda luftrenaren om några avvikelser uppstår, såsom ovanliga ljud, lukter, överhettning eller oregelbunden fläktrotation.
• Stick inte in fingrarna eller främmande föremål i luftintags-/luftutloppsgallren eller filterfackets lock.
• Håll hår och tyger borta från luftrenaren för att förhindra att de fastnar i eller blockerar luftintags-/luftutloppsgallren.
• Sitt inte på, luta dig inte mot eller luta inte produkten.
• När luftrenaren används tillsammans med gasdrivna hushållsapparater (såsom gasspisar och gasvärmare) ska du se till att det finns tillräcklig ventilation för att förhindra kolmonoxidförgiftning.
• Håll inte vätskor eller pulver eller andra små ämnen i luftrenaren genom luftintags-/luftutloppsgallren eller filterfackets lock.

Användningsrestriktioner • Undvik långvarig användning i miljöer med hög rökutveckling, eftersom detta kan påskynda filterfel.
• Placera inte luftrenaren på instabila ytor som är benägna att välta.
• Placera inte luftrenaren i varma eller fuktiga miljöer, till exempel badrum.

Använd inte luftrenaren under följande omständigheter, eftersom det kan leda till brand, elektriska stötar eller andra skador:

- ⚠ Håll produkten, särskilt luftinloppsgaller, borta från apparater med öppen låga (såsom ljus, rökelsekar, spisar, eldstäder, cigaretter, smällare, tändare, sprutpistoler med elektronisk tändning, ljusständare eller eldpannor).
- ⚠ Håll produkten borta från apparater som genererar höga temperaturer (såsom elvärmare, värmefläktar, fotvärmare, elektriska spisar eller elektriska strykjärn) och förhindra att brandfarliga ämnen kommer in i den.

Information om regelefterlevnad

Europa — EU-försäkran om överensstämmelse



Härmed intygar Xiaomi Communications Co., Ltd. att radioutrustningstypen AC-M35-SC överensstämmer med direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Information om kassering och återvinning



Alla produkter märkta med den här symbolen är el- och elektronikprodukter (WEEE i enlighet med direktivet 2012/19/EU) och får inte avyttras tillsammans med sorterat hushållsavfall. Du bör istället skydda människors hälsa och miljön genom att lämna in ditt el- och elektronikavfall till de insamlingsstationer för återvinning av el- och elektronikutrustning som tillhandahålls av statliga eller lokala myndigheter. Korrekt avyttring och återvinning bidrar till att minska negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller de lokala myndigheterna för mer information om dessa insamlingsplatser och vilka villkor som gäller.

Beskrivning av nätverksgränssnitt		
Namn	Standard	Beskrivning
Wi-Fi	Öppen	Gränssnittet används för internetanslutning och nätverkskonfiguration.
Bluetooth	Öppen	Gränssnittet används för nätverkskonfiguration.
DHCP	Öppen	Tjänsten används för nätverkskonfiguration via utrustningens hotspot.
UDP54321	Öppen	1. Porten är för kommunikation under AP-nätverkskonfiguration. 2. Porten är för lokal kommunikation med Mi Smart hubb för hemmet.

Wi-Fi-status	Väntar på anslutning	Anslutet	Inaktiverat
Ikon	Blinkar	Lyser	Släckt

Anteckning: Utrustningen kommer att använda och spara Wi-Fi-namn och -lösenord för nätverksanslutning.

Aktivera/inaktivera Wi-Fi

Wi-Fi är aktiverat som standard. När luftrenaren är på ska du trycka på och hålla inne knappen för ljusstyrka och lägesknappen samtidigt i 7 sekunder för att aktivera eller inaktivera Wi-Fi.
Wi-Fi-indikatorn tänds när Wi-Fi är aktiverat och släcks när Wi-Fi är inaktiverat.

Skötsel och underhåll

⚠ VARNING:

Se till att luftrenaren är i vänteläge och bortkopplad från nätadaptern innan du utför följande åtgärder. Det rekommenderas att du rengör och underhåller luftrenaren en gång var 3:e månad.

Rengöring av laserpartikelsensorn

Använd ett trubbigt verktyg för att öppna laserpartikelsensorns lock, enligt bilden, och använd en luftpistol eller blåsare för att rengöra lockfiltret och sensorn.

Rengöring av luftrenaren

Använd en mjuk trasa för att försiktigt torka bort damm från luftrenarens yta.
Öppna filterfackets lock och ta bort filtren för att rengöra filterfacket.

FÖRSIKTIGHET:

Använd inte varmluft.

FÖRSIKTIGHET:

Skölj eller spreja inte luftrenarens hölje med vatten och torka inte av det med en droppande våt trasa, eftersom det kan leda till att vattendroppar tränger in i luftrenaren.

Byta filter

⚠ VARNING: Se till att luftrenaren är i vänteläge och bortkopplad från nätadaptern innan du utför följande åtgärder. Var noga med att ta bort förpackningspåsar från nya filter innan du installerar dem.

Öppna filterfackets lock, ta tag i handtaget och ta bort de gamla filtren. Sätt i de nya filtren medan du håller handtaget uppåt och utåt och stäng filterfackets lock.

Anteckningar: Byt båda filtren samtidigt för att undvika att reningsprestandan försämras. Köp äkta och kompatibla filter från officiella kanaler. Se till att använda ett filter som är kompatibelt med luftrenaren.

- Modell: AFEP7TFM35
- Dimensioner: ϕ 245 × H200 mm

Återställa filter

När du har bytt filtren ska du trycka och hålla inne skärmen i 7 sekunder. Skärmen visar filterlivslängden på 100 %, vilket indikerar att filtren har återställts.

Specifikationer

Namn: Luftrenare

Modell: AC-M35-SC

Artikels dimensioner: 280 × 280 × 713 mm

Nettovikt: Ca 7,9 kg

Tillämpligt område: 53–91 m² *

Märkspänning: 200–240 V~

Märkfrekvens: 50/60 Hz

Märkeffekt: 60 W

Partikelfri lufttillförselshastighet (PCADR): 760 m³/h *

Formaldehyd renluftsflödes hastighet (enskild komponentbelastning): 200 m³/h *

* Mätt enligt GB/T 18801-2022.

Reningsmekanism: När luftburna föroreningar passerar genom filtret fångas fasta partiklar upp av det smältblåsta lagret, formaldehyd sönderdelas snabbt vid kontakt med aktiva kemikalier och TVOC, tillsammans med lukter, adsorberas av aktivt kol, vilket säkerställer effektiv luftrening.

Tillverkare: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adress: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
För ytterligare information, gå till www.mi.com
För en detaljerad e-manual, gå till <https://www.mi.com/global/support/user-guide>
Tillverkad i Kina
Version av användarmanual V1.0

Brus: 66 dB(A)

Brus i sömnläge: 33 dB(A)

Typer av målföroreningar som avlägsnas: Partiklar, formaldehyd, H1N1

Elförbrukning

· Nätverksanslutet vänteläge: ≤ 2,0 W

· Frånsläppläge: ≤ 0,3 W

Tid för att gå in i läge

· Nätverksanslutet vänteläge: ≤ 20 min

Trådlös anslutning: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

RF-specifikation:

Wi-Fi-driftfrekvens: 2400–2483,5 MHz

Max uteffekt för Wi-Fi: < 20 dBm

Bluetooth-driftfrekvens: 2400–2483,5 MHz

Max uteffekt för Bluetooth: < 10 dBm

Under normala användningsförhållanden ska denna utrustnings antenn hållas på ett avstånd av minst 20 cm från användarens kropp.

GARANTIMEDDELANDE

Ytterligare garantier kan under vissa villkor gälla för Xiaomis-kunder. Xiaomi erbjuder specifika garantiförmåner till kunder utöver de lagstiftade garantier som nationella konsumentlagar stipulerar. De lagstadgade garantiernas varaktighet och villkor regleras av respektive lokala lagar. Mer information om förmånerna i konsumentgarantin finns på Xiaomis officiella webbplats <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Utöver vad lagen förbjuder eller vad Xiaomi i övrigt utlovat, ska efterförsäljningstjänster begränsas till det land eller den region där det ursprungliga köpet gjordes. Under konsumentgarantin kommer Xiaomi, i den fulla utsträckning som lagen tillåter, efter eget gottfinnande, att reparera, byta ut eller återbetala din produkt. Normalt slitage, force majeure, missbruk eller skador som uppkommit till följd av användarens försumlighet eller fel, täcks inte av garantin. Kontaktperson för efterförsäljning kan vara vem som helst i Xiaomis auktoriserade tjänstnätverk, Xiaomis auktoriserade distributörer eller den slutliga leverantören som sålde produkten till dig. Om du är osäker vänligen kontakta den relevanta personen som Xiaomi kan ha identifierat.

De föreliggande garantierna gäller inte i Hongkong eller Taiwan.

Produkter som inte i laga ordning importerats och/eller inte i laga ordning tillverkats av Xiaomi, och/eller inte i laga ordning införskaffats från Xiaomi eller en officiell Xiaomi-försäljare täcks inte av de föreliggande garantierna. I enlighet med gällande lag kan du åberopa garantier från icke-officiella återförsäljare som sålt produkten. Av den anledningen ber Xiaomi dig att kontakta återförsäljaren du köpte produkten från.

Інструкції з безпеки

- Приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старші та особи зі знизженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або без досвіду та знань під наглядом чи відповідно до інструкції щодо безпечного використання приладу за умови, що вони усвідомлюють пов'язані з цим ризики й небезпеку. Дітям заборонено гратися з приладом, а також без нагляду здійснювати його очищення й користування технічне обслуговування.
- Прилад не призначений для використання людьми (зокрема дітьми) зі знизженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або без досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкцій щодо використання приладу з боку особи, відповідальної за їхню безпеку.
- Потрібно стежити, щоб діти не гралися з приладом.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, замість нього у виробника або в сервісному центрі слід придбати спеціальний шнур чи комплект.
- Перед очищенням або іншим технічним обслуговуванням прилад необхідно від'єднати від електромережі.
- Прилад містить випромінювач УФ-С.
- Користувачам заборонено самостійно замінювати випромінювач УФ-С.
- Прилади, які мають явні пошкодження, не можна використовувати.
- Неправильне використання приладу або пошкодження корпусу може призвести до витoku небезпечного УФ-С випромінювання. УФ-С випромінювання навіть у невеликих дозах може завдати шкоди очам і шкірі.
- Перед використанням повністю вставте штепсельну вилку в розетку живлення і переконайтеся в надійності контакту між штепсельною вилкою та розеткою.
- Якщо потрібна розетка живлення з подовжувачем, переконайтеся, що така конструкція відповідає національним стандартам.
- Якщо продукт видає незвичні звуки, з'являються неприємні запахи, продукт перегрівається або виникають інші проблеми, негайно припиніть його використання й від'єднайте від джерела живлення.
- Електроживлення продукту не повинно підключатися до лампового патрона з розеткою.
- Сумарне номінальне значення струму продуктів, під'єднаних до розетки живлення через подовжувач, не має перевищувати номінальне значення струму оригінальної стаціонарної розетки або ланцюга.
- Заборонено використовувати продукт поблизу легкозаймистих або вибухонебезпечних речовин чи в подібних середовищах.
- Не намагайтеся розбирати продукт чи змінювати його внутрішню проводку, компоненти або захисні пристрої.
- Не від'єднуйте продукт від електромережі, тягнучи за шнур живлення.
- Не намагайтеся замінити запобіжники продукту й електроживлення звичайними електричними провідниками або запобіжниками, які перевищують зазначену силу струму.
- Не намагайтеся змінювати значення налаштувань низьковольтного вимикача або пристрою захисного відключення.

Переміщення	 Перед переміщенням продукту переведіть його в режим очікування та від'єднайте від мережі.
Встановлення	• Якщо фільтр або кришка відсіку для фільтрів установлені неправильно, продукт не можна увімкнути. • Продукт слід тримати на відстані щонайменше 25 см від стін або інших перешкод.
Очищення	• Регулярне очищення пилу, волосся та забруднень із зовнішньої поверхні фільтра допоможе мінімізувати ріст бактерій. • Видалення пилу й забруднень із решітки вхідного отвору для повітря очищувача повітря може допомогти запобігти зменшенню обсягу повітря, що надходить. • Якщо продукт не використовується протягом тривалого часу, рекомендуємо зберігати його в упаковці або накрити решітку вхідного / вихідного отворів для повітря та кришку відсіку для фільтрів, щоб запобігти накопиченню пилу.
Джерело живлення	Щоб уникнути пожежі, ураження електричним струмом або інших пошкоджень, використовуйте шнур живлення та електричну розетку відповідно до інструкцій. • Не тягніть, не скручуйте й не згинайте шнур живлення надмірно, оскільки це може призвести до огорення або пошкодження його серцевини. • Використовуйте тільки ту розетку, яка підходить до шнура живлення. • Використовуйте шнур живлення, що входить до комплекту очищувача повітря, а не шнур живлення стороннього виробника.
Під час використання	• Негайно припиніть використання очищувача повітря, якщо виникнуть будь-які відхилення від норми, як-от незвичайні звуки, запахи, перегрівання або нерівномірне обертання вентилятора. • Не вставляйте пальці або будь-які сторонні предмети в решітку вхідного / вихідного отворів для повітря або кришку відсіку для фільтрів. • Тримайте волосся та тканини подалі від очищувача повітря, щоб вони не застрягли в решітках вхідного / вихідного отворів для повітря та не заблокували їх. • Не сідайте на продукт, не спирайтеся на нього й не нахилийте його. • У разі використання очищувача повітря разом із побутовими газовими приладами (як-от газові плити й газові обігрівачі) забезпечте достатню вентиляцію, щоб уникнути отруєння чадним газом. • Не заливайте рідини й не кидайте порошки або інші дрібні речовини в очищувач повітря через решітку вхідного / вихідного отворів для повітря або кришку відсіку для фільтрів.
Обмеження використання	• Уникайте тривалого використання в середовищах із високим рівнем диму, оскільки це може прискорити вихід фільтра з ладу. • Не ставте очищувач повітря на нестійкі поверхні, схильні до перекидання. • Не ставте очищувач повітря в жарких, вологих або сухих приміщеннях, як-от ванні кімнати. Не використовуйте очищувач повітря в наведених нижче випадках, оскільки це може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або інших пошкоджень.  Тримайте продукт, особливо решітку вхідного отвору для повітря, подалі від приладів із відкритим полум'ям (як-от свічки, кадилиці, печі, каміни, сигарети, петарди, запальнички, електронні пістолети для розпилення, запальнички для свічок і вогнища).  Тримайте продукт подалі від приладів, що генерують високу температуру (як-от електричні обігрівачі, вентилятори-обігрівачі, обігрівачі для ніг, електричні плити й електричні праски), і не допускайте потрапляння в нього легкозаймистих речовин.

Інформація про відповідність вимогам

Європа – Декларація про відповідність директивам ЄС



Цим компанія Сяомі Коммунікейшнс Ко., Лтд. заявляє, що радіобладнання типу AC-M35-SC відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст Декларації про відповідність директивам ЄС наведено за посиланням: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Інформація про утилізацію та переробку відходів



Усі продукти, позначені цим символом, вважаються відпрацьованим електричним і електронним обладнанням (WEEE відповідно до директиви 2012/19/EU), яке слід утилізувати окремо від несортованих побутових відходів. Щоб захистити здоров'я людей і навколишнє середовище, відпрацьоване обладнання потрібно здавати для подальшої переробки до спеціалізованих пунктів збору, визначених державними або місцевими органами влади. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей. За додатковою інформацією про місцезнаходження та умови роботи таких пунктів збору звертайтеся до компанії, що їх встановлює, або до місцевих органів влади.

Опис мережевих інтерфейсів		
Назва	За замовчуванням	Опис
Wi-Fi	Відкрито	Інтерфейс використовується для підключення до Інтернету та налаштування мережі.
Bluetooth	Відкрито	Інтерфейс використовується для налаштування мережі.
DHCP	Відкрито	Сервіс використовується для налаштування мережі через точку доступу обладнання.
UDP54321	Відкрито	1. Порт призначений для зв'язку під час налаштування мережі AP. 2. Порт використовується для локального зв'язку з розумним домашнім центром Mi Smart Home Hub.

Стан Wi-Fi	Очікування підключення	Підключено	Відключено
Іконка	Блимає	Світиться	Не світиться

Примітка. Обладнання буде використовувати й зберігати назву Wi-Fi і пароль для підключення до мережі.

Увімкнення / вимкнення Wi-Fi

Wi-Fi увімкнено за замовчуванням. Коли очищувач повітря увімкнено, одночасно натисніть і утримуйте кнопку регулювання яскравості й кнопку «Режим» протягом 7 секунд, щоб увімкнути або вимкнути Wi-Fi. Індикатор Wi-Fi світиться, коли Wi-Fi увімкнено, і гасне, коли Wi-Fi вимкнено.

Догляд і технічне обслуговування

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

Перед виконанням наведених нижче операцій переконайтеся, що очищувач повітря перебуває в режимі очікування і відключений від джерела живлення. Рекомендуємо очищувати очищувач повітря та виконувати його технічне обслуговування кожні 3 місяці.

Очищення лазерного датчика частинок

Як показано на рисунку, за допомогою негострого інструмента відкрийте кришку відсіку лазерного датчика частинок, а потім за допомогою пневматичного пістолета або фену очистьте фільтр на кришці відсіку й датчик.

Очищення очищувача повітря

Використовуйте м'яку тканину, щоб обережно витерти піл із поверхні очищувача повітря. Відкрийте кришку відсіку для фільтрів і вийміть фільтри, щоб очистити відсік для фільтрів.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.

Не використовуйте гаряче повітря.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.

Не обливайте й не обприскуйте корпус очищувача повітря водою, а також не протирайте його мокрою ганчіркою, оскільки краплі води можуть потрапити всередину очищувача повітря.

Заміна фільтрів

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

Перед виконанням наведених нижче операцій переконайтеся, що очищувач повітря перебуває в режимі очікування і відключений від джерела живлення. Обов'язково зніміть упаковку з нових фільтрів, перш ніж встановлювати їх.

Відкрийте кришку відсіку для фільтрів, візьміться за ручки й вийміть старі фільтри. Вставте нові фільтри, тримаючи ручку зверху і назовні, і закрийте кришку відсіку для фільтрів.

Примітки. Замінійте обидва фільтри одночасно, щоб уникнути зниження ефективності очищення. Купуйте оригінальні й сумісні фільтри в офіційних магазинах.

Обов'язково використовуйте фільтр, сумісний з очищувачем повітря.

- Модель: AFEF7TFM35

- Розміри: ф 245 × H200 мм

Скидання фільтрів

Після заміни фільтрів натисніть і утримуйте кнопку відображення протягом 7 секунд. На дисплеї відобразиться ресурс фільтра 100%, що свідчить про успішне скидання налаштувань фільтрів.

Характеристики

Назва: Очищувач повітря

Модель: AC-M35-SC

Розміри виробу: 280 × 280 × 713 мм

Вага нетто: прибл. 7,9 кг

Область застосування: 53–91 м²*

Номинальна напруга: 200–240 В~

Номинальна частота: 50/60 Гц

Номинальна потужність: 60 Вт

Швидкість подачі повітря, очищеного від частинок (PCADR): 760 м³/год*

Швидкість очищення повітря від формальдегіду (Однокомпонентне навантаження): 200 м³/год*

*Виміряно відповідно до GB/T 18801-2022.

Механізм очищення: коли забруднювачі повітря проходять через фільтр, тверді частинки затримуються на шарі, отриманому методом роздуву розплаву, формальдегід швидко видаляється при контакті з активними хімічними речовинами, а TVOC разом із запахами адсорбуються активованим вугіллям, забезпечуючи ефективне очищення повітря.

Виробник: Сяомі Коммунікейшнс Ко., Лтд.

Адреса: #019, 9тх Флоор, Білдінг 6, 33 Сіерці Міддл Роад, Хайдянь Дістрікт, Пекін, 100085, Китай

Щоб дізнатися більше, відвідайте сайт www.mi.com

Детальний електронний посібник можна знайти за посиланням: <https://www.mi.com/global/support/user-guide>

Виготовлено в Китаї

Версія посібника користувача: V1.0

Шум: 66 дБ(А)

Шум у режимі сну: 33 дБ(А)

Типи цільових забруднюючих речовин, що

видаляються: тверді частинки, формальдегід, вірус H1N1

Споживання енергії

· Мережевий режим очікування: ≤ 2,0 Вт

· Режим вимкнення: ≤ 0,3 Вт

Час до виконання умови

· Мережевий режим очікування: ≤ 20 хв

Бездротове підключення: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц

Радіочастотна характеристика:

Робоча частота Wi-Fi: 2400–2483,5 МГц

Максимальна вихідна потужність Wi-Fi: < 20 дБм

Робоча частота Bluetooth: 2400–2483,5 МГц

Максимальна вихідна потужність Bluetooth: < 10 дБм

За нормальних умов використання між антеною цього обладнання та тілом користувача має зберігатися відстань не менше 20 см.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ГАРАНТІЮ

Як клієнт компанії Xiaomi ви можете за певних обставин отримати додаткову гарантію на продукт. Компанія Xiaomi пропонує клієнтам розширені гарантійні послуги, що доповнюють, але не виключають обов'язкове гарантійне обслуговування, передбачене на законодавчому рівні. Строки та умови гарантійного обслуговування, передбачені законодавством, регулюються відповідними законами. Детальну інформацію про додаткове гарантійне обслуговування див. на офіційному сайті Xiaomi: <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Якщо це не заборонено законом і якщо компанія Xiaomi не обіцяла інше, післяпродажні послуги буде обмежено країною або регіоном первісного придбання товару. Згідно з чинним законодавством про надання гарантійних послуг споживачам, компанія Xiaomi має право вчиняти на свій розсуд: ремонтувати продукт, замінювати на новий або відшкодовувати його вартість. Гарантійне обслуговування не поширюється на звичайний експлуатаційний знос, форс-мажорні обставини, неналежне використання або пошкодження через недбалість користувача. Контактною особою з питань післяпродажного обслуговування може бути будь-яка особа з авторизованої сервісної мережі Xiaomi, авторизований дистриб'ютор Xiaomi або кінцевий продавець, який здійснив продаж продукту вам. У разі виникнення запитань звертайтеся до відповідної особи, визначеної Xiaomi. Поточні гарантії не діють в Гонконгу й на Тайвані.

На продукти, які не було належним чином імпортовано та/або не було належним чином вироблено компанією Xiaomi та/або не було належним чином придбано в компанії Xiaomi або офіційного продавця Xiaomi, ця гарантія не поширюється. Згідно з чинним законодавством, ви можете мати право на гарантію від неофіційного роздрібного продавця, який продав продукт. Тому Xiaomi пропонує вам звернутися до роздрібного продавця, у якого ви придбали продукт.

Sigurnosne upute

- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca u dobi od osam i više godina te osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja ako to čine pod nadzorom ili su dobile upute za uporabu uređaja na siguran način te razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti provoditi radnje održavanja bez nadzora.
- Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako osobe odgovorne za njihovu sigurnost ne nadziru njihovu uporabu ili su im dale upute o uporabi uređaja.
- Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s aparatom.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora se zamijeniti posebnim kabelom ili sklopom koji možete dobiti od proizvođača ili njegova servisera.
- Prije čišćenja ili drugog održavanja, uređaj se mora odspojiti iz napajanja.
- Uređaj sadrži emiter UV-C zraka.
- Korisnici ne smiju samostalno zamijeniti emiter UV-C.
- Uređaji koji su očit oštećeni ne smiju se koristiti.
- Nenamjenska uporaba uređaja ili oštećenje kućišta može dovesti do izlaska opasnog UV-C zračenja. UV-C zračenje, čak i u malim dozama, može oštetiti oči i kožu.
- Prije upotrebe čvrsto umetnite utikač za napajanje u utičnicu za napajanje i provjerite je li dobar kontakt između utikača i utičnice.
- Kada je potrebna utičnica za napajanje s produžnim kabelom, pobrinite se da je sukladna nacionalnim standardima.
- Ako proizvod proizvodi neobičajene zvukove, neugodne mirise, ako se pregrijava ili ima druge pogreške, odmah ga prestanite upotrebljavati, isključite ga i iskopčajte iz napajanja.
- Napajanje do proizvoda ne smije se dovesti s držača svjetla pomoću utičnice za napajanje.
- Ukupna nazivna struja proizvoda priključenog na utičnicu za napajanje s produžnim kabelom ne smije prelaziti vrijednost nazivne struje originalne fiksne utičnice ili strujnog kruga.
- Nemojte upotrebljavati proizvod u blizini zapaljivih ili eksplozivnih tvari ili u sličnim okruženjima.
- Nemojte pokušavati rastavljati proizvod niti mijenjati njegovo unutarnje ožičenje, komponente ili zaštitne uređaje.
- Nemojte odspajati proizvod povlačenjem kabela za napajanje.
- Ne pokušavajte zamijeniti osigurače proizvoda i napajanja običnim električnim vodičima ili osiguračima koji prelaze navedenu strujnu snagu.
- Ne pokušavajte mijenjati postavke niskonaponskog prekidača ili uređaja za diferencijalnu struju.

Pomicanje

- ▲ Proizvod prije premještanja postavite na stanje pripravnosti i odspojite kabel za napajanje.

Instalacija

- Ako filter ili poklopac odjeljka filtra nisu ispravno postavljeni, proizvod se ne može uključiti.
- Proizvod se treba držati na udaljenosti od barem 25 cm od zidova ili drugih prepreka.

Čišćenje

- Često čišćenje prašine, dlaka i ostataka na vanjskoj površini filtra pomoći će u smanjenju razvoja bakterija.
- Uklanjanje prašine i ostataka iz rešetke otvora za ulaz zraka pročišćivača zraka može spriječiti smanjenje usisa zraka.
- Ako se proizvod ne koristi dulje vrijeme, preporučuje se da ga spremite u kutiju za pakiranje ili pokrijete rešetke otvora za ulaz/izlaz zraka i poklopac odjeljka filtra kako biste spriječili nakupljanje prašine.

Napajanje

- Koristite kabel za napajanje i utičnicu za napajanje kako biste spriječili požar, strujni udar i druga oštećenja sukladno uputama:
- Nemojte pretjerano povlačiti, uvijati ili savijati kabel za napajanje, jer to može otkriti ili oštetiti jezgru.
 - Koristite samo utičnicu koja odgovara kabelu za napajanje.
 - Koristite kabel za napajanje koji je isporučen s pročišćivačem zraka, a ne kabel za napajanje treće strane.

Tijekom upotrebe

- Odmah prestanite s uporabom pročišćivača zraka u slučaju neobičajenih pojava, kao što su neobičajeni zvukovi, mirisi, pregrijavanje ili neobičajeno okretanje ventilatora.
- Ne gurajte prste ili strane predmete u rešetke otvora za ulaz/izlaz zraka ili poklopac odjeljka filtra.
- Držite kosu ili tkanine podalje od pročišćivača zraka kako se ne bi zaglavile u rešetkama za ulaz/izlaz zraka, odnosno kako ih ne bi blokirale.
- Nemojte sjesti na proizvod, oslanjati se o njega ili ga naginjati.
- Ako pročišćivač zraka upotrebljavate zajedno s kućanskim aparatima na plin (kao što su plinski štednjaci i plinske grijalice), osigurajte odgovarajuću ventilaciju kako biste spriječili trovanje ugljičnim monoksidom.
- Ne ulijevajte tekućine i ne bacajte praškove ili druge male tvari u pročišćivač zraka kroz rešetke za ulaz/izlaz zraka ili poklopac odjeljka filtra.

Ograničenja upotrebe

- Izbjegavajte dulju upotrebu u okruženjima s visokom koncentracijom isparenja, jer to može uzrokovati prerano oštećenje filtra.
 - Nemojte pročišćivač zraka stavljati na nestabilne površine koje se mogu prevrnuti.
 - Ne postavljajte pročišćivač zraka na vruća, vlažna ili hladna mjesta.
- Ne upotrebljavajte pročišćivač zraka u sljedećim okolnostima jer to može uzrokovati požar, strujni udar ili drugu štetu:
- ▲ Držite proizvod, posebno rešetku za ulaz zraka, dalje od uređaja s otvorenim plamenom (kao što su svijeće, kadijone tamjana, peći, kamini, cigarete, petarde, upaljači, elektronički pištolji za paljenje, upaljači za svijeće ili ognjišta).
 - ▲ Držite proizvod dalje od uređaja koji stvaraju visoke temperature (kao što su električni grijači, grijači s ventilatorom, grijači za noge, električni štednjaci ili električna glačala) i spriječite ulazak zapaljivih tvari u uređaj.

Informacije o usklađenosti s propisima

Europa – Izjava o sukladnosti za EU



Ovime Xiaomi Communications Co., Ltd. izjavljuje da je radijska oprema tipa AC-M35-SC u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst Izjave o sukladnosti za EU dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Informacije o odlaganju i recikliranju



Svi proizvodi s ovim simbolom smatraju se otpadnom električnom i elektroničkom opremom (WEEE u skladu s Direktivom 2012/19/EU) i ne smiju se miješati s nerazvrstanim kućanskim otpadom. Ljudsko zdravlje i okoliš potrebno je zaštititi odlaganjem otpadne opreme na odlagalište namijenjeno prikupljanju i recikliranju otpadne električne i elektroničke opreme koje je odredilo državno ili lokalno nadležno tijelo. Propisno rukovanje i recikliranje pridonosi sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Obratite se instalateru ili lokalnim nadležnim tijelima za dodatne informacije o lokaciji i uvjetima i odredbama tih odlagališta.

Opis sučelja za mrežu		
Naziv	Zadano	Opis
Wi-Fi	Otvoreno	Sučelje se koristi za povezivanje na internet i mrežnu konfiguraciju.
Bluetooth	Otvoreno	Sučelje se koristi za mrežnu konfiguraciju.
DHCP	Otvoreno	Usluga se koristi za mrežnu konfiguraciju putem pristupne točke opreme.
UDP54321	Otvoreno	1. Utor služi za komunikaciju tijekom konfiguracije mreže AP. 2. Utor služi za lokalnu komunikaciju s centrom Mi Smart Home Hub.

Status Wi-Fi mreže	Čekanje na povezivanje	Povezano	Onemogućeno
Ikona	Treperi	Svijetli	Ne svijetli

Napomena: uređaj će upotrijebiti i spremiti naziv i lozinku Wi-Fi veze za povezivanje s mrežom.

Omogućavanje/onemogućavanje Wi-Fi veze

Wi-Fi veza je omogućena prema zadanim opcijama. Kada je pročišćivač zraka uključen, istovremeno pritisnite i držite gumb za osvjetljenje i gumb za način rada 7 sekundi da biste omogućili ili onemogućili Wi-Fi. Indikator za Wi-Fi svijetli kada je Wi-Fi veza omogućena te se isključuje kada je onemogućena.

Briga i održavanje

⚠ UPOZORENJE: pobrinite se da je pročišćivač zraka u načinu rada Stanje pripravnosti i odspojen iz napajanja prije izvođenja sljedećih radnji. Preporučuje se čišćenje i održavanje pročišćivača zraka svaka 3 mjeseca.

Čišćenje laserskog osjetnika čestica

Kao što je prikazano na slici, tupim alatom otvorite poklopac odjeljka laserskog osjetnika čestica i upotrijebite pištolj zraka ili puhalo kako biste očistili poklopac odjeljka filtra i senzora.

Čišćenje pročišćivača zraka

Mekom krpom nježno obrišite prašinu s površine pročišćivača zraka.

Otvorite poklopac odjeljka filtra i uklonite filtre kako biste očistili odjeljak filtra.

OPREZ:

nemojte upotrijebiti vrući zrak.

OPREZ:

nemojte ispirati ni prskati kućište pročišćivača zraka vodom i nemojte ga brisati natopljenom krpom jer bi kapljice vode mogle prodrijeti u pročišćivač zraka.

Zamjena filtera

⚠ UPOZORENJE: pobrinite se da je pročišćivač zraka u načinu rada Stanje pripravnosti i odspojen iz napajanja prije izvođenja sljedećih radnji. Obavezno uklonite ambalažne vrećice novih filtera prije nego što ih postavite.

Otvorite poklopac odjeljka filtra, uhvatite dršku i uklonite stare filtere. Umetnite nove filtre dok istovremeno držite dršku prema gore i van, a zatim zatvorite poklopac odjeljka filtera.

Napomene: zamijenite oba filtra jedan po jedan kako ne bi došlo do ugrožavanja učinka pročišćavanja. Kupite autentične i kompatibilne filtre putem službenih kanala. Obavezno upotrijebite filter koji je kompatibilan s pročišćivačem zraka.
- Model: AFEP7TFM35
- Dimenzije: $\phi 245 \times H200$ mm

Ponovno postavljanje filtera

Nakon zamjene filtera, dodirnite i držite gumb zaslona 7 sekundi. Zaslom će prikazati životni vijek filtera na 100 %, što znači da su filteri uspješno ponovno postavljeni.

Specifikacije

Naziv: Pročišćivač zraka
Model: AC-M35-SC
Dimenzije proizvoda: 280 × 280 × 713 mm
Neto masa: približno 7,9 kg
Primjenjivo područje: 53 – 91 m² *
Nazivni napon: 200 – 240 V~
Nazivna frekvencija: 50/60 Hz
Nazivna snaga: 60 W
Brzina isporuke čistog zraka čestica (PCADR): 760 m³/h *
Brzina isporuke čistog zraka formaldehida (učitavanje jedne komponente): 200 m³/h *

* Mjereno prema GB/T 18801-2022.

Mehanizam pročišćavanja: kada onečišćujuće tvari iz zraka prolaze kroz filter, krute čestice se hvataju na sloju puhanog vlakna, formaldehid se brzo uklanja pri kontaktu s aktivnim kemikalijama, a TVOC-i se zajedno s mirisima se adsorbira aktivnim ugljenom, čime se postiže učinkovito pročišćavanje zraka.

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Detaljne informacije dostupne su na www.mi.com

Detaljni elektronički priručnik dostupan je na <https://www.mi.com/global/support/user-guide>

Proizvedeno u Kini

Verzija korisničkog priručnika: V1.0

Buka: 66 dB(A)
Buka u stanju mirovanja: 33 dB(A)
Vrste uklonjenih ciljnih zagađivača: čestice, formaldehid, H1N1
Potrošnja energije
· Način rada Stanje pripravnosti na mreži: ≤ 2,0 W
· Način rada Isključeno: ≤ 0,3 W
Vrijeme do ulaska u stanje
· Način rada Stanje pripravnosti na mreži: ≤ 20 min
Bežična povezivost: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

RF specifikacija:

Radna frekvencija Wi-Fi mreže: 2400 – 2483,5 MHz

Maksimalna izlazna snaga Wi-Fi mreže: < 20 dBm

Radna frekvencija za Bluetooth: 2400 – 2483,5 MHz

Maksimalna izlazna snaga za Bluetooth: < 10 dBm

U normalnim uvjetima uporabe za ovu opremu potrebno je osigurati najmanje 20 cm udaljenosti između antene i tijela korisnika.

OBAVIJEST O JAMSTVU

Kao Xiaomi potrošač, možete iskoristiti u okviru određenih uvjeta od dodatnih jamstava. Xiaomi nudi specifične jamstvene benefite za klijente koji su dodatak a ne zamjena bilo kojim pravnim jamstvima datima od strane vašeg državnog zakona o potrošačima. Trajanje i uvjeti povezani s pravnim jamstvima dati su odgovarajućim lokalnim zakonima. Za više informacija o jamstvenim benefitima za klijente, molimo pogledajte službenu stranicu Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Osim ako je zabranjeno zakonima ili drugačije obećano od strane tvrtke Xiaomi, usluga nakon prodaje bit će ograničena na zemlju ili regiju izvorne kupnje. U okviru jamstva za klijente, do najveće mjere koju dopušta zakon, Xiaomi će, po svom nahođenju, popraviti, zamijeniti ili nadoknaditi novac za vaš proizvod. Uobičajeno trošenje i cijepanje, viša sila, zlouporaba ili oštećenje uzrokovani nemarom ili pogreškom korisnika nisu uključeni u jamstvo. Osoba za kontakt za uslugu nakon prodaje može biti bilo tko u ovlaštenoj servisnoj mreži tvrtke Xiaomi, bilo tko od ovlaštenih distributera tvrtke Xiaomi ili krajnji prodavač koji vam je prodao proizvod. Ako niste sigurni, molimo kontaktirajte relevantnu osobu koju može odrediti tvrtka Xiaomi. Ova jamstva se ne primjenjuju u Hong Kongu i Tajvanu. Proizvodi koji nisu dosljedno uvezeni i/ili nisu dosljedno proizvedeni i/ili nisu dosljedno kupljeni od strane tvrtke Xiaomi ili službenog prodavača tvrtke Xiaomi nisu pokriveni ovim jamstvima. Sukladno primjenjivom zakonu možete iskoristiti jamstva od neslužbenog prodavača koji je prodao proizvod. Stoga vas Xiaomi poziva da kontaktirate prodavača od kojeg ste kupili proizvod.

Bezbednosna uputstva

- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, odnosno nedostatkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili su im data uputstva u vezi sa upotrebom aparata na bezbedan način i razumeju potencijalne opasnosti. Deca ne smeju da se igraju aparatom. Deca ne smeju da čiste ili održavaju uređaj bez nadzora.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, odnosno nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su im data uputstva o upotrebi aparata od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost.
- Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa aparatom.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora da se zameni posebnim kablom ili sklopom koji obezbeđuju proizvođač ili njegov servisier.
- Pre čišćenja ili druge vrste održavanja, aparat mora biti isključen iz izvora napajanja.
- Uređaj sadrži UV-C emitter.
- Korisnicima nije dozvoljeno da sami zamenjuju UV-C emitter.
- Očigledno oštećeni uređaji se ne smeju koristiti.
- Nepravilna upotreba uređaja ili oštećenje kućišta može dovesti do ispuštanja opasnog UV-C zračenja. UV-C zračenje može, čak i u malim dozama, štetno delovati na oči i kožu.
- Pre korišćenja umetnite utikač čvrsto u utičnicu i održavajte dobar kontakt između utikača i utičnice.
- Kada je potrebna utičnica sa produžnim kablom, uverite se da je u skladu s nacionalnim standardima.
- Kada proizvod stvara neobičajenu buku, ispušta mirise, pregрева se ili ima druge greške, odmah prestanite s korišćenjem, isključite ga i iskopčajte iz napajanja.
- Napajanje proizvoda ne sme se dovoditi preko postolja lampe sa ugrađenom utičnicom.
- Ukupna naznačena vrednost struje proizvoda priključenog na utičnicu s produžnim kablom ne sme premašiti naznačenu vrednost struje originalne fiksne utičnice ili strujnog kola.
- Ne koristite proizvod u blizini zapaljivih ili eksplozivnih materija, niti u sličnim okruženjima.
- Ne pokušavajte sami da rastavljate proizvod niti menjate njegove unutrašnje žice, delove ili zaštitne elemente.
- Ne izvlačite utikač proizvoda povlačenjem za kabl za napajanje.
- Ne pokušavajte da zamenite osigurače proizvoda i napajanja običnim provodnicima ili osiguračima koji premašuju propisani strujni kapacitet.
- Ne pokušavajte da menjate podešene vrednosti niskonaponskog prekidača strujnog kola ili zaštitnog uređaja diferencijalne struje.

Premeštanje	⚠ Pre nego što premeštate proizvod, postavite ga u režim pripravnosti i isključite iz utičnice.
Instalacija	• Ako filter ili poklopac odeljka za filter nisu pravilno postavljeni, proizvod se ne može uključiti. • Proizvod treba držati na udaljenosti od najmanje 25 cm od zidova ili drugih prepreka.
Čišćenje	• Redovno čišćenje prašine, dlaka i otpadaka sa spoljašnje površine filtera će pomoći u smanjenju rasta bakterija. • Uklanjanje prašine i otpadaka sa rešetke na ulazu za vazduh prečišćivača vazduha sprečava smanjenje ulaska vazduha. • Kada se proizvod ne koristi duže vreme, preporučujemo da ga odložite u ambalažnu kutiju ili prekrijte rešetke sa otvora za ulaz/izlaz vazduha i poklopac odeljka za filter kako biste sprečili nakupljanje prašine.
Izvor napajanja	Koristite kabl za napajanje i utičnicu kako je navedeno da biste izbegli požar, strujni udar i druga oštećenja: • Ne povlačite, ne uvijajte i ne savijajte prekomerno kabl za napajanje, jer to može izložiti ili polomiti njegovo jezgro. • Koristite samo utičnicu koja odgovara kablju za napajanje. • Koristite kabl za napajanje isporučen uz prečišćivač vazduha, a ne kabl treće strane.
Tokom upotrebe	• Odmah prekinite upotrebu prečišćivača vazduha ako primetite bilo kakve nepravilnosti, poput neobičnih zvukova, mirisa, pregrevanja ili nepravilnog rada ventilatora. • Ne umećite prste niti bilo kakve predmete u rešetke sa otvora za ulaz/izlaz vazduha ili u poklopac odeljka za filter. • Držite kosu ili tkanine dalje od prečišćivača vazduha kako biste sprečili da budu uvučeni u uređaj ili da blokiraju rešetke sa otvora za ulaz/izlaz vazduha. • Nemojte da sedite na proizvodu, ne naslanjajte se na njega niti ga naginjite. • Kada prečišćivač vazduha koristite zajedno sa kućnim uređajima na gas (kao što su gasni šporeti i gasni grejači), obezbedite adekvatnu ventilaciju kako biste isprečili trovanje ugljen-monoksidom. • Ne sipajte tečnosti i ne ubacujte praškaste ili druge sitne supstance u prečišćivač vazduha kroz rešetke sa otvora za ulaz/izlaz vazduha ili kroz poklopac odeljka za filter.
Ograničenja upotrebe	• Izbegavajte dugotrajnu upotrebu u okruženjima sa mnogo dima ili isparenja, jer to može ubrzati kvarjenje filtera. • Ne postavljajte prečišćivač vazduha na nestabilne površine koje se lako mogu prevrnuti. • Ne postavljajte prečišćivač vazduha u topla, vlažna ili mokra okruženja kao što su kupatila. Ne koristite prečišćivač vazduha u sledećim okolnostima, jer to može dovesti do požara, strujnog udara ili drugih oštećenja: ⚠ Držite proizvod, posebno rešetke na ulazu za vazduh, dalje od uređaja sa otvorenim plamenom (kao što su sveće, kadicione, šporeti, kamini, cigarete, petarde, upaljači, elektronski pištolji za paljenje u spreju, upaljači za sveće ili vatrogasne posude). ⚠ Držite proizvod dalje od visokotemperaturnih uređaja koji generišu toplotu (kao što su električni grejači, ventilatorski grejači, grejači za stopala, električni šporeti ili električne pegle) i sprečite ulazak zapaljivih materija u uređaj.

Informacije o usklađenosti sa propisima

Evropa – Izjava o usklađenosti za EU



Xiaomi Communications Co., Ltd. ovim izjavljuje da je radio-oprema tipa AC-M35-SC usaglašena sa Direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst izjave o usklađenosti za EU dostupan je na sledećoj internet adresi:
<https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Informacije o odlaganju i recikliranju



Svi proizvodi sa ovim simbolom smatraju se otpadnom električnom i elektronskom opremom (WEEE u skladu s Direktivom 2012/19/EU) i ne smeju se mešati sa nerazvrstanim kućnim otpadom. Ljudsko zdravlje i okolinu potrebno je zaštititi odlaganjem otpadne opreme na odlagališta namenjena prikupljanju i recikliranju otpadne električne i elektronske opreme koja su odredila državna ili lokalna nadležna tela. Pravilno odlaganje i recikliranje sprečiće potencijalne negativne posledice po okruženje i ljudsko zdravlje. Obratite se instalateru ili lokalnim nadležnim telima za dodatne informacije o lokaciji i uslovima i odredbama tih odlagališta.



Opis interfejsa za mrežu		
Naziv	Zadano	Opis
Wi-Fi	Otvoreno	Interfejs se koristi za povezivanje na internet i mrežnu konfiguraciju.
Bluetooth	Otvoreno	Interfejs se koristi za mrežnu konfiguraciju.
DHCP	Otvoreno	Usluga se koristi za mrežnu konfiguraciju putem pristupne tačke opreme.
UDP54321	Otvoreno	1. Ovaj priključak se koristi za komunikaciju tokom konfiguracije mreže AP. 2. Ovaj priključak se koristi za lokalnu komunikaciju sa Mi Kontrolnim centrom za pametne kuće.

Status Wi-Fi mreže	Čeka se veza	Povezano	Onemogućeno
Ikona	Treperi	Ostaje uključeno	Ostaje isključeno

Napomena: Oprema koristi i čuva naziv Wi-Fi mreže i lozinku za povezivanje.

Omogućavanje/onemogućavanje Wi-Fi mreže

Wi-Fi mreža je podrazumevano po zadanoj vrednosti. Dok je prečišćivač vazduha uključen, istovremeno pritisnite i držite dugme za podešavanje osvetljenosti ekrana i taster režima 7 sekundi da biste omogućili ili onemogućili Wi-Fi. Indikator Wi-Fi veze svetli kada je Wi-Fi mreža uključena, a gasi se kada je Wi-Fi mreža onemogućena.

Briga i održavanje

⚠ UPOZORENJE: Uverite se da je prečišćivač vazduha u režimu mirovanja i isključen iz napajanja pre izvođenja sledećih radnji. Preporučuje se čišćenje i održavanje prečišćivača vazduha svaka 3 meseca.

Čišćenje laserskog senzora čestica

Kao što je prikazano na slici, koristite tupi alat za otvaranje poklopca odeljka za laserski senzor čestica, pa onda pištoljem za vazduh ili duvaljkom očistite filter i senzor poklopca odeljka.

Čišćenje prečišćivača vazduha

Pomoću meke krpe nežno prebrišite prašinu sa površine prečišćivača vazduha. Otvorite poklopac odeljka za filter i izvadite filtere da biste očistili odeljak za filter.

OPREZ:

Ne koristite topao vazduh.

OPREZ:

Ne ispirajte niti prskajte kućište prečišćivača vazduha vodom, i ne brišite je mokrom krpom sa koje kaplje, jer to može omogućiti ulazak kapljica vode u prečišćivač vazduha.

Zamena filtera

⚠ UPOZORENJE: Uverite se da je prečišćivač vazduha u režimu mirovanja i isključen iz napajanja pre izvođenja sledećih radnji. Obavezno uklonite ambalažne kese sa novih filtera pre njihove ugradnje.

Otvorite poklopac odeljka za filter, uhvatite za dršku i izvadite stare filtere. Umetnite nove filtere dok držite dršku nagore i ka spolja, pa zatvorite poklopac odeljka za filter.

Napomene: Zamenite oba filtera istovremeno da biste izbegli narušavanje performansi prečišćavanja. Kupite originalne i kompatibilne filtere putem zvaničnih kanala. Obavezno koristite filter koji je kompatibilan sa prečišćivačem vazduha.
- Model: AFEP7TFM35
- Dimenzije: $\phi 245 \times H200$ mm

Resetovanje filtera

Nakon zamene filtera, pritisnite i držite dugme ekrana 7 sekundi. Ekran će prikazivati vek trajanja filtera na 100%, ukazujući da su filteri uspešno resetovani.

Specifikacije

Naziv: Prečišćivač vazduha

Model: AC-M35-SC

Dimenzije proizvoda: $280 \times 280 \times 713$ mm

Neto masa: pribl. 7,9 kg

Primenjivi prostor: $53-91 \text{ m}^2$ *

Nazivni napon: 200-240 V~

Nazivna frekvencija: 50/60 Hz

Nazivna snaga: 60 W

Stopa isporuke čistog vazduha za čestice (PCADR):
 $760 \text{ m}^3/\text{h}^*$

Stopa isporuke čistog vazduha za formaldehid (za jedan komponentni teret): $200 \text{ m}^3/\text{h}^*$

*Merena u skladu sa GB/T 18801-2022.

Mehanizam prečišćavanja: Kada zagađivači iz vazduha prolaze kroz filter, čvrste čestice se zadržavaju slojem od topljenog vlakna, formaldehid se brzo dekomponuje pri kontaktu sa aktivnim hemijskim sastojcima, a TVOC jedinjenja, zajedno sa neprijatnim mirisima adsorbiraju se pomoću aktivnog uglja, osiguravajući efikasno prečišćavanje vazduha.

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Više informacija potražite na adresi www.mi.com

Detaljni elektronski priručnik dostupan je na <https://www.mi.com/global/support/user-guide>

Proizvedeno u Kini

Verzija uputstva za korisnika: V1.0

Buka: 66 dB(A)

Buka u nožnom režimu: 33 dB(A)

Vrste ciljanih zagađivača koje uklanja: Čestice, Formaldehid, H1N1

Potrošnja energije

· Mrežni režim mirovanja: $\leq 2,0 \text{ W}$

· Režim isključenja: $\leq 0,3 \text{ W}$

Vreme ulaska u stanje

· Mrežni režim mirovanja: $\leq 20 \text{ min}$

Bežično povezivanje: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

RF specifikacija:

Radna frekvencija za Wi-Fi: 2400-2483,5 MHz

Maksimalna izlazna snaga za Wi-Fi: $< 20 \text{ dBm}$

Radna frekvencija za Bluetooth: 2400-2483,5 MHz

Maksimalna izlazna snaga za Bluetooth: $< 10 \text{ dBm}$

Pod normalnim uslovima upotrebe, ovu opremu treba držati na udaljenosti od najmanje 20 cm između antene i tela korisnika.

OBAVEŠTENJE O GARANCIJI

Kao kupac Xiaomi proizvoda, u određenim uslovima imate koristi od dodatnih garancija. Xiaomi nudi odgovarajuće pogodnosti garancije za potrošače koje predstavljaju dodatak, a ne zamenu za bilo koje zakonske garancije koje vam pruža državni zakon o potrošačima. Trajanje i uslovi povezani sa pravnim garancijama su propisani odgovarajućim lokalnim zakonima. Više informacija o pogodnostima garancije za potrošače potražite na zvaničnom veb-sajtu kompanije Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Osim ako to nije zabranjeno zakonom ili na drugi način obećano od strane kompanije Xiaomi, servisiranje nakon prodaje biće ograničeno na zemlji ili region originalne kupovine. U skladu sa garancijom za potrošače, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, Xiaomi će po vlastitom nahođenju popraviti, zameniti ili vratiti vaš proizvod. Uobičajeno habanje, događaj van vašeg uticaja, zloupotreba ili oštećenje uzrokovano nemarom ili greškom korisnika nisu pokriveni garancijom. Osoba za kontakt za servisiranje nakon prodaje može da bude bilo koja osoba u ovlašćenoj servisnoj mreži kompanije Xiaomi, ovlašćeni distributer kompanije Xiaomi ili prodavac koji vam je prodao proizvode. Ako niste sigurni, obratite se relevantnoj osobi koju Xiaomi identifikuje. Trenutne garancije ne važe u Hong Kongu i Tajvanu.

Proizvodi koji nisu propisno uvezeni i/ili ih nije propisno proizveo Xiaomi i/ili nisu propisno nabavljeni od kompanije Xiaomi ili zvaničnog Xiaomi prodavca nisu pokriveni trenutnim garancijama. Prema primenljivom zakonu, možda ćete moći da koristite garancije nezvaničnog prodavca koji vam je prodao proizvod. Zbog toga vam Xiaomi preporučuje da se obratite prodavcu od kog ste kupili proizvod.

Biztonsági figyelmeztetések

- A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élők, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkezők csak felügyelet mellett, illetve abban az esetben használhatják, ha a berendezés biztonságos használatáról tájékoztatták őket, ők pedig megértették az esetleges kockázatokat. Gyermekeknek tilos a készülékekkel játszani. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek felügyelete nélkül nem végezhetik.
- Csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élő, illetve a kellő tudással és tapasztalattal nem rendelkező személyek (pl. gyermekek) csak az értük felelős személy felügyelete mellett használhatja ezt a készüléket, illetve csak akkor, ha megfelelő útmutatást kaptak a készülék használatáról.
- Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek felügyelet alatt álljanak, és ne játszhassanak a készülékkel.
- Ha megsérül a tápkábel, akkor azt a gyártótól vagy annak hivatalos szervizétől beszerezhető speciális vezetékkel vagy szerelvényekkel helyettesíteni.
- Tisztítás vagy egyéb karbantartási művelet előtt le kell választani a készüléket az elektromos hálózatról.
- A készülék egy UV-C-kibocsátót tartalmaz.
- A felhasználók nem cserélhetik ki saját maguk az UV-C-kibocsátót.
- Tilos működtetni a nyilvánvalóan sérült, megrongálódott készüléket.
- A készülék nem rendeltetésszerű használata vagy a burkolat megrongálódása a veszélyes UV-C-sugárzás kiszabadulását eredményezheti. Az UV-C-sugárzás akár kis dózisban is károsíthatja a szemet és a bőrt.
- Használat előtt dugja be a tápkábelt szorosan a konnektorba, és ügyeljen arra, hogy a kábel és a konnektor között biztos legyen az érintkezés.
- Ha hosszabbítótval ellátott konnektorra van szükség, győződjön meg arról, hogy az megfelel a nemzeti szabványoknak.
- Ha a termék rendellenes zajt ad, szagot áraszt, túlmelegszik vagy más hiba lép fel, azonnal hagyja abba a használatát, kapcsolja ki, és válassza le a tápegységről.
- A termék tápellátását ne biztosítsa konnektorral rendelkező lámpatartóról.
- A hosszabbítótval ellátott konnektorhoz csatlakoztatott termék összes névleges áramának értéke nem haladhatja meg az eredeti rögzített konnektor vagy áramkör névleges áramerősségének értékét.
- Ne használja a terméket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok mellett, vagy hasonló környezetben.
- Ne próbálja meg szétszerelni a terméket vagy módosítani a belső vezetékek bekötését, az alkatrészeket vagy védő tartozékokat.
- Ne húzza ki a konnektorból a terméket a hálózati kábele megrántásával.
- Ne próbálja kicsérlni a termék és a tápegység biztosítékait olyan hagyományos elektromos vezetékre vagy biztosítékokra, amelyek áramkapacitása meghaladja a megadott értéket.
- Ne próbálja módosítani a kifesztésségű megszakító vagy a maradékáram-eszköz beállítási értékeit.

Áthelyezés

- ⚠ Áthelyezés előtt állítsa készenléti állapotba, és húzza ki a konnektorból a terméket.

Üzembe helyezés

- Ha a szűrő vagy a szűrőrekesz fedele nincs megfelelően behelyezve, a terméket nem lehet bekapcsolni.
- A terméket legalább 25 cm-es távolságra kell tartani a falaktól vagy más akadályoktól.

Tisztítás

- A szűrő külső felületéről a por, a hajszálak és az egyéb szennyeződések rendszeres tisztítása segít minimalizálni a baktériumok szaporodását.
- A légtisztító légbemeneti nyílásának szellőzőrácsáról eltávolított por és szennyeződések megakadályozzák a levegőbeáramlás csökkenését.
- Ha huzamosabb ideig nem használja a terméket, javasoljuk, hogy tárolja azt a csomagolódobozában, vagy fedje be a légbemeneti és -kimeneti szellőzőrácsokat és a szűrőrekesz fedelét, hogy megakadályozza a por felgyülemledését.

Tápellátás

- A tűz, áramütés, és egyéb sérülések elkerülése érdekében használja a hálózati kábelt és a konnektort az alábbi utasítások szerint:
- Ne húzza, csavarja vagy hajlítsa meg túlzott erővel a hálózati kábelt, mivel azzal a belső kábelére szabaddá válhat vagy megtörhet.
 - Csak olyan konnektort használjon, amely illik a hálózati kábelhez.
 - Használja a légtisztítóhoz mellékelt hálózati kábelt más, harmadik féltől származó hálózati kábelek helyett.

Használat közben

- Azonnal hagyja abba a légtisztító használatát, ha bármilyen rendellenességet tapasztal – ilyenek például a szokatlan hangok, szagok, túlmelegedés vagy szabálytalan ventilátorforgás.
- Ne dugja be az újít vagy bármilyen idegen tárgyat a légbemeneti és -kimeneti szellőzőrácsokba, és a szűrőrekesz fedele alá.
- Tartsa távol a szőrt, haját vagy szövetanyagokat a légtisztítótól, hogy elkerülje azok beakadását a légbemeneti és -kimeneti szellőzőrácsokba, vagy azok elzárását.
- Ne üljön vagy hajoljon rá a termékre, illetve ne döntse meg.
- Amikor együtt használja a légtisztítót a háztartási, gázzal üzemelő készülékekkel (például gáztűzhelyek és gázos fűtőtestek), gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről, hogy megelőzze a szén-monoxid mérgezést.
- Ne öntsön folyadékok, és ne szórjon port vagy más, apró szemcsés anyagokat a légtisztítóba a légbemeneti és -kimeneti szellőzőrácsokon vagy a szűrőrekesz fedelén keresztül.

Felhasználási korlátozások

- Kerülje az erősen füstös környezetben való tartós használatot, mivel az felgyorsíthatja a szűrő meghibásodását.
- Ne helyezze a légtisztítót instabil felületekre, ahol könnyen felborulhat.
- Ne helyezze a légtisztítót meleg, nyirkos vagy páras környezetbe, például fürdőszobába.

Ne használja a légtisztítót az alábbi körülmények között; ellenkező esetben tűz és egyéb kár keletkezhet, illetve áramütés szenvedhet:

- ⚠ Tartsa távol a terméket, különösen a légbemeneti nyílás szellőzőrácsát nyílt lánggal működő készülékektől és tárgytól (például gyertyáktól, füstölőktől, sütőktől, tűzhelyektől, cigarettáktól, petróldáktól, öngyújtóktól, elektromos gyújtópisztolyoktól, gyertyagyújtóktól vagy parázsas táloktól).
- ⚠ Tartsa távol a terméket a magas hőmérsékletű, hőtermelő készülékektől (például elektromos fűtőtestek, ventilátoros fűtőtestek, lábfűtőlegítők, elektromos tűzhelyek vagy elektromos vasalók), és ne hagyja, hogy gyúlékony anyagok jussanak a belsejébe.

A jogszabályi megfeleléssel kapcsolatos információk

Európa – EU-megfelelőségi nyilatkozat



A Xiaomi Communications Co., Ltd. vállalat ezzel kijelenti, hogy az AC-M35-SC típusú rádiófrekvenciás készülék megfelel a 2014/53/EU számú irányelv előírásainak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elolvasható a következő weboldalon: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Ártalmatlanítással és újrahasznosítással kapcsolatos információk



Az ezzel a jellel ellátott valamennyi termék elektromos és elektronikus berendezések hulladékának minősül (lásd a 2012/19/EU irányelvet az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól), amely nem vehető ki a háztartási hulladékkal. Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a berendezések hulladékait adja le egy olyan meghatározott, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrafeldolgozására szolgáló gyűjtőponton, amelyet a kormányzat vagy a helyi hatóságok jelölnek ki. A megfelelő ártalmatlanítás és újrafeldolgozás hozzájárul az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges negatív következmények csökkentéséhez. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az üzembe helyezéssel vagy a helyi hatóságokkal, hogy további tájékoztatást kaphasson az ilyen gyűjtőpontok helyéről, illetve használati feltételeiről.

A hálózati interfészek leírása		
Megnevezés	Állapértelmezett	Leírás
Wi-Fi	Nyitott	Az interfész az internetes csatlakozásra és a hálózat konfigurálására szolgál.
Bluetooth	Nyitott	Az interfész a hálózat konfigurálására szolgál.
DHCP	Nyitott	A szolgáltatás a hálózat konfigurálására szolgál a készülék hotspotján keresztül.
UDP54321	Nyitott	1. A port az AP-hálózat konfigurálása közbeni kommunikációra szolgál. 2. A port az Mi intelligens otthoni központtal való helyi kommunikációra szolgál.

Wi-Fi-állapot	Várakozás a csatlakozásra	Csatlakoztatva	Letiltva
Ikron	Villog	Bekapcsolva marad	Kikapcsolva marad
Megjegyzés: A hálózathoz való csatlakozáshoz a készülék használja és elmenti a Wi-Fi nevét és jelszavát.			

A Wi-Fi engedélyezése/letiltása

A Wi-Fi alapértelmezetten engedélyezve van. Ha a légtisztító be van kapcsolva, egyidejűleg nyomja le és tartsa lenyomva a fényérőgombot és a módgombot 7 másodpercig, hogy engedélyezze vagy letiltsa a Wi-Fi-t.

A Wi-Fi-állapotjelző felgyullad, amikor a Wi-Fi engedélyezve van, és kialszik, amikor a Wi-Fi le van tiltva.

Tisztítás és karbantartás

▲ FIGYELMEZTETÉS: Az alábbi műveletek elvégzése előtt győződjön meg róla, hogy a légtisztító készenléti módban van és le van választva a tápegységről. Ajánlott 3 havonta megtisztítani és karbantartani a légtisztítót.

A lézeres részecskeérzékelő tisztítása

Az ábrán látható módon egy tompa szerszámmal nyissa ki a lézeres részecskeérzékelő rekesz fedelét, majd légbisztollyal vagy fúvókával tisztítsa meg a rekesz fedelének szűrőjét és az érzékelőt.

A légtisztító megtisztítása

Puha ruhával óvatosan törölje le a port a légtisztító felületéről. Nyissa fel a szűrőrekesz fedelét és távolítsa el a szűrőket, hogy megtisztítsa a szűrőrekeszt.

FIGYELEM!

Ne használjon forró levegőt.

FIGYELEM!

Ne öblítse le és ne permetezze vízzel a légtisztító burkolatát, és ne törölje le csepegő nedves ruhával, mivel így vízcseppek juthatnak be a készülékbe.

A szűrők cseréje

▲ FIGYELMEZTETÉS: Az alábbi műveletek elvégzése előtt győződjön meg róla, hogy a légtisztító készenléti módban van és le van választva a tápegységről. Az új szűrők beszerelése előtt feltétlenül vegye le róluk a csomagolózsákokat.

Nyissa ki a szűrőrekesz fedelét, fogja meg a fogantyút, és vegye ki a régi szűrőket. Helyezze be az új szűrőket úgy, hogy a fogantyút felfelé és kifelé tartsa, majd csukja be a szűrőrekesz fedelét.

Megjegyzések: A tisztítási teljesítmény romlásának elkerülése érdekében mindkét szűrőt egyszerre cserélje ki. Kérjük, vásároljon eredeti, kompatibilis szűrőket a hivatalos csatornákon keresztül. Feltétlenül olyan szűrőt használjon, amely kompatibilis a légtisztítóval.

- Modell: AFEP7TFM35

- Méretek: $\phi 245 \times H200$ mm

Szűrők visszaállítása

A szűrők cseréje után érintse meg és tartsa lenyomva a kijelzőgombot 7 másodpercig. A kijelzőn a szűrő élettartama 100%-ként jelenik meg, jelezve, hogy a szűrők visszaállítása sikeresen megtörtént.

Jellemzők

Megnevezés: Légtisztító

Modell: AC-M35-SC

A termék méretei: $280 \times 280 \times 713$ mm

Tizsta tömeg: Kb. 7,9 kg

Alkalmazási terület: $53-91 \text{ m}^2$ *

Névleges feszültség: 200-240 V~

Névleges frekvencia: 50/60 Hz

Névleges teljesítmény: 60 W

Részcsekementes levegőszűrési ráta (PCADR): $760 \text{ m}^3/\text{h}^*$

Formaldehidmentes levegőszűrési ráta

(Egykomponensű töltés): $200 \text{ m}^3/\text{h}^*$

* A GB/T 18801-2022 szerint mérve.

Tisztítási mechanizmus: Amikor a levegőben lévő szennyeződések áthaladnak a szűrőn, a szilárd részecskéket a melblown-réteg mechanikusan kiszűri, a formaldehid az aktív vegyi anyagokkal érintkezve gyorsan lebomlik, míg a TVOC-ok a szagokkal együtt az aktív szénréteg felületén adszorbeálódnak, biztosítva a légtisztítást.

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Cím: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
További információkért látogasson el az alábbi címre: www.mi.com
A részletes elektronikus használati útmutató a <https://www.mi.com/global/support/user-guide> címen érhető el.
Gyártási hely: Kína
Használati útmutató verziója: V1.0

Zaj: 66 dB(A)

Zajszint Alvó módban: 33 dB(A)

Eltávolított célszennyezőanyagok típusai: Szemcsés

Áramfogyasztás

· Hálózati készenléti mód: $\leq 2,0$ W
· Kikapcsolt mód: $\leq 0,3$ W

A feltételbe lépés ideje

· Hálózati készenléti mód: ≤ 20 perc

Vezeték nélküli csatlakozási lehetőségek: Wi-Fi IEEE

802.11b/g/n 2,4 GHz

RF-jellemzők:
Wi-Fi üzemi frekvenciája: 2400-2483,5 MHz
Wi-Fi maximális kimeneti teljesítménye: < 20 dBm
Bluetooth üzemi frekvenciája: 2400-2483,5 MHz
Bluetooth maximális kimeneti teljesítménye: < 10 dBm
Általános használati körülmények között a készülék és az antenna, illetve a felhasználó közötti távolságnak legalább 20 cm-nek kell lennie.

JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT

A Xiaomi fogyasztójaként bizonyos feltételek mellett további jótállás nyújtotta előnyökben is részesülhet. A Xiaomi speciális fogyasztói jótállási előnyöket is kínál, amelyek nem helyettesítik, hanem kiegészítik az aktuális nemzeti fogyasztóvédelmi törvények által biztosított jótállást. A törvényes jótállás időtartamát és feltételeit a vonatkozó helyi jogszabályok rögzítik. A fogyasztók által igénybe vehető jótállással kapcsolatos további tudnivalóért kérjük, látogasson el a Xiaomi hivatalos weboldalára: <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Az értékesítést követő szervizelés az eredeti vásárlás országára vagy régiójára korlátozódik, kivéve, ha ezt jogszabály tiltja, vagy ha a Xiaomi másként ígéri. A fogyasztói jótállás érvényében a Xiaomi a törvények által megengedett legteljesebb mértékig, a saját belátása szerint megjavítja vagy kicseréli a terméket, vagy visszatéríti annak vételárát. A jótállás nem vonatkozik a normál kopás és elhasználódás, a vis maior, a rongálás vagy a felhasználó gondatlanságából vagy hibájából eredő károsodás eseteire. Az eladást követő szervizelés kapcsolattartója lehet bármely olyan személy, aki a Xiaomi hivatalos szervizhálózatának tagja, a Xiaomi hivatalos terjesztője, illetve a kiskereskedő, aki eladta Önnek a terméket. Ha bármilyen kérdése merül fel, lépjen kapcsolatba a megfelelő, Xiaomi által esetlegesen megjelölt személlyel. A jelen jótállás nem érvényes Hongkongban és Tajvanon. A jelen jótállás nem vonatkozik a nem jogszerűen importált és/vagy nem jogszerűen a Xiaomi által gyártott és/vagy nem a Xiaomitól vagy a Xiaomi egyik hivatalos viszonteladójától jogszerűen beszerzett Termékekre. Az alkalmazandó jogszabály szerint Ön azzal a jótállással élhet, amely a terméket eladó, nem hivatalos kiskereskedőtől származik. A Xiaomi ezért kéri, hogy lépjen kapcsolatba a kiskereskedővel, akitől megvásárolta a terméket.

Saugos instrukcijos

- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys, turintys fizinių, sensorinių ar psichinių negalių arba neturintys patirties ir žinių, kaip naudoti šį prietaisą, jeigu jie yra prižiūrimi arba išmokomi, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Vaikams draudžiama valyti ir atlikti priežiūros darbus be suaugusiųjų priežiūros.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinių, jutiminių ar protinių sutrikimų arba stokojantiems patirties ir žinių, nebent jie yra prižiūrimi arba instruktuoti už jų saugumą atsakingo asmens.
- Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu.
- Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį reikia pakeisti specialiu laidu arba agregatu, kurį galima įsigyti iš gamintojo arba jo techninio aptarnavimo atstovo.
- Prieš valymą ar kitus techninės priežiūros darbus prietaisą reikia atjungti nuo elektros tinklo.
- Prietaise yra UV-C spinduliuotės.
- Naudotojams draudžiama patiems keisti UV-C spinduliuotės.
- Nenaudokite tikėtinau pažeistų prietaisų.
- Neteisingas prietaiso naudojimas arba korpuso pažeidimas gali sukelti pavojingą UV-C spinduliuotę. Net mažomis dozėmis UV-C spinduliuotė gali pažeisti akis ir odą.
- Prieš naudodami iki galo įkiškite maitinimo kištuką į maitinimo lizdą ir užtikrinkite patikimą kontaktą tarp kištuko ir lizdo.
- Jei naudojamas maitinimo lizdas su ilgintuvu, įsitinkinkite, kad jis atitinka šalies standartus.
- Jei gaminys skleidžia neįprastus garsus, kvapus, perkaista ar atsiranda kitų klaidų, nedelsdami nutraukite naudojimą, išjunkite jį ir atjunkite nuo maitinimo šaltinio.
- Gaminiai maitinimas neturėtų būti tiekiamas iš lempos laikiklio su maitinimo lizdu.
- Bendras gaminių, prijungtų prie maitinimo lizdo su ilgintuvu, vardinės srovės stipris neturi viršyti pradinio lizdo ar grandinės vardinės srovės stiprio.
- Nenaudokite gaminio šalia degių ar sprogių medžiagų arba panašioje aplinkoje.
- Nebandykite ardyti gaminio ar keisti vidinės instaliacijos, dalių ar apsauginių įtaisų.
- Neatjunkite gaminio traukdami už maitinimo laido.
- Nekeiskite oro valytuvo ar maitinimo bloko saugiklių paprastais elektros laidininkais ar saugikliais, kurių vardinė srovė viršija nurodytąją.
- Nebandykite keisti žemos įtampas automatinio jungiklio ar nuotėkio srovės įrenginio nustatytų verčių.

Perkėlimas	⚠ Prieš perkeldami gaminį, nustatykite jį į budėjimo režimą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
Įrengimas	• Jei filtras arba filtrų kameros dangtelis sumontuoti netinkamai, gaminio įjungti nepavyks. • Gaminį reikia laikyti bent 25 cm atstumu nuo sienų ar kitų kliūčių.
Valymas	• Dažnas dulkių, plaukų ir nešvarumų valymas nuo išorinio filtro paviršiaus padeda sumažinti bakterijų dauginimąsi. • Dulkių ir nešvarumų pašalinimas iš oro valytuvo oro įleidimo angos padeda išvengti oro įleidimo sumažėjimo. • Kai gaminys nenaudojamas ilgą laiką, rekomenduojama jį laikyti pakuotės dėžėje arba uždengti oro įleidimo / išleidimo angą ir filtrų kameros dangtelį, kad nesusikauptų dulkės.
Elektros tiekimas	Maitinimo laidą ir maitinimo lizdą naudokite pagal instrukcijas, kad išvengtumėte gaisro, elektros smūgio ir kitos žalos: • Per stipriai netraukite, nesukite ar nelankstykite maitinimo laido, nes tai gali pažeisti ar atidengti jo šerdį. • Naudokite tik maitinimo laidą atitinkantį maitinimo lizdą. • Naudokite tik su oro valytuvu pateiktą maitinimo laidą, o ne bet kokią kitą trečiųjų šalių laidą.
Naudojimo metu	• Nedelsdami nustokite naudoti oro valytuvą, jei atsiranda kokių nors anomalijų, pavyzdžiui, neįprastų garsų, kvapų, perkaitimas arba netolygus ventiliatoriaus sukimas. • Nėkškite pirštų ar jokių daiktų į oro įsiurbimo / išleidimo angą arba filtrų kameros dangtelį. • Laikykitės plaukus ar audinius atokiau nuo oro valytuvo, kad jie nebūtų įtraukti ar neužblokuotų oro įsiurbimo / išleidimo angos. • Nesėdėkite ant gaminio, nesiremkite į jį ir jo nevartykite. • Naudodami oro valytuvą kartu su buitiniiais dujiniais prietaisais (pvz., dujinėmis viryklėmis ir dujiniais šildytuvais), užtikrinkite tinkamą vėdinimą, kad išvengtumėte apsinuodijimo anglies monoksidu. • Nepilkite skysčių ir nemeskite miltelių ar kitų smulkių dalelių į oro valytuvą per oro įsiurbimo / išleidimo angą ar filtrų kameros dangtelį.
Naudojimo apribojimai	• Venkite ilgalaikio naudojimo aplinkoje, kurioje yra daug dūmų ar garų, nes tai gali paspartinti filtro susidėvėjimą. • Nedėkite oro valytuvą ant nestabilių paviršių, ant kurių jis gali apvirsti. • Nestatykite oro valytuvo karštoje, drėgnoje ar šlapioje aplinkoje, pavyzdžiui, vonios kambaryje. Nenaudokite oro valytuvo toliau nurodytomis sąlygomis, nes tai gali sukelti gaisrą, elektros smūgį ar kitus pažeidimus: ⚠ Laikykitės gaminį, ypač oro įleidimo angą, atokiau nuo atviros liepsnos prietaisų (pavyzdžiui, žvakių, smilkiklių, viryklių, židinių, cigarečių, fejerverkų, žiebtuvėlių, elektroninių uždegimo purškimo pistolečių, žvakių uždegiklių ar ugniakurų). ⚠ Laikykitės gaminį atokiau nuo aukštos temperatūros šilumą generuojančių prietaisų (pavyzdžiui, elektrinių šildytuvų, ventiliatorinių šildytuvų, kojų šildytuvų, elektrinių viryklių ar elektrinių lygintuvų) ir saugokite, kad jį nepatektų degių medžiagų.

Normatyvinės atitikties informacija

Europea — ES atitikties deklaracija

 Šiuo dokumentu, „Xiaomi Communications Co., Ltd.“ patvirtina, kad AC-M35-SC radijo įrenginys atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo adresu: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Išmetimo ir perdurbimo informacija

 Visi gaminiai, turintys šį simbolį, yra elektros ir elektronikos įrangos atliekos (EE[A], kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurios negali būti maišomos su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Apsaugokite žmonių sveikatą ir aplinką, atiduodami savo įrangos atliekas į tam skirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo ir perdurbimo punktą, kurį paskyrė vyriausybė arba vietos valdžios institucijos. Tinkamas šalinimas ir perdurbimas padės išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie tokią vietą bei surinkimo punktų sąlygas, susisiekiate su montuotoju arba vietos valdžios institucija.

Tinklo sąsajos aprašymas		
Pavadinimas	Numatytoji vertė	Aprašymas
„Wi-Fi“	Atviras	Sąsaja skirta naudoti internetui prijungti ir tinklui konfigūruoti.
„Bluetooth“	Atviras	Sąsaja naudojama tinklui konfigūruoti.
DHCP	Atviras	Paslauga naudojama tinklui konfigūruoti, naudojantis įrangos interneto tašku.
UDP54321	Atviras	1. Prievadas skirtas ryšiui AP tinklo konfigūracijos metu. 2. Prievadas skirtas vietiniam ryšiui su „Mi“ išmaniuoju namų terminalu.

„Wi-Fi“ būseną	Laukiama prijungimo	Prisijungta	Išjungta
Piktograma	 Mirksi	 Jjungtas	 Išjungtas
Pastaba: Įranga naudos ir išsaugos „Wi-Fi“ pavadinimą ir slaptažodį tinklui prijungti.			

„Wi-Fi“ įjungimas / išjungimas

„Wi-Fi“ numatytoji vertė yra įjungtas. Kai oro valytuvas yra įjungtas, vienu metu paspauskite ir palaikykite ryškumo bei režimo mygtukus 7 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte „Wi-Fi“.

„Wi-Fi“ indikatorius užsidega, kai įjungtas „Wi-Fi“ ir užgesa, kai „Wi-Fi“ išjungtas.

Priežiūra ir techninė priežiūra

 **PSPĖJIMAS.** Prieš atlikdami toliau nurodytus veiksmus įsitikinkite, kad oro valytuvas veikia budėjimo režimu ir yra atjungtas nuo maitinimo šaltinio. Oro valytuvą rekomenduojama valyti ir prižiūrėti kas 3 mėnesius.

Lazerinio dalelių jutiklio valymas

Kaip parodyta paveikslėlyje, buku įrankiu atidarykite lazerinio dalelių jutiklio skyriaus dangtelį, o oro pistoletu arba pūstuvu išvalykite skyriaus dangtelio filtrą ir jutiklį.

Oro valytuvo valymas

Minkšta šluoste švelniai nuvalykite dulkes nuo oro valytuvo paviršiaus. Atidarykite filtrų kameros dangtelį ir išimkite filtrus, kad išvalytumėte filtro skyrių.

PERSPĖJIMAS.

Nenaudokite karšto oro.

PERSPĖJIMAS.

Neplaukite ir nepurškite oro valytuvo korpuso vandeniu, nevalykite jo šlapia, varvančia šluoste, nes vandens lašai gali patekti į oro valytuvo vidų.

Filtrų keitimas

⚠ ĮSPĖJIMAS.

Prieš atlikdami toliau nurodytus veiksmus įsitikinkite, kad oro valytuvas veikia budėjimo režimu ir yra atjungtas nuo maitinimo šaltinio. Prieš montuodami naujus filtrus, būtinai nuimkite jų pakuotės maišelius.

Atidarykite filtrų kameros dangtelį, suimkite už rankenos ir išimkite senus filtrus. Įdėkite naujus filtrus rankeną laikydami nukreiptą į viršų ir į išorę, tada uždarykite filtrų kameros dangtelį.

Pastabos. Keiskite abu filtrus vienu metu, kad nepablogėtų valymo efektyvumas. Pirkite originalius ir suderinamus filtrus iš oficialių kanalų. Būtinai naudokite filtrą, kuris yra suderinamas su oro valytuvu.
- Modelis: AFEP7TFM35
- Matmenys: $\phi 245 \times H200$ mm

Filtrų nustatymas iš naujo

Pakeitę filtrus, paspauskite ir 7 sekundes palaikykite ekrano mygtuką. Ekrane bus rodomas 100 % filtro tarnavimo laikas, o tai reiškia, kad filtrų nustatymas iš naujo pavyko.

Specifikacijos

Pavadinimas: Oro valytuvas

Modelis: AC-M35-SC

Gaminio matmenys: 280 × 280 × 713 mm

Grynasis svoris: apie 7,9 kg

Aptarnaujamas plotas: 53–91 m² *

Vardinė įtampa: 200–240 V~

Vardinis dažnis: 50/60 Hz

Vardinė galia: 60 W

Švaraus oro tiekimo greitis (PCADR) (dalelių): 760 m³/h *

Švaraus oro tiekimo greitis (formaldehido)

(vienkomponentė apkrova): 200 m³/h *

* Išmatuota pagal GB/T 18801-2022 standartą

Valymo mechanizmas: Kai ore esantys teršalai praeina pro filtrą, kietosios dalelės sulaikomos pūsto polimerinio sluoksnio, formaldehidas greitai suskaidomas susilietus su aktyviomis cheminėmis medžiagomis, o TVOC (lakieji organiniai junginiai) ir kvapai adsorbuojami aktyvios anglies, taip užtikrinant efektyvų oro valymą.

Gamintojas: „Xiaomi Communications Co., Ltd.“

Adresas: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Daugiau informacijos rasite apsilankę www.mi.com

Norėdami gauti išsamų el. vadovą, eikite į <https://www.mi.com/global/support/user-guide>

Pagaminta Kinijoje

Naudotojo vadovo versija: V1.0

Triukšmas: 66 dB(A)

Triukšmas miego režimu: 33 dB(A)

Šaliniųų tikslinių teršalų tipai: Kietosios dalelės, formaldehidas, H1N1

Energijos suvartojimas

• Tinklo budėjimo režimas: ≤ 2,0 W

• Išjungimo režimas: ≤ 0,3 W

Laikas įvesti būklę

• Tinklo budėjimo režimas: ≤ 20 min

Belaidis ryšys: „Wi-Fi“ IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

RF specifikacijos:

„Wi-Fi“ veikimo dažnis: 2400–2483,5 MHz

Maksimali „Wi-Fi“ išvesties galia: < 20 dBm

„Bluetooth“ veikimo dažnis: 2400–2483,5 MHz

Maksimali „Bluetooth“ išvesties galia: < 10 dBm

Naudojant įprastomis sąlygomis, šis įrenginys turi būti bent 20 cm atstumu tarp antenos ir naudotojo kūno.

GARANTINIS PRANEŠIMAS

Kaip „Xiaomi“ naudotojui, tam tikromis sąlygomis jums taikomos papildomos garantijos. „Xiaomi“ siūlo konkrečias naudotojų garantijas, kurios papildo, o ne pakeičia bet kokiais teisinėmis garantijas, numatytas jūsų nacionalinių naudotojų teisių įstatyme. Su teisinėmis garantijomis susijusi trukmė ir sąlygos nustatomos atitinkamuose vietos įstatymuose. Daugiau informacijos apie naudotojų garantijos privilegijas rasite oficialioje „Xiaomi“ svetainėje. <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Išskyrus atvejus, kai tai draudžia įstatymai arba „Xiaomi“ pažada kitaip, garantinio aptarnavimo paslaugos teikiamos tik toje šalyje ar regione, kuriame prekė buvo įsigyta. Pagal naudotojo garantiją, kiek tai leidžia įstatymai, „Xiaomi“ savo nuožiūra pataisys, pakeis jūsų gaminį arba grąžins už jį pinigus. Garantija netaikoma įprastam nusidėvėjimui, nenugalimos jėgos aplinkybėms, netinkamam naudojimui ar žalai, atsiradusiai dėl naudotojo aplaidumo ar kaltės. Kontaktinis asmuo po pardavimo aptarnavimui gali būti bet kuris asmuo iš „Xiaomi“ įgaliotojo aptarnavimo tinklo, įgaliotieji „Xiaomi“ platintojai arba galutinis pardavėjas, kuris jums pardavė gaminius. Jei abejojate, susisiekite su atitinkamu „Xiaomi“ nurodytu asmeniu.

Šios garantijos netaikomos Honkonge ir Taivane.

Produktams, kurie nebuvo tinkamai importuoti ir (arba) nebuvo tinkamai pagaminti „Xiaomi“ ir (arba) nebuvo tinkamai įsigyti iš „Xiaomi“ arba oficialaus „Xiaomi“ pardavėjo, šios garantijos netaikomos. Pagal galiojančius įstatymus, jums gali būti taikomos neoficialaus pardavėjo, kuris pardavė produktą jums, garantijos. Todėl „Xiaomi“ ragina susisiekti su mažmenininku, iš kurio įsigijote gaminį.

Hướng dẫn an toàn

- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng về thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức có thể sử dụng thiết bị này nếu được giám sát hoặc hướng dẫn về việc sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ các mối nguy hiểm có thể xảy ra. Để thiết bị xa tầm tay trẻ em. Trẻ em không được vệ sinh và bảo trì thiết bị mà không có sự giám sát.
- Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng về thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của mình giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị.
- Cần giám sát trẻ em để đảm bảo chúng không nghịch thiết bị.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bằng dây nguồn đặc biệt hoặc cụm lắp ráp có sẵn từ nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của họ.
- Trước khi vệ sinh hoặc thực hiện bảo trì khác, hãy ngắt thiết bị khỏi nguồn điện.
- Thiết bị có chứa bộ phát tia UV-C.
- Người dùng không được tự thay thế bộ phát tia UV-C.
- Không được vận hành các thiết bị có dấu hiệu hư hỏng rõ ràng.
- Việc sử dụng thiết bị không đúng cách hoặc làm hỏng vỏ thiết bị có thể làm cho bức xạ tia UV-C nguy hiểm thoát ra ngoài. Bức xạ tia UV-C, ngay cả ở chỉ số nhỏ, cũng có thể gây hại cho mắt và da.
- Trước khi sử dụng, hãy cắm chặt phích cắm điện vào ổ cắm điện và đảm bảo tiếp xúc chắc chắn giữa phích cắm và ổ điện.
- Khi cần sử dụng ổ cắm điện có dây nối dài, hãy đảm bảo ổ cắm điện đó tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia.
- Khi sản phẩm phát ra tiếng ồn bất thường, phát ra mùi, quá nhiệt hoặc có các lỗi khác, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức, tắt thiết bị và ngắt kết nối với bộ đổi nguồn.
- Không được lấy bộ đổi nguồn cho sản phẩm từ đèn cò ổ cắm điện.
- Tổng giá trị dòng điện định mức của các sản phẩm được kết nối với ổ cắm điện thông qua dây nối dài không được vượt quá giá trị dòng điện định mức của ổ cắm ổ định ban đầu hoặc của mạch điện.
- Không sử dụng sản phẩm này gần vật dễ cháy nổ, hoặc trong môi trường tương tự.
- Không tự ý tháo rời sản phẩm hoặc thay đổi hệ thống dây điện, linh kiện hay các thiết bị bảo vệ bên trong.
- Không rút phích cắm của sản phẩm này bằng cách kéo dây nguồn.
- Không được thay thế cầu chì của sản phẩm và bộ đổi nguồn bằng các vật dẫn điện thông thường hay cầu chì vượt quá khả năng chịu dòng điện quy định.
- Không được điều chỉnh giá trị cài đặt của cầu dao điện áp thấp hoặc thiết bị bảo vệ dòng rò.

Di chuyển	⚠ Trước khi di chuyển sản phẩm, đặt thiết bị ở chế độ chờ và rút phích cắm.
Lắp đặt	• Nếu bộ lọc hoặc nắp ngăn lọc không được lắp đúng cách, sản phẩm sẽ không thể bắt. • Sản phẩm cần được đặt cách tường hoặc các vật cản khác ít nhất 25 cm.
Vệ sinh	• Thường xuyên vệ sinh bụi, tóc và mảnh vụn trên bề mặt ngoài của bộ lọc giúp hạn chế sự phát triển của vi khuẩn. • Loại bỏ bụi và mảnh vụn khỏi lưới hút gió của máy lọc không khí giúp tránh giảm lưu lượng khí vào. • Khi không sử dụng trong thời gian dài, nên bảo quản sản phẩm trong hộp hoặc che lưới hút/thoát gió và nắp ngăn lọc để tránh bụi bám.
Nguồn điện	Sử dụng dây nguồn và ổ cắm điện đúng hướng dẫn để tránh cháy nổ, điện giật và các hư hỏng khác: • Không kéo quá mạnh, xoắn hoặc uốn cong dây nguồn, vì điều này có thể làm hỏng hoặc đứt lõi dây nguồn. • Chỉ sử dụng ổ cắm điện phù hợp với dây nguồn. • Sử dụng dây nguồn được cung cấp kèm theo máy lọc không khí chứ không được dùng dây nguồn của bên thứ ba nào.
Trong quá trình sử dụng	• Ngừng sử dụng máy lọc không khí ngay lập tức nếu bất kỳ dấu hiệu bất thường nào phát sinh, chẳng hạn như âm thanh lạ, mùi khó chịu, quá nhiệt hoặc quạt quay không đều. • Không đưa ngón tay hoặc bất kỳ vật lạ nào vào lưới hút/thoát gió hoặc nắp ngăn lọc. • Giữ tóc hoặc vải cách xa máy lọc không khí để tránh chúng bị cuốn vào hoặc chặn lưới hút/thoát gió. • Không ngồi lên, dựa vào hoặc để sản phẩm nghiêng. • Khi sử dụng máy lọc không khí cùng với các thiết bị gia dụng dùng khí gas (chẳng hạn như bếp gas và máy sưởi gas, vv.), hãy đảm bảo thông gió đầy đủ để ngăn ngộ độc khí carbon monoxide. • Không đổ chất lỏng, ném bột hoặc các vật nhỏ khác vào máy lọc không khí qua lưới hút/thoát gió hoặc nắp ngăn lọc.
Giới hạn sử dụng	• Tránh sử dụng trong môi trường có nhiều khói trong thời gian dài, vì điều này có thể làm bộ lọc nhanh chóng hư hỏng. • Không đặt máy lọc không khí trên các bề mặt không ổn định để bị đổ. • Không đặt máy lọc không khí trong môi trường nóng, ẩm hoặc ướt như phòng tắm. Không sử dụng máy lọc không khí trong các trường hợp sau, vì có thể gây hỏa hoạn, giật điện hoặc các hư hỏng khác: ⚠ Giữ sản phẩm, đặc biệt là lưới hút gió, tránh xa các nguồn lửa trần (chẳng hạn như nến, lư hương, bếp, lò sưởi, thuốc lá, pháo, bật lửa, súng bắn tia lửa điện, bật lửa nền hoặc chảo lửa). ⚠ Giữ sản phẩm tránh xa các thiết bị sinh nhiệt có nhiệt độ cao (chẳng hạn như máy sưởi điện, quạt sưởi, máy sưởi chân, bếp điện hoặc bàn ủi điện), và ngăn không cho các vật dễ cháy lọt vào bên trong.

Thông tin pháp lý về sự tuân thủ

Châu Âu — Tuyên bố về sự phù hợp của EU



Qua tài liệu này, Xiaomi Communications Co., Ltd. tuyên bố rằng thiết bị radio loại AC-M35-SC tuân thủ Chỉ thị 2014/53/EU. Toàn bộ nội dung của tuyên bố về sự phù hợp với EU có sẵn tại địa chỉ internet sau: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Thông tin về việc tái chế và tiêu hủy



Tất cả các sản phẩm có biểu tượng này đều là rác thải thiết bị điện và điện tử (WEEE như trong Chỉ thị 2012/19/EU), không nên vứt bỏ chúng cùng với rác thải sinh hoạt chưa phân loại. Thay vào đó, để bảo vệ môi trường và sức khỏe của mọi người, bạn nên mang thiết bị thải loại đến điểm thu gom được chỉ định để tái chế rác thải thiết bị điện và điện tử, do chính quyền hoặc cơ quan địa phương chỉ định. Việc tái chế và xử lý vứt bỏ đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực tiềm tàng đối với môi trường và sức khỏe của con người. Vui lòng liên hệ với bên lắp đặt hoặc cơ quan địa phương để biết thêm thông tin về địa điểm cũng như các điều khoản và điều kiện của điểm thu gom.

Mô tả giao diện mạng		
Tên	Mặc định	Mô tả
Wi-Fi	Mở	Giao diện được dùng để kết nối internet và cấu hình mạng.
Bluetooth	Mở	Giao diện được dùng để cấu hình mạng.
DHCP	Mở	Dịch vụ được dùng để cấu hình mạng thông qua điểm phát sóng của thiết bị.
UDP54321	Mở	1. Cổng dùng để giao tiếp trong khi cấu hình mạng AP. 2. Cổng dùng để giao tiếp nội bộ với Bộ điều khiển nhà thông minh Mi.

Trạng thái Wi-Fi	Đang chờ kết nối	Đã kết nối	Tắt
Biểu tượng	Nhấp nhảy	Luôn bật	Luôn tắt
Lưu ý: Thiết bị sẽ dùng và lưu tên Wi-Fi và mật khẩu để kết nối mạng.			

Bật/tắt Wi-Fi

Wi-Fi mặc định bật. Khi máy lọc không khí bật, nhấn và giữ đồng thời nút độ sáng và nút chế độ trong 7 giây để bật hoặc tắt Wi-Fi. Đèn báo Wi-Fi sáng lên khi Wi-Fi được bật và tắt khi Wi-Fi tắt.

Chăm sóc và Bảo trì

⚠ CẢNH BÁO: Đảm bảo máy lọc không khí đang ở chế độ chờ và đã ngắt kết nối nguồn điện trước khi thực hiện các thao tác sau. Nên vệ sinh và bảo dưỡng máy lọc không khí 3 tháng một lần.

Vệ sinh bộ cảm biến hạt laser

Như hình minh họa, dùng dụng cụ đầu tù để mở nắp ngăn cảm biến hạt laser, sau đó dùng súng thổi khí hoặc máy thổi để vệ sinh nắp khoang lọc và cảm biến.

Vệ sinh máy lọc không khí

Dùng khăn mềm nhẹ nhàng lau bụi trên bề mặt máy lọc không khí.
Mở nắp ngăn lọc và tháo bộ lọc ra để vệ sinh khoang lọc.

THẬN TRỌNG:

Không sử dụng không khí nóng.

THẬN TRỌNG:

Không rửa hoặc xịt nước vào vỏ máy lọc không khí, và không lau bằng khăn quá ướt, vì có thể khiến nước lọt vào bên trong thiết bị.

Thay thế bộ lọc

⚠ CẢNH BÁO: Đảm bảo máy lọc không khí đang ở chế độ chờ và đã ngắt kết nối nguồn điện trước khi thực hiện các thao tác sau. Hãy đảm bảo tháo túi đóng gói của bộ lọc mới trước khi lắp đặt.

Mở nắp ngăn lọc, nắm tay cầm và tháo bộ lọc cũ ra. Lắp bộ lọc mới sao cho tay cầm hướng lên trên và ra ngoài, sau đó đóng nắp ngăn lọc.

Lưu ý: Thay cả hai bộ lọc cùng lúc để tránh làm giảm hiệu quả lọc không khí. Vui lòng mua bộ lọc chính hãng và tương thích từ các kênh chính thức. Hãy đảm bảo sử dụng bộ lọc tương thích với máy lọc không khí.
- Model: AFEP7TFM35
- Kích thước: $\phi 245 \times H200$ mm

Đặt lại bộ lọc

Sau khi thay thế bộ lọc, chạm và giữ nút hiển thị trong 7 giây. Màn hình sẽ hiển thị tuổi thọ bộ lọc ở mức 100%, cho biết bộ lọc đã được đặt lại thành công.

Thông số kỹ thuật

Tên: Máy lọc không khí
Model: AC-M35-SC
Kích thước sản phẩm: $280 \times 280 \times 713$ mm
Trọng lượng tịnh: Khoảng 7,9 kg
Khu vực áp dụng: $53-91 \text{ m}^2$ *
Điện áp định mức: 200-240 V~
Tần số định mức: 50/60 Hz
Công suất định mức: 60 W
Tỷ lệ phân phối không khí sạch hạt (PCADR): $760 \text{ m}^3/\text{h}^*$
Tỷ lệ phân phối không khí sạch Formaldehyde (tải đơn thành phần): $200 \text{ m}^3/\text{h}^*$
*Được đo theo GB/T 18801-2022.

Cơ chế thanh lọc: Khi các chất ô nhiễm trong không khí đi qua bộ lọc, các hạt rắn được giữ lại bởi lớp melt-blown, formaldehyde nhanh chóng bị phân hủy khi tiếp xúc với các chất hoạt tính, còn TVOC và mùi được hấp phụ bởi than hoạt tính, giúp đảm bảo hiệu quả lọc không khí.

Nhà sản xuất: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Địa chỉ: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.mi.com
Để xem bản hướng dẫn sử dụng điện tử chi tiết, vui lòng truy cập <https://www.mi.com/global/support/user-guide>
Sản xuất tại Trung Quốc
Hướng dẫn sử dụng phiên bản: V1.0

Tiếng ồn: 66 dB(A)
Tiếng ồn ở chế độ ngủ: 33 dB(A)
Các loại chất ô nhiễm mục tiêu được loại bỏ: Bụi mịn, formaldehyde, H1N1
Tiêu thụ điện
· Chế độ chờ kết nối mạng: $\leq 2,0 \text{ W}$
· Chế độ tắt: $\leq 0,3 \text{ W}$
Thời gian để vào trạng thái
· Chế độ chờ kết nối mạng: ≤ 20 phút
Khả năng kết nối không dây: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Thông số kỹ thuật RF:
Tần số vận hành Wi-Fi: 2400 – 2483,5 MHz
Công suất đầu ra Wi-Fi tối đa: $< 20 \text{ dBm}$
Tần số vận hành Bluetooth: 2400 – 2483,5 MHz
Công suất đầu ra Bluetooth tối đa: $< 10 \text{ dBm}$
Trong điều kiện hoạt động bình thường, cần giữ khoảng cách tối thiểu là 20 cm giữa ăng-ten của thiết bị này với cơ thể của người dùng.

THÔNG BÁO BẢO HÀNH

Với tư cách là người tiêu dùng Xiaomi, bạn được hưởng lợi từ một số điều kiện trong các phần bảo hành bổ sung. Xiaomi cung cấp một số lợi ích bảo hành cụ thể cho người tiêu dùng nhằm bổ sung, chứ không phải thay thế, cho mọi bảo hành hợp pháp theo luật tiêu dùng ở quốc gia của bạn. Thời hạn và các điều kiện liên quan đến bảo hành hợp pháp được áp dụng theo luật địa phương tương ứng. Để biết thêm thông tin về các lợi ích bảo hành cho người tiêu dùng, hãy truy cập trang web chính thức của Xiaomi: <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Các dịch vụ hậu mãi sẽ bị giới hạn ở quốc gia hoặc khu vực mua hàng ban đầu, trừ phi điều này bị luật pháp nghiêm cấm hoặc có hứa hẹn khác của Xiaomi. Theo các điều khoản bảo hành cho người tiêu dùng, trong phạm vi rộng nhất được phép theo luật, Xiaomi sẽ tùy ý sửa chữa, thay thế hoặc hoàn tiền cho sản phẩm của bạn. Các lỗi hao mòn thông thường, các trường hợp bất khả kháng, sự lạm dụng hoặc hư hại do sự bất cẩn hay lỗi của người dùng sẽ không được bảo hành. Người liên hệ đối với dịch vụ hậu mãi có thể là bất kỳ người nào trong mạng lưới dịch vụ được ủy quyền của Xiaomi, nhà phân phối được ủy quyền của Xiaomi hoặc bên bán hàng cuối cùng bán sản phẩm cho bạn. Nếu bạn có nghi ngại, hãy liên hệ với nhân viên thích hợp mà Xiaomi có thể xác định. Các bảo hành hiện tại không áp dụng tại Hồng Kông và Đài Loan. Các sản phẩm không được nhập khẩu thích đáng và/hoặc không được Xiaomi sản xuất và/hoặc không được thu nhận thích đáng từ Xiaomi hoặc đơn vị bán chính thức của Xiaomi sẽ không được bảo hành theo các bảo hành hiện tại. Theo luật áp dụng, bạn có quyền hưởng bảo hành từ bên bán lẻ không chính thức đã bán sản phẩm. Do đó, Xiaomi mới liên hệ với bên bán lẻ đã bán sản phẩm cho bạn.

הוראות בטיחות

- במכשיר זה יכולים להשתמש ילדים מגיל 8 שנים ומעלה ואנשים בעלי יכולות פיזיות, חושיות ונפשיות מוגבלות או חסרי ניסיון וידע, וזאת תחת פיקוח או לאחר מתן הוראות בנוגע לשימוש במכשיר באופן בטוח והבנת הסכנות הכרוכות בכך. אין לתת לילדים לשחק במכשיר. פעולות הניקוי והתחזוקה על ידי המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא פיקוח.
- מכשיר זה לא נועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות ונפשיות מוגבלות או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הדבר נעשה תחת פיקוח או לאחר מתן הוראות בנוגע לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי על בטיחותם.
- על ילדים להיות תחת פיקוח כדי לוודא שהם אינם משחקים במכשיר.
- אם כבל אספקת החשמל ניזוק, יש להחליפו בכבל או במכלול מיוחד שניתן לקבל מהיצרן או מנציג השירות שלו.
- לפני ניקוי או פעולות תחזוקה אחרות, יש לנתק את המכשיר מאספקת החשמל.
- המכשיר כולל פולט אור UV-C.
- נאסר על המשתמשים להחליף בעצמם את פולט האור UV-C.
- אין להפעיל מכשירים שבבירור תקולים או פגומים.
- שימוש במכשיר באופן שהמכשיר לא מיועד לו, או נזק למארז, עלול לגרום לדליפת קרינת UV-C מסוכנת. קרינת UV-C עלולה לפגוע בעיניים ובעור, גם במינויים קטנים.
- לפני השימוש, יש להכניס את תקע החשמל בחוזקה לשקע החשמל, ולוודא שיש מגע יציב בין התקע לשקע.
- כשדורש כבל מאריך לחיבור לשקע החשמל, יש לוודא שהוא תואם לתקן הארצי.
- כשהמוצר משמיע רעשים חריגים, פולט ריחות, מתחמם יתר על המידה, או שיש בו תקלות אחרות, יש להפסיק את השימוש בו באופן מיידי, לכבות אותו ולנתק את אספקת החשמל.
- המוצר לא אמור לקבל את אספקת החשמל שלו מבית מנורה עם שקע.
- הזרם המקובל הכולל של המוצר המחובר לתקע החשמל בעזרת כבל מאריך לא יעלה על ערך הזרם המקובל של השקע או המעגל הקבוע המקורי.
- אין להשתמש במוצר בקרבת חומרים דליקים או נפיצים, או בסביבות דומות.
- אין לנסות לפרק את המוצר או לשנות את החיווט הפנימי, החלקים או מנגנוני ההגנה.
- אין לנתק את המוצר על ידי משכית כבל החשמל.
- אין להחליף את הנתכים של המוצר או של ספק החשמל במוליכים חשמליים רגילים או בנתכים בעלי זרם גבוה מהמוצר.
- אין לנסות להתאים את ערכי ההגדרה של מפסק הזרם במתח נמוך או של מפסק זרם דלף.

הזהרה	⚠ לפני הזזת המוצר, יש להעביר אותו למצב המתנה ולנתק מהחשמל.
התקנה	- אם המסגן או כיסוי תא המוצר אינם מותקנים כראוי, לא ניתן יהיה להפעיל את המוצר. - יש לשמור על מרחק של 25 ס"מ לפחות בין המוצר לקירות או למכשולים אחרים.
ניקוי	- יקוי יעיל יותר של אבק, שיער ופסולת מן המשטח החיצוני של המסגן יעזור להפחית התרבות חיידקים. - הסרת אבק ופסולת מרשת פתח כניסת האוויר של מטרר האוויר תעזור למנוע ירידה בביקת האוויר. - כשהמוצר אינו נמצא בשימוש לאורך זמן, מומלץ לאחסן אותו באריזתו המקורית, או לכסות את רשתות פתחי כניסת/ציאת האוויר ואת כיסוי תא המסגן כדי למנוע הצטברות אבק.
ספק חשמל	- יש להשתמש בכבל החשמל ובשקע החשמל בהתאם להנחיות כדי למנוע שריפה, התחשמלות ונזק אחר: - אין למשוך, לסובב או לכופף את כבל החשמל יתר על המידה, כדי למנוע חשיפה או קריעה של הליבה הפנימית שלו. - השתמש רק בשקע חשמל התואם את כבל החשמל. - השתמש בכבל החשמל שסופק עם מטרר האוויר בלבד, ולא בכל צד שלישי.
במהלך השימוש	- יש להפסיק מיד את השימוש במטרר האוויר אם מתגלה כל חריגה שהיא, כגון רעשים או ריחות חריגים, חימום יתר או סיבוב מאוחר לא תקין. - אין להכניס אצבעות או חפצים זרים לרשתות פתחי כניסת/ציאת האוויר או לכיסוי תא המסגן. - הרחק שיער או בדים ממטרר האוויר כדי למנוע מהם להיתפס ברשתות פתחי כניסת/ציאת האוויר או לחסום אותן. - אין לשבת על המוצר, להישען עליו או לטוות אותו. - בעת שימוש במטרר האוויר במקביל למכשירים ביתיים מבוססי גז (כגון כיריים ותנור חימום), יש לוודא אוורור מספק על מנת למנוע הרעלת פחמן חד-חמצני. - אין לשפוך נוזלים או להשליך אבקות או חלקיקים קטנים אחרים לתוך מטרר האוויר דרך רשתות פתחי כניסת/ציאת האוויר או כיסוי תא המסגן.
הגבלות שימוש	- יש להימנע משימוש ממושך בסביבה עם הרבה עשן, משום שזה עשוי לגרום לכשל מואץ של המסגן. - אין להניח את מטרר האוויר על משטחים לא יציבים שנוטים להתהפך. - אין להציב את מטרר האוויר בסביבה חמה, לחה או רטובה, כגון חדרי אמבטיה. - אין להשתמש במטרר האוויר במצבים הבאים, מחשש לשריפה, התחשמלות או נזק אחר: ⚠ יש להרחיק את המוצר, ובמיוחד את רשת פתח כניסת האוויר, ממקורות אש גלוייה (כגון נרות, מקטורות, תנורים, קמיונים, סיגריות, זיקוקים, מציתים, אקדחי הצתה אלקטרוניים, מציתי נרות או מתקני גריל). ⚠ יש להרחיק את המוצר ממכשירים פולטי חום גבוה (כגון תנורי חימום, מפזרי חום, תנורי גריליים, תנורים חשמליים או מנגציים חשמליים) ולמנוע חדירת חומרים דליקים לתוכו.

מידע על תאימות רגולטורית

אירופה – הצהרת תאימות של האיחוד האירופי

Xiaomi Communications Co., Ltd. מצהירה שצויד הרדיו מסוג AC-M35 מקיים את דרישות הדירקטיבה 2014/53/EU. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>



מידע על השלכה ומחזור

כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת אלקטרונית וצויד אלקטרוני (WEEE - waste electrical and electronic equipment) לפי דירקטיבה 2012/19/EU שאין לערבבה עם פסולת ביתית לא ממוינת. במקום זאת, יש להגן על בריאות האדם ועל הסביבה על ידי מסירת הפסולת לנקודת איסוף ייעודית למחזור פסולת אלקטרונית וצויד אלקטרוני, שנקבעה על ידי הממשלה או הרשויות המקומיות. השלכה ומחזור נכונים יסייעו במניעת ההשלכות השליליות הפוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם. לקבלת מידע נוסף על המיקום ועל התנאים וההתנזרות של נקודות איסוף אלה, פנה למתקין או לרשויות המקומיות.



תיאור ממשקי הרשת		
שם	ברירת מחדל	תיאור
Wi-Fi	פתוח	הממשק משמש לחיבור לאינטרנט ולהגדרת הרשת.
Bluetooth	פתוח	הממשק משמש להגדרת הרשת.
DHCP	פתוח	השירות משמש להגדרת הרשת באמצעות נקודה חמה של היצור.
UDP54321	פתוח	1. היציאה מיועדת לתקשורת במהלך הגדרת הרשת במצב נקודת גישה (AP). 2. היציאה מיועדת לתקשורת מקומית עם Mi Smart Home Hub.

Wi-Fi	ממתין לחיבור	מחובר	מושבית
סמל			
הערה: היצור ישתמש בשם רשת ה-Wi-Fi והסיסמה, וישמור אותם לצורך חיבור לרשת.			

איפוס Wi-Fi

בזמן השימוש הראשון באפליקציית Xiaomi Home או לאחר כשל בחיבור אליה, לחץ והחזק במשך 7 שניות את לחצן הבהירות. כשתופיע בצג ההנחיה "פתח את אפליקציית Xiaomi Home כדי להתחיל להתחבר", פירוש הדבר הוא שאיפוס ה-Wi-Fi הושלם.

טיפול ותחזוקה

⚠ אזהרה: לפני ביצוע הפעולות הבאות, יש לוודא שמטרה האוויר נמצא במצב המתנה ולנתק אותו מספק החשמל. מומלץ לנקות ולתחזק את מטרה האוויר אחת לשלושה חודשים.

ניקוי מטרה האוויר

השתמש במטלית רכה כדי לנגב בעדינות אבק ממשטח מטרה האוויר. פתח את כיסוי תא המסננים, הוצא את המסננים, ונקה את תא המסננים.

ניקוי חיישן החלקיקים בלייזר

כפי שמוצג באיור, השתמש בכלי קרה כדי לפתוח את כיסוי התא של חיישן החלקיקים בלייזר, והשתמש באקדח אוויר או במפוח כדי לנקות את מסך כיסוי התא ואת החיישן.

זהירות:

אין לשטוף או לרסס את חלקו החיצוני של מטרה האוויר במים, ואין לנגב אותו במטלית נוטפת או רטובה, כיוון שפעולות אלו עלולות להחזיר טיפות מים למטרה האוויר.

זהירות:

אין להשתמש באוויר חם.

החלפת המסננים

⚠ אזהרה: לפני ביצוע הפעולות הבאות, יש לוודא שמטרה האוויר נמצא במצב המתנה ולנתק אותו מספק החשמל. יש להקפיד על הסרת שקיות המארז של המסננים החדשים לפני התקנתם.

פתח את כיסוי תא המסנן, ואחזו בידית כדי להוציא את המסננים הישנים. הכנס את המסננים החדשים כשהידית פונה כלפי מעלה והחוצה, וסגור את כיסוי תא המסננים.

איפוס המסננים

לאחר החלפת המסננים, לחץ במשך 7 שניות על לחצן התצוגה. הצג יראה שתוחלת חיי המסננים היא 100%, כדי לציין שאיפוס המסננים הושלם.

הערות: כדי למנוע פגיעה בביצועי טיהור האוויר, החלף את שני המסננים ביחד. יש לרכוש מסננים מקוריים ותואמים מערוצי המכירות הרשמיים. הקפד להשתמש במסנן התואם למטרה האוויר.

דגם: AFEP7TFM35

- מידות: קוטר 245 מ"מ × גובה 200 מ"מ

מפרט

שם: מטרה אוויר

דגם: AC-M35-SC

מידות הפריט: 280 × 280 × 713 מ"מ

משקל נקי: כ- 7.9 ק"ג

שטח מתאים: 53–91 מ"ר*

מתח נקוב: 200–240 וולט~

תדר נקוב: 50/60 Hz

כוח נקוב: 60 וואט

קצב ספיקת אוויר נקי לחלקיקים (PCADR): 760 מ"ק

לשעה*

קצב ספיקת אוויר נקי לפורמלדהיד (בטעינה חד-ריכוזית):

200 מ"ק לשעה*

*נמדד בהתאם לתקן GB/T 18801-2022.

מנגנון הסינון: כאשר מזהמים באוויר עוברים דרך המסנן, חלקיקים מוצקים נלכדים בשכבת הסינון, פורמלדהיד מתפרק מהר במגע עם חומרים פעילים, והפחם הפעיל סופח תרכובות אורגניות נדיפות (TVOC) וריחות, למשימה על טיהור אוויר יעיל.

יצרן: Xiaomi Communications Co., Ltd.

כתובת: Xiaomi District, Beijing, 100085, China

לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.mi.com/global/

לעיון במדריך מקוון מפורט, בקר בכתובת

www.mi.com/global/support/user-guide

תוצרת סין

גרסת המדריך למשתמש: V1.0

הודעה בנוגע לאחריות

צרכנים של Xiaomi זוכים תחת תנאים מסוימים באחריות נוספת. Xiaomi מציעה הטבות אחריות נוספות לצרכנים, נוסף על סעיפי האחריות המשפטיות שמספקים דיני הצרכנות בארץ שלהם, ולא במקומם. משך הזמן והתנאים הקשורים לסעיפי האחריות המשפטיות מצוינים בחוקים המקומיים הרלוונטיים. מידע נוסף על הטבות האחריות לצרכנים ניתן למצוא באתר הרשת הרשמי של Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. השירותים לאחר המכירה יוגבלו לארץ או לאזור שבהם בוצעה הרכישה המקורית, למעט כל שנקבע בחוקים או הובטח על ידי Xiaomi. במסגרת האחריות לצרכנים, וכולל שהחוק מרשה, Xiaomi תתקן, תחליף או תספק החזר כספי על המוצר שלך, לפי שיקול דעתה. בלא גרל, כוח עליון, שימוש זרעו או נזק שייגרמו בשל רשלנות מצד המשתמש או באשמתו אינם מכוסים באחריות. איש הקשר לשירות שלאחר המכירה יהיה כל אדם ברשת השירותים המורשית של Xiaomi, המפיצים המורשים של Xiaomi או הספק הסופי שמכר לך את המוצרים. אם מתעורר ספק כלשהו, יש לפנות אל האדם הרלוונטי של Xiaomi תזרה.

סעיפי האחריות הנוכחיים אינם חלים בהונג קונג ובטייוואן.

מוצרים שלא יוצאו כראוי / ואו לא ייצרו כראוי על ידי Xiaomi / ואו לא נרכשו כראוי מ-Xiaomi או ממוכר רשמי של Xiaomi, לא יחולו עליהם סעיפי האחריות הנוכחיים. בהתאם לחוק החל, ייתכן שהיה באפשרותך ליהנות מסעיפי האחריות מהקמעונאי הבלתי-רשמי שמכר את המוצר. לכן, Xiaomi קוראת לך ליצור קשר עם הקמעונאי שממנו רכשת את המוצר.

Veiligheidsinstructies

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren hiervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht worden uitgevoerd door kinderen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door mensen (waaronder kinderen) met een fysieke, zintuiglijke, of mentale handicap, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan van of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Als het snoer is beschadigd, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of een assemblage van de fabrikant of diens servicedealer.
- Alvorens het apparaat schoon te maken of ander onderhoud uit te voeren, moet het apparaat zijn losgekoppeld van de stroomvoorziening.
- Het apparaat bevat een UV-C-straler.
- Gebruikers mogen de UV-C straler niet zelf vervangen.
- Apparaten die duidelijk zijn beschadigd, mogen niet worden gebruikt.
- Onbedoeld gebruik van het apparaat of schade aan de behuizing kan leiden tot het ontsnappen van gevaarlijke UV-C-straling. UV-C-straling kan, zelfs in kleine dosissen, schadelijk zijn voor de ogen en de huid.
- Steek de stekker vóór gebruik stevig in het stopcontact en zorg ervoor dat er een goed contact is tussen de stekker en het stopcontact.
- Als een stopcontact met een verlengsnoer vereist is, zorg er dan voor dat het voldoet aan de nationale normen.
- Als het product abnormale geluiden maakt, geuren verspreidt, oververhit raakt of andere fouten vertoont, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan, schakel het uit en verbreek de verbinding met de voedingsadapter.
- De voedingsadapter naar het product mag niet via een lamphouder met een stopcontact verlopen.
- De totale nominale stroomsterkte van het product dat met een verlengsnoer op het stopcontact is verbonden, mag de nominale stroomsterkte van het oorspronkelijke vaste stopcontact of circuit niet overschrijden.
- Gebruik het product niet in de buurt van brandbare of explosieve stoffen, of in gelijkaardige omgevingen.
- Probeer het product niet te demonteren en breng geen wijzigingen aan in de interne bedrading, onderdelen of beveiligingsmechanismen.
- Trek de stekker van het product niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
- Probeer niet de zekeringen van het product en de voedingsadapter te vervangen door gewone elektrische geleiders of zekeringen die de aangegeven stroomcapaciteit overschrijden.
- Probeer niet de instelwaarden van de laagspanningsschakelaar of aardlekschakelaar aan te passen.

Verplaatsen

- ⚠ Voordat u het product verplaatst, moet u het op stand-by zetten en de stekker uit het stopcontact halen.

Installatie

- Als het filter of het deksel van het filtercompartiment niet correct geïnstalleerd is, kan het product niet worden ingeschakeld.
- Het product moet op een afstand van ten minste 25 cm van muren of andere obstakels worden geplaatst.

Schoonmaken

- Door regelmatig stof, haren en vuil van de buitenkant van het filter te verwijderen, wordt de groei van bacteriën tot een minimum beperkt.
- Door stof en vuil uit het luchtinlaatrooster van de luchtreiniger te verwijderen, voorkomt u dat de luchttoevoer wordt belemmerd.
- Als het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, wordt aangeraden het in de verpakkingendoos te bewaren of de luchtinlaat-/uitlaatroosters en het deksel van het filtercompartiment af te dekken om stofophoping te voorkomen.

Voedingsadapter

Om brand, elektrische schokken en andere schade te voorkomen, moet u het snoer en het stopcontact gebruiken zoals aangegeven:

- Trek, buig of draai het snoer niet teveel want hierdoor kan de kern bloot komen te liggen of breken.
- Gebruik alleen een stopcontact dat bij het snoer past.
- Gebruik het snoer dat bij de luchtreiniger is geleverd, en geen snoer van een externe partij.

Tijdens het gebruik

- Stop onmiddellijk met het gebruik van de luchtreiniger als er zich afwijkingen voordoen, zoals ongewone geluiden, geuren, oververhitting of een onregelmatige draaiing van de ventilator.
- Steek niet uw vingers of voorwerpen in de luchtinlaat-/uitlaatroosters of het deksel van het filtercompartiment.
- Houd haar en kledingstukken uit de buurt van de luchtreiniger om te voorkomen dat ze vast komen te zitten in de luchtinlaat-/uitlaatroosters of deze blokkeren.
- Ga niet op het product zitten, leun er niet op en kantel het niet.
- Wanneer u de luchtreiniger samen met huishoudelijke apparaten gebruikt die op gas werken (zoals gasfornuizen, gasverwarmingen), zorg dan voor voldoende ventilatie om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen.
- Giet geen vloeistoffen of gooi geen poeders of andere kleine stoffen in de luchtreiniger via de luchtinlaat-/uitlaatroosters of het deksel van het filtercompartiment.

Gebruiksbeperkingen

- Vermijd langdurig gebruik in omgevingen met veel dampen, want hierdoor kan het filter sneller defect raken.
 - Plaats de luchtreiniger niet op onstabiele ondergronden, aangezien deze dan kan omvallen.
 - Plaats de luchtreiniger niet in hete, vochtige of natte omgevingen, zoals een badkamer.
- Gebruik de luchtreiniger niet in de volgende omstandigheden, aangezien dit brand, elektrische schokken of andere schade kan veroorzaken:
- ⚠ Houd het product, en met name het luchtinlaatrooster, uit de buurt van apparaten met open vuur (zoals kaarsen, wierookbranders, fornuizen, open haarden, sigaretten, rotpjes, aanstekers, elektronische ontstekingspistolen, kaarsaanstekers of vuurpannen enz.).
 - ⚠ Houd het product uit de buurt van apparaten die hitte genereren (zoals elektrische kachels, ventilatorkachels, voetenvarmers, elektrische fornuizen of elektrische strijkijzers enz.) en voorkom dat er ontvlambare stoffen in het product terechtkomen.

Informatie naleven van de wet- en regelgeving

Europa – EU-conformiteitsverklaring



Hierbij verklaart Xiaomi Communications Co., Ltd. dat de radioapparatuur type AC-M35-SC voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Informatie over recycling en verwijdering



Alle producten met dit symbool behoren tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA zoals in Richtlijn 2012/19/EU) en mogen niet worden vermengd met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de volksgezondheid en het milieu beschermen door uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een van de aangewezen inzamelpunten voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, ingericht door de overheid of plaatselijke autoriteiten. Correcte verwijdering en recycling zal mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de algemene gezondheid helpen voorkomen. Neem contact op met de installateur of uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over de locaties en de voorwaarden van deze inzamelpunten.

Beschrijving van de netwerkinterfaces		
Naam	Standaard	Beschrijving
Wifi	Openen	De interface wordt gebruikt voor internetverbinding en netwerkconfiguratie.
Bluetooth	Openen	De interface wordt gebruikt voor netwerkconfiguratie.
DHCP	Openen	De service wordt gebruikt voor netwerkconfiguratie via een hotspot van apparatuur.
UDP54321	Openen	1. De poort is voor communicatie tijdens AP-netwerkconfiguratie. 2. De poort is voor lokale communicatie met de Mi Smart Home-hub.

Wifi-status	Wachten op verbinding	Verbonden	Uitgeschakeld
Pictogram	Knippert	Blijft aan	Blijft uit

Opmerking: De apparatuur gebruikt de wifinaam en het wifich wachtwoord voor de netwerkverbinding en slaat deze op.

De wifi inschakelen/uitschakelen

Wifi wordt standaard ingeschakeld. Wanneer de luchtreiniger is ingeschakeld, houd de helderheidsknop en de modusknop tegelijkertijd 7 seconden ingedrukt om wifi in of uit te schakelen.

De wifi-indicator gaat branden wanneer wifi is ingeschakeld en gaat uit wanneer wifi is uitgeschakeld.

Verzorging en onderhoud

⚠ WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de luchtreiniger in de stand-bymodus staat en van de voedingsadapter is losgekoppeld voordat u de volgende handelingen uitvoert. Het wordt aanbevolen om de luchtreiniger elke 3 maanden schoon te maken en te onderhouden.

De laserdeeltjessensor schoonmaken

Zoals op de afbeelding te zien is, opent u het deksel van het compartiment van de laserdeeltjessensor met een stomp voorwerp en reinigt u het filter en de sensor in het compartiment met een luchtpistool of een blazer.

De luchtreiniger schoonmaken

Veeg het stof voorzichtig van het oppervlak van de luchtreiniger met een zachte doek.
Open het deksel van het filtercompartiment en verwijder de filters om het filtercompartiment schoon te maken.

VOORZICHTIG:

Gebruik geen hete lucht.

VOORZICHTIG:

Spoel de behuizing van de luchtreiniger niet af met water, besproei deze niet met water en veeg hem niet af met een druijpnatte doek, aangezien er dan waterdruppels in de luchtreiniger kunnen binnendringen.

Filters vervangen

⚠ WAARSCHUWING:

Zorg ervoor dat de luchtreiniger in de stand-bymodus staat en van de voedingsadapter is losgekoppeld voordat u de volgende handelingen uitvoert. Vergeet niet de verpakkingzakjes van nieuwe filters te verwijderen voordat u ze installeert.

Open het deksel van het filtercompartiment, pak de handgreep vast en verwijder de oude filters. Plaats de nieuwe filters met het handvat naar boven en naar buiten gericht, en sluit het deksel van het filtercompartiment.

Opmerkingen: Vervang beide filters tegelijk om te voorkomen dat de reinigingsprestaties achteruitgaan. Koop originele en compatibele filters via officiële kanalen.

Zorg ervoor dat u een filter gebruikt dat geschikt is voor de luchtreiniger.

- Model: AFEP7TFM35

- Afmetingen: ϕ 245 × H200 mm

Filters resetten

Houd na het vervangen van de filters de display-knop 7 seconden ingedrukt. Op het display wordt de levensduur van het filter weergegeven als 100%, wat aangeeft dat de filters succesvol zijn gereset.

Specificaties

Naam: Luchtreiniger

Model: AC-M35-SC

Itemafmetingen: 280 × 280 × 713 mm

Nettogewicht: Ong. 7,9 kg

Toepassingsgebied: 53–91 m² *

Nominale spanning: 200–240 V~

Nominale frequentie: 50/60 Hz

Nominaal vermogen: 60 W

Afgiftesnelheid van schone lucht voor deeltjes

(PCADR): 760 m³/u*

Afgiftesnelheid van schone lucht voor formaldehyde

(belasting van één component): 200 m³/u*

*Gemeten volgens GB/T 18801-2022.

Reinigingsmechanisme: Wanneer luchtverontreinigende stoffen door het filter stromen, worden vaste deeltjes opgevangen op de smeltblaaslaag, wordt formaldehyde snel afgebroken bij contact met actieve chemicaliën en worden TVOC en euren geadsorbeerd door actieve kool, wat zorgt voor effectieve luchtreiniging.

Fabrikant: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xferqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Ga voor meer informatie naar www.mi.com

Een uitgebreide elektronische handleiding vindt u op <https://www.mi.com/global/support/user-guide>

Gemaakt in China

Versie gebruikershandleiding: V1.0

Geluid: 66 dB(A)

Geluid in slaapmodus: 33 dB(A)

Types doelvervuilingen verwijderd: Fijnstof, formaldehyde, H1N1

Energieverbruik

· Stand-bymodus op netwerk: ≤ 2,0 W

· Uitmodus: ≤ 0,3 W

Tijd om de voorwaarde in te voeren

· Stand-bymodus op netwerk: ≤ 20 min

Draadloze connectiviteit:

Wifi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

RF-specificatie:

Bedrijfsfrequentie wifi: 2400–2483,5 MHz

Maximaal uitgangsvermogen wifi: < 20 dBm

Bedrijfsfrequentie Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

Maximaal uitgangsvermogen Bluetooth: < 10 dBm

Onder normale omstandigheden moet er een minimumafstand van 20 cm tussen de antenne en het lichaam van de gebruiker aangehouden worden.

GARANTIEVERKLARING

Als klant van Xiaomi profiteert u onder bepaalde voorwaarden van aanvullende garantie. Xiaomi biedt speciale garantievoorwaarden voor consumenten als aanvulling op, en niet in de plaats van, wettelijke garantie waarin voorzien wordt in nationale consumentenwetgeving. De duur en de voorwaarden die verband houden met juridische garanties worden bepaald in de toepasselijke lokale wetgeving. Raadpleeg voor meer informatie over de garantievoorwaarden voor consumenten de officiële website van Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Uitgezonderd zoals bij wetgeving verboden of anderszins beloofd door Xiaomi is de klantenservice na verkoop beperkt tot het land of de regio waar de oorspronkelijke aankoop heeft plaatsgevonden. Onder de consumentengarantie, voor zover maximaal wettelijk is toegestaan, biedt Xiaomi naar eigen inzicht reparatie, vervanging of terugbetaling van uw product. Normale slijtage, overmacht, onjuist gebruik of schade die is veroorzaakt door nalatigheid of schuld van de gebruiker vallen niet onder de garantie. De contactpersoon voor klantenservice na verkoop mag iedere persoon zijn die deel uitmaakt van het erkende servicenetwerk van Xiaomi, erkende distributeurs van Xiaomi of de eindverkoop die producten aan u heeft verkocht. Indien u twijfels hebt, neemt u contact op met de door Xiaomi aangewezen persoon. De huidige garanties zijn niet van toepassing in Hong Kong en Taiwan.

Producten die niet naar behoren zijn ingevoerd en/of die niet naar behoren zijn geproduceerd door Xiaomi en/of niet naar behoren zijn verkregen van Xiaomi of een officiële wederverkoper van Xiaomi, vallen niet onder deze garanties. Volgens de toepassbare wet haalt u mogelijk voordeel uit garanties van de niet-officiële verkoper die het product heeft verkocht. Xiaomi vraagt u daarom contact op te nemen met de verkoper van wie u het product hebt gekocht.

Οδηγίες ασφαλείας

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς σχετική εμπειρία και γνώση, εφόσον έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ή τη χρησιμοποίησή τους υπό επίτηρηση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίτηρηση.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς σχετική εμπειρία και γνώση, εκτός αν έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ή τη χρησιμοποίησή τους υπό επίτηρηση από άτομο που ενυπνώνεται για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να είναι υπό επίβλεψη για να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί με ένα ειδικό καλώδιο ή μονάδα που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή από τον αντιπρόσωπο σέρβις.
- Πριν από τον καθαρισμό ή οποιαδήποτε άλλη συντήρηση, η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Αν το καλώδιο περιέχει εκπομπέα υπεριώδους ακτινοβολίας UV-C.
- Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να αντικαθιστούν τον εκπομπέα υπεριώδους ακτινοβολίας UV-C μόνοι τους.
- Οι συσκευές που έχουν εμφανή βλάβη δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.
- Η μη προγραμματισμένη χρήση της συσκευής ή η ζημιά στο περίβλημα μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση επικίνδυνης υπεριώδους ακτινοβολίας UV-C. Η ακτινοβολία UV-C μπορεί, ακόμα και σε μικρές δόσεις να προκαλέσει βλάβες στα μάτια και στο δέρμα.
- Πριν από τη χρήση, συνδέστε καλά το βύσμα τροφοδοσίας ρεύματος στην πρίζα και βεβαιωθείτε ότι η επαφή μεταξύ του βύσματος τροφοδοσίας και της πρίζας είναι ασφαλή.
- Όταν απαιτείται πρίζα με καλώδιο προέκτασης, βεβαιωθείτε ότι πληροί τα εθνικά πρότυπα.
- Εάν το προϊόν εκπέμπει ασυνήθιστους θορύβους, αναδύει οσμές, υπερθερμαίνεται ή παρουσάζει άλλα σφάλματα, σταματήστε αμέσως τη χρήση του, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το από τον προσαρμογέα ρεύματος.
- Η τροφοδοσία του προϊόντος δεν πρέπει να προέρχεται από βάση λυχνίας με πρίζα.
- Η συνολική ονομαστική τιμή ρεύματος του προϊόντος που είναι συνδεδεμένο στην πρίζα με καλώδιο προέκτασης δεν πρέπει να υπερβαίνει την ονομαστική τιμή ρεύματος της αρχικής σταθερής πρίζας ή του κυκλώματος.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά ή σε παρόμοια περιβάλλοντα.
- Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν ή να τροποποιήσετε την εσωτερική καλωδίωση, τα μέρη ή τις προστατευτικές διατάξεις.
- Μην αποσυνδέετε το προϊόν τριβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε τις ασφάλειες του προϊόντος και τον προσαρμογέα ρεύματος με κανονικούς ηλεκτρικούς αγωγούς ή ασφάλειες που υπερβαίνουν την καθορισμένη δυνατότητα ρεύματος.
- Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε τις τιμές ρύθμισης του διακόπτη κυκλώματος χαμηλής τάσης ή της συσκευής υπολειπόμενου ρεύματος.

Μετακίνηση

- ⚠ Πριν μετακινήσετε το προϊόν, θέστε το σε κατάσταση αναμονής και αποσυνδέστε το από την πρίζα.

Εγκατάσταση

- Αν το φίλτρο ή το κάλυμμα δοχείου φίλτρου δεν έχει εγκατασταθεί οσάστ, το προϊόν δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.
- Το προϊόν πρέπει να διατηρείται σε απόσταση τουλάχιστον 25 εκ. από τοίχους ή άλλα εμπόδια.

Καθαρισμός

- Ο συχνός καθαρισμός της σκόνης, τριγών και υπολειμμάτων από την εξωτερική επιφάνεια του φίλτρου βοηθάει στην ελαχιστοποίηση της ανάπτυξης βακτηρίων.
- Η αφαίρεση της σκόνης και των υπολειμμάτων από τη γρίλια εισόδου αέρα του καθαριστή αέρα μπορεί να εμποδίσει τη μείωση πρόσληψης αέρα.
- Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, συστήνεται να το αποθηκεύσετε στο κουτί συσκευασίας ή να καλύψετε τις γρίλιες εισόδου/εξόδου αέρα και το κάλυμμα δοχείου φίλτρου για να εμποδίσει τη συσσώρευση σκόνης.

Προσαρμογές ρεύματος

- Χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας και την πρίζα ρεύματος σύμφωνα με τις οδηγίες για την αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και άλλης ζημιάς:
- Μην τραβάτε, ασυρρέφετε ή λυγίζετε υπερβολικά το καλώδιο τροφοδοσίας καθώς αυτό μπορεί να εκθέσει ή να σπάσει τον πυρήνα του.
 - Να χρησιμοποιείτε την πρίζα ρεύματος που ταιριάζει με το καλώδιο τροφοδοσίας.
 - Να χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται μαζί με τον καθαριστή αέρα παρά οποιοδήποτε καλώδιο τροφοδοσίας τρίτου.

Κατά τη χρήση

- Σταματήστε αμέσως τη χρήση του καθαριστή αέρα εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε δυσλειτουργία, όπως ασυνήθιστους θορύβους, οσμές, υπερθέρμανση ή ακανόνιστη περιστροφή του ανεμιστήρα.
- Μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή ξένα αντικείμενα μέσα στις γρίλιες εισόδου/εξόδου αέρα ή στο κάλυμμα δοχείου φίλτρου.
- Να διατηρείτε μακριά ή υφάσματα μακριά από τον καθαριστή αέρα για να μην παστούν μέσα ή μπλοκάρουν τις γρίλιες εισόδου/εξόδου αέρα.
- Μην κάθεστε πάνω στο προϊόν, μην ακουμπάτε πάνω του και μην το γέρνετε.
- Όταν χρησιμοποιείτε τον καθαριστή αέρα σε συνδυασμό με οικιακές συσκευές με αέριο καύσιμο (όπως σόμπες αερίου και θερμάστρες αερίου), βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός για να αποτρέψετε τη δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα.
- Μη χύνετε υγρά ή μην πετάτε σκόνες ή άλλες μικρές ουσίες μέσα στον καθαριστή αέρα μέσα από τις γρίλιες εισόδου/εξόδου αέρα ή το κάλυμμα δοχείου φίλτρου.

Περιορισμοί χρήσης

- Αποφύγετε την παρατεταμένη χρήση σε περιβάλλοντα με υψηλούς καπνούς, καθώς αυτό μπορεί να επιταχύνει τη βλάβη του φίλτρου.
 - Μην τοποθετείτε τον καθαριστή αέρα σε ασταθείς επιφάνειες που μπορούν να ανατραπούν.
 - Μην τοποθετείτε τον καθαριστή αέρα σε καυτά, με υγρασία ή υγρά περιβάλλοντα όπως σε μπάνια.
- Μη χρησιμοποιείτε τον καθαριστή αέρα στις ακόλουθες περιπτώσεις, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή σε άλλη ζημιά:

- ⚠ Να διατηρείτε το προϊόν, ειδικά τη γρίλια εισόδου αέρα, μακριά από συσκευές ανοιχτής φλόγας (όπως κεριά, θυγατήρες, σόμπες, τζάκια, τσιγάρα, κροτίδες, αναπτήρες, ηλεκτρονικά πιστόλια ψεκασμού ανάφλεξης, αναπτήρες κεριών, ή πυροσβεστικά τζελάνια).
- ⚠ Κρατήστε το προϊόν μακριά από συσκευές που παράγουν υψηλή θερμοκρασία (όπως ηλεκτρικές θερμάστρες, αερόθερμα, θερμαντήρες ποδιών, ηλεκτρικές σόμπες ή ηλεκτρικά σίδερα) και αποτρέψτε την επαφή του με εύφλεκτα υλικά.

Πληροφορίες συμμόρφωσης με τις κανονιστικές ρυθμίσεις

Ευρώπη — Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ



Δια του παρόντος, η Xiaomi Communications Co., Ltd. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός του τύπου AC-M35-SC συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Πληροφορίες απόρριψης και ανακύκλωσης



Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο αποτελούν απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΝΕ, σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ) τα οποία δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με μη διαχωρισμένα οικιακά απόβλητα. Αντίθετα, για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, θα πρέπει να παραδίδετε τα απόβλητα εξοπλισμού αυτού του τύπου σε ένα καθορισμένο από τις κυβερνητικές ή τοπικές αρχές σημείο συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα συμβάλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση τέτοιων σημείων συλλογής, καθώς και σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης τους, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο εγκατάστασης ή με τις τοπικές αρχές.

Περιγραφή των διεπαφών δικτύου		
Όνομα	Προεπιλογή	Περιγραφή
Wi-Fi	Άνοιγμα	Η διεπαφή χρησιμοποιείται για σύνδεση στο διαδίκτυο και διαμόρφωση δικτύου.
Bluetooth	Άνοιγμα	Η διεπαφή χρησιμοποιείται για διαμόρφωση δικτύου.
DHCP	Άνοιγμα	Η υπηρεσία χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση δικτύου μέσω του ενεργού σημείου πρόσβασης της συσκευής.
UDP54321	Άνοιγμα	1. Η θύρα προορίζεται για την επικοινωνία κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης του δικτύου AP. 2. Η θύρα είναι για τοπική επικοινωνία με τον Οικιακό κόμβο Mi Smart.

Κατάσταση Wi-Fi	Αναμονή σύνδεσης	Συνδέθηκε	Ανενεργή
Εικονίδιο	Αναβασβήνει	Παραμένει ενεργοποιημένη	Παραμένει απενεργοποιημένη
Σημείωση: Ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιεί και θα αποθηκεύει το όνομα Wi-Fi και τον κωδικό πρόσβασης για σύνδεση στο δίκτυο.			

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Wi-Fi

Το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή. Όταν ο καθαριστής αέρα είναι ενεργοποιημένος, πατήστε παρατεταμένα ταυτόχρονα το κουμπί φωτεινότητας και το κουμπί λειτουργίας για 7 δευτερόλεπτα, ώστε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi. Η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένο το Wi-Fi και σβήνει όταν το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο.

Φροντίδα και συντήρηση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Βεβαιωθείτε ότι ο καθαριστής αέρα βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής και έχει αποσυνδεθεί από τον προσαρμογέα ρεύματος πριν εκτελέσετε τις παρακάτω ενέργειες. Συνιστάται ο καθαρισμός και η συντήρηση του καθαριστή αέρα κάθε 3 μήνες.

Καθαρισμός του αισθητήρα σωματιδίων λέιζερ

Όπως φαίνεται στην εικόνα, χρησιμοποιήστε ένα αμβλύ εργαλείο για να ανοίξετε το κάλυμμα του θαλάμου του αισθητήρα σωματιδίων λέιζερ και χρησιμοποιήστε ένα αεροπίστολο ή έναν φυσητήρα για να καθαρίσετε το φίλτρο του καλύμματος του θαλάμου και τον αισθητήρα.

Καθαρισμός του καθαριστή αέρα

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να σκουπίσετε απαλά τη σκόνη από την επιφάνεια του καθαριστή αέρα. Ανοίξτε το κάλυμμα δοχείου φίλτρου και αφαιρέστε τα φίλτρα για να καθαρίσετε το δοχείο φίλτρου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μη χρησιμοποιείτε καυτό αέρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην ξεπλένετε ή ψεκάζετε το περίβλημα του καθαριστή αέρα με νερό και μην το σκουπίζετε με ένα πανί που στάζει, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει στην είσοδο σταγονιδίων νερού στον καθαριστή αέρα.

Αντικατάσταση φίλτρων

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Βεβαιωθείτε ότι ο καθαριστής αέρα βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής και έχει αποσυνδεθεί από τον προσαρμογέα ρεύματος πριν εκτελέσετε τις παρακάτω ενέργειες. Φροντίστε να αφαιρέσετε τις σακούλες συσκευασίας των καινούργιων φίλτρων πριν τα τοποθετήσετε.

Ανοίξτε το κάλυμμα δοχείου φίλτρου, πιάστε τη λαβή και αφαιρέστε τα παλιά φίλτρα. Τοποθετήστε τα καινούργια φίλτρα κρατώντας τη λαβή προς τα πάνω και προς τα έξω και κλείστε το κάλυμμα δοχείου φίλτρου.

Σημειώσεις: Αντικαταστήστε και τα δύο φίλτρα ταυτόχρονα, ώστε να μην επηρεαστεί η απόδοση του καθαρισμού. Να αγοράζετε γνήσια και συμβατά φίλτρα από επίσημα κανάλια. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε φίλτρο συμβατό με τον καθαριστή αέρα.
- Μοντέλο: AFEP7TFM35
- Διαστάσεις: φ245 × H200 χιλ.

Επαναφορά φίλτρων

Μετά την αντικατάσταση του φίλτρου, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί οθόνης για 7 δευτερόλεπτα. Η οθόνη θα εμφανίσει τη διάρκεια ζωής των φίλτρων στο 100%, υποδεικνύοντας ότι η επαναφορά των φίλτρων ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Όνομα: Καθαριστής αέρα

Μοντέλο: AC-M35-SC

Διαστάσεις προϊόντος: 280 × 280 × 713 χιλ.

Καθαρό βάρος: Περίπου 7,9 κιλά

Περιοχή εφαρμογής: 53–91 m²*

Ονομαστική τάση: 200–240 V~

Ονομαστική συχνότητα: 50/60 Hz

Ονομαστική ισχύς: 60 W

Ρυθμός παροχής καθαρού αέρα ανά σωματίδιο (PCADR): 760 κυβ. μ./ώρ.*

Ρυθμός παροχής καθαρού αέρα φορμαλδεΐδης (με φόρτωση ενός συστατικού): 200 κυβ. μ./ώρ.*

*Μετρήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο GB/T 18801-2022.

Μηχανισμός καθαρισμού: Όταν οι ατμοσφαιρικοί ρύποι περνούν μέσα από το φίλτρο, αιχμαλωτίζονται στερεά σωματίδια από το στρώμα τήξης με φύσηση, η φορμαλδεΐδη αποσυντίθεται γρήγορα κατά την επαφή με τις δραστικές χημικές ουσίες, ενώ τα TVOC και οι οσμές προσροφώνται από τον ενεργό άνθρακα, εξασφαλίζοντας τον αποτελεσματικό καθαρισμό του αέρα.

Κατασκευαστής: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Διεύθυνση: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.mi.com

Μπορείτε να βρείτε το λεπτομερές ηλεκτρονικό εγχειρίδιο στη διεύθυνση <https://www.mi.com/global/support/user-guide>

Κατασκευάζεται στην Κίνα

Έκδοση εγχειριδίου χρήστη: V1.0

Θόρυβος: 66 dB(A)

Θόρυβος στη λειτουργία αδράνειας: 33 dB(A)

Τύποι στοχευμένων ρύπων που απομακρύνονται:

Αιωρούμενα σωματίδια, φορμαλδεΐδη, H1N1

Κατανάλωση ισχύος

· Λειτουργία αναμονής σε δίκτυο: ≤ 2,0 W

· Λειτουργία απενεργοποίησης: ≤ 0,3 W

Ωρα να εισαγάγετε τη συνθήκη

· Λειτουργία αναμονής σε δίκτυο: ≤ 20 λεπ.

Ασύρματη σύνδεση: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Τεχνικά χαρακτηριστικά ραδιοσυχνότητας:

Συχνότητα λειτουργίας Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz

Μέγιστη ισχύς εξόδου Wi-Fi: < 20 dBm

Συχνότητα λειτουργίας Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

Μέγιστη ισχύς εξόδου Bluetooth: < 10 dBm

Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να διατηρείται σε τέτοια θέση ώστε να υπάρχει απόσταση διαχωρισμού τουλάχιστον 20 εκ. μεταξύ της κεραίας και του σώματος του χρήστη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ως καταναλωτής των προϊόντων και υπηρεσιών της Xiaomi, επιβεβαιώστε σύμφωνα με ορισμένες προϋποθέσεις από πρόσθετες εγγυήσεις. Η Xiaomi προσφέρει συγκεκριμένες παροχές εγγύησης καταναλωτή οι οποίες ισχύουν επιπροσθέτως, και δεν αντικαθιστούν τις όποιες νόμιμες εγγυήσεις προβλέπονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία που αφορά τους καταναλωτές. Η διάρκεια ισχύος και οι προϋποθέσεις που σχετίζονται με τις νόμιμες εγγυήσεις διέπονται από την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παροχές εγγύησης καταναλωτή, ανατρέξτε στον επίσημο ιστότοπο της Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Εκτός εάν απαγορεύεται από τους νόμους ή έχει δοθεί διαφορετική υπόσχεση από την Xiaomi, οι υπηρεσίες μετά την πώληση περιορίζονται στη χώρα ή την περιοχή της αρχικής αγοράς. Σύμφωνα με την εγγύηση καταναλωτή, η Xiaomi, στο βαθμό που της επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, και κατά τη διακριτική της ευχέρεια, θα επισκευάσει, αντικαταστήσει ή θα επιστρέψει το χρηματικό αντίτιμο του προϊόντος σας. Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές που προέρχονται από φυσιολογική χρήση του προϊόντος, καθώς επίσης και ζημιές που προκλήθηκαν λόγω ανωτέρας βίας, κατάρχευσης ή από αμέλεια ή σφάλμα του χρήστη. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας για τις υπηρεσίες μετά την πώληση ενδέχεται να είναι οποιοδήποτε άτομο του εξουσιοδοτημένου δικτύου σέρβις της Xiaomi, οποιοσδήποτε εκ των εξουσιοδοτημένων διανομέων της Xiaomi ή ο τελικός πωλητής που πούλα τα προϊόντα σε εσάς. Σε περίπτωση τυχόν αμφιβολιών, επικοινωνήστε με το εκάστοτε άτομο που έχει υποδειχθεί από την Xiaomi.

Οι παρούσες εγγυήσεις δεν ισχύουν στο Χονγκ Κονγκ και την Ταϊβάν.

Τα προϊόντα που δεν είχαν εισαχθεί νομίμως ή/και κατασκευαστεί νομίμως από την Xiaomi ή/και αποκτηθεί νομίμως από την Xiaomi ή κάποιον επίσημο πωλητή της Xiaomi δεν καλύπτονται από τις παρούσες εγγυήσεις. Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, ενδέχεται να επιφωλεστεί από εγγυήσεις του μη επίσημου εμπόρου λιανικής πώλησης που πούλησε το προϊόν. Κατά συνέπεια, η Xiaomi σάς προτρέπει να επικοινωνήσετε με τον έμπορο λιανικής πώλησης από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Turvallisuusohjeet

- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoa, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät käyttöönsä liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tällä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai suorittaa huoltoa ilman valvontaa.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo heitä tai ohjeista heitä riittävästi laitteen käytössä.
- Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, se tulee korvata valmistajan tai sen huoltoedustajan toimittamalla erikoisjohdolla tai kokoonpanolla.
- Laite tulee irrottaa virransyötöstä ennen puhdistusta tai muuta huoltoa.
- Tämä laite sisältää UV-C-lähettimen.
- Käyttäjät eivät saa vaihtaa UV-C-lähetintä itse.
- Selvästi vaurioitunutta laitetta ei saa käyttää.
- Laitteen väärinkäyttö tai kotelon vaurio voi johtaa vaarallisen UV-C-säteilyn ulospääsyyn. UV-C-säteily saattaa pieninäkin annoksina aiheuttaa haittavaa silmille ja iholle.
- Työnnä virtapistoke kunnolla pistorasiaan ennen käyttöä ja varmista hyvä kosketus pistokkeen ja pistorasian välillä.
- Kun pistorasiaan tarvitaan jatkajohtoa, varmista, että se noudattaa kansallisia standardeja.
- Kun tuotteesta kuuluu poikkeavia ääniä, siitä erittyä hajua, se ylikuumenee tai siinä on muita vikoja, lopeta sen käyttö välittömästi, sammuta se ja irrota virtalähde.
- Tuotteen virtalähdettä ei saa liittää valaisimen pistorasiaan.
- Jatkoh johdolla pistorasiaan liitetyn tuotteen nimellisvirran kokonaisarvo ei saa ylittää alkuperäisen kiinteän pistorasian tai piirin nimellistavara-arvoa.
- Älä käytä tuotetta syytyvien tai räjähtävien aineiden lähellä tai vastaavissa ympäristöissä.
- Älä yritä purkaa tuotetta tai muuttaa sen sisäisiä johdotuksia, osia tai suojalaitteita.
- Älä irrota tuotetta pistorasiasta vetämällä virtajohtoa.
- Älä yritä korvata tuotteen tai virtalähteen sulakkeita tavallisilla sähköjohtimilla tai sulakkeilla, joiden nimellistavara ylittää määrätyn arvon.
- Älä yritä muuttaa pienjännitekatkaisijan tai vikavirtasuojakytkimen asetusarvoja.

Siirtäminen ⚠ Aseta tuote ennen sen siirtämistä valmiustilaan ja irrota virtapistoke pistorasiasta.

Asennus • Jos suodatinta tai suodatinkotelon kantta ei ole asennettu oikein, tuotetta ei voi kytkeä päälle.
• Tuote tulee pitää vähintään 25 cm:n etäisyydellä seinistä tai muista esteistä.

Puhdistus • Toistuva pölyn, karvojen ja roskien puhdistaminen suodattimen ulkopinnalta auttaa vähentämään bakteerikasvua.
• Ilmanpuhdistimen ilmanottoaukon ritilän puhdistaminen pölystä ja roskista auttaa estämään ilmanoton heikkenemisen.
• Kun tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, sitä suositellaan säilyttämään pakkauslaatikossa tai peittämään ilmanotto- ja poistoaukkojen ritilät sekä suodatinkotelon kansi pölyn kertymisen estämistä varten.

Virtalähde Käytä virtajohtoa ja pistorasiaa ohjeiden mukaisesti tulipalon, sähköiskun ja muiden vaurioiden välttämistä varten:
• Älä vedä, kierrä tai taivuta virtajohtoa liikaa, jotta sen ydin ei kuoriudu tai rikkoudu.
• Käytä vain sellaista pistorasiaa, joka vastaa virtajohtoa.
• Käytä ilmanpuhdistimen mukana toimitettua virtajohtoa äläkä kolmannen osapuolen johtoa.

Käytön aikana • Lopeta ilmanpuhdistimen käyttö välittömästi, jos havaitset poikkeavuuksia, kuten epätavallisia ääniä, hajua, ylikuumenemista tai epäsäännöllistä puhaltimen pyörimistä.
• Älä työnnä sormia tai vieraita esineitä ilmanotto- tai poistoaukkojen ritiliin tai suodatinkotelon kanteen.
• Pidä hiuksesi ja kankaat pois ilmanpuhdistimen läheltä, jotta ne eivät tartu kiinni tai tuki ilmanotto- tai poistoaukkojen ritiliä.
• Älä istu tuotteen päällä, nojaa siihen tai kallista sitä.
• Kun käytät ilmanpuhdistinta yhdessä kaasukäyttöisten kodinkoneiden (kuten kaasuliesien ja kaasulämmittimien) kanssa, varmista riittävä ilmanvaihto hiilimonoksidimyrkytyksen estämistä varten.
• Älä kaada nesteitä tai heitä jauheita tai muita pieniä aineita ilmanpuhdistimeen ilmanotto- tai poistoaukkojen ritilöiden tai suodatinkotelon kannen kautta.

**Käyttö-
rajoitukset** • Vältä pitkäaikaista käyttöä runsassavuisissa ympäristöissä, sillä se voi nopeuttaa suodattimen vaurioitumista.
• Älä laita ilmanpuhdistinta epävakaille pinnoille, joilla se voi kaatua.
• Älä laita ilmanpuhdistinta kuumaan tai kosteaan paikkaan, kuten kylpyhuoneisiin.
• Älä käytä ilmanpuhdistinta seuraavissa tilanteissa, sillä se voi johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai muuhun vaurioon:
⚠ Pidä tuote, erityisesti ilmanottoaukon ritilä, pois avotulen läheltä (kuten kynttilät, suitsukepolttimet, liedet, takat, savukkeet, ilotulitteet, syytytiset, sähköiset syytysuuhkeet, kynttilänsytyttimet tai tulimaljat).
⚠ Pidä tuote pois korkeita lämpötiloja tuottavien laitteiden läheltä (kuten sähkölämmittimet, lämpöpuhaltimet, jalkalämmittimet, sähköliedat tai silitysraudat) ja estä syytyvien aineiden pääsy laitteen sisään.

Lainsäädännön noudattamista koskevat tiedot

Eurooppa — EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE Täten Xiaomi Communications Co., Ltd. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi AC-M35-SC noudattaa direktiiviä 2014/53/EU. EU:n vaatimustenmukaisuutta koskeva teksti löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta osoitteesta: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Hävittämis- ja kierrättämistiedot

 Kaikki tällä symbolilla merkityt tuotteet ovat sähkö- ja elektroniikkaromua (WEEE kuten direktiivissä 2012/19/EU), joita ei saa sekoittaa lajittelemattomaan kotitalousjätteeseen. Sen sijaan sinun on suojeltava ihmisten terveyttä ja ympäristöä luovuttamalla romulaitteet nimettyyn sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyspisteeseen, jonka hallitus tai paikallisviranomaiset ovat osoittaneet. Oikea hävittäminen ja kierrätys auttavat estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Ota yhteyttä asentajaan tai paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja tällaisten keräyspisteiden sijainnista ja käyttöehdoista.

Verkkoiliitäntöjen kuvaus		
Nimi	Oletusarvo	Kuvaus
Wi-Fi	Avoin	Käyttöliittymää käytetään internet-yhteyteen ja verkon määrittämiseen.
Bluetooth	Avoin	Käyttöliittymää käytetään verkon määrittämiseen.
DHCP	Avoin	Palvelua käytetään verkon määrittämiseen laitteen tukiaseman kautta.
UDP54321	Avoin	1. Porttia käytetään tiedonsiirtoon AP-verkon määrittämisen aikana. 2. Porttia käytetään paikalliseen tiedonsiirtoon Mi Smart Home Hubin kanssa.

Wi-Fi tila	Odottaa yhteyttä	Yhdistetty	Pois käytöstä
Kuvake	 vilkkuu	 palaa	 sammuksissa

Huomautus: Laite käyttää ja tallentaa Wi-Fi:n nimen ja salasanan verkkoyhteyttä varten.

Wi-Fi:n käyttöönotto / käytöstä poistaminen

Wi-Fi on oletusarvoisesti käytössä. Ota Wi-Fi käyttöön tai poista se käytöstä pitämällä kirkkaus- ja tilapainiketta samanaikaisesti painettuina seitsemän sekunnin ajan ilmanpuhdistimen ollessa päällä. Wi-Fi-merkkivalo syttyy, kun Wi-Fi on käytössä ja sammuu, kun Wi-Fi on poistettu käytöstä.

Hoito ja huolto

VAROITUS: Varmista ennen seuraavien toimenpiteiden suorittamista, että ilmanpuhdistin on valmiustilassa ja irrotettu virtalähteestä. Ilmanpuhdistimen puhdistamista ja huoltamista suositellaan kolmen kuukauden välein.

Laserhiukkasanturin puhdistus

Avaa kuvan mukaisesti laserhiukkasanturin kotelon kansi työpöällä työkalulla ja puhdista kannen suodatin sekä anturi paineilmapistoolilla tai puhaltimella.

Ilmanpuhdistimen puhdistus

Pyyhi ilmanpuhdistimen pinta hellävaraisesti pehmeällä liinalla.
Avaa suodatinkotelon kansi ja poista suodattimet suodatin-kotelon puhdistamista varten.

HUOMIO:

Älä käytä kuumaa ilmaa.

HUOMIO:

Älä huuhtelee tai suihkuta ilmanpuhdistimen koteloa vedellä äläkä pyyhi sitä läpimärällä liinalla, sillä tämä voi päästää vesipisaroita ilmanpuhdistimen sisään.

Suodattimien vaihtaminen

VAROITUS: Varmista ennen seuraavien toimenpiteiden suorittamista, että ilmanpuhdistin on valmiustilassa ja irrotettu virtalähteestä. Varmista, että poistat pakkauspussit ennen uusien suodattimien asentamista.

Avaa suodatinkotelon kansi, tartu kahvaan ja poista vanhat suodattimet. Asenna uudet suodattimet siten, että kahva on ylös- ja ulospäin, ja sulje suodatinkotelon kansi.

Huomautukset: Vaihda molemmat suodattimet samalla kertaa, jotta vältetään ilmanpuhdistimen suorituskyyvyn heikentyminen. Osta alkuperäiset ja yhteensopivat suodattimet virallisista myyntikanavista. Varmista, että käytät ilmanpuhdistimen kanssa yhteensopivia suodattimia.
- Malli: AFEP7TFM35
- Mitat: $\phi 245 \times K 200$ mm

Suodattimien nollaus

Pida näyttöpainike painettuna seitsemän sekunnin ajan suodattimien vaihtamisen jälkeen. Näyttö näyttää suodattimen käyttöiäksi 100 %, mikä osoittaa, että suodattimien nollaus onnistui.

Tiedot

Nimi: Ilmanpuhdistin
Malli: AC-M35-SC
Tuotteen mitat: 280 × 280 × 713 mm
Nettopaino: noin 7,9 kg
Soveltuva pinta-ala: 53–91 m² *
Mitoitusjännite: 200–240 V~
Mitoitustaajuus: 50–60 Hz
Mitoitusteho: 60 W
Hiukkasista puhtaan ilman tuotto (PCADR): 760 m³/h *
Formaldehydista puhtaan ilman tuotto (yhden komponentin kuorma): 200 m³/h *

*Mitat standardin GB/T 18801-2022 mukaisesti.

Puhdistusmekanismi: Kun ilmassa olevat epäpuhtaudet kulkevat suodattimen läpi, sulapuhallettu kerros sitoo kiinteät hiukkaset, formaldehydi hajoo nopeasti joutuessaan kosketuksiin aktiivisten kemikaalien kanssa, ja TVOC-yhdisteet sekä hajut sitoutuvat aktiivihiileen, mikä varmistaa tehokkaan ilmanpuhdistuksen.

Valmistaja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Osoite: #019, 9th Floor, Building 6, 33 X'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Lisätietoja löydät osoitteesta www.mi.com
Yksityiskohtaisen e-oppaan löydät osoitteesta <https://www.mi.com/global/support/user-guide>
Valmistettu Kiinassa
Käyttöopasversio: V1.0

Melu: 66 dB(A)
Melu unitilassa: 33 dB(A)
Poistettujen kohdesaasteiden tyypit: Hiukkasaineet, formaldehydi, H1N1
Virrankulutus
· Valmiustila verkkoyhteydellä: ≤ 2,0 W
· Pois päältä -tila: ≤ 0,3 W
Aika tilaan siirtymiseen
· Valmiustila verkkoyhteydellä: ≤ 20 min
Langaton yhteys: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Radiotaajuusmääritykset:
WiFin toimintataajuus: 2 400–2 483,5 MHz
Wi-Fin enimmäislähtöteho: < 20 dBm
Bluetoothin toimintataajuus: 2 400–2 483,5 MHz
Bluetoothin enimmäislähtöteho: < 10 dBm
Normaaleissa käyttöolosuhteissa tämä laite on pidettävä vähintään 20 cm:n etäisyydellä antennista käyttäjän kehoon.

TAKUUTIEDOT

Xiaomin käyttäjänä hyödyt tietyissä olosuhteissa lisätakuista. Xiaomi tarjoaa tiettyjä kuluttajatakuuehtoja, jotka ovat olemassa kansallisen kuluttajalain tarjoamien lainmukaisten takuiden lisäksi, ei niiden sijaan. Vastaavissa paikallisissa laeissa määrätään lainmukaisiin takuihin liittyvä kesto ja ehdot. Katso lisätietoja kuluttajatakuuehduista Xiaomin virallisella verkkosivustolla <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Ellei laissa kielletä tai Xiaomi muutoin lupaa, jälkimarkkinointipalvelut rajoittuvat alkuperäisen oston maahan tai alueeseen. Xiaomi korjaa, vaihtaa tai korvaa tuotteesi lain sallimassa laajuudessa kuluttajatakuun nojalla. Normaali kuluminen, ylivoimainen este, väärinkäyttö tai käyttäjän huolimattomuudesta tai viasta johtuvat vahingot eivät kuulu takuuseen. Jälkimarkkinointipalvelun yhteyshenkilö voi olla kuka tahansa Xiaomin valtuutetussa huoltoverkossa oleva henkilö, Xiaomin valtuutetut jakelijat tai lopullinen myyjä, joka myi tuotteet sinulle. Jos olet epävarma, ota yhteyttä asianmukaiseen Xiaomin nimeämään henkilöön. Nykyyiset takuut eivät päde Hongkongissa ja Taiwanissa. Tuotteet, joita ei ole tuotu maahan asianmukaisesti ja/tai joita Xiaomi ei ole valmistanut asianmukaisesti ja/tai joita ei ole hankittu asianmukaisesti Xiaomilta tai Xiaomin virallisilta myyjiltä, eivät kuulu tämän takuun piiriin. Sovelletavan lain mukaan saatat hyötyä tuotteen myyneen epävirallisen jälleenmyyjän takuista. Siksi Xiaomi kehottaa sinua ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen.

Sikkerhedsanvisninger

- Dette apparat kan bruges af børn fra en alder på 8 år samt af personer med reducerede fysisk, sensoriske eller mentale færdigheder eller mangel på erfaring og viden, hvis det foregår under opsyn, eller de instrueres i brugen af anordningen på en sikker måde og forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det foregår under opsyn.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller som ikke har nok erfaring og viden, medmindre de overvåges eller vejledes i brugen af apparatet af en person med ansvar for deres sikkerhed.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en særlig ledning eller en samling, der er tilgængelig hos producenten eller dennes serviceagent.
- Før rengøring eller anden vedligeholdelse skal apparatet afbrydes fra strømforsyningen.
- Apparatet indeholder en UV-C-udsender.
- Brugere må ikke selv udskifte UV-C-udsenderen.
- Apparater, der tydeligt er beskadigede, må ikke bruges.
- Utilsigtet brug af apparatet eller beskadigelse af kabinettet kan resultere i udslip af farlig UV-C-stråling. UV-C-stråling kan selv i små doser forårsage skade på øjne og hud.
- Før brug skal strømstikket sættes helt ind i stikkontakten, og der skal opretholdes en sikker forbindelse mellem stikket og kontakten.
- Når der kræves en stikkontakt med forlængerledning, skal du sikre, at den overholder nationale standarder.
- Når produktet afgiver unormale lyde, afgiver lugt, overophedes eller har andre fejl, skal du straks opføre med at bruge det, slukke for det og frakoble strømforsyningen.
- Strømforsyningen til produktet må ikke trækkes fra en lampefatning med en stikkontakt.
- Den samlede mærkede værdi for strømstyrke for det produkt, der skal sættes i stikkontakten med en forlængerledning, må ikke overstige værdien for den mærkede strømstyrke for den oprindelige faste stikkontakt eller det oprindelige faste kredsløb.
- Produktet må ikke bruges i nærheden af brandfarlige eller eksplosive stoffer eller i tilsvarende omgivelser.
- Forsøg ikke at adskille produktet eller ændre de interne ledninger, dele eller beskyttelsesanordninger.
- Tag ikke produktets stik ud af stikkontakten ved at trække i strømledningen.
- Forsøg ikke at udskifte sikringerne i produktet og strømforsyningen med almindelige elektriske ledere eller sikringer, der overstiger den angivne strømkapacitet.
- Forsøg ikke at ændre indstillingsværdierne for lavspændingsafbryderen eller fejlstrømsafbryderen.

Flytning

- ▲ Før du flytter produktet, skal du sætte det på standby og trække stikket ud.

Installation

- Hvis filteret eller filterrummets dæksel ikke er korrekt installeret, kan produktet ikke tændes.
- Produktet skal holdes i en afstand af mindst 25 cm fra vægge eller andre forhindringer.

Rengøring

- Hyppig fjernelse af støv, hår og snavs fra filterets ydre overflade hjælper med at minimere bakteriel vækst.
- Fjernelse af støv og snavs fra luftrenserens luftindtagsrist hjælper med at forhindre en reduktion i luftindtaget.
- Når produktet ikke bruges i en længere periode, anbefales det at opbevare det i emballagen eller dække ristene til luftindtag og luftudtag samt filterrummets dæksel for at forhindre støvophobning.

Strømforsyning

- Brug strømledningen og stikkontakten som anvist for at undgå brand, elektrisk stød og andre skader:
- Hverken træk, vrid eller bøj strømledningen unødigt, da dette kan blotlægge eller ødelægge dets kerne.
 - Brug kun den stikkontakt, der passer til strømledningen.
 - Brug den medfølgende strømledning til luftrenseren i stedet for en strømledning fra en tredjepart.

Under brug

- Stop straks brugen af luftrenseren, hvis der sker noget unormalt, såsom usædvanlige lyde, lugt, overophedning eller uregelmæssig ventilatorrotation.
- Stik ikke fingre eller fremmedlegemer ind i ristene til luftindtag og luftudtag eller i filterrummets dæksel.
- Hold hår eller tekstiler væk fra luftrenseren for at forhindre, at de sætter sig fast i eller blokerer ristene til luftindtag og luftudtag.
- Sid ikke på, læn dig ikke op ad, og vip ikke produktet.
- Når du bruger luftrenseren sammen med gasdrevne husholdningsapparater (såsom gaskomfurer og gasvarmere), skal du sikre tilstrækkelig ventilation for at forhindre kulilteforgiftning.
- Hæld ikke væsker, og kast ikke pulvere eller andre små stoffer ind i luftrenseren gennem ristene til luftindtag og luftudtag eller gennem filterrummets dæksel.

Brugsbegrænsninger

- Undgå langvarig brug i miljøer med meget røg, da dette kan fremskynde filterfejl.
 - Placer ikke luftrenseren på ustabile overflader, der let kan vælte.
 - Placer ikke luftrenseren i varme, fugtige eller våde miljøer såsom badeværelser.
- Brug ikke luftrenseren under følgende omstændigheder, da dette kan resultere i brand, elektrisk stød eller anden skade:
- ▲ Hold produktet, især luftindtagsristen, væk fra genstande med åben ild (såsom stearinlys, røgelsespinde, brændeovne, pejse, cigaretter, fyrværkeri, lightere, elektroniske tændingssprøjtepistoler, lystændere eller bålfade).
 - ▲ Hold produktet væk fra varmegenerende apparater med høje temperaturer (såsom elektriske varmeapparater, varmeblæsere, fodvarmere, elektriske komfurer eller strygejern), og forhindr brændbare materialer i at trænge ind i det.

Oplysninger om overholdelse af lovgivningen

Europa — EU-overensstemmelseserklæring



Herved erklærer Xiaomi Communications Co., Ltd., at radioudstyrtypen AC-M35-SC er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende adresse: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Oplysninger om Bortskaffelse og genanvendelse



Ethvert produkt, der bærer dette symbol, er affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE som i direktiv 2012/19/EU), som ikke må blandes med usorteret husholdningsaffald. I stedet skal du beskytte den menneskelige sundhed og miljøet ved at overgive dit affaldsudstyr til et dertil beregnet opsamlingspunkt til genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som er udnævnt af de nationale eller lokale myndigheder. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse vil bidrage til at forhindre potentielt negative konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed. Kontakt installatøren eller de lokale myndigheder for at få flere oplysninger om lokationen samt vilkårene og betingelserne for sådanne opsamlingspunkter.

Beskrivelse af netværksgrænseflader		
Navn	Standard	Beskrivelse
Wi-fi	Åben	Grænsefladen bruges til internetforbindelse og netværkskonfiguration.
Bluetooth	Åben	Grænsefladen bruges til netværkskonfiguration.
DHCP	Åben	Tjenesten bruges til netværkskonfiguration via udstyrets hotspot.
UDP54321	Åben	1. Porten er til kommunikation under AP-netværkskonfiguration. 2. Porten er til lokal kommunikation med Mi Smart Home Hub.

Wi-fi-status	Afventer forbindelse	Forbundet	Deaktiveret
Ikon	Blinker	Lyser konstant	Forbliver slukket

Bemærk: Udstyret vil bruge og gemme wi-fi-navnet og adgangskoden til netværksforbindelsen.

Aktivering/deaktivering af wi-fi

Wi-fi er aktiveret som standard. Når luftrenseren er tændt, skal du trykke på lysstyrkeknappen og tilstandsknappen og holde dem nede samtidigt i 7 sekunder for at aktivere eller deaktivere wi-fi.

Wi-fi-indikatoren lyser, når wi-fi er aktiveret, og slukkes, når wi-fi er deaktiveret.

Pleje og vedligeholdelse

⚠ ADVARSEL: Sørg for, at luftrenseren er i standbytilstand og afbrudt fra strømforsyningen, før du udfører følgende handlinger. Det anbefales at rengøre og vedligeholde luftrenseren hver 3. måned.

Rengøring af laserpartikelsensoren

Som vist på figuren skal du bruge et stumpt værktøj til at åbne laserpartikelsensorrummets dæksel og bruge en luftpistol eller blæser til at rengøre dækslets filter og sensor.

Rengøring af luftrenseren

Brug en blød klud til forsigtigt at tørre støv af luftrenserens overflade.

Åbn filterrummets dæksel, og fjern filtrene for at rengøre filterrummet.

FORSIGTIG:

Brug ikke varm luft.

FORSIGTIG:

Skyl eller sprøjt ikke luftrenserens kabinet med vand, og tør det ikke af med en dryppende våd klud, da dette kan lade vanddråber trænge ind i luftrenseren.

Udskiftning af filtre

⚠ ADVARSEL: Sørg for, at luftrenseren er i standbytilstand og afbrudt fra strømforsyningen, før du udfører følgende handlinger. Sørg for at fjerne de nye filters emballageposer, før du installerer dem.

Åbn filterrummets dæksel, tag fat i håndtaget, og fjern de gamle filtre. Indsæt de nye filtre, mens du holder håndtaget opad og udad, og luk filterrummets dæksel.

Bemærkninger: Udskift begge filtre på samme tid for at undgå at gå på kompromis med rensningseffektiviteten. Køb ægte og kompatible filtre fra officielle kanaler.

Sørg for at bruge et filter, der er kompatibelt med luftrenseren.

- Model: AFEPT7FM35

- Mål: ϕ 245 × H200 mm

Nulstilling af filtre

Når du har udskiftet filtrene, skal du trykke på og holde displayknappen nede i 7 sekunder. Displayet viser filterets levetid som 100 %, hvilket indikerer, at filtrene er nulstillet korrekt.

Specifikationer

Navn: Luftrenser

Model: AC-M35-SC

Varemål: 280 × 280 × 713 mm

Nettovægt: Ca. 7,9 kg

Gældende område: 53–91 m²*

Mærkespænding: 200–240 V~

Mærkefrekvens: 50/60 Hz

Mærkeeffekt: 60 W

Leveringshastighed for partikelrenset luft (PCADR):

760 m³/h*

Leveringshastighed for formaldehydrenset luft

(enkelt komponentbelastning): 200 m³/h*

*Målt i henhold til GB/T 18801-2022.

Rensningsmekanisme: Når luftbårne forurenende stoffer passerer gennem filteret, fanges faste partikler af det smelteblæste lag, formaldehyd nedbrydes hurtigt ved kontakt med aktive kemikalier, og TVOC'er adsorberes sammen med lugte af aktivt kul, hvilket sikrer en effektiv luftrensning.

Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xierji Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Du kan finde flere oplysninger på www.mi.com

Du finder en detaljeret e-vejledning på <https://www.mi.com/global/support/user-guide>

Fremstillet i Kina

Version af brugervejledning: V1.0

Støj: 66 dB(A)

Støj i dvaletilstand: 33 dB(A)

Typer af udvalgte forurenende stoffer, der fjernes:

Partikler, formaldehyd, H1N1

Strømforsyning

· Netværksforbundet standbytilstand: $\leq$ 2,0 W

· Slukket tilstand: $\leq$ 0,3 W

Tid, før tilstanden nås

· Netværksforbundet standbytilstand: $\leq$ 20 min

Trådløs forbindelse: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

RF-specifikation:

Driftsfrekvens for wi-fi: 2400–2483,5 MHz

Maksimal udgangsstrøm for wi-fi: $<$ 20 dBm

Driftsfrekvens for Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

Maksimal udgangsstrøm for Bluetooth: $<$ 10 dBm

Under normale betingelser skal dette udstyr holdes på en separationsafstand på mindst 20 cm mellem antennen og brugerens krop.

GARANTIMEDDELELSE

Som kunde hos Xiaomi drager du under visse betingelser fordel af yderligere garantier. Xiaomi tilbyder specifikke garantifordele til forbrugere, som er ud over, og ikke i stedet for, alle lovmæssige garantier, som din nationale forbrugerlovgivning tilslukker. Varigheden og betingelserne i forbindelse med lovmæssige garantier er angivet i de respektive lokale love. Du kan finde flere oplysninger om forbrugeres garantifordele ved at besøge Xiaomis officielle websted på <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Med undtagelse af, hvad der er forbundet ifølge lovgivningen, eller som på anden måde er lovet af Xiaomi, skal eftersalgsservice være begrænset til landet eller området for det oprindelige køb. Under forbrugergarantien vil Xiaomi, i lovens fuldeste omfang, efter eget skøn reparere eller udskifte dit produkt eller give dig en refundering. Normal slitage, force majeure, misbrug eller beskadigelse, som er forårsaget af brugerens forsømmelighed, er ikke dækket af garantien. Kontaktpersonen for eftersalgsservicen kan være enhver person i Xiaomis autoriserede servicenetværk, Xiaomis autoriserede distributører eller den forhandler, der solgte produkterne til dig. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte den person, som Xiaomi angiver.

De nærværende garantier gælder ikke i Hongkong og Taiwan.

Produkter, der ikke blev importeret behørigt, og/eller ikke blev fremstillet af Xiaomi, og/eller ikke blev opnået på korrekt vis fra Xiaomi eller en af Xiaomis officielle forhandlere, er ikke dækket af disse garantier. I henhold til gældende lovgivning kan du drage fordel af garantier fra den ikke-officielle forhandler, der solgte produktet. Derfor opfordrer Xiaomi dig til at kontakte den forhandler, som du købte produktet hos.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjøres av barn uten tilsyn.
- Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med fysisk, sensorisk eller mental funksjonsnedsettelse, eller av personer som mangler erfaring og kunnskap, med mindre det er gitt veiledning eller instruksjon om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for personen(ene)s sikkerhet.
- Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Hvis strømkabelen er skadet, må den erstattes med en kabel som er ment spesifikt for dette produktet. Du kan skaffe denne hos produsenten eller fra en kundebehandler.
- Før rengjøring eller annet vedlikehold må du koble fra støpselet fra stikkkontakten.
- Apparatet inneholder en UV-C-emitter.
- Brukere skal ikke bytte ut UV-C-emitteren selv.
- Apparatet som er åpenbart skadet, må ikke brukes.
- Utsiktet bruk av apparatet eller skade på dekslet kan føre til farlig UV-C-stråling. UV-C-stråling kan, selv i små doser, forårsake skade på øyne og hud.
- Før bruk skal du plugges støpselet inn i stikkkontakten, mens du sørger for god kontakt mellom støpselet og stikkkontakten.
- Dersom det er nødvendig med stikkontakt med skjøteledning, må du sørge for at den oppfyller nasjonale standarder.
- Dersom produktet lager unormale lyder, avgir lukt, overopphetes eller har andre feil, må du stoppe bruken umiddelbart, slå det av og koble fra strømforsyningen.
- Produktet skal ikke trekke strøm via en stikkontakt på en lampeholder.
- Den totale nominelle strømmen for produktet som er koblet til en stikkontakt via skjøteledning, skal ikke overstige den nominelle strømmen til den opprinnelige faste stikkkontakten eller kretsen.
- Ikke bruk produktet i nærheten av brennbare eller eksplosive stoffer, eller i lignende miljøer.
- Ikke forsøk å demontere produktet eller andre interne ledninger, deler eller beskyttelsesanordninger.
- Ikke koble fra produktet ved å trekke i strømkabelen.
- Ikke forsøk å erstatte sikringene i produktet og strømforsyningen med vanlige ledere eller sikringer som overstiger angitt strømkapasitet.
- Ikke forsøk å endre innstillingsverdiene til lavspenningsbryteren eller jordfeilbryteren.

Flytte

- ▲ Før du flytter på produktet, skal du sette det i standby-modus og koble ut støpselet.

Installasjon

- Hvis filteret eller filterromsdekslet ikke er riktig installert, vil ikke produktet kunne slås på.
- Produktet skal stå minst 25 cm fra vegger eller andre hindringer.

Rengjøre

- Regelmessig fjerning av støv, hår og rusk fra filterets ytre overflate bidrar til å redusere bakterievekst.
- Fjerning av støv og rusk fra luftinntaksristen på luftrenseren bidrar til å forhindre at luftinntaket reduseres eller blokeres.
- Når produktet ikke skal brukes over lengre tid, anbefales det å oppbevare det i emballasjen eller dekke til luftinntaks-/utløpsristene og filterromsdekslet for å forhindre akkumulering av støv.

Strømforsyning

- Bruk strømkabelen og støpselet som angitt for å unngå brann, elektrisk støt og annen skade:
- Ikke trekk i vri på eller bøy strømkabelen unødvendig mye, da dette kan eksponere eller skade de indre ledningene.
- Bruk kun stikkkontakten som passer til strømledningen.
- Bruk strømkabelen som fulgte med luftrenseren, og unngå bruk av tredjeparts strømkabler.

Under bruk

- Slutt umiddelbart å bruke luftrenseren hvis det oppstår avvik, som for eksempel uvanlige lyder, lukt, overoppheting eller uregelmessig vifterotasjon.
- Ikke stikk fingrene eller fremmedlegemer inn i luftinntaks-/utløpsristene eller filterromsdekslet.
- Hold hår og tekstiler unna luftrenseren for å hindre at de blir fanget i eller blokkerer luftinntaks-/utløpsristene.
- Ikke sitt på, len deg mot eller vipp produktet.
- Når luftrenseren brukes sammen med gassdrevne husholdningsapparater (for eksempel gasskomfyrer og gassvarmere), må du sørge for tilstrekkelig ventilasjon for å unngå risikoen for karbonmonoksidforgiftning.
- Ikke hell væsker eller kast pulver eller andre finpartikledede stoffer inn i luftrenseren gjennom luftinntaks-/utløpsristene eller filterromsdekslet.

Bruksbegrensninger

- Unngå langvarig bruk i miljøer med mye røyk, da dette kan fremskynde filtersvikt.
- Ikke plasser luftrenseren på ustabile overflater der den kan velte.
- Ikke plasser luftrenseren i varme, fuktige eller våte miljøer som bad.
- Ikke bruk luftrenseren under følgende forhold, da dette kan føre til brann, elektrisk støt eller annen skade:
 - ▲ Hold produktet, spesielt luftinntaksristen, borte fra apparater med åpen flamme (for eksempel stearinlys, røkelsesholdere, komfyrer, peiser, sigaretter, fyrverkeri, lightere, elektroniske tennsprayer, stearinlystennere eller ildfat).
 - ▲ Hold produktet borte fra apparater som avgir høy temperatur (for eksempel elektriske varmeovner, vifteovner, fotvarmere, elektriske komfyrer eller strykejern), og sørg for at brennbare materialer ikke kommer inn i produktet.

Informasjon om overholdelse av forskrifter

Europa — EU-samsvarserklæring



Herved erklærer Xiaomi Communications Co., Ltd. at radioutstyrstypen AC-M35-SC er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Informasjon om avhending og resirkulering



Alle produkter som bærer dette symbolet er elektrisk og elektronisk avfall (WEEE som i direktiv 2012/19/EU) som ikke skal blandes med usortert husholdningsavfall. I stedet bør du beskytte menneskers helse og miljø ved å overlevere e-avfallet til et utpekt innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr, oppnevnt av myndighetene eller lokale myndigheter. Riktig avhending og resirkulering vil bidra til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse. Ta kontakt med installatøren eller lokale myndigheter for mer informasjon om stedet, samt vilkår og betingelser for slike innsamlingspunkter.

Beskrivelse av nettverksgrensesnitt		
Navn	Standard	Beskrivelse
Wi-Fi	Åpen	Grensesnittet brukes til internettforbindelse og nettverkskonfigurasjon.
Bluetooth	Åpen	Grensesnittet brukes til nettverkskonfigurasjon.
DHCP	Åpen	Tjenesten brukes til nettverkskonfigurasjon via enhetens hotspot.
UDP54321	Åpen	1. Porten brukes til kommunikasjon under AP-nettverkskonfigurasjon. 2. Porten brukes til lokal kommunikasjon med Mi Smart Home Hub.

Wi-Fi-status	Venter på tilkobling	Tilkoblet	Deaktivert
Ikke	Blinker	Forblir på	Forblir av

Merk: Enheten bruker og lagrer Wi-Fi-navn og passord for nettverkstilkobling.

Aktivering/deaktivering av Wi-Fi

Wi-Fi er aktivert som standard. Når luftrenseren er på, trykker du samtidig på og holder inne lysstyrkeknappen og modusknappen i 7 sekunder for å aktivere eller deaktivere Wi-Fi.

Wi-Fi-indikatoren lyser når Wi-Fi er aktivert, og slukkes når Wi-Fi er deaktivert.

Pleie og vedlikehold

⚠ ADVARSEL: Sørg for at luftrenseren er i standby-modus og koblet fra strømforsyningen før du gjør noe av det følgende. Det anbefales å rengjøre og vedlikeholde luftrenseren hver tredje måned.

Rengjøring av laserpartikkelsensoren

Som vist i figuren, bruk et sløvt verktøy til å åpne dekelet til laserpartikkelsensoren, og bruk en luftblåser eller trykkluft til å rengjøre filteret i dekelet og sensoren.

Rengjøring av luftrenseren

Bruk en myk klut til å tørke skånsomt av støv fra overflaten på luftrenseren.
Åpne filterromsdekelet og fjern filtrene for å rengjøre filterrommet.

FORSIKTIG:

Ikke bruk varm luft.

FORSIKTIG:

Ikke skyll eller spray luftrenserens kabinett med vann, og ikke tørk det med en dryppende våt klut, da dette kan føre til at vannråper kommer inn i luftrenseren.

Bytte filtre

⚠ ADVARSEL: Sørg for at luftrenseren er i standby-modus og koblet fra strømforsyningen før du gjør noe av det følgende. Sørg for å fjerne emballasjeposene fra de nye filterne før du installerer dem.

Åpne filterromsdekslet, ta tak i håndtaket og fjern de gamle filterne. Sett inn de nye filterne med håndtaket vendt oppover og utover, og lukk filterromsdekslet.

Merknader: Bytt begge filterne samtidig for å unngå redusert renselytelse. Kjøp originale og kompatible filtre fra offisielle kanaler.
Sørg for å bruke filtre som er kompatible med luftrenseren.
- Modell: AFEP7TFM35
- Dimensjoner: ϕ 245 × H200 mm

Tilbakestill filtre

Etter at du har byttet filterne, trykker du på og holder inne skjermknappen i 7 sekunder. Skjermen viser en filterlevetid på 100 %, noe som indikerer at filterne er tilbakestilt.

Spesifikasjoner

Navn: Luftrenser

Modell: AC-M35-SC

Varedimensjoner: 280 × 280 × 713 mm

Nettovekt: Ca. 7,9 kg

Gjeldende areal: 53–91 m² *

Nominell spenning: 200–240 V~

Nominell frekvens: 50/60 Hz

Nominell effekt: 60 W

Leveringshastighet for partikkelrenset luft (PCADR):
760 m³/t*

Leveringshastighet for formaldehydrenset luft (enkel komponent i bruk): 200 m³/t*

* Målt i henhold til GB/T 18801-2022.

Rensemekanisme: Når luftbårne forurensninger passerer gjennom filteret, fanges faste partikler opp av smelteblåst lag, formaldehyd brytes raskt ned ved kontakt med aktive kjemikalier, og TVOC-er samt lukt adsorberes av aktivt karbon, noe som sikrer effektiv luftrensing.

Produsent: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

For mer informasjon, gå til www.mi.com

For detaljert e-håndbok, gå til <https://www.mi.com/global/support/user-guide>

Laget i Kina

Brukerhåndbok: V1.0

Støy: 66 dB(A)

Støynivå i hvilemodus: 33 dB(A)

Typer målrettede forurensninger som fjernes:
partikler, formaldehyd, H1N1

Strømforbruk

· Nettverkstilkoblet standby-modus: $\leq$ 2,0 W

· Av-modus: $\leq$ 0,3 W

Tidspunkt for å legge inn betingelsen

· Nettverkstilkoblet standby-modus: $\leq$ 20 min

Trådløs tilkobling: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

RF-spesifikasjon:

Frekvens for Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz

Wi-Fi maksimal utgangseffekt: $<$ 20 dBm

Bluetooth-frekvens: 2400–2483,5 MHz

Bluetooth maksimal utgangseffekt: $<$ 10 dBm

Under normal brukstilstand, bør dette utstyret holdes i en avstand på minst 20 cm mellom antennen og brukerens kropp.

GARANTIVARSEL

Som Xiaomi-forbruker drar du nytte av visse vilkår fra ekstra garantier. Xiaomi tilbyr spesifikke forbrukergarantifordeler som kommer i tillegg til, og ikke i stedet for, eventuelle juridiske garantier gitt av din nasjonale forbrukerlov. Varigheten og betingelsene knyttet til de juridiske garantiene er gitt av de respektive lokale lovene. For mer informasjon om forbrukergarantifordelene, se Xiaomis offisielle nettside <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Med unntak av det som er forbudt ved lov eller på annen måte lovet av Xiaomi, skal ettersalgstjenestene være begrenset til landet eller regionen til det opprinnelige kjøpet. I henhold til forbrukergarantien, i den grad loven tillater det, vil Xiaomi etter eget skjønn reparere, erstatte eller refundere produktet ditt. Normal slitasje, force majeure, misbruk eller skade forårsaket av brukerens uaktsomhet eller feil dekkes ikke av garantien. Kontaktpersonen for ettersalgstjenesten kan være enhver person i Xiaomis autoriserte servicenettverk, Xiaomis autoriserte distributører eller den endelige leverandøren som solgte produktene til deg. Hvis du er i tvil, kontakt den aktuelle personen som Xiaomi kan identifisere. De nåværende garantiene gjelder ikke i Hong Kong og Taiwan. Produkter som ikke ble behørig importert og/eller ikke ble behørig produsert av Xiaomi og/eller ikke ble behørig kjøpt fra Xiaomi eller en Xiaomis offisielle selger, dekkes ikke av de nåværende garantiene. I henhold til gjeldende lov kan du dra nytte av garantier fra den ikke-offisielle forhandleren som solgte produktet. Derfor inviterer Xiaomi deg til å kontakte forhandleren som du kjøpte produktet fra.

Varnostna navodila

- To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so dobili navodila glede varne uporabe naprave ter razumejo nevarnosti. Otroci naj se z napravo ne igrajo. Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo opravljati otroci brez nadzora.
- Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzoruje ali jim je dala navodila glede uporabe naprave.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga je treba zamenjati s posebnim kablom ali sklopom, ki je na voljo pri proizvajalcu ali servisnem zastopniku.
- Pred čiščenjem ali drugim vzdrževanjem napravo izklopite iz električnega omrežja.
- Naprava vsebuje UV-C oddajnik.
- Uporabniki ne smejo sami zamenjati oddajnika UV-C.
- Naprave, ki so očitno poškodovane, se ne smejo uporabljati.
- Nenamerna uporaba naprave ali škoda na ohišju lahko povzroči uhajanje nevarnega UV-C sevanja. UV-C sevanje lahko tudi v majhnih količinah škoduje očem in koži.
- Pred uporabo do konca potisnite napajalni vtič naprave v električno vtičnico in zagotovite, da ima dober stik z vtičnico.
- Kadar uporabljate električno vtičnico s podaljškom, zagotovite, da je skladna z nacionalnimi standardi.
- Če izdelek oddaja nenavadne zvoke, vonjave, se pregreva ali pride do drugih napak, ga takoj prenehajte uporabljati, ga izklopite in odklopite iz napajanja.
- Izdelka ne priključujte na napajanje prek adapterskega nastavka za žarnico z električno vtičnico.
- Skupna nazivna vrednost toka izdelkov, priključenih na električno vtičnico s podaljškom, ne sme presežati nazivne vrednosti toka originalne fiksne vtičnice ali tokokroga.
- Izdelka ne uporabljajte v bližini vnetljivih ali eksplozivnih snovi ali v podobnih okoljih.
- Ne poskušajte razstaviti izdelka ali spreminjati notranjega ožičenja, delov ali zaščitnih naprav.
- Izdelka ne izklaplajte iz vtičnice tako, da vlečete za napajalni kabel.
- Ne poskušajte zamenjati varovalk izdelka ali napajanja z običajnimi električnimi vodniki ali varovalkami, ki presegajo določeno tokovno zmogljivost.
- Ne poskušajte spreminjati nastavitve nizkonapetostnega odklopnika ali zaščitnega stikala na diferenčni tok.

Premikanje	▲ Pred premikanjem izdelka ga nastavite v stanje pripravljenosti in izključite iz vtičnice.
Namestitve	• Če filter ali pokrov prostora za filter ni pravilno nameščen, izdelka ni mogoče vklopiti. • Izdelek naj bo od sten ali drugih ovir oddaljen vsaj 25 cm.
Čiščenje	• Redno čiščenje prahu, las in drugih nečistoč z zunanje površine filtra pomaga zmanjšati nastanek bakterij. • Odstranjevanje prahu in nečistoč z rešetke vhoda zraka pomaga preprečiti zmanjšanje pretoka zraka. • Če izdelka dlje časa ne uporabljate, je priporočljivo, da ga shranite v embalažno škatlo ali prekrijete rešetke vhoda/izhoda zraka ter pokrov prostora za filter, da preprečite nabiranje prahu.
Napajanje	Napajalni kabel in električno vtičnico uporabljajte v skladu z navodili, da preprečite požar, električni udar in drugo škodo: • Napajalnega kabla ne vlecite, upogibajte ali zvijajte prekomerno, da preprečite poškodbo ali pretrganje njegovega jadra. • Uporabljajte samo električno vtičnico, ki ustreza napajalnemu kablju. • Uporabljajte napajalni kabel, priložen čistilcu zraka, in ne kablov drugih proizvajalcev.
Med uporabo	• Če pride do kakršnih koli nepravilnosti, kot so nenavadni zvoki, vonjave, pregrevanje ali neenakomerno vrtenje ventilatorja, takoj prenehajte uporabljati čistilec zraka. • Ne vstavljajte prstov ali tujkov v rešetke vhoda/izhoda zraka ali v pokrov prostora za filter. • Lase ali tkanine držite stran od čistilca zraka, da se ne ujamejo v rešetke vhoda/izhoda zraka ali jih ne blokirajo. • Na izdelku ne sedite, se nanj ne naslanjajte in ga ne nagibajte. • Pri uporabi čistilca zraka skupaj z gospodinjskimi napravami na plin (kot so plinski štedilniki ali grelniki) zagotovite ustrezno prezračevanje, da preprečite zastrupitev z ogljikovim monoksidom. • V čistilec zraka skozi rešetke vhoda/izhoda zraka ali pokrov prostora za filter ne vlivajte tekočin in ne stresajte prahu ali drugih majhnih delcev.
Omejitve uporabe	• Izogibajte se dolgotrajni uporabi v okoljih z visoko koncentracijo hlapov, saj lahko to pospeši obrabo filtra. • Čistilca zraka ne postavljajte na nestabilne površine, kjer se lahko prevrne. • Čistilca zraka ne postavljajte v vroča, vlažna ali mokra okolja, kot so kopalnice. Čistilca zraka ne uporabljajte v naslednjih primerih, saj lahko pride do požara, električnega udara ali druge škode: ▲ Čistilec zraka, zlasti rešetko vhoda zraka, držite stran od naprav z odprtim plamenom (kot so sveče, kadilniki, štedilniki, kamini, cigarete, petarde, vžigalniki, elektronske vžigalne naprave, vžigalniki za sveče ali kurišča). ▲ Čistilec zraka držite stran od naprav, ki ustvarjajo visoke temperature (kot so električni grelniki, ventilatorski grelniki, grelci za noge, električni štedilniki ali likalniki), in preprečite vdor vnetljivih snovi.

Informacije o skladnosti s predpisi

Evropa — Izjava EU o skladnosti



S tem podjetje Xiaomi Communications Co., Ltd., izjavlja, da je radijska oprema tipa AC-M35-SC skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spodnjem spletnem naslovu:
<https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Informacije o odstranjevanju in recikliranju



Vsi izdelki, ki so označeni s tem simbolom, spadajo med odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO v Direktivi 2012/19/EU) in jih ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Zaradi varstva zdravja in okolja odpadno opremo odnesite v pooblaščen zbirne centre za reciklažo odpadne električne in elektronske opreme, ki jih določijo vlada ali lokalni organi. Pravilno odlaganje in recikliranje bo pripomoglo k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi. Za več informacij o lokacijah ter pogojih poslovanja zbirnih centrov se obrnite na lokalne organe.

Opis omrežnih vmesnikov			
Ime	Privzeto	Opis	
Wi-Fi	Odrpito	Vmesnik se uporablja za internetno povezavo in konfiguracijo omrežja.	
Bluetooth	Odrpito	Vmesnik se uporablja za konfiguracijo omrežja.	
DHCP	Odrpito	Storitev se uporablja za konfiguracijo omrežja prek dostopne točke naprave.	
UDP54321	Odrpito	1. Vrata za komunikacijo med omrežno konfiguracijo AP. 2. Vrata za lokalno komunikacijo za napravo Mi Smart Home Hub.	

Stanje omrežja Wi-Fi	Čakanje na povezavo	Povezано	Onemogočeno
Ikona	Utripa	Sveti	Ne sveti

Opomba: Naprava bo za povezavo z omrežjem uporabila in shranila ime in geslo omrežja Wi-Fi.

Omogočanje/onemogočanje omrežja Wi-Fi

Wi-Fi je privzeto omogočen. Ko je čistilec zraka vklopljen, hkrati pritisnite in držite gumba za svetlost in način 7 sekund, da omogočite ali onemogočite Wi-Fi.
Indikator za Wi-Fi sveti, ko je Wi-Fi omogočen, in ugasne, ko je Wi-Fi onemogočen.

Nega in vzdrževanje

⚠ OPOZORILO: Pred naslednjimi postopki zagotovite, da je čistilec zraka v načinu pripravljenosti in izključen iz napajanja. Priporočamo čiščenje in vzdrževanje vsake 3 mesece.

Čiščenje laserskega senzorja delcev

Kot je prikazano na sliki, s topim orodjem odprite pokrov prostora senzorja in s stisnjenim zrakom ali pihalnikom očistite filter pokrova in senzor.

Čiščenje čistilca zraka

Z mehko krpo nežno obrišite prah s površine čistilca zraka. Odprite pokrov prostora za filter in odstranite filtre, da očistite prostor za filter.

SVARILO:

Ne uporabljajte vročega zraka.

SVARILO:

Ohišja čistilca zraka ne izpirajte ali škropite z vodo in ga ne brišite z zelo mokro krpo, saj lahko kapljice vode prodrejo v notranjost.

Zamenjava filtrov

⚠ OPOZORILO: Pred naslednjimi postopki zagotovite, da je čistilec zraka v načinu pripravljenosti in izključen iz napajanja. Pred namestitvijo odstranite embalažo novih filtrov.

Odprite pokrov prostora za filter, primate ročaj in odstranite stare filtre. Vstavite nove filtre tako, da je ročaj obrnjen navzgor in navzven, nato zaprite pokrov prostora za filter.

Opombe: Za ohranitev učinkovitosti zamenjajte oba filtra hkrati. Kupujte originalne in združljive filtre pri uradnih prodajalcih. Uporabljajte filtre, ki so združljivi s čistilcem zraka.
— Model: AFEF7TFM35
— Dimenzije: $\phi 245 \times H200$ mm

Ponastavitev filtrov

Po zamenjavi filtrov pritisnite in držite gumb za zaslon 7 sekund. Na zaslonu se prikaže 100 %, kar pomeni, da so filtri uspešno ponastavljeni.

Tehnični podatki

Ime: Čistilec zraka

Model: AC-M35-SC

Mere izdelka: 280 × 280 × 713 mm

Neto teža: Pribl. 7,9 kg

Primerna površina: 53–91 m² *

Nazivna napetost: 200–240 V~

Nazivna frekvenca: 50/60 Hz

Nazivna moč: 60 W

Stopnja dovajanja čistega zraka za delce (PCADR):
760 m³/h*

Stopnja dovajanja čistega zraka za formaldehid
(enokomponentna obremenitev): 200 m³/h*

*Merjeno v skladu z GB/T 18801-2022.

Mehanizem čiščenja: Ko onesnaževala v zraku prehajajo skozi filter, se trdni delci ujamajo v plast iz talilno pihanega materiala, formaldehid se ob stiku z aktivnimi snovmi hitro razgradi, TVOC in vonjave pa adsorbira aktivno oglje, kar zagotavlja učinkovito čiščenje zraka.

Proizvajalec: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Naslov: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Za nadaljnje informacije obiščite spletno mesto www.mi.com

Za izčrpen e-priručnik obiščite spletno mesto <https://www.mi.com/global/support/user-guide>

Izdelano na Kitajskem

Različica uporabniškega priručnika: V1.0

Hrup: 66 dB(A)

Hrup v načinu mirovanja: 33 dB(A)

Vrste odstranjenih ciljnih onesnaževal: delci, formaldehid, H1N1

Poraba energije

· Omrežni način pripravljenosti: ≤ 2,0 W

· Izklapljen način: ≤ 0,3 W

Čas preklopa načina

· Omrežni način pripravljenosti: ≤ 20 min

Brezžična povezljivost: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Tehnični podatki RF:

Delovna frekvenca Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz

Največja izhodna moč Wi-Fi: < 20 dBm

Delovna frekvenca Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

Največja izhodna moč Bluetooth: < 10 dBm

Pri normalni uporabi mora biti ta oprema med anteno in telesom uporabnika oddaljena vsaj 20 cm.

OBVESTILO O GARANCIJI

Kot potrošnik Xiaomi ste pod določenimi pogoji upravičeni do dodatnih garancij. Xiaomi ponuja posebne garancijske ugodnosti za potrošnike, ki dopolnjujejo in ne nadomeščajo zakonskih garancij, ki jih določa vaša nacionalna potrošniška zakonodaja. Trajanje in pogoji, povezani s pravnimi jamstvi, so določeni z ustreznimi lokalnimi zakoni. Za več informacij o ugodnostih potrošniške garancije obiščite uradno spletno mesto družbe Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Razen če je to prepovedano z zakoni ali če Xiaomi ne obljubi drugače, so poprodajne storitve omejene na državo ali regijo prvotnega nakupa. V okviru potrošniške garancije bo Xiaomi po lastni presoji popravil, zamenjal ali povrnil denar za vaš izdelek v največjem zakonsko dovoljenem obsegu. Običajna obraba, višja sila, zloraba ali poškodbe zaradi uporabnikove malomarnosti ali krivde niso predmet garancije. Kontaktna oseba za poprodajne storitve je lahko katera koli oseba v pooblaščen servisni mreži družbe Xiaomi, pooblaščen distributerji družbe Xiaomi ali končni prodajalec, ki vam je prodal izdelek. Če ste v dvomih, se obrnite na ustrezno osebo, ki jo lahko določi Xiaomi.

Te garancije ne veljajo v Hongkongu in na Tajvanu.

Izdelki, ki niso bili pravilno uvoženi in/ali jih ni pravilno izdelala družba Xiaomi in/ali niso bili pravilno pridobljeni od družbe Xiaomi ali uradnega prodajalca družbe Xiaomi, niso zajeti v teh jamstvih. V skladu z veljavno zakonodajo lahko uveljavljate garancije pri neuradnem prodajalcu, ki je izdelek prodal. Zato vas Xiaomi poziva, da se obrnete na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage.

contact@support.mi.com

UK REP.

Xiaomi Technology UK Limited

Us & Co Stratford Floor Br40-11-12-13-14, 11 Burford Road, London, England, E15 2ST

contact@support.mi.com

